CP/M 3

Ein Arbeitsbuch

Band 2

von Raoul O. Koerber

Inhaltsverzeichnis

| Teil IV die Hardware-Anpassung an CP/M 3 | 3 |
|--|------------|
| Was bedeutet schon Anpassung Nach dem Einschalten | 5 8 |
| Der Track-0-Lader | 11 |
| Der CPM-Lader (CMPLDR) | |
| Das CP/N 3 Blos - Ein überblick | 13 |
| Das Blos-Kornprogram and des CCR | 23 |
| Das Blos-Kernprogramm und der SCB | 42 |
| Das Blos-Segment CHARLO | 69 |
| Das Blos-Segment MOVE | 83 |
| Das BlOS-Segment DlSKIO | 89 |
| Das BlOS-Segment BOOT | 117 |
| Zuweisungen-Vereinbarungen-Macros | 125 |
| Generieren der Datei CPM3.SYS | 141 |
| Teil V Einblicke, Besonderheiten und Ausblicke | 153 |
| Einblicke auf die Diskette | 155 |
| nun noch das Besondere | 163 |
| Ausblicke - oder was kommt danach | 175 |
| Teil VI Nützliches | 177 |
| Die ELMON-Anpassung MONIO Formatieren zum Beispiel | 179 201 |

| | Teil IV die hardware-Anpassung an CP/M 3 |
|-----|--|
| 5 | Was bedeutet schon Anpassung |
| 8 | Nach dem Einschalten |
| 11 | Der Track-0-Lader |
| 13 | Der CPM-Lader (CMPLDR) |
| 23 | Das CP/N 3 BlOS - Ein überblick |
| 42 | Das BIOS-Kernprogramm und der SCB |
| 69 | Das BlOS-Segment CHARIO |
| 83 | Das BlOS-Segment MOVE |
| 89 | Das BlOS-Segment DISKIO |
| 117 | Das BlOS-Segment BOOT |
| 125 | Zuweisungen-Vereinbarungen-Macros |
| 141 | Generieren der Datei CPM3.SYS |
| | |

Kapitel 1 Was bedeutet schon Anpassung ...

Der größte Vorteil von CP/M ist sicherlich seine Flexibilität in der Anpassung an vorhandene Hardware. Aber genau darin liegt auch ein evtl. entscheidender Machteil.

Ist es auf der einen Seite möglich, so gut wie jedes Terminal, jedes Video-Display oder jede Grafikkarte mit entsprechenden Treibern anzuschließen (genau so wie jede Serienschnittstelle oder jeden Drucker) so können auf der anderen Seite eben diese Geräte auch in ihren Möglichkeiten völlig verschieden sein.

Ein CP/M-Programm, das als Konsolenausgang z.B. ein Terminal mit Cursor-Adressierung verlangt, kann kaum in einem System reibungslos funktionieren, das mit einer einfachen Videokarte ausgerüstet ist, die eben keine Cursor-Adressierung hat. Ebenso nützt ein wunderhübsches Grafik-Programm einem Anwender ohne der passenden Hardware gar nichts.

Hier ist vor allem der Grund zu suchen, daß es unter CP/N so gut wie keine Bildschirmspiele gibt, wie diese doch auf jedem Billigstcomputer – auch noch in Farbe – ablaufen. Sicherlich sind derartige Programme möglich, eine kompatible Hardware vorausgesetzt, aber genau diese Art von Programmen ist und soll auch nicht die Domäne von CP/N sein.

Unter CP/N gibt es ein Vielzahl guter Programme in allen Preislagen, die es dem Benutzer möglich machen, alle Computeraufgaben zu lösen zu deren Zweck eine CP/N-Maschine erstanden wurde. Dieser 'Zweck' liegt meist in Textverarbeitungs- und Buchhaltungsaufgaben, aber auch in der Programmierung von Steuerungen der verschiedensten Art.

Bevor eine CP/M-Maschine funktioniert, sind aber die unterschiedlichsten Hardware-Voraussetzungen an das CP/M anzupassen und ein Hilfsprogramm bereitzustellen, das den Kaltstart (also das Booten einer CP/M-Systemdiskette) ermöglicht.

Es ist dabei zu berücksichtigen, welche Konsolenschnittstelle zur Verfügung steht, welche Schnittstelle zu den Diskettenlaufwerke und um welche Laufwerkstypen es sich dabei handelt. Diese Hardware-Anpassung wird in einem Programmteil des CP/M mit dem Namen BIOS (Basic Input Output System - Grundsystem für Ein- und Ausgabe) vorgenommen.

Alle notwendigen Anpassungen sind in den nachfolgenden Kapiteln erläutert und an Beispielen verdeutlicht.

Da die Hardware, wie bereits angedeutet, in einer CP/M-Umgebung sehr unterschiedlich ist, mußte eine bestimmte Konfiguration als Beispiel herangezogen werden, um auch eine wirklich funktionierende Software zeigen zu können, denn sonst wären nur 'Spielbeispiele' entstanden.

Ausgewählt wurde zu diesem Zweck der NDR-Klein-Computer mit einer Z80-CPU, einem Grafikinterface (oder einer Serienschnittstelle zu einem Terminal) und dem Kontrollerbaustein FD 1793 zur Diskettenbearbeitung.

Die Auswahl fiel deshalb auf das genannte Gerät, weil alle Unter-

lagen, wie Schaltpläne und Beschreibungen zu erhalten sind. Auch können alle benötigten Baugruppen in Form von Platinen, Bausätzen oder Fertiggeräten preisgünstig bezogen werden.

Alle benötigten Baugruppen sind typisch für einen CP/M-Computer, so daß die besprochene Software relativ einfach auf andere Computer übernommen bzw angepaßt werden kann.

Alle Assemblerlistings wurden mit dem Macro-Assembler Z80ASM erstellt, der weitgehend kompatibel zum Macro-Assembler M80 von Microsoft ist. Der Z80ASM hat jedoch den Vorteil erheblich schneller, flexibler und preisgünstiger zu sein.

Die Programme wie auch alle anderen Beispiele wurden mit Z80-Mnemonics geschrieben.

Kapitel 2 Wach dem Einschalten ...

Jeder Computer benötigt sofort nach dem Einschalten Anweisungen was er nun tun soll. Diese Anweisungen erhält er normalerweise von einem Monitorprogramm, das der Lieferant des Computers zur Verfügung stellt.

Dieses Programm ist üblicherweise in einem EPROM (oder PROM), dessen Inhalt der CPU sofort nach dem Start als Anweisung dient.

Es soll nicht Aufgabe dieses Buches sein, Monitorprogramme zu beschreiben und zu analysieren. An dieser Stelle sei nur ihr 'Lebenszweck' definiert.

Ein Monitorprogramm muß in einer CP/N-Maschine folgende Funktionen erfüllen können:

- 1. Nach dem Einschalten muß zumindest die Konsole (Ein- und Ausgabe) initialisiert werden.
- Ein Speichertest ist von Nutzen falls unterschiedliche Speichergrößen möglich sind.
- Das Gerät sollte melden, daβ es für weitere Tätigkeiten bereit ist.
- 4. Der Monitor kann nun eine Vielzahl von Hilfsfunktionen zur Verfügung stellen oder auch nur eine kleine Auswahl von Sprungmöglichkeiten in andere Speicherbereich oder eben die Möglichkeit eine CP/M Diskette zu booten.

Es gibt Geräte, die anstelle des Monitorprogrammes ein Programm eingebunden haben, das sofort nach dem Einschalten versucht die Diskette in Laufwerk A zu booten. In diesem Falle muß alle Initialisierung, soweit nicht doch schon vorher geschehen, vom LDRBIOS oder BIOS übernommen werden.

Gleichgültig wie das Gundprogramm aussieht um CP/N 3 booten zu können, ist eine von zwei Nöglichkeiten gegeben:

- Sektor 1 auf Track 0 der Boot-Diskette wird (egal wie),
 z.B. nach Adresse 0000H in Bank 0 gelesen und danach diese
 Adresse angesprungen (d.h. dieses Programm wird ausgeführt).
- Es wird der CPM-Lader nach Adresse 100H Bank 0 direkt geladen. Die Information, wo sich dieser Lader befindet, muβ dem Boot-Programm bekannt sein.

Beide Arten des Bootens müssen die Möglichkeit bieten Boot-Fehler zu melden, im Sinne von: "Lesefehler" oder "Diskette nicht vorhanden".

Im ersten Fall werden, je nach physikalischer Sektorgröße, bis zu 1k-Byte gelesen. In diesem gelesenen Programm kann nun eine weitere Initialisierung vorgenommen werden. Aber die Hauptaufgabe des geladenen Programmes ist es, das zu tun, was im zweiten Fall getan würde, es wird der eigentliche Lader (CPMLDK) nach Adresse 100H in Bank 0 geladen.

Nan fragt sich unwillkürlich, wozu dieser umständliche Weg im

ersten Fall gut sei, nun: Ein derartiger Booter kann unterschiedliche Betriebsysteme z.B. CP/M 2 und CP/M 3 laden und dazu vielleicht auch noch ein UCSD-Pascal System oder ein FORTH-System. Alle Informationen hierzu würden sich immer im ersten Sektor einer Diskette befinden. Der zweite Fall kann hier nicht (so ohne weiteres) benutzt werden, da die Größe (Länge) des zu ladenden Programmes sehr unterschiedlich sein kann.

Das nachfolgende Listing zeigt einen (sehr) einfachen Bootlader wie er z.B. beim NDR-Klein-Computer eingesetzt werden könnte.

(Es stehen dafür jedoch 'richtige' Monitorprogramme zur Verfügung)

```
; *
3
                  : * MODUL
                                       Boot-Lader
4
                  : * REV 1.0
                                       850110
5
                  ; # Aufgabe dieses Programmes ist es Sektor 1 Track 0 einer
7
                  : # 5.25" Diskette in Lautwerk A mach Adresse 0 zu laden und
8
                  : # dort auszufuehren.
9
10
                  11
12
         innini
                         ora 0
13
14 9000 F3
                                               : keine Interrupts
                  boot: gr
15 6601 21 660F
                         1.1
                                               ; nun Programmteil | transferieren
                                 hi.@start
                                               : Zieladresse
16 0004 11 FC00
                         10
                                 de êtcoen
17 6007 61 664A
                         14
                                 bc.elen
                                               : Transferiaenge
18 000A ED B0
                          ldir
19 666C C3 FC66
                                 át cáith
                          ip
                                               ; und dieses Programmsegment anspringen
20
21
         MANE
                  estart equ
                                               ; Transfersegment Start
22
23
                          phase Otcoon
                                               : Austuehrungsadresse
24
25 FC00 31 0000
                          ld
                                 SP, 0
                                               ; setzte eigene Stack
26 FC03 3E 80
                                 a,100000000b
                                               : Bank 0 und Bootkarte schliessen
                          14
27 FC05 03 C8
                         out
                                 (008H),a
                                               : EPROM zu RAM eingeschaltet
28
29
34)
                          ; das System hat jetzt 64k RAM in Bank 0 und das EPROM
31
                          ; ger Bank Bootkarte ist abgeschaltet
32
33
34 FC07 3E D0
                                 a.1101000000
                                               : Betehl force interrupt
                          10
                                               ; an den FDC Kontroller zum RESET
35 FC09 D3 C0
                                 (0C0H),a
                          out
36 FC08 10 FE
                          dinz
                                 5
                                                ; kurz warten ( <B) war NULL nach DUNZ)
37 FC@D 3E 21
                                 a.0010000ib
                                                ; select code MINIS Laufwerk A
                          14
38 FC@F D3 C4
                                                ; ausgeben
                          out
                                 (0C4H),a
                                                ; nochmals kurz warten
39 FC11 10 FE
                          dinz
40 FC13 3E 09
                                a,00001001b
                                               ; home Betehl mit 6 ms
                          ld
                                 (0C0H),a
41 FC15 D3 C0
                                               ; an FDC Kontroller
                          out
42 FC17 E3
                                 (sp).hl
                                               ; ca 20 ys warten
                          ex
43 FC18 E3
                          ex
                                 (sp),hl
44 FC19 E3
                                 (sp).hl
                          PY
45 FCIA E3
                          ex
                                (sp),hl
```

```
: dann Status aptragen
46 FC(8 08 00 busy: in a,(000m)
47 FC10 0F
                       rrca
                                           : Bit 7 ins Carry
48 FC1E 38 FB
                                           : nicht bereit solange Bit 7=1
                        ir c.ousy
49
50
                        in glesem Treiber wird nun 'unenglich' oft gelesen
51
52
                         ; solange bis es klappt
53
54
55 FC20 0£ C3
                        ld
                             CLOC3H
                                            ; Adresse des Datenregisters lacen
                                            : 4=0
56 FC22 AF
                  retry: xor
                            a
57 FC23 D3 C1
                             (6Сін),а
                                            ; ins Trackregister (Track=0)
                        out
                             a
58 FC25 3C
                                            4=1
                        100
                                            ; ins Sektorregister (Sektor );
                        out (002H), a
59 FC26 D3 C2
                                            ; Zieladresse
60 FC28 21 0000
                        ld nl,0
                                            ; Betenl Sextor lesen
                       ld a,100011000
61 FC28 3£ 8C
                                            : an gen FOC-kontroller
                               (0c0H).a
62 FC2D D3 C0
                        Juc
63 FC2F E3
                               (sp),hl
                        ex
64 FC39 E3
                        ex
                               (sp),hi
65 FC31 E3
                               (sp),n]
                        ex
                              (sp).hi
66 FC32 E3
                                            : 20 us warten
                        ex
                             a,(000H)
67 FC33 08 C0
                                             Status einlesen
              loop: in
                                            ; DRQ? (Daten liegen bereit?)
68 FC35 CB 4F
                       bit i.a
69 FC37 28 05
                       jr z,loopi
                                            ; wenn nicht sonst
70 FC39 ED A2
                                            : Daten einlesen
                        101
71 FC38 C3 FC33
                                            jeges Zeichen einzeln
                        1P
                              loop
72
73 FC3E C8 47
                 loop!: bit
                               ø,a
                                            fertig?
 74 FC40 C2 FC33
                                             : wenn nicht
                        JP
                               nz,loop
                                            ; sonst Fehler maskieren
 75 FC43 E6 BC
                              leillleep
                        and
 76 FC45 29 08
                               nz, retry
                                            wenn faisch gelesen nochmal
                        15
 77
 78
                         t hierhier wenn Sektor fehierfrei gelesen wurde
 79
 89
 81
 82 FC47 C3 0000
                        jp ø
                                            : Programm austuehren
 83
 84
                         dephase
 85
                              $-estart
 86
          004A
                   èlen equ
 87
 88
                         end
```

Kapitel 3 Der Track-0-Lader

Das vom Boot-Lader geladene Programmsegment 'Track-0-Lader' hat die alleinige Aufgabe (zumindest in dieser Zusammenstellung) das CP/M Boot-System, den sog. CPM-Lader (CPMLDR) in den Arbeitsbereich des Computers (ab Adresse 100H) zu laden.

Dieser Track-O-Lader ist nun bereits CP/M 3 typisch, könnte für CP/M 2 jedoch ähnlich aussehen (dort muß jedoch auch aus Track 1 und evtl. noch Track 2 geladen werden) und für ein FORTH-System wiederum ganz anders.

Die Entscheidung, wie-was-wo gemacht wird, liegt meist in der Hand des System-Programmierers (das ist der, der Betriebssysteme wie CP/N in einem Computer zum 'laufen' bringt, d.h. die Hardware-Anpassung vornimmt - oder auch ein neues Betriebssystem schreibt).

Im Falle des NDR-Klein-Computers entspricht der Track-O-Lader dem nachfolgenden Listing. Auf eines sei bei dieser Gelegenheit hingewiesen: in der Zusammenstellung mit CP/N 3 gibt es einen speziellen Boot-Monitor mit einem Hardware-angepaßten Ein- Ausgabe-Teil ab Adresse FCOOH.

Aus systemspezifischen Gründen (vor allem des Konsolentreibers wegen, der mit rund 4K sonst zu Buche schlagen würde) werden Routinen aus diesem Programmsegment, das immer resident bleibt, in allen Lader- und BlOS-Programmen mit verwendet. Ein Listing dieses Monitorsegmentes ist in Teil VI ausgedruckt, um entsprechende Aufrufe 'verfolgen' zu können.

| 1 | | | MACLIB | DEFAULT, INC | C | |
|---------|-------------------|---------|---------|---------------|--|---|
| 2 | | ; 12712 | ***** | ******** | ****** | * |
| 3 | | ; * | | | | ¥ |
| 4 | | : # Tr | ack-0-L | ader fuer NOR | R-LORBIOS CP/m 3 | * |
| 5 | | ; * | | | | * |
| 6 | | ; * Die | ser Lad | er wird vom B | BOOT-Lader mach SECSEG geladen (F000H) | * |
| 7 | | ; * und | dort a | usgefuehrt. | - | * |
| 8 | | ; * Um | Program | me lagen zu k | koennen, die diesen Beeich weberladen | # |
| | | : * 1st | es not | wendig den ei | igentlichen Lader nach Adresse 0 um- | ¥ |
| 10 | | ; * zul | aden. | | | * |
| 11 | | ; * | | | | ¥ |
| 12 | | ; * 6es | chriebe | n von RAOUL 0 | O. KOERBER, Detmold | * |
| 13 | | ; * | | | | * |
| 14 | | ; **** | ***** | ******* | *************** | * |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | .phase | 91999h | ; Puffer unter ELMON | |
| 17 | 01 5000 | | | | | |
| 18 F000 | 21 F00C | | 14 | hl,getit | , | |
| 19 F003 | 11 0000 | | ld | de,0 | ; des geladenen Sektors | |
| 20 F006 | 61 663R | | ld | bc,len | | |
| 21 F009 | ED 80 | | lair | | | |
| 22 F008 | | 1.1 | rst | 0 | | |
| 23 | F 00 C | getit | ean | 5 | | |
| 24 | | | | | | |

```
25
                            .dephase
26
                            .pnase 0
27
28 0000 11 0100
                   trk0: la
                                                ; dorthin
                                   ce, livin
                                   hi,0f080n : gie ..
29 0003 21 F080
                            ld
30 0006 01 0380
                           ld
                                   bc,7#80n
                                                 ; naechsten 7 Sektoren
31 6669 ED 86
                           igir
32 0006 EB
33 000C 01 0121
                                                  ; neue DMA-Adresse mach HL
                           ex
                                   ce hi
                                   bc.6121n
                           la
                                                 : Lesen von Laufwerk 'A'
34 000F 11 0002
                                   ae . 6662n
                            ld
                                                  ; ab Sektor 2
35 0012 C5
                    trki: push
                                 bc
36 0013 05
                           PUSh
                                 ce
37 0014 E5
                                 hì
                           Push
38 0015 CD FC27
                           call
                                   etloppy
                                                  ; naechsten Sektor lesen
39 0018 C4 0034
                           call
                                   nz.error
40 0018 El
                           pop
                                  hl
                                                  : DMA
41 001C 11 0400
                          la
                                   ge, 400h
                                                  ; +ik
42 00 F 19
                           add
                                   hl, ce
                                                  ; giot neue DMA-Adresse
43 9929 01
                           POP
                                   ge
44 0021 01
                           POP
                                   bc
45 9922 1C
                                                  : Sektor+i
                           inc
                                   5
46 6023 78
                           10
                                   a,e
47 0024 FE 06
                           CP
                                   6
                                                  ; 5 Sekturen gelagen?
48 0026 38 EA
                           10
                                  c.trk1
                                                  ; weiter wenn micht
49 0028 3A 0033
                           id
                                   a, terfig:
                                                  : Fenier aufgetreten?
50 0028 87
                           OF
                                   a
51 002C CA 0100
                                   z. 100n
                           JP.
                                                  : wenn nicht.
52 002F 37
                           scf
53 0030 C3 F400
                                   of 466n
                           JP
                                                  ; zurueck in Monitor
54
55 0033 - 00
                   erfig: db
56
57 0034 E5
                    error: push
                                   ni
58 0035 21 0033
                                   hl,erflg
                           1d
59 0038 34
                           inc
                                   (nl)
60 0039 E1
                           pop
                                   hl
61 003A C9
                           ret
62
63
          0038
                   ien
                                   $-trke
                           equ
64
65
                           .dephase
                           end
```

Kapitel 4 Der CPM-Lader (CPMLDR)

Dieses Programmsegment von CP/M 3 hat nur eine einzige Aufgabe, die Datei CPM3.SYS zu laden und auf die richtigen Adressen in Bank 0 (dem gebankten Bereich von CP/M 3) und in den sog. gemeinsamen (Common) Bereich (von E000..FFFF) zu verteilen.

Man muß sich die genannte Speicheraufteilung so vorstellen, daß, solange Bank 0 eingeschaltet ist, das komplette CP/M mit LOADER, BDOS und BlOS in einer Speichereben vorliegt, da auf den gemeinsamen Bereich ja eben von allen Banken aus zugegriffen werden kann.

Diese Speicher-Konfiguration liegt immer dann vor (vom BDOS erzwungen), wenn ein BDOS-Aufruf Programmteile benötigt, die im gebankten Teil (Bank 0) angesiedelt sind. Dies trifft (vom BDOS aus gesehen) auch auf den gebankten Teil des BlOS zu.

Der CPM-Lader wird von Track-0-lader nach Bank 0 Adresse 100H geladen und angesprungen. Vom Prinzip her ist der CPM-lader ein 'normales' CP/M mit Sonderaufgaben. (Es 'weiß', wie die Datei CPM3.SYS – das eigentliche CP/M3 – zu verteilen ist, kann aber keine Dateien auf Diskette schreiben, weiß auch nichts mit Uhrzeit und Bankumschaltung anzufangen).

Dieser CPN-Lader besteht nun - um die Sache recht kompliziert erscheinen zu lassen - wiederum aus zwei Teilen, dem Hardware-unabhängigen BDOS-Teil (Basic Disk Operating System - dem grundlegenden Disketten Betriebssystem) und der Hardware-Anpassung, dem Lader-BlOS.

Das BlOS kann recht einfach aufgebaut sein, da nur wenige Funktionen benötigt werden, es entspricht im übrigen jedoch einem 'normalen' BlOS wie das nachfolgende Listing zeigt.

Die Einzelheiten des LDRBIOS-Listing sollen an dieser Stelle unbesprochen bleiben. Alle (notwendigen) Einzelheiten werden bei der Besprechung der Segmente des kompletten BlOS erklärt.

Zur Generierung des gesamten CPM-Laders wird der BDOS-Anteil von Digital Research als REL-Datei CPMLDR.REL mitgeliefert. (Lader) BDOS, (Lader) BDOS und Track-O-Lader werden nun wie auf der folgenden Seite gezeigt, zusammengebunden.

Die abgespeicherte Datei wird mit dem Index .BlN versehen, zur Erkennung, daß das Programm zwar BlNär ist, aber nicht als COM-Programm ablauffähig ist, da der Track-0-Lader in diesem Falle bei Adresse 0 beginnt.

Diese Datei muß nun mit einem Hilfsprogramm auf Track 0 ab Sektor 1 geschrieben werden. Hierzu gibt es die unterschiedlichsten Hilfsmittel mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das Monitorprogramm ELMON für den NDR-Klein-Computer bietet hierzu hervorragende Unterstützung. Zur Generierung der Programme ist jedoch der Zugriff auf ein beliebiges CP/M-System erforderlich hier beißt sich dann eben doch die Katze in den Schwanz.

```
A)mS0 =track0
                    < assemblieren des Track@-Laders</p>
A>m80 =ldrbios
                    ( assemblieren des Lader-Bios
Ablink track@[10000]
                    ( linken des Track-0 Lagers auf Adresse 0000H
Ablink cpmidr[1]001=cpmldr.lgrbios ( linken des CPM-Laders mit dem BIOS
A)sid track@ com
                    Claden des Tracké-Laders mit Sid
CP/M 3 SID - Version 3.0

    so melget sich SID

NEXT MSZE PC END
0180 0180 0100 C9FF
                    K Start bei 100m benutzter Speicher bis 180m
#0100
                     ( Inhalt geberpruefen (gump ab 100n)
0110: 80 F0 01 80 03 ED B0 EB 01 21 01 11 02 00 C5 D5 .......
0130: FE 06 38 EA 3A 33 00 B7 CA 00 01 37 C3 00 F4 00 ..8.;3....7....
0140: E5 21 33 00 34 E1 C9 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 13.4...
0180: 43 50 2F 4D 20 33 20 53 49 44 20 2D 20 56 65 72 CP/M 3 SiD - Ven
0190: 73 69 6F 6E 20 33 2E 30 24 31 00 02 C5 C5 11 80 sion 3.0$1....
0180: D5 21 00 02 78 81 CA C1 01 08 7E 12 13 23 C3 84 1 x " #
#rcpmldr.com.80
                    < laden von CPMLDR.COM nach Adresse 180m!</p>
NEXT MSZE PC END
0080 0080 0100 C9FF
                    Programmende bei D80H
#0100
                    ( inhalt ueherpruefen
0110: 80 F0 01 80 03 ED 80 EB 01 21 01 11 02 00 C5 D5 ......
0130: FE 06 38 EA 3A 33 00 B7 CA 00 01 37 C3 00 F4 00 ...8.13.....7.
0140: E5 21 33 00 34 E1 C9 1A ...
0190: CD 80 02 0E 0F 11 AB 01 CD 80 02 FE FF 11 CF 01
01A0: CA A2 01 11 80 00 CD 8F 01 CD 95 01 21 80 00 11 ..........
9159: 81 92 9E 96 7E 12 13 23 9D C2 34 91 CD 95 91 9E ....".........

    Bei Adresse 180H beginnt nun der CP/M-Lader . Dies entspricht spaeter >

< dem zweiten logischen Sektor (je 128 = 80H Bytes pro Sektor )</pre>
#wcpload.bin,100,d80
                   < Programm als cpload.bin abspeichern</p>
0019h record(s) written.
                    ( Bestaetigung ges Abspeicherns 19 Sektoren
#qû
                    ( Warmstart
```

```
MACLIB DEFAULT INC
                                                ; Vereinbarungen
                          MACLIB CPM3.INC
                                                : und Macros
2
                   3
                   ; # LORBIOS - Lader Bios fuer CP/M3 und NOR-Computer
5
                   : * Systemyoraussetzung:
                   : * Vollausbau-Z80-CPU, 128x DRAM, FLO2, SER-Karte als Terminal- *
6
                   : * Anschluss open 60P und KEY
7
8
                   ; * Aufgabe des LORBIOS ist es, die Datei CPM3.SYS zu laden
9
                   : # - CPM3.SYS ist cas konfigurierte Benutzerspezifische CPM3
10
                   : *
                   : * Version 1.0 vom 2.1.1985
                    : * geschrieben von Racul O. Koerber im Auftrage des
13
                    * * ELEKTRONIKLADEN DETMOLD
14
                    15
16
17
                           18
                           ; Bios-Sprungtabelle
19
                           * 11111111111111111
20
21
22
23 0000' C3 0088'
                                                 ; Kaltstart
                   ?800T: jp
                                  boot
24 0003' C3 008B'
                   ?WB00T: jp
                                  error
                                                 : Fehier wenn Warmstart
25 00061 C3 FC00
                   ?CONST: jp
                                  econist
                                                 : Benutze hierzu
26 0009' C3 FC03
                                                 : MONIO aus ELMON
                   ?CONIN: jp
                                  econin
27
                   200NO: jp
28 000C1 C3 FC06
                                  econout
29 000F' C3 0088'
                   ?LIST: JP
                                  error
30 0012' 03 0088'
                    ?AUX0: jp
                                  error
31 0015' C3 0088'
                    ?AUXI: ip
                                  error
32
                                                 : Lautwerk auf Track 0 setzen
33 0018' C3 0050'
                    ?HOME: jp
                                  .home
34 9918' C3 998C'
                    ?SLDSK: JP
                                                 : Ansprache Laufwerk und Parameteruebergabe
                                  selask
                    ?STTRK: jp
35 001E' C3 0093'
                                  settrk
                                                  : Track setzen
36 0021' C3 0098'
                    ?STSEC: ip
                                                  : Sektor setzen
                                  setsec
37
                    ?STDMA: ip
                                                 : DMA-Adresse setzen
38 00241 C3 00901
                                  setoma
                                                  : lesen 1 physikalischen Biocks
39 0027' C3 0082'
                    ?READ: JP
                                  read
                    ?WKITE: jp
                                                 : kein Schreiben im Lader
40 002A' C3 008B'
                                   error
41 9920' C3 9988'
                    ?LISTS: ip
                                   error
42
                                                 : Skew-Faktor uebersetzen
43 0030' C3 00A7'
                    ?SCTHN: JP
                                   sectro
                    200NOS: JP
44 9933' C3 9988'
                                   error
45 0036' C3 0088'
                    ?AUXIS: jp
                                   error
46 0039' C3 0088'
                    ?AUXOS: ip
                                   error
47
48 003C1 C3 008B1
                    POVTHE : IP
                                   error
49 003F' C3 0088'
                    ?DEVIN: jp
                                   20119
50 0042' C3 0088'
                    ?DRTBL: jp
                                   error
51 0045' C3 0088'
                    ?MLTIO: ip
                                   error
52
53 0048' C3 0098'
                    ?FLUSH: jp
                                   error
                                                 ; Transfer von Gaten
 54 004B' C3 00A2'
                    ?MOV: JP
                                   BOVe
 55
 56
 57
                            : Rest wird nicht benoetigt -----
 58
```

```
59
60
                             : ************
                             ; XUPH
61
                             ; ************
62
63
64 004E' 00
                             DB
                                     1707
                                                     : Steppingrate 00=3ms 01=6ms
65 604F1 21
                             08
                                     021H
                                                     : Laufwerksselekt
66 00501 00861
                     xden:
                             [4
                                     xlt
                                                     : Sektor Skew
67 60521 0000
                             DW
                                     MOUNT
68 0054' 0000
                                     PRIME.
                             0W
69 6056' 0000
                             Ū₩
                                     йййн
70 00581 0000
                             04
                                     man
71 665A' 6666
                                                     : MEDIA FLAG
                             DW
                                     HHINN
72 00501 0075
                     setdeb: [W
                                     DP67890
                                                     ; von LOGIN setzten wenn mehrer moeglich
73 995E' 9699
                                                     : CHECKSUM VECTOR
                             UW
                                     HUUU
74 0060' 0000
                             ₽₩
                                     HHHH
                                                     : ALLOC VECTOR
75 0062' 0069'
                             DW
                                     DIRECE
                                                     : DIRECTORY BUFFER CONTROLL BLOCK
                                                     ; DATA BUFFER CONTROLL BLOCK
76 0064' 0069'
                             (in
                                     OTABLE
77 0066' FFFF
                                     OFFFFH
                                                     : HASH TABELLE DISABLE
                             Ũ₩
78 0068' 00
                             Œ
                                                     : HASH BANK
79
80 00691
                     DTABCE:
                                     OFFH
81 9969' FF
                     DIRBOB: 08
                                                     ; DRIVE CODE
82 006A' 00
                             08
                                     HINN
83 99681 99
                             68
                                     инды
84 00601 00
                             08
                                     HHHM
85 99601 99
                             DB.
                                     HUNG
                                                     : WRITE FLAG
                                                     SCRATCH
86 666E' 66
                             08
                                     HINN
87 006F' 0000
                             Ow
                                     HOUGH
                                                     : TRACK
88 00711 0000
                                                     : SECTOR
                             D4
                                     HINN
89 0073' 0181'
                             DW
                                     HEAFF
                                                     : EUFFER
90
91
92
                              **************
93
                              : OPB
94
                              : ************
95
96
97 00751
                                     1024.5,160,2048,256.4 ; an andere Lautwerke Anpassen!!!!
                     dpbt8#d;dpb
98 99751 9928
                                     776661
                                                             : 128 Byte (log)-Sektoren pro Track
                    Α
                             defw
99 0077' 04 0F
                                     220002,220003
                    A
                             defb
                                                             : Block-shift und Maske
100 0079' 00
                    Α
                             defb
                                     ??0004
                                                             : Extent-Mmaske
101 007A' 0185
                    Α
                             defw
                                      220005
                                                              ; Maximale Block-Anzahl
102 007C' 00FF
                    A
                                     ??0006
                                                             : Maximale ÜIR-Eintraege
                             defw
103 007E' F0 00
                    Δ
                                      ??0007,??0008
                                                             : Belegungs-Vektoren
                             ceto
104 0080' 0040
                    Α
                                     ??0009
                                                             : Pruefsumme
                             defw
105 0082' 0004
                    A
                             cefw
                                                             : Reservierte Tracks (System)
106 00841 03 07
                    Α
                                     ??000A.??000B
                                                             : (phys)-Sektor Groesse- & Shift-Maske
                             defb
197
108 00861
                    xlt:
                                     5,1,1
                           skew
109 0086' 01
                    В
                                      ?nxtsec+1
                             gefb
110 0087' 02
                    В
                             deto
                                      ?nxtsec+1
111 0088' 03
                    8
                                      ?nxtsec+i
                             getb
112 00891 04
                    B
                                     ?nxtsec+1
                             defb
113 008A' 05
                    8
                                     ?nxtsec+1
                             defb
114
```

```
115
                             ; *************
116
117
                             ; Laderstart
118
                             : ************
119
120
121 99881
                     boot:
122
123
                             : Hier kann CPM-Typische Initialisierung erfolgen
124
                             ; die vom Bootprogramm (ELMON) nicht durchgefuehrt
125
                             ; wird, vom CFM-Lader jedoch benoetigt wird
126
127
128
129 00881 09
                     error: ret
                                                   ; vorl nichts
130
131 00801
                     seldsk:
132
133
134
                             ! Es wird die Adresse des XLPH's des gebooteten Lautwerkes
135
                             ; in (HL) zurueckerwartet
136
137
138 99901 21 99591
                             ld
                                   nl.xdpn
139 008F1 C9
                             ret
144
141
142
                              ; machfolgence Daten werden vorlaeutig nur initialisiert
143
                              ; bzw abgelegt. Aktion erfolgt erst beim aktiven Lesen.
144
145
146 6696 91 6666
                       home: ld
                                    bc. e
                                                    : .. entspricht Tracké
                       148
149 0093' ED 43 01Ab' settrk: ld
                                     (etrk),bc
                                                    : Track Nummer ablegen
150 6097' 09
                              ret
151
152 0098' ED 43 01AD' setsec: ld
                                   (@sect),bc
                                                    ; Sektor Nummer ablegen
153 0090' 09
154
155 0090' ED 43 01AF' setdma: 1d
                                    (@dma),bc
                                                     ; gueltige Adresse ablegen
 156 00A1' C9
                              ret
157
158 66A21
                      move:
 159
 160
 161
                              : Transfer von Speicherinhalten mit 280 Power
 162
                              : Uebergabe (hL)=Ziel.(DE)=Quelle.BC=Laenge
 163
 164
 165 00A2' EB
                                      de, hl
                                                     : Ziel in (OE) Quelle in (HL)
                              ex
                                                      : fuer Transfer mit Z80-Power
 166 99A3' ED B9
                              lair
 167 00A5' EB
                                                     ; Register in 'Originalreinenfolge' zurüeck
                              ex
                                      ce, ni
 168 06A6' C9
                              ret
 169
```

```
170 00A71
                        sectrn:
    171
    172
    173
                                ; Vebersetzung ges Skews
    174
                                ; Adresse der bedersetzungstabelle in (DE), ist (DE)=0
    175
                                ; ist KEINE vebersetzung notwendig, die logische Sektoradresse
    176
                                ; in (BC) entspricht dann der physikalischen Sektoradresse
    177
    178
    179 00A71 69
                            ld 1,c
                                                      ; Kopie von (BC) mach (HL)
    186 66A81 66
                               14 0.0
                                                       : falls kein Sktw
    181 @@A91 7A
                               id a.d
                                                       ; wenn ⟨ŪÈ⟩=0 kein Skèw
    182 00AA' B3
                              or e
                             ret z
ex de.nl
add hl,bc
ld l,(nl)
ld h,0
   183 @@AB* C8
                                                       ; log Sektor=phys Sektornummer
   184 00AC' EB
                                                      ; ⟨DE⟩ →⟩ ⟨HL⟩ um
; Offset in Tabelle berechnen
   185 00AD1 09
   186 00AE' 6E
                                                      ; phys Sektor Numme mach (HL)
   187 00AF ' 26 00
                                                      ; die physikalsiche Sektoradresse
    188 00B1' C9
                               ret
                                                       : mit phys. Sektoragresse in (HL)
   189
   190
   191 99621
                       read:
   192
   193
   194
                                : lesen eines Sektors
   195
                                ; Aufruf mit folgenden Argumenten bereits gesetzt:
   136
                                ; Laufwerksnummer in (@drv)y
   197
                                : Transferadresse in (@dma)
   198
                                ; Transferbank in (@donk)
   199
                                : Tracknummer in (@trk)
   200
                                : Sektornummer in (@sect)
   201
                                ; Zeiger auf XUFH in (DE)
   202
   203
   204 00821 01 01791
                              ld bc,read$sector
   205 00B5' C5
                             push bc ; rette Funktion
   206 0086' CD 0136'
                              call setup
                                                     ; perechne phys Track setze sso
   297 9989' E1
                              pop hl
                                                      ; Adresse des UP's (READ-WRITE)
   208
   209 00BA1
                      more$retries:
   210
   211 00BA' 06 0A
                              ld b, 10 ; 10 Versuche zulassen
   212
· 213 00601
                      retry$loop!
   214
   215 00BC' C5
                          push bc
push hl
ld a,(cursel)
ld hl,olosel
                                                    ; Schleifenzaehler
   216 00BD' E5
                                                     ; UP
                                                   ; neuer select (ohne sso)
   217 006E' 3A 019F'
                                      a.(cursel)
   218 00C1' 21 61A3'
                                      hl.olasel
                                                    ; Zeiger auf 'letzen' select
   219 00C4' BE
                             cp (h1)
                          Id (hl),a ; fuer's maechste mai ...

Jr nz,mew$track ; dann SEEK

Id a,(êtrk) ; aiter Track (logisch)

Id hl,oldtrk ; Zeiger auf 'letzen' Tr
   220 00C5' 77
                                                      ; fuer's maechste mai ...
  221 00C6' 20 0A
222 00C8' 3A 01A8'
  223 00CB' 21 01A2'
                                                     ; Zeiger auf 'letzen' Track (logisch)
  224 00CE' BE
                             cp (h1)
   225 00CF1 77
                            ld (hl),a
jr z,same≨track
   226 0000' 28 09
  227
```

```
228 0002' new$track:
  229
  239 0002' CD 00FB'
231 0005' 01 0064
                                           call check$seek ; Track einstellen
ld bc,100 ; 100ms
call delay : warten
  232 0008' CD 016C'
                                                                                  : warten
  233
  234
  235 0006' same$track:
  236
 236
237 @@UB' 34 @iAl' id a,(curtrk) ; physikalischer Track
238 @@DE' 03 Cl out (fdctrk),a ; setzen
239 @@DE' 3A @iAU' id a,(@sect) ; physikalischen Sektor
240 @@E3' 03 C2 out (fdcsec),a ; setzen
241 @@E5' E1 pop hl ; UP
242 @@E5' E5 push ni ; ... retten fuer weite
243 @@E7' CO @i9E' call ipchi ; ausfuehren
244 @@EA' E1 pop hi ;
245 @@ER' C1 pop bc ; Schleifenzaenler
                                                                                 ; physikalischen Sektor
                                                                                 ; ... retten fuer weiter Versuche
244 00EA' El pop hl :
245 00EB' Cl pop bc : Schierrenzaenier
246 00EC' C8 ret z : Fehrerfrei ...
247 00EC' C5 push bc
248 00EE' E5 push hl
249 00EF' C8 67 bit 4,a ; evti RNF-Fehler
250 00F1' C4 00F8' call nz,check⇒seek ; dann nochmals SEEK
251 00F5' Cl pop bc ; Schierrenzaehier
253 00F6' 10 C4 dinz retry$icop ; ... auch nach nochmaligem SEEK
 254
 255 00F8' hard%error:
 256
 257 86481 3E 61
                                           ld a.l
 258 90FA1 C9
                                            ret
 259
 260
 261
                                              : ************
 262
                                               ; milfsprogramme
 263
                                               : ************
 264
 265
 266 00FB' check$seek:
267
 281
 282
```

```
283 0114' restore:
284
285 0114' 06 00 Id | b,nome | ; Lautwerk aut TrACK 0
286
287 0116' busy$cmd:
288
289 0116' 3A 01A0' ld a,(curstep) ; stepping-rate 290 0119' 80 or b ; einfuegen 291 011A' D3 C0 out (foccmo),a ; Eefenl ausgeoen 292 011C' 08 C0 ousy: in a.(foccmd)
293 011E' 0F
                    rrca
299 01291 09
                           ret
300
301 012A' read$idt:
302
343
                             : lesen des IF-Feldes in den IDF-Puffer
MA
305
306
                     ld hl,idfbut ; Braucht eigenen Futter
ld b,readid
push hl
call getoata
pop hl
ld b,(hl) ; Tracknummer
ret
307 012A' 21 01A5'
308 0120' 06 C4
309 012F1 E5
310 0130' CD 017E'
311 0133' E1
312 0134' 46
313 0135' C9
314
315 0136' 21 004F' setup: ld hi,xopn-i ; Select

316 0139' 5E ld e,(nl) ; iesen

317 0134' 28 dec hi ; Stepping

318 0138' 56 ld d,(nl)

319 0130' ED 53 015F' ld (cursel),ce ; aplegen
                                                  ; Steppingrate
 329
 321
                            ; physikalischen Track aus logischen Track berechnen
 322
                             ; umd damit side-select
 323
 324
325
 341
```

```
342
 343
                            : Testen ob Diskette eingelegt ist
 344
 345
 346 015E' 21 0000 repeat: ld nl,0 ; time_out 347 0161' 28 setup2; gec hi ; time_out
                                                ; time_out -1
 348 0162' 70
                     ld a,h
 349 6163' B5
                           OF
                                  1
 350 0164' 28 F8
                          jr z,repeat
in a,(fdccmd)
                                               ; es kann nicht sein .....
 351 0166' 08 C0
 352 0168' 07
                          rlca
                                                : REAUY?
 353
 354
 355
                            ; Anmerkung: bei festverdrahtetem REAUY ist diese Routine
 356
                            ; sinnlos !!!! dann evtl Index-Loch abfragen ... nach 250ms Delay
 357
 358
 359 0169' 38 F6
                          jr c,setup2
 360 6168' C9
                          ret
 361
 362 01601
                  delay:
 363
 364
 365
                           ; Warteschieife mit Zaehier in (80)
 366
                           ; Je einheit wird | ms gewartet
 367
 368
 369 01601 08
                          dec bo
 370 6160' C5
                          push bo
 371 016E' 06 E6
                           ld b. 230
                                               ; bei 4 MHZ
 372 9179' 99
                   dell: nop
 373 0171' 10 FD
                           dinz dell
374 6173' C1
                                bc
                           POP
375 0174' 78
                                a.b
                           ld
376 6175' 81
                          70
                                C
 377 0176' 20 F4
                          jr
                                nz.delav
 378 01781 C9
                          ret
 379
 380 01791
                  read$sector:
 381
382
383
                           ; lesen eines physikalischen Sektors
384
                           ; Erwartet Disk-Track-Sektor-DMA gesetzt
385
386
387 01791 06 88
                          ld b, reads
388 0178' 2A 01AF'
                         ld hl.(@dma)
389
399 017E' 3A 01A4' getdata:ld a,(ssoflag) ; sso-Bit
391 0181' 80 or b ; in Befenl einfuegen
392 0182' 0E C3 ld c,fdcdat ; Datenport
393 6184' D3 C0
                         out (fdccmd), a
                                               ; Befehl ausgeben
394 0186' DB C4
                    getdl: in
                                a, (focsel)
                                               ; abwarten bis
395 0188' 07
                   rlca
                                                : BUSY aktiv
396 0189' 30 FB
                          jr nc,getal
397 0188' DB C0
                    getd2: in
                                a,(fdccmd)
                                              : Status abfragen
398 01801 CB 4F
                    bit I,a
                                               : DRG?
399 918F' 28 95
                         jr z,getd3
                                               ; wenn noch nicht ...
400 0191' ED A2
                          ini
                                                 sonst Daten einlesen
461 6193' C3 6188'
                         jp getd2
                                               ; und weiter abfragen
402
403 01961 CB 47
                   geto3: bit 0,a
404 6158' C2 6188'
                                                : micht menr EUSY?
                     JP nz.getd2
```

```
405
 405
 497
                              ; gelesen ...
448
409
410 0196' E6 FC
                              and
                                     1111111000
                                                    : Fehier maskieren
411 6190' 09
                              ret
412
413 019E1 E9
                     ipchl: jp
                                   (n1)
                                                    : indirekter CALL
414
415
416
                              : **************
417
                              ; Variablembereich
418
                              : ************
419
420
421 619F1
            0001
                      cursel: ds
                                                    ; momentaner Select
422 61A01
            9991
                      curstep:ds
                                                     ; momentane stepping-rate
423 01A1'
            0001
                      curtrk: ds
                                                     ; physikalischer Sektor
424 61A2'
            9961
                      oudtrk: ds
425 01A3' FF
                      olasel: do
                                     -1
                                                    : unqueltig beim Start
426 61A4'
            0001
                      ssoflag:ds
                                     1
427 01A51
            0006
                      idtbut! ds
                                     6
428 61AB' 0000
                      êtrk: dw
                                     θ
429 01AU' 0000
                      esect: dw
                                     0
430 01AF' 0000
                      ma:
                                     ø
431
432
433
           disl'
                     nbuf f
                             equ
                                     5
434
435
                             end
```

Kapitel 5 Dae CP/R BlOS - Ein therblick

Das BlOS (Basic Input Output System - Grundsystem der Dateneinund Ausgabe) ist die Hardware-Anpassung an eine bestimmte CP/M-Naschine.

Prinzipiell unterscheidet sich das BIOS verschiedener Computer nur im Aufbau bestimmter Hardware-Treiber. Dieser Unterschied kann sehr gering, aber auch recht drastisch sein, ist jedoch immer nur abhängig von der ähnlichkeit der benutzten Hardware.

Immer gleich ist auf jeden Fall die Einsprungleiste des BlOS. Hierunter ist eine Sprungtabelle in die verschiedensten Unterprogramme zu verstehen, über die das BDOS oder gegebenfalls auch ein TPA-Programm bestimmte Funktionen des BlOS erreichen kann.

Der Aufbau der Sprungtabelle, deren Reihenfolge unveränderbar ist, ist dem in Kapitel 6 abgedruckten BIOS-Kernprogramm (BIOSKRNL) zu entnehmen.

Die einzelnen Funktionen des BlOS werden auf den nachfolgenden Seiten etwas genauer beschrieben. Im übrigen wird hierzu auf die abgedruckten Listings verwiesen.

| + |
|--|
| ! BIOS Funktion 0 BOOT (Kaltstart) |
| ! Initialisierung des CP/M 3 Systems und laden des ! CCP's von Diskette. Starten des Systems |
| Eingabe keine Zurück in den CCP |

Diese Einsprungstelle wird vom CP/M-Lader aus Bank Ø heraus angesprungen.

In diesem Unterprogramm ist die letzte Möglichkeit gegeben, Schnittstellen, die nicht vom Monitor, Boot-Programm oder dem Lader-BlOS angesprochen wurden, nachzuinitialisieren.

Nach der Grund-Initialisierung werden noch die Einsprungadressen in den Warmstart (WBOOT) auf Adresse Ø der TPA und der Einsprung in das BlOS auf Adresse 5 in der TPA initialisiert.

Danach wird die Datei CCP.COM von Diskette in die TPA und einen reservierten Speicherbereich geladen. Ebenfalls aus diesem Unterprogramm heraus wird die Systemmeldung auf die Konsole ausgegeben und erst danach die Kontrolle an den CCP übergeben.

Da aus diesem Programm heraus alle Parameter neu (bzw. erstmals) gesetzt werden, spricht man von einem Kaltstart. Er wird nur nach dem Booten vorgenommen.

Es ist notwendig nach Aufruf dieses Unterprogrammes einen eigenen Stackbereich im gemeinsamen Speicherbereich bereitzustellen. Aus dem Programm heraus können nach der endgültigen Hardware-Initialisierung BDOS-Aufrufe vorgenommen werden. Diese werden vor allem benötigt um den CCP von der BOOT-Diskette zu laden. Falls die Datei CCP.COM auf der Bootdiskette nicht gefunden wird, muß dies dem Benutzer gemeldet werden.

Dieses Unterprogramm kann teilweise in Bank Ø liegen.

| + | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| ! BlOS Funktion | 1 WBOOT | (Warmstart) |
| ! Nachladen und | Aufruf des | CCP's |
| ! Eingabe ! Zurück | keine in den | CCP |
| | | |

Dieses Unterprogramm wird von jedem Sprung auf Adresse 0 in der TPA oder dem Ausführen der Funktion 0 als BDOS-Aufruf ausgeführt.

Das Unterprogramm übernimmt eine Neuinitialisierung der Systemparameter, jedoch nicht die der Hardware-(Nach-) Initialisierung.

Es erfolgt nach Aufruf des Unterprogrammes keine Systemmeldung, vielmehr wird der CCP aus dem dafür reservierten Speicherbereich in einer Bank, in die TPA umgeladen und dort direkt ausgeführt.

Die Funktion muß einen eigenen Stack bereitstellen, der im gemeinsamen Speicherbereich liegen muss.

Es ist zu beachten, daß weder der Warmstart noch der CCP die Disketten Parameter zurücksetzt. Dies kann nur mit einem CNTRL-C nach dem Prompter des CCP's erfolgen oder durch einen entsprechenden BDOS-Aufruf.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen (Common) Speicherbereich.

| +- | | | | | | | | + |
|----|-------------------|-------|--------------|-----|--------|-------|--------------------|-------|
| ! | BIOS-Funkti | lon 2 | CONST | (Ko | nsoler | stati | ıs) | ! |
| ! | Lesen des | inga | bestatus | der | Konso | ole | | ! |
| | Eingabe Zurück | oder | A=00 A=FF | | | | Eingabe Eingabe | !!! |

Diese Funktion übergibt dem Aufrufer den Eingabestatus der Konsole. Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich, kann also aus allen Banken aufgerufen werden.

| + | + |
|---------------------------|-------------------------------|
| ! BIOS-Funktion 3 CONIN | (Konsoleneingabe) |
| + | |
| ! Lesen eines eingegebene | en Zeichens von der Konsole ! |
| + | |
| ! Eingabe keine | ! |
| ! Zurück A= ei | ngegebenes Zeichen ! |
| + | |

Diese Funktion liest ein Zeichen von der Konsole (Tastatur) und übergibt es dem Aufrufer in Register A. Liegt kein Zeichen vor, so wird gewartet, bis ein Zeichen eingegeben wurde.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

Diese Funktion gibt das in Register C übergebene Zeichen an die Konsole aus. Das Zeichen wird im ASCII-Format ohne Parity übergeben.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| + | + |
|--|---|
| ! BlOS-Funktion 5 LIST (Druckerausgabe) | ! |
| + | + |
| ! Ausgabe eines Zeichens auf den Drucker | į |
| + | + |
| ! Bingabe C= auszugebendes Zeichen | |
| ! Zurück A= ausgegebenes Zeichen | ! |
| + | + |

Diese Funktion gibt das Zeichen in Register C auf den Drucker aus. Das Zeichen ist im ASCII-Format ohne Parity.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| + | | + |
|---|------------------------------|---|
| ! BlOS-Funktion | 6 AUXOUT (Ausgabe auf AUX) | ! |
| 1 | G-1-1-1 | + |
| : Ausgabe eines | Zeichens auf den AUX-Kanal | ! |
| + | | + |
| ! Eingabe | C= auszugebendes Zeichen | ! |
| ! Zurück | A= ausgegebenes Zeichen | ! |
| + | | |

Diese Funktion gibt das Zeichen in Register C an den Zusatzkanal (AUX) aus. Das Zeichen ist im ASCII-Format ohne Parity.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| + |
|--|
| ! BlOS-Funktion 7 AUXIN (Eingabe von AUX) ! |
| |
| ! Einlesen eines Zeichen vom AUX-Kanal |
| + |
| |
| ! Eingabe keine |
| ! Zurück A= eingegebenes Zeichen ! |
| n cingegebenes beichen |
| T |

Diese Funktion liest ein Zeichen vom Zusatzkanal (AUX).

Von verschiedenen Programmen (z.B. P1P.COM) wird ein eingelesenes 1AH als Endezeichen einer übertragung verstanden. Liegt beim Aufruf der Funktion noch kein Zeichen vor, wird auf die Zeicheneingabe gewartet.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| +- | | | | | | | | -+ |
|----|-----------|--------|----------|-------|------|-----|---------------|----|
| 1 | BIOS-Funk | tion 8 | HOME | (Trac | K Ø |) | | ! |
| +- | | | | | | | | -+ |
| İ | Lesekopf | des La | ufwerkes | über | Trac | k Ø | positionieren | ! |
| +- | | | | | | | | -+ |
| ! | Eingabe | | keine | | | | | ! |
| 1 | Zurück | | nichts | 6 | | | | ! |
| + | | | | | | | | -+ |

Diese Funktion führt die Positionierung des Kopfes direkt aus oder setzt den Track-Zeiger auf Ø. Im letzteren Falle wird die Positionierung erst beim nächsten Schreib- oder Lesezugriff vorgenommen.

Dieses Unterprogramm kann in Bank 0 liegen.

| + | + |
|--|---|
| ! BlOS-Funktion 9 SELDSK (Laufwerk anmelden) | ! |
| ! Anmelden und selektieren eines Laufwerkes | ! |
| ! Eingabe C= anzusprechendes Laufwerk ! 00=A, 01=B 0F=P | ! |
| E= Erstaufruf-Flag ! Zurück | ! |
| + | |

Diese Funktion selektiert das in Register C genannte Laufwerk für den weiteren Diskettenzugriff.

Die Selektion bleibt bis zum nächsten (geänderten) Aufruf erhalten. Bei jedem Aufruf muß die Funktion im Doppelregister HL die Adresse des laufwerkstypischen DPH (Disk Parameter Header - Disketten Parameter Kopf) übergeben. Ist das gewünschte Laufwerk nicht eingebunden (d.h. ist kein DPH vorhanden), muß HL=0000 übergeben werden.

Beim Aufrufen der Funktion kann unterschieden werden, ob dies ein erster oder ein nachfolgender Aufruf ist. Ist es der erste Aufruf eines Laufwerkes oder wurde (nach einem späteren Aufruf) ein hardware-Fehler gemeldet, so wird die Funktion (mit Bit 0 des Registers E auf 1 gesetzt) aufgerufen, andernfalls ist Bit 0 des Registers auf 0 gesetzt. Ist das Ersterkennungsflag gesetzt (Bit 0=1) muß das Unterprogramm einen Aufruf des Unterprogrammes LOGIN veranlassen. In diesem Unterprogramm kann nun durch verschiedene Mittel festgestellt werden, ob der angegebene DPH zur eingelegten Diskette paßt. (bzgl. der Schreibdichte, der Sektoranzahl oder der Seiten). Ist dies nicht der Fall, kann der DPH angepaßt werden. Nicht verändert werden darf jedoch die Adresse des DPH's.

XXX Zum Begriff DPH und LOGIN siehe Kapitel 8 - DISKIO. XXX

| +- | | | - 4 |
|----|---------------------------------|---------------------------|-------|
| ! | Blos-Funktion 10 SETTRK | (Track setzen) | ! |
| ! | Übergabe der Tracknummer | zum nächsten Disk-Zugriff | + |
| | Eingabe BC=Tra Zurück nichts | cknummer | + !!! |
| - | | | - |

Diese Funktion setzt die Tracknummer wohin der Schreib- Lesekopf vor dem nächsten Diskettenzugriff positioniert werden soll.

Dieses Unterprogramm kann in Bank 0 liegen.

| +- | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------|----------|-------|-----|--------|--------|---------|---|
| ! | Blos_Funl | stion | 11 | SETSEC | (Sekt | or | setzte | en) | | + |
| i | thorasho | d | Calab | | | | | | | + |
| i. | tbergabe | der | sert | ornummer | zum | nac | chsten | Disk-2 | Zugriff | ! |
| - | | | | | | | | | | + |
| ! | Eingabe | | | BC=Sekt | ornun | mer | | | | |
| | Zurück | | | | o un | | | | | |
| ٠ | Lui uCK | | | Nichts | | | | | | |
| +- | | | | | | | | | | • |

Diese Funktion setzt die Sektornummer von welchem beim nächsten Diskettenzugriff gelesen oder auf welchen geschrieben werden soll.

Die im Doppelregister BC übergebene Sektornummer ist der Wert, der nach Aufruf der BloS-Funktion 16 ermittelt wurde (siehe dort).

Dieses Unterprogramm kann auf Bank 0 liegen.

| + | | |
|---|---|---------|
| ! | BlOS-Funktion 12 SETDMA (DMA Adressieren) | -+ |
| ! | tbergabe der DMA-Adresse | -+ ! |
| ! | Eingabe BC=DMA-Adresse Zurück nichts | -+ ! |
| + | | |

Diese Funktion ermöglicht es die DMA-Adresse (Direct Nemory Access - Adresse des direkten Speicherzugriffes) zu setzen.

Ab bzw. an diese Adresse wird der nächste Sektor gelesen bzw geschrieben. Die übergebene DMA-Adresse bleibt erhalten, bis sie von einem weiteren Aufruf geändert wird.

| ! BIOS-Funktion 13 READ | (Lesen) |
|--|---|
| ! Lesen eines physikalisc | hen Sektors |
| ! Eingabe keine ! Zurück A=00 ! A=01 ! A=FF | Sektor fehlerfrei gelesen ! Sektor nicht lesbar Diskette gewechselt ? |

Diese Funktion liest den mit SETSEC definierten Sektor von dem mit SETTRK gesetzten Track in den mit SETDMA spezifizierten Speicherbereich von der mit SELDSK angesprochenen Diskette.

Gelesen wird immer ein physikalischer Sektor, d.h. die Sektorgröße die im DPB angegeben wurde (siehe Kapitel 9 DISKIO). Diese Sektorgröße kann bis zu 1024 Bytes groß sein.

Im Gegensatz zu CP/N 2 übernimmt das Sektor-blocking und -deblocking das BDOS. (hierunter ist die 'Umwandlung' der physikalischen Sektorgröße in die logische (128-Byte große) Sektorgröße zu verstehen).

Wurde der Sektor einwandfrei gelesen, wird dem Aufrufer Register $A\!=\!00$ übergeben.

Konnte der Sektor nicht gelesen werden, müssen zunächst mehrere Versuche vorgenommen werden. Im Fehlerfalle muß die Art des Fehlers festgestellt werden.

Stimmen bei der Fehlerfeststellung nur die Diskettenparameter nicht mehr (Density Sektoranzahl Trackanzahl) so muß Register A=FF zurückgegeben werden. In diesem Fall wird vom BDOS noch einmal die Funktion SELDSK aufgerufen, mit Register E Bit 0=1 um ein erneutes LOGIN des Laufwerkes zu erzwingen, da offensichtlich die Diskette gewechselt wurde.

Ist die Diskette mit keinem Mittel zu lesen, liegt vermutlich ein Hardware-Fehler vor (unformatierte Diskette oder defektes Laufwerk). In diesem Falle wird das dem Aufrufer durch Rückgabe von Register A=01H signalisiert.

| ! BlOS-Funktion 14 WRITE (Schreiben) |
|--|
| ! Schreiben eines physikalischen Sektors |
| Eingabe C= deblocking Code Zurück A= 00 kein Fehler beim Schreiben A= 01 Sektor nicht beschreibbar A= 02 Diskette schreibgeschützt A= FF Diskette gewechselt ? |

Mit dieser Funktion kann ein physikalischer Sektor geschrieben werden.

Es gelten dieselben Bedingungen wie bei der BlOS-Funktion 13. Sollte das Blocking (Aufteilen in 128 Byte Sektoren) vom Benutzer übernommen werden, stehen hierzu in Register C folgende Informationen zur Verfügung:

- C=00 Schreiben eines geblockten (späteren) Sektors
- C=01 Schreiben eines ungeblockten (nur 128 Byte großen) Sektors.
- C=01 Schreiben des ersten Sektors in einem neuen Datenblock

Wie beim Lesen sollte die Funktion im Fehlerfalle mehrere Versuche machen.

Im Fehlerfalle A=FF veranla β t das BDOS einen erneuten Aufruf von SELDSK um die Diskettenparameter neu einloggen zu können.

| + | |
|-------------------------|------------------------|
| ! BIOS-Funktion 15 LIS | TST (Druckerstatus) |
| ! Lesen des Drucker(aus | gabe)status |
| | O Drucker nicht bereit |
| ! A=F | F Drucker bereit |

Diese Funktion meldet in Register A die Bereitschaft des Druckers

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| + | |
|---------------------|--------------------------------|
| ! BIOS-Funktion 16 | SECTRN (Sektorumsetzung) |
| | |
| ! Berechnung der ph | ysikalischen Sektornummer ! |
| + | |
| ! Eingabe | BC=Logische Sektornummer |
| 1 | DO PORTSCHE DEKTOLHUMMEL |
| | DE=Adresse der SKEW-Tabelle ! |
| ! Zurück | HL=physikaliche Sektornummer ! |
| + | p-) |
| | |

Mit dieser Funktion wird der Sektor-SKEW umgerechnet.

(Siehe hierzu Kapitel 8 DISKIO). Dieser SKEW ist für Disketten im IBM 3740 Format (Standard CP/M 8" einfache Dichte) mit dem Faktor 6 festgelegt.

Die Routine muß die Umrechnung von logischen in physikalische Sektornummern anhand der ebenfalls übergebenen (Adresse der) SKEW-Tabelle berechnen. Wird DE=0000 übergeben, bedeutet dies, daß kein SKEW-Faktor zu berechnen ist, in diesem Falle kann der Inhalt von Register BC direkt in Register HL umgeladen werden.

Es ist zu beachten, daß, entgegen der Gepflogenheiten beim Formatieren, mit Sektor 0 begonnen wird und nicht mit Sektor 1 !

! BlOS-Funktion 17 CONOST (Konsolen-Ausgabestatus) !
! Festellen ob Konsole ausgabebereit ist !
! Eingabe keine !
! Zurück A=00 nicht bereit zur Ausgabe !
! A=FF Konsole bereit zur Ausgabe !

Mit dieser Funktion kann die Bereitschaft der Konsole, ein weiteres Zeichen auszugeben, getestet werden.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich

! BlOS-Funktion 18 AUXIST (AUX-Eingabestatus) !
! Feststellen der Bereitschaft des AUX-Eingabekanals !
! Eingabe keine !
! Zurück A=00 Nicht bereit zur Eingabe !
! A=FF AUX-Kanal bereit zur Eingabe !

Diese Funktion testet den AUX-Eingabekanal, ob ein Zeichen eingegeben wurde.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

! BlOS-Funktion 19 AUXOST (AUX-Ausgabestatus) !
! Feststellen der Bereitschaft des AUX-Ausgabekanals !
! Eingabe keine !
! Zurück A=00 wenn nicht bereit !
! A=FF wenn Ausgabekanal bereit !

Diese Funktion testet den AUX-Kanal, ob ein Zeichen eingegeben wurde.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| T- | | |
|----|--------------------|--------------------------------------|
| ! | BIOS-Funktion 20 | DEVTBL (Vektor der Device-Tabelle) ! |
| т- | | |
| ! | Zeiger auf DEVICE- | -Tabelle holen |
| +- | | |
| | | - |
| | Eingabe | keine |
| | | |
| ! | Zurück | HL=Zeiger auf DEVICE-Tabelle ! |
| | | beige. dur bevice labelle |
| +- | | |

Durch Aufruf dieser Funktion wird dem 'Rufer' die Startadresse der DEVICE-Tabelle übergeben.

Diese Tabelle (siehe hierzu Kapitel 7 CHARIO) übernimmt die Funktion des IO-Bytes unter CP/M 2. Es sind in der Tabelle alle implementierten (Zeichen)-Schnittstellen zusammengefaßt, so daß über die Tabelle jede Schnittstelle angsprochen werden kann. Der Aufbau eines jeden Eintrages sieht wie folgt aus:

| σb | 'DEVNAM' | Name der Schnittstelle z.B. TeRM,PRINT usw der hame muss 6 Zeichen lang sein, evti aufgetwellt mit Leerzeichen |
|----|----------|---|
| do | 111 / | Beschneibung der Schnittstelle wenn entsprechendes EIT=1 Einmabeeinneit Ausgabeeinheit Baudrate durch Software einstellban Serienschnittstelle Schnittstelle mit YON/XOFF-Protokoil Eit 5 7 nicht belegt |
| 30 | Dawsrate | Ansabe der Baudhate nach folgender Tabelle 60=keine Baudhate (parallell-bethieb) 61=50Baud, 62=75 Baud, 63=110Baud, 64=134,5 Baud 60=150Baud, 66=300Baud, 67=500Baud, 68=120Baud 69=1500Baud, 64=2400Baud, 65=500Baud, 65=4500Baud 60=720Baud, 66=5000Baud, 66=15200Baud |

Abgeschlossen wird die Tabelle durch ein NULL-Byte.

Dieses Unterprogramm incl. Tabelle liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| + | |
|--|---------|
| ! BlOS-Funktion 21 DEVINI (DEV-Initialisierung) | -+ |
| ! Initialisierung aller Einheiten in der DEV-Tabelle | -+ ! |
| ! Eingabe C=DEVice-Nummer (015) ! Zurück nichts | -+ |
| | -+ |

Diese Funktion wird üblicherweise nur von dem DEVICE-Befehl angesprochen.

Es kann damit eine Ein- bzw. Ausgabeeinheit spezifisch nachinitialisiert werden. Notwendig ist diese Funktion nur, wenn das XON/ XOFF-Protokoll oder die Baudrate über Software umgeschaltet werden kann.

Sind diese Funktionen nicht erwünscht oder nicht möglich, kann die Funktion mit einem einfachen RETurn abgeschlossen werden.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| ! BlOS Funktion 22 DRV1BL (Laufwerkstabelle) |
|--|
| ! Zeiger auf Laufwerkstabelle holen |
| Eingabe keine Zurück HL=Startadresse der Tabelle HL=FFFF wenn keine DRVIBL benutzt Puffer müssen deklariert werden Hashing wird unterstützt HL=FFFE dto. jedoch auch kein Hashing zugelassen (s. GENCPM) |

Diese Funktion übergibt die Startadresse einer Tabelle mit 16 Vektoren, die auf die 16 möglichen DPH (Disk-Parameter-Header) zeigen. Der erste Eintrag entspricht dabei Laufwerk A, der zweite Eintrag Laufwerk B usw.

Hat ein Laufwerk keinen DPH (ist es also logisch nicht eingebunden), ist der entsprechende Vektor auf 0000 zu setzen.

Soll das Blocking- und Deblocking vom BlOS übernommen werden, (aber wer tut das schon ...) muß HL ebenfalls mit dem Wert FFFE zurückgegeben werden, darüberhinaus muß PSH und PSM im entsprechenden DPB auf NULL gesetzt werden.

Dieses Unterprogramm incl. der Tabelle liegt im gemeinsamen Speicherbereich. Die Vektoren in der Tabelle können jedoch auf Adressen im gebankten Bereich (Bank 0) zeigen, dies bedeutet, daß unter CP/N 3 die Daten des DPH's nur bedingt von TPA-Programmen erreichbar sind.

| BIOS-Funkti | on 23 | MULTIO | (Mehrfachsektor) |
|-------------------|--------|---------|------------------|
| Setzen des | Mehrfa | chsekto | r-Zählers |
| Eingabe Zurück | | C=Zähle | er |

Diese Funktion hat nur sehr bedingt etwas mit der BDOS-Funktion 44 tun.

Um Speicherinhalte auf oder von Diskette zu transferieren, ruft das BlOS zuerst diese Funktion auf und danach eine Serie von LESE- oder SCHREIB-Befehle. Diese erlaubt dem BlOS (falls entsprechend implementiert) mit einem Zugriff u.U. mehrere Sektoren hintereinander in oder aus dem Puffer zu lesen.

Die maximale Sektorzahl ist abhängig von der physikalischen Sektorgröße, so sind Blöcke von 128X128-byte Sektoren bis 4X4096-Byte Sektoren mit einem Aufruf möglich. d.h. die maximale Blockgröße entspricht 16K, dem Inhalt eines DIR-Eintrages.

Die Anwendung dieser Funktion wird etwas unübersichtlich, wenn ein Sektor-SKEW verwendet wird; ebenso, wenn unterschiedliche Diskettenformate und Sektorgrößen verwendet werden. Durch die dadurch erheblich aufwendigeren Berechnungsalgorithmen kann der Vorteil eines schnelleren Diskettenzugriffes wieder verloren gehen, daher wird die Funktion relativ selten genutzt.

Dieses Unterprogramm kann im gebankten Speicherbereich liegen.

| ! BlOS-Funktion 24 FLUSH (Puffer freigeben) ! |
|--|
| ! Pufferfreigabe, falls Blocking- und Deblocking vom ! BlOS übernommen wird ! |
| ! Eingabe keine ! Zurück A=00 wenn kein Fehler vorliegt ! ! A=01 wenn phys. Fehler vorliegt ! ! A=02 wenn Diskette schreibgeschützt! |

Wenn das Blocking-Deblocking (Umwandeln von physikalische in logische Sektoren oder umgekehrt) vom BlOS übernommen wird, müssen nach Aufruf dieser Funktion noch nicht geschriebene (logische) Sektoren aus dem Puffer auf Diskette geschrieben werden.

Darunter ist folgendes zu verstehen:

Die physikalische Sektorgröße sei 1024 Bytes pro Sektor, dies entspricht 8 logischen Sektoren zu je 128 Bytes. Soll nun z.B. ein Programm von 1500 Bytes (knapp 12 logische Sektoren) auf Diskette geschrieben werden, so werden zuerst 8 logische Sektoren zu einem 1024 Byte-Block zusammengefaßt. Dieser Block wird dann auf Diskette geschrieben. Danach werden die nächsten 4 logischen Sektoren in den Puffer geschrieben, ein physikalischer Zugriff würde jedoch erst erfolgen, wenn die Sektorgröße von 1024 Bytes erreicht wäre. Ist das BDOS jedoch mit dem Datentransfer zu Ende, ruft es zum Abschluß die Funktion FLUSH auf, nun muß der letzte Pufferinhalt, sei der Puffer voll oder nicht, auf Diskette geschrieben werden, um die gesamte Datei zu sichern.

Wird diese Funktion nicht benötigt, so muß sie beim Aufruf das Register A=00 zurückgeben.

| + |
|--|
| ! BIOS-Funktion 25 MOVE (Speichertransfer) |
| ! Transfer von Speicherinhalten |
| Eingabe HL=Zieladresse des Transfer DE=Quelladresse des Transfer BC=Länge des Speicherblockes Zurück HL und DE müssen auf die jeweils letzte Adresse +1 des Transfers zeigen. |
| T |

Diese Funktion übernimmt den Datentransfer innerhalb einer Bank oder auch zwischen verschiedenen Banken, wenn zuvor die BIOS-Funktion 29 aufgerufen wurde.

Es ist zu beachten, daß die Quell- und Zielzeiger zur Anwendung des Z80-Befehles LDIR in umgekehrter Reihenfolge stehen.

Diese Funktion liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| + | | -+ |
|---------------------|--|----|
| ! BlOS-Funktion 26 | TIME (Datum und Uhrzeit) | ! |
| ! Setzen oder Lesen | von Uhrzeit und Datum ! | |
| ! Eingabe | C=00 Uhrzeit und Datum aus der Uhr lesen und in den SCB schreiben | 1! |
| | C=FF Uhrzeit und Datum aus dem SCB lesen und Uhr entsprechend | ! |
| ! | nachstellen | ! |
| | | |

Diese Funktion erlaubt die Implementation von Datum und Uhrzeit in einem CP/M 3 System.

Ist die Uhrzeit interrupt-getrieben, muß das Einschreiben der Uhrzeit in den SCB von der entsprechenden service-Routine übernommen werden. Bei einem Aufruf mit C=00 kann die Funktion dann mit einem einfachen RETurn abgeschlossen werden.

Das Format, unter welchem die Uhrzeit und das Datum abgelegt wird, ist unter der BDOS-Funktion 104 beschrieben.

Wird TIME nicht unterstützt, so kann die Funktion mit RETurn abgeschlossen werden. Das BDOS wird trotzdem das Datum und die Uhrzeit im SCB setzen, von wo aus es für Benutzerprogramme zugänglich ist, es bleibt dabei lediglich die Uhr 'stehen'.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Bereich, Teile davon können im gebankten Bereich (Bank 0) liegen, die Umschaltung wird jedoch intern vorgenommen, so daß TPA-Programme auf die Funktion zugreifen können. Die Benutzung der BDOS-Funktionen 104..105, um die Uhrzeit zu 'erfragen' ist jedoch meist sinnvoller.

| + | | -+ |
|----------------------|----------------------------------|----|
| ! BIOS-Funktion 27 | SELMEM (Speicherbank einstellen) | ! |
| + | | -+ |
| ! Einstellen einer S | peicherbank | ! |
| + | | + |
| ! Eingabe | A=Speicherbank 00=0,01=1 usw | 1 |
| ! Zurtick | nichts | ! |
| + | | + |

Mit dieser Funktion wird die Bank umgeschaltet.

Es können 16 Banken zu je 64k genutzt werden. Alle Banken müssen unter CP/M 3 einen gemeinsamen Speicherbereich von 4..8K von Adresse FFFF in Richtung Adresse 0000 haben. Der gemeinsame Bereich muß in allen Banken gleich groß sein.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich, kann aus der TPA heraus jedoch nicht aufgerufen werden, da die Rück-kehradresse ja durch die Bankumschaltung nicht mehr stimmt.

| + | + |
|----------------------|--------------------------------|
| ! BIOS-Funktion 28 | SETBNK (DMA-Bank einstellen) ! |
| + | + |
| ! Einstellen der Spe | eicherbank für den nächsten ! |
| ! DMA-Datentransfer | ! |
| + | + |
| ! Eingabe | A=Speicherbank ! |
| ! Zurtick | nichts ! |
| + | + |

Diese Funktion entspricht der Funktion 27, hier wird jedoch die Bank festgelegt, in oder aus welcher der nächste LESE- oder SCHREIB-Befehl die Daten transferiert.

Dieses Unterprogramm liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

| + | | + |
|---------------------|-----------------------------------|---|
| ! BIOS-Funktion 29 | XMOVE (erweiterter Datentransfer) | ! |
| + | | + |
| ! Transfer von Date | n zwischen den Banken | ! |
| + | | + |
| ! Eingabe | B=Zielbank (wohin) | ! |
| 1 | C=Quellbank (woher) | ! |
| ! Zurück | nichts | 1 |
| + | | + |

Diese Funktion ermöglicht den Datentransfer zwischen den Banken.

Sie wird zu dem alleinigen Zweck aufgerufen, die Adressen der Ziel- und Quellbank abzulegen und ein Flag zu setzen.

Der eigentliche Transfer geschieht erst mit Aufruf der BIOS-Funktion 25 (MOVE), die das entsprechende XMOVE-Flag bei jedem Aufruf prüfen und den Datentransfer entsprechend handhaben muß.

Diese Funktion liegt im gemeinsamen Speicherbereich.

! BlOS Funktion 30..32 Reserve !

Diese drei Einsprünge sind von Digital Research als Reserve deklariert.

Funktion 30 ist jedoch für spezielle System-Implementationen freigegeben, kann vom Benutzer also frei verwendet werden.

Dieser Einsprung wird zwar vom BDOS nicht verwendet, bietet sich jedoch an, spezielle Hardware-Treiber einzubinden, die von TPA-Programmen aufgerufen werden können. Sind mehrere Treiber eingebunden, kann die Funktion z.B. die Adresse einer weiteren Funktionstabelle übergeben.

Kapitel 6 Dae BIOS-Kernprogramm und der SCB

Der übersichtlichkeit halber ist das BIOS normalerweise in verschiedene Funktionsblöcke aufgespaltet, die einzeln einfacher zu überblicken und zu bearbeiten sind.

Zwei Programmsegmente sind jedoch mehr oder weniger unveränderbar:

- 1. Die SCB-Vektortabelle
- 2. Das BlOS-Kernprogramm

Der SCB (System Kontroll Block) besteht im Prinzip nur aus Adressreferenzen, auf welche die verschiedenen BlOS-Programmteile als EXTERNAL (externe Linkadresse) zugreifen. Die im SCB genannte BASIS-Adresse ist rein fiktiv. Sie wird ebenfalls wie alle Offset-Adressen vom Generierungsprogramm GENCPM entsprechend den Systemgegebenheiten angepaßt. Dies darf jedoch unter keinen Umständen dazu führen, daß im BlOS Adressen in dem angegeben Bereich für andere Dinge als dem SCB-Zugriff benutzt werden.

Der SCB-Bereich ist ein Teil des CP/N 3 BDOS, der Vektoren und Daten aus den verschiedensten Bereichen enthält. Alle CP/N 3 Programmteile wie CCP, BDOS und BIOS können auf den SCB direkt zugreifen. Über bestimmte BDOS-Aufrufe kann auch aus TPA-Programmen auf die entsprechenden Daten zugegriffen werden.

Nicht alle Daten des SCB's sind von Digital Research bekanntgemacht worden, die Adressen für das BlOS sind im nachfolgenden Listing zusammengefaßt:

```
4
                  5
                  ; *
                  # rel 1.0 vom 07 01.85
 7
 3
                  : # unversenderbarer Teil des BIOSkRNL ASM
                  :# CP/M greift auf die Vektoren in dieser Tabelle zu um
 9
                  IX mit dem BIOS korrespondieren zu koennen
11
                  : Zu beachten ist, die Tabelle ist MICHT wikkLICH unter
12
                  : $ SCB*BASE zu fingen - CP/M transferiert sie an angere
13
                  # Stelle - wohin ???
14
                  :# Zugriff aus Anwenderprogramme auf SCE$BASE ist daner
15
                  # sinnlos. Im BIOS kann jedoch onne weiteres aut die
16
                  : Labels zugegriffen werden
17
                  : #
18
                  : # geschrieben von RAOUL 0 KOERBER
19
                  ; * nach Unterlagen von DRI
20
21
                  22
23
                         : 1111111111111111
24
                         ; Systemadressen
25
26
                        27
                        public écivec, écovec, éaivec, éaovec, élovec, ébokot
28
                        public ecrdma, ecrdsk, evinfo, eresel, eix, eusrcd
29
                        public emitio, dermde, derdsk, dmedia, dbilgs
30
                        public édate, énour, émin, ésec, ?erjmp, émitpa
31
```

| 00 | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--------|--|-----|------------------------------------|
| 32 | | ; | | ***** | | |
| 33 | | ; | | isis Adresse | | |
| 34 | | ; | ***** | ****** | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | FE00 | scb\$base | equ | 0FE00H | ; | Basis des SCB |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | 1 | ***** | ****** | | |
| 39 | | 1 | DEVICE | -Auswahl | | Character+Disk |
| 40 | | | | ************* | | V |
| 41 | | , | | The state of the s | | |
| 42 | | | in tec | oem Byte kann gesetzt we | rda | n waisha Einneit |
| 43 | | | | prochen werden kann. Elf | | |
| 44 | | 1 | | entspricht Einneit it. | | |
| 45 | | , | | Jer spaetere Erweiterung | | |
| 45 | | | | | | |
| 47 | | | | swani kann girekt ueger | | |
| 48 | | | | .COM erfolgen. Der Zugr | III | erroigt auf die |
| 49 | | 1 | wamen | im Programmteil CHARIO | | |
| 49 50 | 55.00 | ATT: 17A | | | | |
| | FE22 | 0€CIVEC e | | sco\$base+22n | | KONSOLE Eingabe |
| 51 | FE24 | ⊕COVEC e | | scopoase+24n | | kONSOLE Ausgabe |
| 52 | FE26 | @AIVEC e | | scb\$base+26h | | AUX Eingabe |
| 53 | FE28 | @AOVEC e | | scb\$base+28h | ; | AUX Ausgabe |
| 54 | FE2A | @LOVEC e | qu | scb\$base+2Ah | ; | LIST Ausgabe |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | ; | ***** | **** | | |
| 57 | | : | BANK-F | uffer | ; | im gebankten System |
| 58 | | ; | ***** | ***** | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | FE35 | GENKEF e | qu | scb\$base+35n | : (| banked BiOS) |
| | | | ,- | | 1. | Sames Siver |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | ********* | | |
| 63 | | | | ariable | i | fuer BDOS |
| 64 | | ; | ***** | ********* | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | FE3C | | qu | scb\$base+30n | ; | Derzeitige DMA Agresse |
| 67 | FEBE | @CROSK e | | scb\$base+3En | ; 1 | Angesprochenes Laufwerk |
| 68 | FE3F | evinFo e | qu | scb\$base+3fn | ; | 800S Variable "INFO" |
| 69 | FE41 | MRESEL e | qu | scb\$base+4in | ; | FCB Flag |
| 70 | FE43 | ⊕X e | qu | scb\$base+43h | | 850S Funktion fuer Feniermeldungen |
| 71 | FE44 | ĕUSRCD e | | scb\$pase+44n | | Derzeitige USER-Nummer |
| 72 | FE4A | emLTIO e | | scb\$base+4An | | Derzeitiger Multi-Sector Zaehler |
| 73 | FE4B | | | scb\$base+4Eh | | BOOS Error Mode |
| 74 | FE51 | @ERUSK e | | scb\$pase+5in | | BDOS Error Disk |
| 75 | FE54 | @MEDIA e | | sco\$oase+54n | | Gesetzt vom BIOS bei 'open door' |
| 76 | FE57 | | din | scb\$base+57h | | BDOS Message Size Flag |
| 77 | 1 201 | AD1 000 6 | Tul | 2004043610711 | , | covo nessage orze rray |
| | | | | | | |

| 78 79 80 81 | | | ; Date | ###################################### | ; Variable hier ablegen | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---|------|
| 82 83 84 85 86 | FE58 FE5A FE5B FE5C | @DATE @HOUR @MIN @SEC | edn edn edn | scb\$base+58h scb\$base+58h scb\$base+58h scb\$base+56h | ; Datum in Tagen seit dem 1 Jan 7 ; Stunde in BCD (Byte, r/w) ; Minute in BCD (Byte, r/w) ; Sekunde in BCD (Byte, r/w) | 18 ! |
| 87 88 89 90 | | | ; Auss | trataratarata prung Fehiermeldung trataratara | | |
| 91 92 93 94 95 96 | FESF | ?ERJMP | ; Star | sch\$base+5Fh ************************************ | ; BbúS Error Message Jump | |
| 97 98 99 | FE62 | enxtpa | equ end | scb\$base+62h | ; Ende der TPA (Start des 800S) | |

Das BlOS-Kernprogramm, (BlOSKKNL.Z80) ebenfalls (relativ) Hard-ware-unabhängig, ist der erste Programmteil des BlOS.

Hier befindet sich, gleich am Anfang des Programmteiles, die BlOS-Sprungtabelle. Im BlOS-Kernprogramm werden die Sprunge in die entsprechenden anderen Programmsegmente weitergeleitet oder noch zusätzliche Daten aufbereitet. Im nachfolgenden Listing sind alle Routinen ausreichend kommentiert.

Beim Kaltstart eines CP/M 3 Systems wird aus dem CPM-Lader (CPMLDR) heraus, nachdem die Datei CPM3.SYS (das eigentliche Betriebssystem) geladen wurde, nach Adresse ?BOOT gesprungen und damit die letzte Systeminitialisierung vorgenommen.

Es ist zu berücksichtigen, daß vom CPM-Lader heraus noch keinerlei Bankumschaltung vorgenommen wurde, das Laderprogramm wurde vom BOOT-Monitor jedoch (u.U. mit Hilfe des Track-0-Laders) nach Bank Ø geladen.

Ohne zwingenden Grund sollte werde die Datei SCB.Z80 noch die Datei BlOSKRNL.Z80 geändert werden – je weniger Änderungen gemacht werden – je größser ist die Kompatibilität zu 'anderen' Systemen.

```
MACLIB DEFAULT.INC ; Einlesen Vereinbarungen
 2
                         MACLIB MODERAUD. INC
 3
                  4
                  : *
                                                                          *
 5
                   ;* rel 1.0 vom 07.01.85
 6
                  ;*
 7
                  : Dies ist das Hauptmodul eines BIOS fuer CP/M3
 8
                  1# mit Systemkarten aus dem NDR-Computer Programm
 9
                  * Dieser Programmteil ist invariabel und sollte
10
                  ; * moeglichst so belassen werden.
11
                  . *
12
                  :*
13
                  ; * nach Unterlagen von DRI
14
                  ;*
15
                  16
17
18
                         : *************
19
                         : Systemadressen
20
                         : ************
21
22
23
24
                         ; Variable im gemeinsamen RAM-Fenster
25
26
27
                         extrn @covec,@civec,@aovec,@aivec,@iovec ; I/O Vektoren
28
                         extrn @mxtpa
                                                    ; System-Einsprung-Vektor
29
                         extrn @bnkbf
                                                     ; 128 byte scratch-Puffer
30
31
32
                         : Initialisierung
33
34
                         extrn ?init
35
                                                    ; Hauptinitialisierung und HALLO
36
                         extrn ?ldccp,?rlccp
                                                    : (Nach)-Laden des CCP bei (W)-ROOT
37
38
39
                         ; Benutzerdefinierte Zeichen-Ein/Ausgabe Routinen
40
41
42
                         extrn ?ci,?co,?cist,?cost
                                                  : Autrut mit DEVICE-Nummer in (B) !
43
                         extrn ?cinit
                                                    ; (RE)-Init mit DEVICE-Nummer in (C)
44
                         extrn @ctbl
                                                    : DEVICE-Tabelle
45
46
47
                         ; Vektoren zum Disketten-Zugriff
48
49
50
                         extrn motoff
                                                    : Lautwerksabschaltung
51
                         extrn @dtbi
                                                    ; Zeiger auf XDPHs
52
                         public @drv,@trk,@sect
                                                    : Parameter fuer Disketten I/O
53
                        public @dma,@dbnk,@cnt
54
55
56
                         ; Speicher-Kontrolle ( banking )
57
```

; ** Kaltstart

; Konsole Eingabe

; Konsole Ausgabe

: Drucker Ausgabe

: ** Auswahl Lautwerk

: ** Track setzen

; ** Sektor setzen

: AUX Ausgabe

: AUX Eingabe

; Konsole Eingabestatus

; ** Diskette auf Track 0 setzen

; Warmstart

103 0000° C3 0000°

104 6003' C3 606C'

105 0006' C3 0152'

106 0009' C3 016C'

107 000C' C3 006A'

109 000F1 C3 00C41

110 0012' C3 00BF'

111 0015' C3 0174'

112 0018' C3 0056"

113 0018' C3 0034"

115 001E' C3 0059"

116 0021' C3 005E"

108

114

?boot: jp

?wboot: jp

?const: ip

?comin: jp

?cono: jp

?list: jp

?auxo: ip

?auxi: ip

?home: jp

?slask: ip

?sttrk: jp

?stsec: jp

boot

wboot

const

conin

conout

list

auxout

auxin

.home

seldsk

settrk

setsec

```
117 0024' C3 0063"
                    ?stoma: jp
                                  setdma
                                                         : ** Disketten I/O-RAM setzen
118 0027' C3 0079"
                    ?read: jp
                                  read
                                                         : ** Sektor lesen
119 002A' C3 0081"
                    ?write: jp
                                  write
                                                         : ** Sektor schreiben
129
121 002D' C3 00EC'
                    ?lists: jp
                                  listst
                                                        ; Drucker Status
122 9939' C3 996E"
                    ?sctrn: ip
                                 sectrn
                                                        : ** log = pnys Sektor Berechnung
123 00331 C3 00E21
                    ?conos: ip
                                 conost
                                                        ; Konsole Ausgabestatus
124 0036' C3 0157'
                    ?auxis: jp
                                  auxist
                                                        : AuX Eingabestatus
125 0039' C3 00E7'
                    ?auxos: ip
                                                         ; AUX Ausgabestatus
                                  auxost
126
127 003C1 C3 00821
                    ?dvtbl: ip
                                  devtbl
                                                        : holt Adresse von @CTBL
128 993F1 C3 9999#
                    ?devin: jp
                                                        : Baudratewechsel
                                  ?cinit
129 0042' C3 0086'
                    ?drtol: jp
                                  getdry
                                                        : holt Adresse von @DTBL
130 0045' C3 00A1"
                    ?mitio: jp
                                  multio
                                                        : ** 00 mehrfach Disk I/O pro Sektor
131 0048' C3 00A5"
                    ?flush: jp
                                  flush
                                                        : ## Disk flush
132
133 004B1 C3 0000#
                    ?mov: jp
                                  ?move
                                                        : Block move (RAM)
134 004E' C3 0000#
                    ?tim: jp
                                  ?time
                                                        : ** Zeit und Datum
135 0051' C3 01ED'
                    ?bnksl: ip
                                  boksel
                                                        : Bank fuer DMA und Programm
136 9954' C3 996A"
                    ?stbnk: jp
                                  setbook
                                                        ; Bank fuer DMA und Bank fuer Programm
137 0057' C3 0000#
                    ?xmov: jp
                                  ?xmove
                                                        ; extended INTER-Bank move
138
139 005A1 C3 0000
                                                        : Reserviert fuer
140 005D' C3 0000
                                                        : spaetere Ergaenzungen
                           JP.
141 0060' C3 0000
                                   0
                           jp
                                                         ; von DRI
142
143
144
                           145
                           1.8
146
                           : Beginn des Programmteiles
147
                           : *
148
                           pas Programm wurde in CSEG Segmenten ( residenter Bereich)
149
                           ; und in USEG Segmenten ( gebankter Bereich ) aufgeteilt. Die *
150
                           : Aufteilung ( wohin was ) uebernimmt das CP/M Programm
151
                           : # GENCPH. COM .
152
                           : *
153
                           ;***
154
155
156
                           dseg
                                                         ; 8ank 0
157
158
159
                           : *************
160
                           ; hardeware-Initialisierung(en)
161
                           ; *********************
162
163
                           * *************
164
                           : Kaltstart
165
                           : ************
166
167
168 0000"
                   boot:
169
170
171
                           ; Kaltstart des Systems nachdem es von CPMLDR
172
                           ; geladen wurde. Es werden keine Daten uebergeben
173
174
```

,

```
175 0000" 31 0062"
                         ld sp.boot$stack : Stack initialisieren
176
177
178
                           * ***************
179
                           : hardware-Init
                           ; ************
180
181
182
                           ; Initialisterung aller Einheiten, die nicht bereits
183
                           : vom Monitor initialisiert wurden, AUSSER Disk- und
                           : Zeichen ( Charactr ) I/O
184
185
                           ; z.B. soft/hardware-Uhr
186
187
188 0003" CD 0000#
                         call ?init
                                                        : hard init
189
190
191
                           : ************
192
                           : E/A-Init
                                                        ; Nur Zeichen Ein/Ausgabe
193
                           : *************
194
195
196 6006" BE BF
                           1d c.15
                                                        ; INIT aller 16 moeglichen DEVICES
197
198 0008"
                  c$init$loop;
199
200 0008" C5
                                                        : retten von C, dem Devicezaehler
                           push
201 0009" CD 0000#
                                                        : einzelne Devices initialisieren
                          call ?cinit
202 000C" C1
                           POP
                                  bc
                                                        ; Devicezaehler
203 0000" 00
                           dec
                                  C
                                                        : -1
204 000E" F2 0008"
                           ip p.c$init$loop
                                                        ; Schleife bis fertig
205
206
207
                           ; *************
208
                           ; DISK-Init
                                                        : Initialisierung von FDC's
209
                           : **************
210
211
                          : Initialisierung alier (implementierter) Laufwerke
212
                           : ( siehe auch dort ) - Welches Lautwerk als implementiert
213
                           ; betrachtet wird steht im Programmteil DRVTBL
214
                          ; Nur was dort eingetragen ist gilt als resident.
215
216 0011" 06 10
                           ld
                                 6.16
                                                        ; 16 Laufwerke (moeglich)
217 0013" 21 0000#
                                 hl.@dtbl
                          ld
                                                        : Zeiger auf XDPH-Vektoren
218
219 0016"
                   d$init$loop:
                                                        : Initschleife
220
221 0016" C5
                           push
                                 bc
                                                        : Schleifenzaehler retten
222 0017" 5E
                           id
                                 e.(hl)
                                                        ; Zeiger auf XDPH einlesen
223 0018* 23
                                                        ; nach DE
                          inc
                                 hl
224 9619" 56
                          1d
                                 d.(hl)
225 001A" 23
                          inc
                                 hl
226 0018" 78
                          ld
                                  a.e
                                                        ; fertig wenn DE=0
227 001C" B2
                          70
                                 d
                                                        : => kein weiteres Lautwerk
228 0010" 28 0F
                          jr
                                  z.dminit$next
229 001F" E5
                                 hl
                          push
                                                        ; rette Zeiger aut @gtpl
230 0020" E5
                          push hl
                                                        ; gleich 2*
231 0021" EB
                                 de, hl
                          ex
                                                        : HL= Adresse XUFH
232 9922" 28
                          dec
                                  hl
                                                        : HL zeigt auf TYPE
```

call ?rlccp

JP CCP

: ************

; ************

: Hilfsprogramme

: CCP machladen

: ... und ausfuehren ...

285 286 287

288

289

299

283 0072' CD 0000#

284 0075' C3 0100

```
'CP/M3-BIOS
                      1
Kernprogramm
  292 00781
                      set$jumps:
  293
  294
  295
                              ; init der JUMP-Into bei Adresse 0 und 5 (CP/M Einsprung)
  296
                              : in gebankten Systemen wird jetzt auf die TPA-Bank geschaltet
  297
  298
  299
             FFFF
                         if banked
                                                            : wenn gebankt
  300
  301 00781 3E 01
                                     a. 1
                             10
                                                            : Bank 1 Laden ( TPA )
  302 007A' CD 0051'
                            call
                                     ?boksl
  303
  304
                         endif
  365
  306 00701 3E C3
                             ld
                                    a.003H
                                                           : JUMP Instruction
  307 007F' 32 0000
                             1d
                                    (0),a
                                                            ; mach 0 und
  308 00821 32 0005
                             1d
                                    (5),a
                                                            ; nach 5 laden
  309 0085' 21 0003'
                                    hl.?wboot
                                                           ; Warmstart ueber CBIOS
                              ld
  310 0088' 22 0001
311 0088' 2A 0000#
                                                            ; mach 1 ( 0=JP ?WEOOT )
                             ld
                                    (1),hl
                                    hl, (@mxtpa)
                             id
                                                           : Einsprung in's 800S steht dort
  312 008E1 22 0006
                             10
                                    (6),hl
                                                            ; mach 6 ( 5=JP 8b0S )
  313 0091' 09
                              ret
  314
  315
  316
                              : 11111111111111111
                              Bootstack ...
  317
  318
                              : *************
  319
  320
  321 00921
             0020
                              dets
                                     32
                                                            : 16 * push
  322
  323
             99B21
                      boot$stack
                                     egu
                                                            ; 16 * duerfte genuegen
  324
  325
  326
                              : ***********************
  327
                              ; Adresse der DEVICE-Tabellen lesen
  328
                              : ***********************
  329
  330
  331 0082' 21 0000#
                      devtol: id
                                   hl, ectol
                                                            ; Stantadresse der
  332 0085' C9
                                                            : CHARACTER DEVICE Tabelle
                             ret
  333
  334 00661 21 0000#
                      getdry: Id
                                     hl, eatbl
                                                            : Startadresse der
  335 0089' C9
                              ret
                                                            : DRIVE-Tabelle
  336
  337
  338
                              : ***********************
  339
                              ; logische Zeichen-Ausgabe
  340
                              : ************************
  341
  342
                              ; Der physikalische Zugriff erfolgt erst in CHAKIO ASM
  343
  344
  345
  346
                              : ************
  347
                              : Konsole
  348
                              ; ************
```

406 00C91

cosnext:

```
ld l,b
                                                    : DEVICE Nummer
523 0103' 68
                                                     : als Offset in Tabelle
524 6194' 26 99
                                                     ; útfset retten
                        push hl
525 01061 E5
                                                     ; *2
                        add hl.hl
526 0107' 29
                                                    ; *4
                        add hl.hl
527 0108' 29
                                                    ; *8
                        and hl.hi
528 6169' 29
                                                    ; Tabelle ( nach Device-Namen )
                        ld de,@ctbl+6
add hl,de
529 010A' 11 0006#
                                                     ; Offset
530 0100' 19
                        ld a,(nl)
and mb$xon$xoff
pop hl
                                                     ; lese TYP
531 010E' 7E
                                                     : XON-XOFF Protokoil ?
532 610F' E6 10
                                                     ; Offset
533 0111' El
                                                    kein XON/XOFF-Status direkt noien
                        jp z,?cost
534 6112' CA 9900#
535
536
                          : lesen mit XON/XOFF Protokoll
537
538
539
540 0115' 11 01F3'
                         10
                               de, xofflist
                                                     ; Zeiger auf richtigen XON/XOFF-Flag
                         add hi.ge
541 6118' 19
                                                      : Status lesen
                         call cistl
542 0119' CD 0138'
                                                      ; XON/XOFF Flag
                               a,(h1)
                         ld
543 011C' 7E
                                                     ; hole FLAG oder lese Eingabe
544 0110' C4 0149'
                         call nz,cil
 545 6129' FE 11
                         cp ctlq
                         jr nz,not$q
ld a,-1
                                                    ; wenn ChikL-Q,
 546 0122' 20 02
                                                      ; gann READY-flag setzen
 547 6124' 3E FF
 548
 549 0126' FE 13 not$q: cp ctls
550 0128' 20 01 jr nz,not$s
                                                   ; wenn CNTRL-S
 551 012A' AF
552 012B' 77
                               a
                                                      ; REAUY-Flag loeschen
                          xor
                   not*s: id (hl).a
                                                     ; Flag retten
                                                    ; aktuellen Ausgabestatus lesen
; maskieren mit CNTRL Q/S Fiag
                   call cost1
 553 0120' 00 0142'
                          and (h1)
 554 012F' A6
 555 01301 09
                         ret
 556
 557 0131'
                  col:
 558
 559
                           : Ausgabe weber (A) mit (DE), (BC) und (HL) gerettet
 560
 561
 562
                           push
 563 0131' 05
                                  bc
                           push
 564 6132' E5
                                hl
                           push de
 565 0133' 05
                                 c,a
 566 0134' 4F
                          ld
                          call ?cono
 567 0135' CD 000C'
 568 0138' 01
                          pop de
 569 0139' 18 13
                                ci2
                          jr
 570
 571 01381
             cistl:
 572
 573
                            ; Eingabe-Status mit (BC) und (ML) gerettet
 574
 575
 576
 577 0138' C5
                           push bo
                           push hl
 578 013C' E5
 579 0130' CD 0000#
                           call ?cist
 589 9149' 18 9C
                           ir
                                 ci2
```

; AUX Eingabe-Status (sonst wie CONST)

```
'CP/M3-BIOS
                                      20 Dec 85 09:15 Z80ASM 1.24 Page 12
Kernprogramm
 639
 649
                                                          : Zeiger auf AUX-Status Bil-vektor
 641 0157' 2A 0000#
                            ld
                                   hl.(@aivec)
 642
 643 015A1
                      ist$scan:
 644
 645 015A' 06 00
                                                           : Start mit DEVICE 0
                            ld
                                   0,0
 646
 647 01501
                      cis$next:
 648
 649 01501 29
                                  hl,hl
                                                           ; MSB von BIT-Vektor in CARRY
                             add
  650 0150' 3E 00
                                    a, 0
                                                           : Annenmen DEV ist nicht fertig
                             ld
  651 015F' DC 013B'
                                                           : ueberpruete Status wenn DEV vorhanden
                             call
                                   c, cistl
  652 0162' B7
                                                            : Flag setzen
                             or
                                     a
                                                            ; ... OK DEVICE bereit
  653 0163' 00
                             ret
                                     n7
  654 0164' 04
                                                            : naechstes DEVICE
                             inc
                                     b
  655 0165' 7C
                                     a,h
                             ld
  656 6166' B5
                                                            : fertiq ?
                             10
                                     1
  657 0167' C2 015C'
                                                           ; ... wenn nicht ... sonst Schleife
                             JP.
                                     nz,cis$next
  658 016A' AF
                                                            : A=0 bedeutet nicht fertig ...
                             70X
                                     a
  659 0168' C9
                             ret
  660
  661
                              : ***********************
  662
  663
                              ; Zeicheneingabe
                              664
  665
  666
  667
                               THE STREET
  668
                              : Konsole
                              : ************
  669
  679
  671
  672 01601
                      comin:
  673
  674
  675
                              : Konsolen Eingabe
  676
                              ; Bringt Zeichen vom ersten fertigen DEVICE zurueck in (A)
  677
                              ; Es wird mit jedem Aufruf dieses Programmsegmentes gleichzeitig
  678
                              ; der Lautwerksmotor abgeschaltet
  679
  680
  681 016C' CD 0000#
                             call motorf
  682
  683 016F' 2A 0000#
                              ld
                                    hl.(@civec)
  684 0172' 18 03
                              ir
                                     in$scan
  685
  686
                              ; ************
  687
                              : AUX
  688
                              *************
  689
  690
  691
  692 0174'
                       auxin:
  693
  694
  695
                              ; AUX Eingabe
  696
                              ; wie conin fuer AUX
```

```
'CP/M3-BIOS
                                     20 Dec 85 09:15 Z80ASM 1.24 Page 13
Kernprogramm
 697
 698
 699 0174' 2A 0000#
                     ld hl.(@aivec)
 700
 701 0177'
                    in$scan:
                                                       : Abtrage ob bereit
 792
 703 0177' E5
                                                        : Rette BIT-Vektor
                           push hi
 704 6178' 96 99
                          ld
                                 b.0
                                                       : Start mit DEVICE 0
 705
 706 017A'
                   ci$next!
                                                       : Schleife
 797
 708 017A1 29
                          add hl,nl
                                                       ; MSB in CARRY
 709 0178' 3E 00
                                                       ; Z-Flag fuer unbelegte Devices
                          1d
                                  a.0
 710 0170' DC 0138'
                           call c,cistl
                                                       ; hat DEVICE ein Zeichen vorliegen ?
 711 0180' B7
                          30
                                 a
                                                       ; Setze flags
 712 0181' 20 08
                          jr
                                                       ; JA, Zeichen liegt vor
                                 nz,ci$ready
 713 0183' 04
                          inc b
                                                       ; naechste Einheit
 714 0184' 7C
                                                       ; ... oder bereits fertig ?
                          1d
                                 a.h
 715 0185' B5
                                 1
                          10
 716 0186' 20 F2
                          jŗ
                                  nz,ci$next
                                                      ; ... wenn nicht
 717 9188' E1
                           pop hl
                                                       : mit original Bit-Vektor...
 718 0189' 18 EC
                          jr
                                  in$scan
                                                       ; ... alles von vorne bis Zeichen ...
 719
 720 0188' El
                   ci$ready:pop hl
 721 018C' C3 0000#
                          jp
                                 ?ci
 722
 723
 724
                           ; ***********************
 725
                           : Nutzbare Unterprogramme
                           ; *************************
 726
 727
 728
 729
                           ; ************
 730
 731
                           ; Stringausgabe
                           : ************
 732
 733
 734
 735 018F1
                     ?pmsg:
 736
 737
 738
                           : Ausgabe eines Textstrings ab (HL) bis (HL)=00
 739
                            ; oder Bit7 gesetzt - (BC) und (DE) gerettet
 740
 741
 742 018F1
                    pmsg$loop:
                                                       : Schleife ...
 743
 744 018F' 7E
                           1d
                                   a,(h1)
                                                       : Zeichen einlesen
 745 0190' E6 7F
                           and
                                  7fh
                                                       : maskiere Bit 7
 746 0192' B7
                           or
                                                       : 0 ?
 747 0193' C8
                           ret
                                  Z
                                                       ; ... dann fertig
 748 0194' CD 0131'
                          call
                                                       an Ausgabeeinheit webergeben
gleich?
                                  col
 749 0197' BE
                           CP
                                  (h1)
                                                       : ...wenn Bit7 gesetzt dann ungleich...
; Zeiger auf naechstes Zeichen
 750 0198' CO
                           ret.
                                  nz
 751 0199' 23
                           inc hl
 752 019A' 18 F3
                           jr
                                P#Sg$100P
                                                      : Schleife bis Text ausgegebenf
 753
 754
```

869 01F8' FF

870 01F9' FF

A

db

db

-1

-1

```
20 Dec 85 09:15 Z80ASM 1.24 Page 18
'CP/M3-BIOS
Kernprogramm
                              ; in (BC). Gleichzeitig wird @UBNK (Bank wohin geschrieben wird)
  987
                              ; als @CBNK (Bank die gerade angewaehit ist) selektiert.
  988
  989
  990
                                  (@dma),bc
  991 0063" ED 43 0204"
                              10
  992 0067" 3A 02081
                              ld
                                      a. (@cbnk)
  993
  994
                               : 1111111111111111
  995
  996
                               : Bank waehlen
                               : *************
  997
  998
  999
 1000 006A"
                       setonk:
 1001
 1002
                               ; setzt Variable @ubNk( Bank wohin geschrieben wird ) auf den
 1003
 1994
                               ; in (A) uebergebenen Wert
 1005
 1006
 1007 006A" 32 0207'
                                     (@dbnk),a
                              1d
 1008 006D" C9
                              ret
 1009
 1010
 1011
                               : ************
                               : Sektor SKEW
 1012
                               * ************
 1913
 1014
 1015
 1016 006E"
                     sectrn:
 1617
 1018
  1019
                                : Berechnet aus der logischen Sektor-Nummer die physikalische
                                Sektor-Nummer ( falls SKEW vorgegeben !). Logischer Sektor
  1020
                                : wird in (BC) webergeben, physikalischer Sektor in (HL) zurweck-
  1021
                                : erwartet. Ist Skew=0 wird der log-Sektor als phys-Sektor ueber-
  1022
                                ; geben. Der Index in die SkEW-Tabelle (XLTxx) wird in DE ueber-
  1023
                                geben. Info weber SKEW steht in jedem XDFH.
  1024
  1025
  1626
  1027 006E" 69
                               ld
                                       1.0
                                                              ; Kopie nach HL
  1028 006F" 60
                               ld
                                      h.b
  1029 0070" 7A
                               1d
                                                              : SKEW=0 ?
                                       a,d
  1030 0071" 83
                               10
                                       e
  1031 0072" C8
                                                              ; dann fertig
                               ret
                                       Z
  1032 0073" EB
                                       de.hl
                                                             : sonst Offset in SkEW-Tabelle
                                ex
                                                             ; berechnen
  1033 0074" 09
                                add
                                      hl.bc
                                                             ; und Wert nach HL
  1034 0075" 6E
                                ld
                                      1,(h1)
  1035 0076" 26 00
                               1d
                                       h, ð
                                                              : SKEW micht > 255 !
  1036 0078" C9
                                ret
  1037
  1038
                                : *************
  1039
                                : Sektor lesen
  1040
                                ; *************
  1041
  1942
  1043
```

1044 0079"

read:

```
Kernprogramm
1045
1046
1047
                               ; holt aus dem XDPH die Adresse der gueltigen LESE-Routine
1048
                               ; und springt diese an
1049
1050
1051 0079" CD 0088"
1052 007C" 21 FFF8
                         call getdpn
ld hl,-8
jr rw$common
                                                          ; Hole Adresse des XDPH
                                                              ; Offset zum Leservektor
1053 007F* 18 06
                                                              ; dann austuehren
1054
1055
1056
                               : ************
1057
                               : Sektor schreiben
1058
                               : *************
1059
1060
1061 0081"
                     write:
1062
1063
1964
                               ; holt aus dem XDPH die Adresse der gueltigen SCHREIB-Routine
1065
                               ; und springt diese an
1066
1067

        1068 0081" CD 00886"
        call getdpn
        ; Hole Adresse des XDFH

        1069 0084" 21 FFF6
        ld nl,-i0
        ; Offset zum Schreibvektor

1979
1071 0087" rw$common:
1972
1073
1074
                               ; gemeinsamer Programmteil READ/WRITE ausfüehren
1075
1976
1077 6087" CD 6096" call getadr
1078 608A" E9 ipchl: jp (hl)
                                                             ; Adresse der Funktion
                                                             ; Ausfuehren READ oder WRITE
1079
1080
1081
                               * ***********
1082
                               : Hilfsprogramme
1083
                               : ************
1084
1085
1086 0088*
                     get.dph:
1087
1088
1089
                               ; berechnet nach der Lautwerksnummer in der Variablen (@URV)
1090
                               ; die Adresse des entsprechenden XDPH und webergibt diese
1091
                               ; Adresse in (DE)
1092
1093
                          push hl
ld hl,(@drv)
ld h,0
add hl,hl
ld de,@dtbl
1094 0088" E5
                                                             ; Benutzerregister retten
1095 008C" 2A 01FF'
                                                            ; Laufwerksnummer
1096 008F" 26 00
1097 0091" 29
                                                             : $2
1098 0092" 11 0000#
                                                          ; Zeiger auf Laufwerkstabelle
1099 0095" 19
                            add hl.de
1100 0096" 5E
                             ld e,(hl)
1101 0097" 23
                           inc hl
1102 0098" 56
                             ld d.(hl)
```

```
1161 0084"
               track$msq:
1162
1163 0084" 3A 20 54 AD db + ': T','-'+80h
1164
1165 0088"
                   sector$msq:
1166
1167 0068" 20 20 53 AD db ', S','-'+86h
1168
1169
1179
                           ; ************
1171
                           ; Lautwerks-Variable
1172
                           : *************
1173
1174
1175
                          cseg
1176
1177 01FF' 0001 @drv: defs 1
                                                      ; Angewaehltes Lautwerk
1178 9299' 9992
                  ētrk: defs 2
1179 9292' 9992
1189 9294' 9992
                                                       ; gueltige Track Nummer
                  @sect: defs 2
                                                       ; gueltige Sektor Nummer
                  edma: defs
                                  2
                                                       ; gueltige DMA Adresse
1181 02061 00
                  êcnt: detb €
                                                       ; record-Zaehler bei multisector Transf
1182
1183
                          (Seq
1184
1185 0207' 00
                  @abnk: defb
                                                      ; Bank fuer DMA Operationen
1186 92981 99
                  €conk: gefb 0
                                                      ; Bank fuer Programmablauf ( in TPA )
1187
1188
1189
                           ; ENDE des invariablen Teiles des 8108
1190
1191
1192
                          end
0 Error(s) Detected. 521 Program Bytes. 188 Data Bytes
250 Symbols Detected.
```

```
'CP/M3-BIOS
Cross Reference:
```

20 Dec 85 09:15 Z80ASM 1.24 Page 24

```
01A4' PUECL
                     770 776
018F' PMSG$LOOP
                    742 752
9979" REAU
                    118 1944
0087" RW$COMMON
                   1053 1071
0068" SECTOR$MS6
                   825 1165
006E" SECTRN
                    122 1616
0034" SELDSK
                    113 895
0078' SET$JUMPS
                    259 277 292
006A" SETENK
                    136 1000
0063" SETDMA
                     117 982
005E" SETSEC
                     116 967
0059" SETTRK
                     115 950
@1AD' STOPLOOP
                    773 778
01BC' TABLE10
                    767 796
0084" TRACK$#S6
                    821 1161
006C' WBOOT
                    104 268
0081" WRITE
                    119 1061
01F3' XOFFLIST
                     540 852
```

| 'CP/M3-BIOS Cross Reference: | ı | | | | 20 | Dec | 85 | 09:1 |
|---------------------------------|----------|----|------------|-----|----|-----|----|------|
| ₩15' ?AUXI | 81 | 1 | 11 | | | | | |
| 0036' ?AUXIS | 84 | 1 | 24 | | | | | |
| 0012' ?AUX0 | 81 | 1 | 10 | | | | | |
| 0039' ?AUXOS | 84 | 1 | 25 | | | | | |
| 01F1# ?BANK | 61 | | 44 | | | | | |
| 9951' ?BNKSL | 85 | | | 302 | | | | |
| 9999' ?BOOT | 81 | | 103 | | | | | |
| 0180# ?CI | 42 | | 601 | 721 | | | | |
| 000A# ?CINIT | 43 | | 128 | 201 | | | | |
| 013E# ?CIST | 42 | | 579 | | | | | |
| 99U7# ?CO | 42 | | 420 | | | | | |
| 0009' ?CONIN | 81 | | 106 | 567 | | | | |
| 999C1 ?CONO | 81 84 | | 107 123 | 507 | | | | |
| 9933' ?CONOS | 81 | | 105 | | | | | |
| 0006' ?CONST | 42 | | 534 | 590 | | | | |
| 0145# ?COST 003F' ?DEVIN | 84 | | 128 | 030 | | | | |
| 0042' ?DRTBL | 84 | | 129 | | | | | |
| eesc' ?DVTBL | 84 | | 127 | | | | | |
| 9048' ?FLUSH | 85 | | 131 | | | | | |
| 9918' ?HOME | 97 | | 112 | | | | | |
| 0004# ?INIT | 35 | | 188 | | | | | |
| 0067# ?LDCCP | 36 | | 265 | | | | | |
| 000F' ?LIST | 81 | | 109 | | | | | |
| 0020' ?LISTS | 83 | 3 | 121 | | | | | |
| 0045' ?MLTIO | 8 | | 130 | | | | | |
| 0048' ?MOV | 85 | | 133 | | | | | |
| 994C# ?MOVE | | 9 | 133 | 004 | - | 201 | | |
| 019C1 ?PDEC | | 3 | | 824 | 8 | 28 | | |
| 01C6' ?PDERR | | 4 | 810 | 817 | c | 00 | 82 | |
| 018F' ?PMSG | 7 | - | | 817 | 0 | 111 | 04 | |
| 9927' ?READ | 8 | _ | 118 | | | | | |
| 0073# ?RLCCP | 3 | | 283 | | | | | |
| 9939' ?SCTRN | 8 | | 113 | | | | | |
| 0018' ?SLDSK 0054' ?STBNK | 8 | | 136 | | | | | |
| 0024' ?STOMA | _ | 2 | 117 | | | | | |
| 0021' ?STSEC | | 32 | 116 | | | | | |
| 601E' ?STTRK | | 32 | 115 | | | | | |
| 004E' ?TIM | | 35 | 134 | | | | | |
| 004F# ?TIME | 1 | 57 | 134 | | | | | |
| 9993' ?w800T | 1 | 81 | 104 | 369 | | | | |
| 992A' ?WRITE | | 82 | 119 | | | | | |
| 9957' ?XMOV | | 85 | 137 | | | | | |
| 9958# ?XMOVE | | 60 | | | | | | |
| 0056" .HOME | | 12 | 934 | | | | | |
| 0175# @AIVEC | | 27 | 641 | | | | | |
| AAACA AAALATA | | 11 | 311 | 467 | | | | |

27 374 467

843

358 27

818 52

53 1132

53 1007

992 1186

996 1995 1177

334 910 1098

1181 452

529

1185

29

59 27 626 683

44 331

53 991 1189

51 217

00€8# €AOVEC

0000# GENKEF

0208' @CBNK

0170# @CIVEC

00E3# COVEC

919B# @CTBL

9297' @UENK

9294' OMA

01FF' @DRV 0093# @DTBL

9296' CNT

| 'CP/M3-BIOS Cross Reference: | 1 | | | 20 Dec |
|--|------------------|------------|------|--------|
| Cross Reference. | | | | |
| 00ED# @LOVEC | 27 | 390 | 482 | |
| 608C# emXTPA | 28 | 311 | | |
| 0202' 0 SECT | 52 | 827 | 973 | |
| 9299' @TRK | 52 | 823 | 958 | 1178 |
| 0174' AUXIN | | 692 | | |
| 0157' AUXIST | | 635 | | |
| 00E7' AUXOST | 125 110 | 461 367 | | |
| 008F' AUXOUT | 299 | 307 | | |
| FFFF BANKED G1EO' BNKSEL | 135 | 837 | | |
| 0000" BOOT | 103 | 168 | | |
| GOCOL POOTAL | 247 | 251 | | |
| 0008" C>INIT\$LGOP | 175 | 276 | 323 | |
| 0008" C>INIT\$LOOP | 175 198 | 204 | | |
| 0100 CCP | 266 | 284 | | |
| 0100 CCP 617A' CI\$NEXT 618B' CI\$NEADY 6149' CII 014E' CI2 | 7 9 6 | 716 | | |
| 618B, CI#MEMDA | 712 | 720 | | |
| 6149' CII | 544 | 593 | | |
| 014E' CI2 | 569 | 580 | 591 | 602 |
| 015C' CIS\$NEXT | 647 | 657 | c=1 | 71.0 |
| 9138' CISTI | 542 406 | 571 | 651 | 710 |
| 0003, COMEXI | EE7 | 429 748 | 70a | 820 |
| 0185' CLIMEAUT 0149' CI1 0146' CI2 0150' CISMAEXT 0136' CISTI 0009' COMNEXT 0131' COI 0160' COMIN | 166 | 672 | 700 | 020 |
| 015C' CONIN 00E2' CONOST 00BA' CONOUT 0152' CONST 00F1' COS\$MEXT 0142' COSTI | 123 | 445 | | |
| 668A' CONOUT | 107 | 351 | | |
| 9152' CONST | 105 | 619 | | |
| GOF1' COS\$NEXT | 493 | 506 | | |
| 0142' COST1 | 553 | 582 | | |
| 0103' COSTER | 415 | 498 | 516 | |
| 999U CR | 1159 | | | |
| 0011 CTLQ | .54-5 | | | |
| 0011 CTLQ 0013 CTLS 0016" D\$INIT\$LOOP 002E" D\$INIT\$NEXT 0082' GFVTBI | 549 219 | 246 | | |
| ONOTAL DESIGNATIONS | 228 | 243 | | |
| 00B2' DEVTBL | 127 | | | |
| 00A7" DRIVE\$MSG | | 1157 | | |
| WAS" FLUSH | 131 | | | |
| 00AS" FLUSH 0098" GETAUR | 923 | 1077 | 1106 | |
| 6688, PEIDLH | 923 1051 | 1968 | 1986 | |
| 0086' GETURV 0177' IN\$SCAN | 129 | 334 | | |
| 0177' IN\$SCAN | 684 | 761 | 718 | |
| 008A" IPCHL 015A' IST\$SCAN 000A LF | 1.0 | 24¢ 643 | 924 | 1078 |
| 015A 15:10CAN | 1159 | 543 | | |
| 99C4' LIST | 109 | 383 | 383 | |
| 00EC' LISTST | 121 | | 300 | |
| 0010 MESKONSKOFF | 532 | | | |
| 016D# MOTOFF | EA | 681 | | |
| GGA1" MULTIO | | 1121 | | |
| 01A2' NEXT | 769 | 793 | | |
| 01A2' NEXT 01B0' NEXT\$DIGIT 00DB' NOT\$OUT\$UEVICE 00CE' NOT\$OUT\$READY | 782 | | | |
| 000B' NOTSOUTSUEVICE | 499 | 424 | | |
| 00CE' NOTSOUTSREADY | 413 | 417 | | |
| 0126' NOT\$Q 012B' NOT\$S | 546 550 | 549 | | |
| 00EF OST\$SCAN | 453 | | 484 | ı |
| 00C7' OUT\$SCAN | 359 | | | |
| | | | | |

Kapitel 7 Das Blos-Segment CHARIO

Dieses Programm-Segment des BlOS ist für die reine Hardware-Anpassung der Zeichen- (Character) Bin- und Ausgaben verantwortlich. Es sind hierunter die Treiber zu verstehen, die Zeichen bearbeiten, die nicht auf Diskette gespeichert sind oder werden, also alles was mit der Konsole, dem Drucker oder dem AUX-Kanal zu tun hat.

Das Segment CHARIO besteht prinzipiell aus 7 Teilen:

 Die DEVICE (phys. Einheit)-Tabelle. In dieser Tabelle sind alle vorgesehenen physikalischen Einheiten eingetragen. Ihre Reihenfolge untereinander ist das Kriterium wie die einzelnen Treiber angesprochen werden.

Im Beispiel wird mit DEVICE 0 immer die physikalische Einheit 'KEY' (Tastatur) angesprochen und mit DEVICE 2 die physikalische Einheit 'TERM' (wie Terminal).

- Abhängig von der DEVICE-Tabelle: die Initialisierungsunterprogramme aller Einheiten.
- Abhängig von der DEVICE-Tabelle: alle Ausgabe-Status-Unterprogramme.
- Abhängig von der DEVICE-Tabelle: alle Eingabe-Status-Unterprogramme.
- 5. Abhängig von der DEVICE-Tabelle: alle Ausgabetreiber.
- 6. Abhängig von der DEVICE-Tabelle: alle Eingabetreiber.
- $7. \hspace{0.2in} \hbox{ Entsprechende Verteiler-Unterprogramme auf die einzelnen} \\ \hspace{0.2in} \hbox{Treiberprogramme.}$

Die Zuweisung der entsprechenden physikalischen Einheit(en) an die fünf möglichen logischen Einheiten erfolgt im Programmsegment BOOT oder mit dem TPA-Befehl DEVICE.COM.

Die 5 möglichen logischen Einheiten sind:

CONIN, CONOUT für die Konsole
AUXIN, AUXOUT für die Zusatzschnittstelle
LST für den Drucker

Jede beliebige physikalische Eingabe-Einheit kann jeder beliebigen logischen Eingabe-Einheit zugewiesen werden, das gleiche gilt auch für die Ausgabe-Einheiten.

Es können einer logischen Einheit mehrere (theoretisch bis zu 16) physikalische Einheiten zugeordnet werden.

Die Zuweisung erfolgt durch setzen der entsprechenden Zuweisungsbits (gesetzt=1, nicht gesetzt=0) in den entsprechenden 16 Bit-Vektoren CIVEC..LOVEC im SCB. (Näheres dazu siehe auch Kapitel 10 - BOOT).

Sind mehrere Ausgabeeinheiten vorgesehen, so wird auf jede Einheit ausgegeben, das Tempo bestimmt dann natürlich die langsamste Einheit. Im Falle der Eingabe wird immer nur die Eingabe berücksichtigt, die zuerst erfolgt.

Das nachfolgende Listing zeigt das Programmsegment in allen Details.

Dieses Listing wird im allgemeinen das 'Hauptarbeitsfeld' des CP/M Benutzers sein, der in 'seinem' System neue und neuartige Ein- Ausgabe-Schnittstellen implementieren will.

In dieses Programmsegment hinein gehören auch die speziellen Treiber für spezielle Video-Karten wie z.B. der Treiber für die VIDEO-80 Karte von ELZET-80 Mikrocomputer.

Derartige Treiber sind meist recht komplex, da sie die Verwaltung eines Zeichenausgabepuffers in allen Details übernehmen müssen.

Um 'Platz' in der TPA zu schaffen, können die Treiber, nach entsprechender Bank- und Stackumschaltung natürlich auch in den Bankbereich eines CP/M 3 Systems verlegt werden. Bei 'Bankübergreifenden' Softwaretreiber muß u.U. ein 'eigener' Stack im gemeinsamen (Common) Speicherbereich vorgesehen werden, da der (evtl. ursprünglich in der TPA liegende) Stackpointer zwar immer noch auf die richtige Adresse, aber in der falschen Bank zeigt. Dies kann zu 'ominösen' Systemabstürzen führen, die recht schlecht zu finden sind

```
MACLIB DEFAULT INC
                                          : Vereinbarungen
2
                       MACLIB MODEBAUD INC
                 4
                 : *
 5
                 :# rel 1.1 vom 31.10.85
 6
                 : *
 7
                 ; physikalischer Treiber fuer Zeichen Ein/Ausgabe
8
                 : *
9
                 # geschrieben von RAOUL O. KOERBER
                 ; nach Unterlagen von üRI teilweise mit grossen
10
11
                 : Abaenderungen um das Programm flexibler an die
12
                 ;* Moeglichkeiten eines NOR-Computers anzupassen
13
                 : *
14
                 15
16
17
                        : 11111111111111111
18
                        : Systemadressen
                        : ************
19
20
21
22
                       public ?cinit,?ci,?co,?cist,?cost
23
                       public ectbl
24
                       public toaud
25
                        extrn inisub
26
27
                       cseg
                                                   ; im gemeinsamen RAM-Bereich
28
29
30
                        : **********************
31
                        : Initialisierung
32
                        33
34
35 00001
                 ?cinit:
36
37
38
                        ; Diese Routine wurde anders als der DRI Vorschlag
39
                        ; aufgebaut um eine groessere Flexibilitaet zu erreichen
49
                        ; erwartet beim Aufruf eine Device-Nummer in (C)
41
                        ; uebergibt dem angesprungenen Unterprogramm
42
                        ; (C) universendent und (DE) mit Zeiger auf @CTBL+7 (baudrate)
43
44
45 0000' 79
                       ld
                             a,c
                                                  : Device-Nummer
46 0001' FE 06
                       CP
                             max*devices
                                                   ; noch im Bereich des Moeglichen ?
47 0003' DO
                       ret nc
                                                  ; ... wenn nicht
48 0004' 69
                       ld
                              1.0
                                                  : Device-Nummer als
49 0005' 26 00
                       ld
                              h, 0
                                                  : Zaehler
50 0007' 29
                       add hl.hi
                                                   : *2
51 0008' 11 0119'
                             de, my$det
                      ld
                                                  ; Zeiger in DEVICE-Tabelle
52 000B' 19
                       add hl, de
53 000C' 7E
                       ld
                             a.(hl)
                                                  ; Adresse auslesen
54 00001 23
                       inc hl
55 000E' 66
                       ld
                             h, (h1)
56 999F1 6F
                       1d
                             l,a
57 0010' 11 0120'
                       ld de, ectbl+7
                                                  ; Zeiger in @CTBL
58 0013' E9
                       jp
                             (h1)
                                                   ; und Routine ausfuehren
```

```
60
                      61
                       ; Hier folgen die einzelnen Initroutinen
62
63
                       ; soll keine Neuinitialisierung erfolgen
64
                       : kann die Routine einfach mit RET abgeschlossen werden
                       65
66
67
68
                       : **** SER ais Terminalanschluss
69
79
71
72 0014' 3A 013C'
                i$dev2: id a.(tbaud)
                                          : Baudrate einlesen
73 9917' 47
                 ld
                             b, a
                                          nach (B)
74 0018' 21 0027'
                                          ; Zeiger auf baudrate-Init
                       Id
                             hl,i$d2msg+2
75 991B' 7E
                i$dev21:1d
                             a,(hl)
                                          ; wert einlesen und
76 001C' E6 F0
                                          ; 'alte' Baudrate maskieren
                       and
                             1111000000
77 001E' B0
                                          ; und 'neue' Baudrate dazufuegen
                       10
                             b
                                          ; wieder ablegen
78 00 F' 77
                      14
                             (hl).a
79 0020' 28
                      dec hl
80 00211 28
                      dec hì
                                          ; Zeiger auf Laenge des INIT-Strings
81 0022' C3 0000#
                      JP.
                            inisub
82
                83 00251 02
84 0026' FF 9E
85 0028' FE 08
86
87
88
                        : **** AUX mit SER
99
90
91 002A' 3A 0144'
                 1$dev3: 1d
                          a,(abaud)
92 9920' 47
                      ld
                           b.a
93 002E1 21 00351
                      ld
                          hl.i$d3msq+2
94 9931' 18 E8
                            1$dev21
                       jr
95
96 00331 02
                 i$d3msg:db
                           ucon2,10011110b
97 0034' CF 9E
                 db
98 00361 CE 08
                             ucmd2,00001011b
                       db
99
100
                        : *** SPRINT mit SER
101
102
103
104 0038' 3A 014C'
                 i$dev4: ld
                           a.(pbaud)
105 0038' 47
                       ld
                           b.a
106 003C' 21 0043'
                       ld hl,i$d4msg+2
107 003F' 18 DA
                            i$dev21
                       jr
108
109 0041' 02
                 i$d4msg:db
                   db 2 ucon1,10011110b
110 0042' EF 9E
111 0044' EE 0B
                       ďb
                            ucmd1,00001011b
112
113
114
                        : **** PPRINT mit CENT
115
116
117 0046' C9
               i$dev5: ret
                                          : kein INIT noetig
```

: Zurueck mit (A)=FF wenn Device bereit

; sonst <A>=00 und Z-Flag gesetzt : Zurueck mit <DE> bereits als Offset

173

174

```
177
                                                    : Device-Number
                                                     nicht amsbrechbar ?
                                                     wenn physikalisch nicht vorhanden
                                                     : Displacement perecamen
                        lo nl,cist$tol
Jr ?cost2
  185 0063' 18 1A
                                                    ; cort gent's weiter
  186
  187
  188
                          **************
  189
                          ; Ausgabe
  190
                          ; *************
  191
  192
  193 66651
                  ?co:
 194
 195
  196
                          ; Konsolen Ausgabe
 197
                          ; Device-Nummer in (8) und auszugebendes Zeichen in (0)
 198
 199
                200 00651 78
                                                    : Device-Nummer
 201 6066' FE 06
 202 00681 00
                                                    ; physikalisch nicht vorhanden
 203 0069' CD 0079' ?col: call ?cost)
                                                    : Status lesen
 204 006C' 28 FB jr z,?col
                                                    warten bis bereit
 205
 206
 297
                          : ?COST bringt Offset in (DE) mit
 208
 209
 210 006E' 21 0101'
                       ld hl,co%tbl
ir ?cost2
 211 0071' 18 00
                                            ; ... Rest gort
 212
 213
 214
                         *************
 215
                         ; Aus-Status
 216
                          *************
 217
 218
 219 00731
                 ?cost:
 220
 221
 222
                         ; Konsolen Ausgabe-Status
 223
                         ; Device-Nummer in (B)
 224
                         Zurueck mit (A)=FF wenn bereit
 225
                         ; sonst (A)=00
 226
                         ; Zurueck mit (DE) bereits als Offset
227
                         : ACHTUNG <C> darf nicht veraendert werden !!!!
228
229
239 9973' 78
                       ld a,b
                                                  : Device-Nummer
231 0074' FE 06
                cp max*devices
ld a,0
ret nc
232 0076' 3E 00
                                                  ; ... Fehler
233 0078' 00 ret nc
234 0079' 58 ?cost1: 1d e,b
235 007A' 16 00 1d d,0
                                                  ; wenn physikalisch nicht vorhanden
```

292

```
ld
                             hl,cost$tbl
236 0070' 21 0100'
                             hl,de
                ?cost2: add
237 007F' 19
                                                  ; 2*
                             hl, de
238 00801 19
                  add
                              a,(h1)
239 00811 7E
                        14
240 00821 23
                        inc hl
241 6683' 66
                        ld h,(hl)
                              l,a
242 00841 6F
                        ld
243 0085' E9
                        JP.
                              (n1)
244
245
                        ; ***********
246
                         : Eingabe Unterprogramme
247
                         : ************
248
249
250
251 00861
                  _ci2:
252
253
                         ; Terminal (SER) Eingabe
254
255
256
                        call _cist2
257 0086' CD 009A'
                        jr z,_ci2
258 0089' 28 FB
                              a,(udat)
259 0088' DB FC
                         in
                         and 7fn
260 009D' E6 7F
                 dummy: ret
 261 008F1 C9
 262
                 _ci3:
 263 00901
 264
 265
                          : AUX (SER) Eingabe
 266
 267
 268
 269 0090' CD 00A2'
                        call _cist3
                        jr z,_ci3
in a,(udat2)
 279 9993' 28 FB
 271 0095' DB CC
 272 0097' E6 7F
                        and 7fh
 273 0099' C9
                         ret
 274
 275
                          ; ************
 276
                          ; Ein-Status UP
 277
                          * *************
 278
 279
 280
                  _cist2:
 281 009A1
 282
  283
                           : Eingabe Status SER (TERMINAL)
  284
  285
  286
  287 009A' DB FD
                                 a, (usta)
                         in
                   _cist21:and
                                 99991999b
  288 009C' E6 08
                    ret z
                                              ; nicht fertig = 0
  289 009E1 C8
  290 009F' F6 FF
                                1111111116
                         70
  291 00A1' C9
                         ret
```

```
_cist3:
293 00A21
294
295
296
                         ; Eingabe Status SER (AUX)
297
298
                       in a,(usta2)
jr _cist21
299 00A21 08 CD
300 00A4' 18 F6
301
302
                         ************
303
344
                         ; Ausgabe UP
                         ; ************
305
396
307
308 00A61
                _co2:
309
310
311
                         ; Ausgabe weber SER (TERMINAL)
312
313
                      call _cost2
314 00A6' CD 00U3'
                       jr z,_co2
ld a,c
315 00A91 28 FB
316 00AB* 79
317 00AC' D3 FC
                       out (udat),a
318 @@AE' C9
                        ret
319
320 00AF1
                _co3:
321
322
323
                         ; Ausgabe weber SER (AUX)
324
325
                       call _cost3
jr z,_co3
326 00AF' CD 00UB'
327 0082' 28 FB
328 00841 79
                        ld a.c
329 0085' D3 CC
                       out (udat2).a
330 0067' 09
                        ret
331
332 @@B8*
            _co4:
333
334
335
                         : Ausgabe weber SER (SPRINT)
336
                         ; vorlaeutig kein Protokoll eingebaut
337
338
339 0068' CD 000F'
                       call _cost4
340 000B' 28 FB
                        jr z,_co4
341 00601 79
                        ld
                               a.c
342 00BE' 03 EC
                       out (udatl), a
343 0000' 09
                        ret
344
345 00C1'
                 _co5;
346
347
 348
                          : Ausgabe weber IO (PPRINT)
349
350
 351
```

```
'CP/M3-BIOS fuer NGR-Computer' 20 Dec 85 09:16 Z80ASM 1.24 Page 7
Zeichen EIN/AUSGABE
                         call _cost5 ; bereit?
jr z,_co5 ; sonst warten
 352 00C1' CD 00E3'
 353 99C4' 28 FB
354 99C6' 79
                                a,c
                          ld
 355 00C7' D3 48
                        out (iodat).a
 356 00C9' AF
                                              ; Strobe down
                          xor a
 357 00CA' D3 49
                         out (iocmd), a
 358 00CC' 3C
                                              : Strobe up
                          inc a
 359 00CD' D3 49
                         out (iocmd), a
 360 00CF' C9
                           ret
 361
 362
  363
                           ; ************
  364
                           : Aus-Status UP
  365
                           : ************
  366
  367
  368 00001
                  _costl:
  369
  370
  371
                           ; Ausgabe Status GDP
  372
  373
                          xor a ; ist immer fertig wenn zurueck
dec a
  374 0000' AF
  375 00011 30
  376 00021 09
                          ret
  377
  378 00031
                   _cost2:
  379
  380
                           ; Ausgabe Status SER (TERM)
  381
  382
  383
                     in a,(usta)
_cost21:and 000100000
  384 0003' DB FD
  385 0005' E6 10
  386 00D7' C8
                     ret z
  387 9908' F6 FF
                          or IIIIIIIib
  388 000A1 C9
                          ret
  389
                   _cost3:
  390 00081
  391
  392
  393
                            : Ausgabe Status SER (AUX)
  394
  395
  396 0008' DB CD
                  in a,(usta2)
jr _cost21
  397 0000' 18 F6
  398
  399 000F1
                    _cost4:
  400
  Air
  492
                            : Ausgabe Status SER (SPRINT)
  463
  494
                         in a,(ustal)
  405 000F' DB ED
  406 00E1' 18 F2
                          ir _cost21
```

```
4117
408 00E31
             cost5
499
410
                         ; Ausgabe Status PPRINT
411
412
413
                       in a,(iocmo) ; Status
414 00E3' D8 49
415 60ES' OF
                        rrca
416 00E6' 3F
                        ccf
                        sbc a,a ; FF wenn pereit 0 falls might
417 90E7' SF
418 00E8' C9
                        ret
419
420
                         : ************
421
                         : Sprungtabellen
422
423
                         ; ************
424
425
426 00E91
                 ci$tol:
427
428
                         : Sprungtabelle ?CI
429
430
                                           ; KEY
; GOP hat keine Eingabe
; Terminal
; AuX
431
432 00E91 FC03
                      dw econin
433 00EB' 008F'
                             _ci2
                        dw
434 00ED' 0086'
                        dw.
                              _c13
435 00EF' 0090'
                                             ; SSPRINT hat keine Eingabe
436 00F1' 00SF'
                        dw dummy
437 00F3' 008F'
                       QW QUIEMY
                                             ; PPRINT nat keine Eingabe
438
 439 00F51
                 cist$tbl:
 440
 441
 442
                          ; Sprungtabelle ?CIST
 443
 444
 445 00F5' FC00
                        dw econist
                                            ; kEY-Status
                                            ; GOP hat keine Eingabe
 445 99F7' 998F'
                       dw dummy
                                            ; Terminal
; AUX
 447 66F9' 669A'
                        ₫₩
                             _cist2
 448 96FB' 99A2'
                                _cist3
                        dw
                                             ; SPRINT hat keine Eingabe
 449 66FD' 668F'
                        d₩
                             CTLMM Y
 450 00FF' 008F'
                                            ; PPRINT hat keine Eingabe
                        dw dummy
 451
 452 0101'
               costbl:
 453
 454
 455
                          ; Sprungtabelle ?00
 456
 457
 458 0101' 008F'
                                             ; KEY hat keine Ausgabe
                        dw dummy
                                             ; GDP
 459 9193' FC96
                        dw econout
 460 0105' 00A6'
                        dw _co2
                                             ; Terminal
 461 9197' 99AF'
                                _co3
                                             ; AUX
                        dw
                                             ; SPRINT
 462 0109' 0088'
                                _co4
                        ₫₩
 463 010B' 00C1'
                                _co5
                                              ; PPRINT
                        dw
 464
```

```
465 01001
                    cost$tol:
466
467
468
                              Sprungtabelle 700ST
469
470
471 0100' 008F'
                                   dummy
                                                  : KEY hat keine Ausgabe
472 919F' 99D9'
                            dv
                                                  : GDP
                                   _cost1
473 0111' 0003'
                                  _cost2
                            dw
                                                   ; Terminal
474 0113' 060B'
                                   _cost3
                            dv
                                                   : AUX
475 0115' 000F'
                            dw
                                   _cost4
                                                   : SPRINT
476 9117' 99E3'
                            dw
                                   _cost5
                                                   : PPRINT
477
478 0119'
                     my$def:
479
489
481
                             ; Zuweisung der Devices bei INIT
482
                             ; im Gegensatz zum DRI-Vorschlag werden bei ?CINIT
483
                             ; einzelne Init-Routinen aufgerufen - damit ist
484
                             ; wesentlich mehr Flexibilitaet verbunden
485
                             ; die Vektorn _devX muessen zu @CTBL in unveraender-
486
                             : barem Verhaeltnis stehen um eintach daraut zu-
487
                             : greifen zu koennen
488
489
490 0119' 008F'
                    _dev0: dw
                                 dummy
                                                          : kEY - kein INIT
49i 01iB' 008F'
                    _devi: dw
                                J'LIMM Y
                                                           : GDP - kein INIT
492 0110' 0014'
                    _dev2: dw
                                i$dev2
                                                           ; Terminal via SER
493 011F' 002A'
                    dev3: dw
                                 1$0ev3
                                                           : SER-AUX
494 0121' 0038'
                    _dev4: dw
                                 1$gev4
                                                           SPRINT
495 0123' 008F'
                     dev5; dv
                                   dummy
                                                           : FPRINT
496
497
498
                             : 111111111111111111
444
                             : Device-Tabelle
500
                             : *************
501
502
                             ; hier folgt die Devicetabelle auf die CP/M3 zugreift
503
                             ; sie darf daher nicht in ihrem prinzipiellen Aufbau
504
                             ; erweitert werden, kann jedoch bis zu 14 Einheiten
505
                             ; umfassen
506
597
508 01251
                    ectol:
509
510
511
                             : Zeichen Ein/Ausgabe-Einheiten (Devices)
512
                             ; Reihenfolge muss mit BAUD$FORTS und DATA$FORTS
513
                             : korrespondieren
514
                             ; Textlaenge ist vorgeschrieben -Textinhalt nicht
515
                             ; das mach dem Text folgende bit gibt Information
516
                             ; welcher Art das angesprochene Device ist, danach
517
                             ; folgt ein Offset in eine Baudrate-tabelle
518
519
520 0125' 48 45 59 20
                            db
                                   'KEY '
                                                          : Device 0 Tastatur
521 0128' 01
                           db mb*input
                                                          : nur Eingabe
522 0120' 00
                            db baud$none
                                                          ; parallell
```

| 523 | (#) | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 524 91201 47 44 59 29 g | 60P ' | ; GUP-Ausgabetreiber |
| 525 0133' 02 g | b mo\$output | : nur Ausgabe |
| 526 0134' 00 d | | ; parallell (ueber BUS) |
| 527 | - | , Farallell (Geber 600) |
| 528 0135' 54 45 52 40 d | b 'TERM ' | ; SER - Als Terminal-IO |
| 529 0138' 0F g | | oft\$baud ; Ein/Aus mit umschalt. |
| 530 0130' 0E tbaud: d | | : Baudrate |
| 531 | |) 1440/4/2 |
| 532 91301 53 45 52 31 d | b 'SER1 ' | : SER - als Aux |
| 533 6143' 0F a | b mb\$in\$out+mb\$serial+mb\$s | oft\$naud |
| 534 0144' 0E abaud: d | | |
| 535 | | |
| 536 0145' 53 50 52 49 d | b 'SPRINT' | ; SER - als Serialdrucker |
| 537 0148′ 0€ di | b mb\$output+mb\$serial+mb\$s | oftshaud |
| 538 014C' 0€ pbaud: dt | | 51.446ddd |
| 539 | | |
| 549 9140' 59 59 52 49 dt | b 'PPRINT' | ; IO als CENTRONIC Schnittstelle |
| 541 0153' 02 at | b mb\$output | To any observation point observe |
| 542 01541 00 di | | |
| 543 | | |
| 544 0006 max\$device | es equ (\$-@ctpl)/8 | |
| 545 | | |
| 546 0155' 00 at | b 0 | : Tatelterminator |
| 547 | | 1010101010101 |
| 548 er | | |
| 0 Error(s) Detected, 342 Program | Bytes | |
| 174 Symbols Detected. | | |

| 'CP/N3-BIOS fuer Cross Reference: 0047' ?CI 0040' ?CINIT 0050' ?CISTI 0055' ?CO 0065' ?COI 0073' ?COST 0077' ?COST2 0125' 0CTBL 0144' ABAUD 000L BAUDSNONE 0065' CISTBL 0101' COSTBL 0002S' ISUEVS 0033' ISUEVS 0033' ISUEVS 0033' ISUEVS 0041' ISUEVS 0043' ISUEVS 0043' ISUEVS 0044' ISUEVS 0045' ISUEVS 0046' ISUEVS 0046' ISUEVS 0047' ISUEVS 0048' ISUEVS 0049' IOCHO 0044' ISUEVS 0049' ISUEVS 0041' | NDR-Computer′ | | 20 | Dec 85 | 09:16 | Z80ASM | 1.24 | Page | 11 |
|--|------------------|-------------------|-----|--------|-------|--------|------|------|----|
| 0047' ?CI | 22 1 | 39 | | | | | | | |
| 004D' ?CI1 | 152 1 | 53 | | | | | | | |
| 0000' ?CINIT | 22 | 35 | | | | | | | |
| 0057' ?CIST | 22 1 | 68 | | | | | | | |
| 995D' ?CISII | 152 1 | 82 | | | | | | | |
| 00001 2001 | 22 1 | 93 | | | | | | | |
| 99731 2000T | 203 2 | 10 | | | | | | | |
| 9979' 2005T1 | 242 2 | 19 | | | | | | | |
| 997F' ?COST2 | 169 1 | 95 211 | 227 | | | | | | |
| 0125' eCTBL | 23 | 57 508 | 544 | | | | | | |
| 6144' ABAUD | 91 5 | 34 | 044 | | | | | | |
| 000E BAUD\$9600 | 530 5 | 34 538 | | | | | | | |
| 0000 BAUDSNONE | 522 5 | 26 542 | | | | | | | |
| 00E9' CI\$TBL | 159 4: | 26 | | | | | | | |
| Alali Costu | 184 4 | 39 | | | | | | | |
| 9190' COSTATOL | 210 4 | 52 cr | | | | | | | |
| ANGE: DIMMY | 235 40 | 65 22 426 | 407 | 440 | 140 | 153 | | | |
| VVOI DOINI | 490 | 00 400 491 495 | 437 | 446 | 449 | 450 | 458 | 471 | |
| FC03 ECONIN | 432 | 921 920 | | | | | | | |
| FC00 ECONIST | 445 | | | | | | | | |
| FC06 ECCNOUT | 459 | | | | | | | | |
| 0025' I\$U2MSG | 74 | 83 | | | | | | | |
| 0033' I\$D3MSG | 93 | 96 | | | | | | | |
| 0041 1904MS6 | 106 10 | 09 22 | | | | | | | |
| MAIN TRIEVZ | 72 45 | 92 | | | | | | | |
| 992A' T\$DEV2 | /5 5 9) 40 | 94 107 | | | | | | | |
| 0038' I\$UEV4 | 194 45 | 94 | | | | | | | |
| 0045' I\$DEV5 | 117 | | | | | | | | |
| 0023# INISUB | 25 8 | 81 | | | | | | | |
| 0049 IOCMD | 357 35 | 59 414 | | | | | | | |
| 0048 IODAT | 355 | | | | | | | | |
| 0006 MAXSDEVICES | 46 14 | 19 179 | 261 | 231 | 544 | | | | |
| 9993 PESINSOUT | 529 53 | 33 | | | | | | | |
| 0001 HOSTNEUT | 521 | 7 [4] | | | | | | | |
| 0008 MB\$SERIAL | 529 53 529 53 | 27 527 | | | | | | | |
| 0004 MESSOFTSHAU | 529 53 | 33 537 | | | | | | | |
| 0119' MY\$DEF | 51 47 | 18 | | | | | | | |
| 014C' PEAUD | 104 53 | 8 | | | | | | | |
| 013C' TBAUD | 24 7 | 2 530 | | | | | | | |
| GOEE HOME! | 85 | | | | | | | | |
| ANCE UCHO? | 111 | | | | | | | | |
| 00FF UCON | 94 | | | | | | | | |
| OVEF UCON1 | 110 | | | | | | | | |
| 00CF UCON2 | 97 | | | | | | | | |
| OOFC UDAT | 259 31 | 7 | | | | | | | |
| OOEC UDATI | 342 | | | | | | | | |
| MUCC UDATZ | 271 32 | 9 | | | | | | | |
| AMED USTAL | 287 384 | 4 | | | | | | | |
| 00CD USTA2 | 495 299 204 | 6 | | | | | | | |
| 9986' _CI2 | 251 250 | 8 434 | | | | | | | |
| 0090' _CI3 | 263 276 | 0 435 | | | | | | | |
| 009A' _CIST2 | 257 281 | 1 447 | | | | | | | |

| 'CP/M3-BIOS | fuer | NDR-Computer' |
|--------------|-------|---------------|
| Cross Refere | ence: | |

20 Dec 85 09:16 Z80ASM 1.24 Page 12

| 009C1 | CIST21 | 288 | 300 | |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|
| 00A21 | CIST3 | 269 | 293 | 448 |
| 00A61 | 002 | 308 | 315 | 450 |
| 99AF 1 | 003 | 320 | 327 | 461 |
| 0088° | C04 | 332 | 349 | 452 |
| 66C11 | C05 | 345 | 353 | 463 |
| 00000 | _COST1 | 368 | 472 | |
| 000 31 | _COST2 | 314 | 378 | 473 |
| 00051 | _COST21 | 385 | 397 | 406 |
| 990B1 | _COST3 | | | |
| 990F1 | COST4 | 339 | 399 | 475 |
| BUE3' | | | | |
| 6119 | _CEV0 | 490 | | |
| 011B' | DEVI | 491 | | |
| 6110' | DEV2 | 492 | | |
| OliF' | DEV3 | 493 | | |
| 6121 | DEV4 | 494 | | |
| 01231 | DEV5 | 495 | | |
| | | | | |

Kapitel 8 Das BlOS-Segment NOVE

In diesem Programmsegment werden die Unterprogramme MOVE, XMOVE und die Bankumschaltung vorgenommen.

Das MOVE-Unterprogramm prüft vor jedem Speichertransfer nach, ob dieser Transfer innerhalb einer Bank oder innerhalb verschiedener Banks vorgenommen werden muß. Information hierüber gibt ein vom Unterprogramm XMOVE gesetztes Flag.

Der Datentransfer innerhalb verschiedener Banks kann nur über einen Puffer im gemeinsamen Speicherteil (Common-Area) vorgenommen werden. Es stehen hierzu zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Im SCB ist (vom BDOS vorgegeben) ein 128-Byte Puffer angegeben, der zu diesem Zweck verwendet werden kann. (BNKBF Offset 35H) Dieser Puffer wird auch vom BDOS für so manches verwendet, steht jedoch bei Aufruf von MOVE zur Verfügung.
- Es wird ein Extra-Puffer im gemeinsamen Bereich deklariert, der praktisch von beliebiger Größe sein kann. Sinnvoll ist dieser Puffer, wenn er Datenblöcke von 256, 512 oder 1024 Bytes verwalten kann. Zwischengrößen bringen keinen Vorteil, da der Transfer meist in der Größe von ganzen Sektoren erfolgt.

Wird ein extra Puffer verwendet, so kann der Transfervorgang bei entsprechender Puffergröße erheblich gesteigert werden. Die Deklaration des Puffers kann als Reservierung im BlOS erfolgen oder wie im gezeigten Beispiel als Reservierung eines festen Speicherplatzes, der nicht unter die von GENCPM verwaltete Speicherbelegung fällt.

Die Bankumschaltung muß den gegebenen physikalischen Möglichkeiten entsprechen. Falls das Ausgabeport nicht rücklesbar ist, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden um jederzeit Information über die gerade gültige Bank erhalten zu können.

Das nachfolgende Listing zeigt ein entsprechendes Treiberprogramm:

```
MACLIB DEFAULT INC
                                             : Vereinbarungen
 2
                  : *
 Δ
                  ;* rel 1.0 vom 07.01.85
 5
                  : *
 6
                  ;# Das MOVE-Modul ist fuer Banking und den Programmtransfer
 7
                  (# allgemein und 'zwischen' den Banks zustaendig
 8
                  ;* Die Bankumschaltung erfolgt weber Port BBFORT der Bank-
 9
10
                  :*
11
                  :* geschrieben von RADUL O. KUERBER
12
                  ;* mach Unterlagen von ORI
13
                  : *
iΔ
                  15
16
                                              ; gemeinsamer Bereich
17
18
19
                         : ************
20
                         : Systemadressen
21
                         ; *************
23
24
                         public ?move,?xmove,?bank
25
                         extrn @cbnk
26
27
28
                         : *********************
29
                         : Programmstart
30
                         : ***********************
31
32
33
34
                         : ################
35
                         ; Interbank-MOVE
36
                         : ************
37
38
39 00000
                  ?xmove:
Ain
41
42
                         ; Aufruf mit (B)=Zielbank und (C)=Quellbank
4.
                         ; Banken werden abgelegt und ein Flag gesetzt
44
                         ; damit bei naechstem ?MOVE Interbankmove veraniasst wird
45
46
47 0000' ED 43 0050'
                         10
                               (dsbnk),bc
                                              ; Banknummern retten
48 0004' 3E FF
                         1d
                              a,-1
                                              : und XMOVE-Flag
49 00061 32 00501
                         ld
                                (xmtlg),a
                                             ; setzten
50 0009' C9
                         ret
51
52
53
                         : *************
54
                         : Hilfsprogramme
55
                         *************
56
57
58 000A1
                  xmovel:
```

```
59
  60
 61
                                 : Einsprung von ?MOVE mit Ziel in (DE) und Quelle in (HL)
  62
                                 die Laenge des Transfers ist in (BC)
  63
                                 ; es ist ein Puffer unter dem Label AsobbF eingerichtet mit
                                 : ger Laenge ASBLEN
                                 : Putfer und Laenge koennen veraendert werden ( in DEFAULT INC )
                                 ; es ist dann aber unbedingt darauf zu achten das in GENCPM DAT
  67
                                 ; ( oder direkt mit GENCPM ) das RAM-Ende (MEMTOP) ent-
  68
                                 ; sprechend angepasst wird.
 69
 79
 71 800A' E5
                              push hl
                                                         ; Zeiger auf Quellcode retten
                            push hl ; Zeiger aut Quellcode retten
ld hl,a$bien ; passt MOVE mit einem Transfer ?
or a ; kein CARRY
sbc hl,bc ; CARRY wenn MOVE zu gross !
pop hl ; Zeiger aut Quellcode
jr c,xmove2 ; mehrfacher Transfer .
call xmove4 ; Ausfuehrung des Transfers .
ld a,(@cbnk) ; danach wieder gueltige Bank .
call ?bank ; selektieren
xor a ; und XMOVE—Flag
 72 0008' 21 0200
 73 000E1 B7
 74 000F' ED 42
 75 0011' E1
 76 0012' 38 0F
 77 0014' CD 0031'
 78 0017' 3A 0000#
 79 001A' CD 0059'
 89 9910' AF
 81 001E' 32 005C'
                            ld (xmtlg),a
ex de,hl
                                                         ; zuruecksetzen
 82 0021' EB
                                                         ; Zeiger im richtiger Reihenfolge
 83 00221 09
                              ret
 84
 85 00231 78
                       xmove2: ld a,b sub high a$bien
                                                     : Zaehler um Asti EN vermindern
 96 9924' D6 92
 87 0026' 47
                               ld
                                       b, a
 88 9927' C5
                              push bc
                                                         ; verbleibende Laenge retten
 89 0028' CD 002E'
                             call xmove3
                                                         ; und Block transferieren
 99 9928' C1
                              pop bc
                                                          ; ... verbleibende Laenge
 91 0020' 18 DC
                              jr xmovel
                                                         ; bis fertig ...
 92
 93 002E' 01 0200 xmove3: ld bc,a*blen
94 0031' C5 xmove4: push bc
                                                         ; Laenge des Transfer
                                                          : Laenge retten
 95 0032' 05
                        push ge
                                                         ; Zieladresse retten
                            ld
 96 0033' 3A 005D'
                              ld a,(dsbnk)
call ?bank
                                                          : Quelibank
 97 0036' CD 0059'
 98 6039' 11 FA00
                            ld de,a$bbuf
loir
POP de
                                                        ; Zwischenziel ist A$BBUF im COMMON-Bereich
99 003E, D1
100 003E, ED B0
                                                          : MOVE !
                                                          : ...Ziel
101 003F1 C1
                           POP bc
Push hl
ld hl,a%bbuf
ld a,(dsbnk+1)
call ?bank
ldir
                                                          ; ...Laenge
102 0040' E5
                                                          ; rette Anfang Quelicode des naechsten Blocks
103 0041' 21 FA00
104 0044' 3A 005E'
                                                          ; Quelle ist jetzt Assbif
                                                          ; Zielbank
105 0047' CD 0059'
106 004A' ED 80
                                                          : MOVE !
107 004C' E1
                               pop nl
                                                        ; ... letze Quelladresse ( aut Bank )
108 004D' C9
                              ret
109
110
111
                                ; ***********
112
                                : Standard-MOVE
113
                                : 111111111111111111
114
115
                    ?move:
116 0045
```

```
143
                             ; Bankselekt enfolgt weber Port BEFORT auf Bank-Boot-karte
144
                             ; die Banknummer wird in (A) Gebergeben
145
146
147 00591 C3 FC24
                            JP.
                                  esetonk
                                                  ; Bank in ECURENK ablegen und schalten
148
149
150
                             : 1111111111111111
151
                             : Variable
152
                             : 11111111111111111
153
154
155 00501 00
                     xmflg: db
```

; xmove aktiv wenn Flag = FF

; Ziel und Quelibank (- <C>)

156 99501 9999

III Symbols Detected

157 158

dsbnk: dw

0 Error(s) Detected, 95 Program Bytes,

ù

| | | NGR-Computer′ | | | 20 | Бес | 85 | 09:16 | Z86AS# | 1.24 | Page | 4 |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 00591 | ?BANK | 24 | 79 | 97 | 105 | 14 | 0 | | | | | |
| 004E' | ?MOVE | 24 | 116 | | | | | | | | | |
| 9999 | ?XMOVE | 24 | 39 | | | | | | | | | |
| 0018# | @CBNK | 25 | 78 | | | | | | | | | |
| FA00 | A\$BBUF | 98 | 103 | | | | | | | | | |
| 9299 | A\$BLEN | 72 | 86 | 93 | | | | | | | | |
| 005U1 | DSBNK | 47 | 96 | 194 | 156 | | | | | | | |
| FC24 | ESETBNK | 147 | | | | | | | | | | |
| 005C1 | XMFLG | 49 | 81 | 127 | 155 | | | | | | | |
| 000A1 | XMOVET | 58 | 91 | 129 | | | | | | | | |
| 00231 | XMOVE2 | 76 | 85 | | | | | | | | | |
| 662E' | XMOVE3 | 89 | 93 | | | | | | | | | |
| 00 31′ | XMOVE4 | 77 | 94 | | | | | | | | | |
| | Cross 0059' 004E' 0000' 0018# FA00 0200 0050' FC24 005C' 000A' 0023' 002E' | Cross Reference: 0059' ?BANK 0042' ?NOVE 0000' ?XMOVE 0018# @CBNK FA00 A\$BEUF 0200 A\$BLEN 0050' DSBNK FC24 ESETBNK 0050' XMFLG 0004' XMOVE1 0023' XMOVE2 0022' XMOVE3 | 0059' ?BANK 24 004E' ?HOVE 24 0000' ?XHOVE 24 0000' ?XHOVE 24 00018# 0CBNK 25 FA00 A*UBUF 98 0200 A*BBLEN 72 005U' DSBNK 47 FC24 ESETBNK 147 FC24 ESETBNK 147 005C' XHFLG 49 000A' XHOVE1 58 0023' XHOVE1 58 | Cross Reference: 0059' 75ANK 24 79 004E' 760VE 24 116 0060' 7XMOVE 24 39 00618# 6CBNK 25 78 FA00 ASBLEN 72 86 0050' 05BNK 47 96 FC24 ESETBNK 147 0060A' XMOVE 49 81 0060A' XMOVE 58 91 0023' XMOVE 76 85 002E' XMOVE3 89 93 | Cross Reference: 0059' 7EANK 24 79 97 004E' 7NOVE 24 116 0060' 7XMOVE 24 39 00618# 0CBNK 25 78 FA00 ASBLEN 98 103 0200 ASBLEN 72 86 93 0050' DSBNK 47 96 104 FC24 ESETBNK 147 006C' XMFLG 49 81 127 00604' XMOVE1 58 91 129 0023' XMOVE2 76 85 002E' XMOVE3 89 93 | Cross Reference: 0059' ?BAMK | Cross Reference: 0059' ?BANK | Cross Reference: 0059' ?BANK | Cross Reference: 0059' 78AMK 24 79 97 105 140 0046' 7NOVE 24 116 0000' 7XMOVE 24 39 0018H 0CBMK 25 78 FA00 Asseuf 98 103 0200 Asslen 72 86 93 0050' DSBMK 47 96 104 156 FC24 ESETBNK 147 0060' XMFL6 49 81 127 155 0060' XMFL6 49 81 127 155 0060' XMOVE1 58 91 129 0023' XMOVE2 76 85 0026' XMOVE3 89 93 | Cross Reference: 0059' ?BAMK | Cross Reference: 0059' ?BANK | Cross Reference: 0059' ?BANK |

Kapitel 9 Das BlOS-Segment DISKIO

In diesem Programm-Modul werden alle Dinge ,die mit dem Zugriff auf Laufwerke und Disketten zu tun haben, bearbeitet.

Das Modul ist vom Prinzip her dreigeteilt:

Es enthält die Laufwerkstabelle DTBL.

In dieser Tabelle sind die Adressen aller vorhandenen DPH's zusammengefa β t. Unbelegte Laufwerke enthalten 0000H als Vektor.

2. Es enthält die XDPH's aller belegter Laufwerke

mit Zeiger auf die zugehörigen DPB's und die SKEW-Translate Tabelle. Auβerdem enthält jeder XDPH (eXtendet - erweiterter DPH) Zeiger auf die laufwerkstypische Schreib-, Lese-, Initund Loginroutine.

 Es enthält unter Punkt 2 genannte Unterprogramme und dazugehörende Hilfsprogramme.

Zum besseren Verständis der in DISKIO vorhandenen Unterprogramme sind einige Erläuterungen unumgänglich:

Das BDOS greift auf die Disketten mit einer Folge von Aufrufen unterschiedlicher BIOS-Funktionen (in die Sprungtabelle) zu.

Diese Funktionen veranlassen der Reihe nach:

| Ansprechen des entsprechenden Laufwerkes | SELDSK |
|--|--------|
| Ausgeben der logischen Sektornummern | MULTIO |
| Setzen der Track-Nummer | SETTRK |
| Setzen der Sektor-Nummer | SETSEC |
| Setzen der DMA Adresse | SETDMA |
| Setzen der Bank (bei gebanktem System) | SETBNK |


nachdem diese Parameter festgelegt sind folgt der

| Lesezugriff oder | READ |
|---------------------|-------|
| Schreibzugriff | WDITE |

Letzteres sind die einzigen physikalischen Zugriffe auf das Laufwerk; nur beim Lese- oder Schreibzugriff wird auch das Laufwerk selektiert und, falls notwendig die richtige Spur (Track) angesprochen.

Diese Sequenz wird bei SETTRK solange wiederholt, bis der entsprechende READ/WRITE Vorgang abgeschlossen ist. Bei Laufwerkswechsel beginnt der Vorgang wieder entsprechend bei SELDSK.

Die Details über Laufwerksdaten, Tracks, Sektoren usw holt sich das BDOS aus unterschiedlichen Quellen die in der nachfolgenden Skizze zum besseren Verständnis zusammenhängend aufgezeigt werden sollen:



Aus Bild 4 ist zu entnehmen, daß zuerst die Adresse des DPH's aus der Laufwerkstabelle entnommen wird.

Aus diesem Datenblock werden nun die Zeiger auf die unterschiedlichsten weiteren Zeiger übernommen:

- Hier findet Bloskent die Adresse der INIT, LOGIN, LESE- und SCHREIB- Unterprogramme zu dem angesprochenen Laufwerk.
- Hier findet das BDOS alle (technischen) Angaben des Laufwerkes im DPB.
- Hier sind die Adressen der BCB's (Puffer Kontroll Block) für die Datenpuffer und den Puffer des Inhaltsverzeichnisses.

Die Angelegenheit mit den BCB's ist sicherlich etwas verwirrend. Hier sind gleich mehrere Puffer, jeder mit einem eigenen BCB eingetragen. Das BDOS findet den jeweils nächsten Puffer anhand einer sog. LlNK-Adresse, sie ist es, die auf den nächsten BCB zeigt.

Ist die Linkadresse 0000, so bedeutet dies, daß der letzte Puffer gefunden wurde.

4. Hier ist die Adresse der HASH-Tabelle zu finden.

tbrigens überträgt das BDOS bei jeder Erstanspache eines Laufwerkes (loggin) alle Daten aus dem DPH und dem DPB in BDOS-eigene Puffer, um schneller auf diese Daten zugreifen zu können.

Hierin ist auch der Grund zu suchen, warum es nicht erlaubt ist, beim Erkennen eines Diskettenwechsels (und Umschalten des Formates) innerhalb der Schreib- Leseroutine, einfach den DPH abzuändern, sondern, daß in diesem Falle ein entsprechender Fehler gemeldet werden muß, denn nur in diesem Falle liest das BDOS neue XDPH und DPB -Daten ein.

Nun das ganze noch einmal im Detail:

Welches Laufwerk angesprochen werden soll, muß dem BDOS vom Benutzer (in der CCP-Befehlszeile) bzw. vom Programm mitgeteilt werden.

Mit dieser Information wird die BlOS-Funktion SELDSK aufgerufen. Diese Funktion entnimmt aus der Laufwerkstabelle DKVIBL die Adresse des zum Laufwerk gehörenden XDPH (erweiterten Disk-Parameter-Header).

Diese Adresse wird dem BlOS übergeben - und damit alle Information über das entsprechende Laufwerk.

Wird das Laufwerk erstmals angesprochen, wird von SELDSK ein spezielles Erkennen der Diskette angefordert (loggin), wobei der entsprechende XDPH an das evtl. neue Diskettenformat angepaßt werden kann.

Der Aufbau eines eXtended Disk Parameter Headers sieht wie folgt aus:

| Adresse | LOW BYTE | HIGH BYTE |
|----------|------------------|--------------------|
| | 0 | 7 8 15 |
| XDPH-10 | | von WRITE |
| XDPH-8 | ! Adresse | von READ |
| XDPH-6 | Adresse | von LOGIN ! |
| XDPH-4 | Adresse | von INIT ! |
| XDbH-5 | ! UNIT | ! TYP ! |
| XXXDPHXX | ! Adresse des TR | ANSLATE Tabelle ! |
| XDPH+2 | 0 CP/N | Scatch 0 ! |
| XDPH+4 | ! 0 | ! 0 ! |
| XDPH+6 | ! 0 | ! 0 ! |
| XDPH+8 | ! 0 | |
| XDPH+10 | 0 | ! Media-Flag ! |
| XDPH+12 | | e des DPB |
| XDPH+14 | Adress | e des CSV |
| XDPH+16 | Adress | e des ALV |
| XDPH+18 | Adresse o | les DIRBCB ! |
| XDPH+20 | Adresse d | les DTABCB |
| XDPH+22 | Adresse d | ler HASH-Tabelle ! |
| XDPH+24 | HASH-Bank | ! |

Bild 5 Aufbau des XDPH's

Die Zeiger auf WRITE, READ, LOGIN und INIT sind nur für das BlOS von Interesse, BDOS greift nicht darauf zu.

Prinzipiell könnten diese Vektoren entfallen - sie machen aber den Zugriff auf die entsprechenden Funktionen etwas einfacher da von BDOS immer die Adresse von XXXXDPHXXX des entsprechenden Laufwerkes übergeben wird.

Die Zeiger UNIT und TYPE wurden im nachfolgenden Beispiel etwas 'missbraucht'. Unter UNIT ist die zum Laufwerk passende STEP-Rate (als STEP-HOME-Wert) abgelegt und unter TYPE ist der zum Laufwerk gehörende SELECT-Code abgelegt. Dies vereinfacht die Anpassung von Laufwerken unterschiedlicher Charakteristik erheblich. Das BDOS selbst benötigt nur den 'Rest' der Tabelle, beginnend

mit der Adresse der

TRANSLATE oder kurz SKEW-Tabelle.

Um schneller auf die Disketten zugreifen zu können, werden die Sektoren eines Tracks meist nicht hintereinander geschrieben, sondern (mit einem sogenannten SKEW-Faktor), versetzt z.B. nach Sektor 1 wird Sektor 7, dann Sektor 13 usw geschrieben. Wie dieser SKEW-Faktor aussieht, läßt sich aus der XLT-Tabelle errechnen – den Vektor darauf findet CP/N bei XDPH+0, diesen Vektor übergibt das BDOS an die BlOS-Funktion SECTRN die ihrerseits die Nummer des entsprechenden physikalischen Sektors errechnet und zurückgibt.

9 Bytes werden vom BDOS für unterschiedliche Vektoren benutzt.

MEDIAFLAG dieses Flag wird vom BDOS auf Ø gesetzt, wenn ein Laufwerk ein'geloggt' wurde.

Das BlOS kann dieses Flag auf FF setzen, wenn es die (physikalische) Möglichkeit hat zu Erkennen ob ein Laufwerkschacht geöffnet wurde oder nicht. Das BDOS prüft vor jedem Diskettenzugriff dieses Flag, ist es gesetzt, wird die Prüfsumme des Inhaltsverzeichnisses mit dem letzten Eintrag verglichen, wird eine Differenz gefunden, wird SELDSK aufgerufen mit Bit 0 des Registers E auf 1 gesetzt.

DPB zeigt auf den sog. Disk-Parameter-Block, dessen 'Inhalt' folgende Bedeutung hat:

| FELD | BITS | Bedeutung |
|------|---------------------------------|---|
| SPT | 16b | ! SPT gibt die Anzahl der Sektoren pro Track an ! und zwar in logischen 128 Byte Sektoren. |
| BSH | 8ъ | ! BSH ist der Block-Shift-Faktor abhängig von ! der Blockgröße 1-2-4-8-16k = 3-4-5-6- |
| BLM | 8ъ | : der Blockgröße 1-2-4-6-16k - 3-4-3-6 ! BLM ist die Blockmaske wie BSH abhängig von ! der Blockgröße 1-2-4-8-16k = 7-15-31-63-127 |
| EXM | 8ъ | ! EXM =Extend Maske abhängig von DSM und der |
| | | ! Blockgröße. Bei DSM < 256 = 0-1-3-7-15 und ! DSM > 255 = X-0-1-3-7. (X=nicht möglich). |
| DSM | 16b | ! (Blockgrößen 1-2-4-8-16K) ! DSM gibt die Anzahl von Blöcken auf einer Disk |
| | ! | ! an (-1). Die Gesamtkapazität errechnet sich mit ! Blockgröβe X (DSM+1) - ohne Systemtracks |
| DRM | ! 16b | ! Anzahl der (möglichen) Einträge im Inhalts- ! Verzeichnis (-1) |
| ALO | 8b | ! ALO Blockreservierung - jedes Bit beginnend |
| AL1 | 8b | ! mit BlT 7 von AL0 und endend mit BlT 0 von AL1 |
| | ! | ! bedeutet gesetzt, daß der entsprechende Block ! belegt ist, entsprechend falls nicht gesetzt ! (=0), daß der Block ist frei (unbelegt ist |
| CKS | 16b | ! CKS (DRM/4+1) gibt an wieviel (log) Sektoren ! zum Berechnen der Prüfsumme des Inhaltsver- ! zeichnisses gelesen werden müssen (wichtig zum ! Brkennen eines Diskettenwechsels. Für nicht- ! wechselnde Platten (Harddisk) kann CKS=8000h ! gesetzt werden |
| | SPT BSH BLM EXM DSM DRM ALØ AL1 | BSH ! 8b BLM ! 8b EXM ! 8b EXM ! 8b DSM ! 16b DRM ! 16b AL0 ! 8b AL1 ! 8b |

| 4 | | -+- | | - 4. | |
|---|------|-----|------|------|---|
| 1 | FELD | į | BITS | ! | Bedeutung ! |
| | OFF | ! | 16b | | Gibt an wieviel Tracks (für CPMLDR) reser- |
| | | Ī | | 1 | viert sind. Die Directory beginnt sofort danach ! |
| 1 | PSH | ! | 86 | ! | PSH physikalischer record shift factor |
| | PHM | ! | 86 | ! | PHM physikalische record maske |
| | ! | 1 | | ? | Dies sind Faktoren und Masken, die von der |
| | ! | 1 | | | Blockgröße wie folgt abhängen: |
| | ! | ! | | ! | Block $1-2-4-8-16k = PSH 0-1-2-3-4-5$ |
| | ! | ! | | ! | PHM 0-1-3-7-15-31 ! |
| | | _ + | | - 4 | |

CP/M bezieht aus den Angaben des DPB's alle Informationen die es über die jeweils angesprochene Diskette benötigt, wie Start des Inhaltsverzeichnis, freie Blöcke, Größe und Anzahl der physikalischen Sektoren pro Track usw.

Mit dieser Hilfe kann es auf das Inhaltsverzeichnis (DIRectory) zugreifen, in welchem wiederum alle Informationen stehen (oder von CP/N geschrieben werden), die Auskunft darüber geben, auf welchem Track und in welchem Sektor ein bestimmter Programmteil steht oder geschrieben werden kann.

CSV ist die Adresse eines Feldes, aus dem eine diskettentypische Prüfsumme errechnet werden kann. Die Größe des Feldes entspricht DRM/4+1 (=CKS im DPB).

ALV ist die Adresse eines Felde, wo BDOS die Belegung (Allocation) der Diskette ablegt. Die Größe des Feldes entspricht DSM/4+2.

DIRBCB ist die Adresse eines Buffer-Controll-Blocks für das Inhaltsverzeichnis. In diesem BCB können mehrere Zeiger auf Pufferadressen abgelegt sein, in welchen das Inhaltsverzeichnis zwischengespeichert wird.

DTABCB ist die Adresse eines Buffer-Controll-Blocks für ein Datenfeld, welches als Datenpuffer beim Schreiben und Lesen von Diskette dient.

HASH ist die Adresse eines speziellen (optionalen) Inhaltsverzeichnises das über einen speziellen Algorithmus
sofort den Sektor errechnet, in welchem die gesuchte
Datei sein kann. Da damit das langwierige Durchforsten
des gesamten Inhaltsverzeichnisses drastisch verkürzt
werden kann, bringt diese Option viel Gewinn beim Diskettenzugriff - benötigt andernseits aber entsprechenden Speicherplatz. Offensichtlich wird der Geschwindigkeitsgewinn erst bei Inhaltsverzeichnissen mit mehr
als 128 Einträgen.

HBANK gibt an auf welcher Bank sich das HASH-Inhaltsverzeichnis befindet.

Alle Angaben zu CSV bis HASH werden, falls OFFFEH in die Tabelle eingetragen wird, von GENCPM.COM angepaßt. HBANK wird ebenfalls gesetzt. Wird HASH nicht zugelassen, ist der Vektor auf OFFFFH zu setzen.

Die Angaben, die zum Aufbau des DPB (Disk-Parameter-Block) gemacht wurden, bedürfen sicherlich noch einer ausführlicheren Behandlung.

Allem voran ist ein immer wiederkehrender Begriff zu erläutern, die Blockgröße.

Es handelt sich dabei um die Datenmenge die als kleinste Einheit einen Bintrag im Inhaltsverzeichnis belegt. Diese Blockgröße kann 1024, 2048, 4096, 8192 oder 16384 Bytes belegen.

Eine Blockgröße von 1024 Bytes kann nur auf Disketten mit einer max. Kapazität von 255K verwendet werden. Dies hängt damit zusammen, daß hier nur Blocknummern von 00...FFH (0...255) verwendet werden. Bei Blockgrößen über 1024 Bytes werden Blocknummern von 0000...7FFF verwendet. Die entspricht einer maximal ansprechbaren Diskettenkapazität von 512MB.

Jeder Bintrag im Inhaltsverzeichnis belegt nun im Mindestfalle einen Block, im Maximalfalle belegt er 16 Blöcke (Wenn eine Datei größer als 16K wird, werden bis zu 31 zusätzliche Einträge im Inhaltsverzeichnis vorgenommen, beim DIR-Befehl wird jedoch immer nur der Namen des ersten Eintrages ausgegeben). Dies bedeutet jedoch auch, daß eine Datei nicht größer als 512K werden kann - eine ganze Menge -.

Aus dem oben Gesagten kann aber auch erkannt werden, daß mit einer Blockgröße von 2K und einer vorgegebenen Anzahl von 64 Einträgen im Inhaltsverzeichnis minimal 64%2=128K und maximal 64%16=1024K belegt werden kann.

Geht man von einer mittleren Dateigröße von 10K aus, so bedeutet dies, daß mit 64 möglichen Einträgen nur 640K pro Diskette abgelegt werden können – gleichgültig ob 800K oder 1200K paßen würden, und sind es ganz kleine Dateien, würde sich die Zahl auf 128k verringern.

Um dieses Problem zu umgehen, sind zwei Methoden möglich:

 Die Anzahl der möglichen Einträge im Inhaltsverzeichnis wird erhöht.

Bis 1024 Einträge ist dies ein gangbarer Weg, darüber kann es problematisch werden für den Fall, daß 'Rettungsprogramme' für versehentlich gelöschte Dateien benötigt werden.

2. Die Blockgröße wird verdoppelt (bis 16K-Blöcke).

Bei der Zuordnung von Blockgröße und Anzahl der Einträge in das Inhaltsverzeichnis sind immer mehrere Faktoren zu berücksichtigen:

werden überwiegend kleine Dateien (bis 32K) bearbeitet, ist eine Blockgröße von 2K sehr sinnvoll. Sind die Mehrzahl der Dateien über 32K groß oder die Gesamtkapazität über 16MB, ist eine Blockgröße von 4K zu empfehlen.

Die Anzahl der Einträge in das Inhaltsverzeichnis hängt in erster Linie von der Gesamtkapazität der Diskette ab. Ein recht guter Richtwert ist es, die mittlere Dateigröe auf 8K zu schätzen, bei einer Diskettenkapazität von 800K ergäbe dies ein Inhaltsverzeichnis von rd. 100 Einträgen. Da bei Computern am besten mit Binärwerten gerechnet wird, ergibt sich ein Wert von 128 (2°7) Einträgen.

In der Praxis steht man hier vor einem ganz anderen Problem, man möchte u.U. kompatibel zum Format eines Anderen sein, den leider hat hier Digital Research keine Normung vorgegeben - so'wurstelt' halt jeder nach seinem Geschmack - mit teilweise recht'lustigen' Kombinationen.

Nun zu den Einträgen im DPB im Einzelnen:

SPT Gibt die Gesamtzahl der (logischen 128-Bytes) Sektoren pro Track an.

Track kann hier sehr unterschiedlich gedeutet sein, falls es sich um eine zweiseitige Diskette handelt.

Zweiseitige Disketten können prinzipiell mit zwei unterschiedlichen Methoden von Seite zu Seite umgeschaltet werden.

Eine Nethode (die im Beispiel angewandte) besteht darin, die Tracks auf der Vorderseite und der Rückseite getrennt zu zählen, eine Diskette mit 40 Track hätte demnach 40 Tracks auf der Vorderseite und 40 Tracks auf der Rückseite, also (logisch) 80 Tracks. In diesem Falle ist SPT die Anzahl der Sektoren je Track und Seite.

Die zweite Möglichkeit ist es, die Seitenumschaltung in Abhängigkeit von der Sektoranzahl pro Seite zu machen. Eine zweiseitige Diskette mit z.B. 5 Sektoren pro Seite und Track würde in diesem Falle für SPT die Angabe 10 Sektoren pro Track bedeuten, bei 40 Tracks gesammt.

BSH aus diesem Wert errechnet sich das BlOS die Blockgröße. Es gilt folgender Zusammenhang:

BLS=128 BSH

D.h. Die Blockgröße (BLS) ist die BSH'te Potenz von 128Bytes (der logischen Sektorgröße)

BLM gibt die Anzahl der logischen Sektoren in einem Datenblock an, mit der Besonderheit, daß der Zähler mit Ø beginnt.

Entsprechend ist BLM für die Blockkgröße 1024=7 und die Blockgröße 2048=15. Allgemein gilt

BLM=(BLS/128)-1

EXN Auch dieser Wert ist direkt abhängig von der Blockgröße, darüberhinaus auch noch von der Gesamtkapazität einer Diskette.

Aus EXM läßt sich direkt die Blockgröße als ein Vielfaches der kleinstmöglichen Blockgröße errechnen.

Es gilt folgender Zusammenhang:

| ! BLS | ! EXM - Werte | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|--------------------------------------|---|
| ! 1024 ! 2048 ! 4096 ! 8192 !16384 | DSM<256 Ø ui 1 3 7 15 | DSM>246 ! nerlaubt ! 0 ! 1 ! 3 ! 7 ! |

DSM Dieser Wert enthält Angaben über die gesamte Speicherkapazität einer Diskette.

Er errechnet sich nach der Formel:

DSM=((SPTX128XTracks)/BLS)-1

Bei Laufwerken mit einer Kapazität bis 256K, darf DSN maximal 00FFH groß sein, bei größeren Kapazitäten max. 7FFFH.

DRM Diese Angabe steht für die maximal mögliche Anzahl von Einträgen im Inhaltsverzeichnis (Einträge -1).

Das Inhaltsverzeichnis benötigt für jeden Eintrag 32 Bytes. Der Wert von DRM muß gleich oder kleiner dem Wert von

(BLS/32 16)-1

sein.

Bei einer Blockgröße von 2048 Bytes sind also maximal 1024 Einträge im Inhaltsverzeichnis zuläßig.

ALO Dieses 16 Bit-Wort enthält je gesetzem Bit (Bit=1)
AL1 beginnend mit Bit 15 - ALO, Angaben über die Anzahl der vom
Inhaltsverzeichnis belegten Blöcke.

Sind z.B. 128 Einträge bei einer Blockgröße von 2048K vorgesehen, wird der Wert

128¥32 (Einträge¥Eintragsgröße)
----2048 dividiert durch Blockgröße

Der Belegungsvektor sähe also wie folgt aus:

OFF gibt die Anzahl der (für den CPM-Lader) reservierten Track, beginnend mit Track 0 an.

OFF entspricht dem Track, in welchem das Inhaltsverzeichnis beginnt.

Einen weiteren Aspekt bietet die Angabe von OFF noch: bei Laufwerken mit hoher Kapazität (z.B. Harddisks) kann durch OFF ein Laufwerk in mehrere Segmente eingeteilt werden und so besser überschaubare kleinere Einheiten 'geschaffen' werden. PSH gibt Angaben zur physikalischen Sektorgröße in der Form Sektorgröße= 128^(PSH+)

PHM gibt ebenfalls Angaben zur phys. Sektorgröße in der Form Sektorgröße=128%(PHM+1)

Bleibt noch ein Wort zum Aufbau des BCB's, des Puffer-Kontroll-Blockes, auf welchen DIRBCB und DTABCB im DPH zeigt.

Alle BCB's sind gleich aufgebaut in der Form:

| FELD | BITS | ! | Bedeutung |
|------------|------|-----|--|
| ! DRV | 8 | ! | Laufwerksnummer in HEX (FF wenn die ! Zuweisung nicht über GEMCPW erfolgt) ! |
| ! REC# ! | 24 | ! | welchem der Block zugewiesen ist ! Angaben über die Position innerhalb des! ganzen Datenfeldes auf welche die ! |
| | | ! | Adresse in BUFFAD zeigt. REC# gibt ! Absolute Sektornummer beginnend mit ! 000000H an. ! |
| ! WFLG ! | 8 | * * | Wird vom BDOS auf FF gesetzt, wenn er ! Daten enthält,die noch nicht bearbeitet! sind. Sind die Daten auf Diskette ge- ! |
| . 00 | 8 | ! | schrieben wird das Byte=00 gesetzt. ! Benutzt vom BDOS ! |
| ! TRACK | 16 | ! | Tracknummer aus welchem in den Puffer ! gelesen (oder geschrieben) wird. ! |
| ! SECTOR | 16 | i | physikalische Sektornummer ! |
| ! BUFFAD ! | 16 | ! | Adresse des Puffers in welchem die !! Daten abgelegt sind. |
| BANK | 8 | ! | Bank in welcher sich der Puffer be- ! findet. |
| LINK | 16 | | Adresse des nächsten BCB's mit Angaben! zum nächsten Puffer. Ist die LIMK-! Adresse-0000H bedeutet dies, daß keine! weiteren Puffer zugewiesen wurden. |

Dies alles klang nun nicht nur recht kompliziert, sicherlich ist es das auch. Aber alle Angaben, die hier gemacht wurden, sind eigentlich nur für den Spezialisten, der 'normale' Benutzer hat so gut wie nichts damit zu tun, bis auf wenige Ausnahmen, nämlich dann, wenn neue Laufwerke und/oder neue Diskettenformate in das vorhandene Betriebssystem eingebunden werden sollen.

Zur Vereinfachung für den Benutzer sind alle hierzu notwendigen Angaben für XDPH,DPB und die SKEW-Tabellen mit MACROS aufgebaut. Die Macros befinden sich in der Datei CPM3.IMC. (siehe hierzu Kapitels 10 - Zuweisungen - Vereinbarungen - Macros).

Die ganze 'Arbeit' besteht dann nur noch im Eintragen der passenden Daten.

Das nachfolgende Listing dürfte sicherlich der 'komplizierteste' Teil im CP/M 3 BlOS sein.

Hier ist ein weites Feld für den Hobby- und den Systemprogrammierer gegeben. Leider führen die vielen Möglichkeiten aber auch zu Irrwegen und vor allem zur Inkompatibilität der Diskettenformate. Da Digital Research nur ein einziges Diskettenformat genormt hat, fühlte sich jeder Hersteller eines Computers nahezu verpflichtet ein unkompatibles Diskettenformat zu wählen, meist mit dem Hintergedanken des Datenschutzes und der vordergründigen Behauptung ein besonders effektives Format zu benutzen.

Das nachfolgende Listing zeigt als Beispiel einen Treiber für das Diskettenformat auf MINI-Laufwerken 2-seitig mit doppelter Dichte und 80 Tracks pro Seite. Alle diesen Daten waren bei der Implementierung vorgegeben, da die Disketten kompatibel zu vorhandenen CP/M 2 Systemen bleiben sollte.

Zur Seitenumschaltung wurde das verbreitetste Verfahren verwendet (nicht notwendigerweise auch das Schnellste).

Die Diskette ist (logisch) in 2180 Tracks (=160) Tracks aufgeteilt, wobei sich physikalisch jeder gerade Track (0,2,4,..) auf Seite 0 der Diskette und jeder ungerade Track (1,3,5,...) auf Seite 1 der Diskette befindet. Von dieser Trackumschaltung abgesehen, 'sieht' das BIOS auf jedem Track dann 5 Sektoren zu je 1024 Bytes.

Der Algorithmus der Seitenumschaltung ist besonders einfach: Tracknummer geteilt durch 2 ist die neue (physikalische) Tracknummer. Verblieb bei der Division ein Rest handelt es sich anschließend um Sektoren auf Seite 1, andernfalls um Sektoren auf Seite 0.

Die Sektorgröße wurde mit 1024 Bytes pro Sektor vorgegeben. Diese 'großen' Sektoren sind unter CP/M 3 günstig, da mit einem Diskettenzugriff (ohne besondere Vorkehrungen) ein Kilobyte Daten gelesen oder geschrieben werden kann. Entgegen der weitverbreiteten Annahme ist dies der schnellstmögliche Diskettenzugriff. Sicher werden kleinere Sektoren 'schneller' gelesen, aber der Zugriff auf einen Sektor, bis er berechnet und gefunden ist dauert immer länger als das reine Lesen oder Schreiben.

Das Listing hat einen Treiber für den weitverbreiteten Laufwerks-Kontroller $\mbox{WD179x}$.

Er wird im Beispiel ohne Interrupt im reinen POLL-Modus betrieben. Damit ist es in einem 4-MHz-System zwar möglich MINI-Laufwerke mit doppelter Dichte zu betreiben, aber 8 Zoll-Laufwerke nur in einfacher Dichte - ausreichend zum Lesen und Schreiben im Standard-CP/M-Format.

Bei 6-MHz-Systemen (wenn auch bedingt) oder mit einer DMA kann selbstverständlich auch bei 8"-Laufwerken doppelte Schreibdichte erreicht werden.

```
MACLIB DEFAULT INC ; Vereinbarungen
2
                       MACLIB CPM3 INC
                                            ; Macros
                 3
4
                 : *
                 ;* rel 1.0 V003 850817
5
                 :*
                 ;* Dieser Disketten-Treiber ist geschrieben fuer die
7
                 * NOR-FLO2 mit dem Kontrollerbaustein 1793
8
9
                 : *
                 ;* geschrieben von RAOUL 0. KOERBER
10
                 # nach Unterlagen von DRI
11
12
                 : *
                  13
14
15
                        ; Variable Diskettenparameter und Bankroutinen
16
17
18
                        extrn @drv,?bank
19
                        extrn @dma.@trk.@sect
20
                        extrn @dbnk,@cbnk
21
22
                        extrn ipchi
23
24
25
                         ; Fehierausgabe - Untergrueckung
26
27
28
                         extrn @ermce
29
Rit
31
                         ; allgemeine 8IOS-Uniterprogramme
32
33
                         extrn ?wboot,?pmsg,?pdec,?pderr,?comin,?como
34
 35
                         extrn ?const
 37
                         : Laufwerks-Motorabschaltung
 38
 39
 40
 41
                         global motoff,@otol
 42
                                                    ; Bank 0
 43
                         dseg
 44
 45
                         : ************************
 46
                         ; Laufwerks-Parameter
 47
 48
                         : ***********************
 49
                         ; ************
 50
 51
                         : Lautwerkstabelie
 52
                         : ************
 53
 54
 55 0000" 002A"
                   eatbl: dw
                               figa
 56 9992" 9940"
                         dw
                                fdb
 57 0004" 0000
                         d₩
                               fdc
 58 0006" 0000
                         ₫₩
                                fdd
```

```
59 0008" 0000
                                          fde
                                  ₫₩
  50 000A" 0000
                                           fdf
                                 dw
  61 000C" 0000
                                 dw
                                           fdg
  62 000E" 0000
                                 dw
                                           fith
  63 0010" 0000
                                 du
                                           for
  64 9912" 9999
                                dw
                                           fdi
  65 0014" 0000
                                 dw
                                           fick
  66 9916" 9999
                                ₫₩
                                           fet
  67 0018" 0000
                                ₫₩
                                           fidm
  68 001A" 0000
                                dw
                                          fidn
  69 001C" 0000
                                          fao
                                CW
  79 961E" 9999
                                 ď₩
                                          THO
  71
  72
  73
                                  : ***********
  74
                                   : XDPH'S
  75
                                   ; ***************
  76
  77
                                  ; 8-Zoli Laufwerke sind nur in single-density betreibbar
  78
  79
  89 9929" 9975"
                                 dw
                                         fd$write
 81 9622" 9960"
                                de
                                          frisread
 82 0024" 0060"
                                CW.
                                          fa$login
 83 0026" 0068"
                                dw
                                         fd$init
 84 9928" 99
                                        èèò
                                ab
                                                                    ; home mit 3ms step
 85 6029" 21
 05 0024" 21 db selaminis
86 0024" fda:: dpn x1t5,dpb80d
87 0024" 0066" A defw xit5
88 0020" 00 00 00 000
                                                                     : Selekt 5" double-density
 87 0924" 0955" H derw x153

88 0926" 09 09 09 09 09 A defb 0,0,0,0,0,0,0,0,0

89 0935" FF A derw dpb89d

91 0938" FFFE A defw -2

92 0936" FFFE A defw -2

93 0936" FFFE FFFE A defw -2,-2,-2
                                                                      : Adresse der Skew-Tabelle (XLT)
                                                                     ; BUOS Bereich
                                                                      : Media-flag
                                                                      ; Adresse des OPB
                                                                      : CSV wird von GENCFM eingetragen
                                                                     ; ALV wird von GENCFM eingetragen
                                                                     ; DIRBCB.DTABCB.HASH und HASH-Bank
 94 0042" 00 A
                                  detb
                                                                      ; wird von GENCPM eingetragen
  95
 96
  97
                                  ; Laufwerk 'B'
 98
 99
100 0043" 0075"
                                dw
                                         fo≸write
101 9945" 9960"
                                GW
                                         fg$read
102 0047" 006C"
                                dw
                                          fa$login
103 0049" 0068"
                                 ₫₩
                                          forinit
104 0046" 00 db 0vb
105 0046" 22 db seib+mins
106 0040" fdb: dph xlt5,dpb80d
107 0040" 0066" A defw xlt5
                                                                    ; home mit 3ms step
                                                                    ; Selekt 5" double-density
                                          x1t5,dpb80d
                                                                      ; Adresse der SKEW-Tabelle (XLT)
108 004F" 00 00 00 00A detb 0,0,0,0,0,0,0
109 0058" FF A defb -1
                                           0,0,0,0,0,0,0,0,0
                                                                     ; BOOS Bereich
                                                                     : Media-flag
110 0059" 0000' A defw dpb80d

111 0058" FFFE A defw -2

112 0050" FFFE A defw -2

113 005F" FFFE FFFE A defw -2,-2,-2

114 0055" 00 A defb 0
                                                                     ; Adresse des DPB
                                                                     ; CSV wird von GENCPM eingetragen
                                                                     ; ALV wird von GENCFM eingetragen
                                                                     ; DIRBCB.DTABCB.HASH und HASH-Bank
                                                                     ; wird von GENCPM eingetragen
115
```

: 111111111111111111

: Skew Faktoren

172 173

174



d) falsche Dichte

c) keine Seite 1(2) vorhanden = Diskette nur 1-seitig

= mit sd versuchen

229

230

```
231
                                     Aus der Sektorgroesse (IDFBUF+3) koennen Rueckschluesse
232
233
                                     auf das Format geschlossen werden.
234
235
                               Diese Art der 'Auto-Erkennung' kann natuerlich nicht alle
236
237
                              : Moeglichkeiten abgecken zumingest jedoch einige Standad-Formate
238
                              ; erkennen. Is ein Format erkannt, muss der XDPH des entsprechenden
239
                              ; Laufwerkes angepasst werden. Eine Anpassung ist notwendig füer
240
241
                                     a) die entsprechende DFB-Adresse
242
                                     b) fuer die entsprechende XLT-Adresse
243
244
245
                              ; In dieser Konfiguration lassen wir keine AUTO-Erkennung zu
245
                              ; daher ....
247
248
249 006C4 C9
                             ret
250
251 0060"
                     fd$read:
252
253
254
                              : lesen eines Sektors
255
                              : Autruf mit folgenden Argumenten bereits gesetzt:
256
                              ; Laufwerksnummer in (@drv)y
257
                              : Transferadresse in (@dma)
258
                              : Transferbank in (Adonk)
259
                              : Tracknummer
                                              in (etrk)
260
                              : Sektornummer in (Asect.)
261
                              ; Zeiger auf XDPH in (DE)
262
263
264 0060" 21 01CF"
                             ld
                                     hl, read$msg
                                                    : Operationsart
265 0079" 01 013C"
                             10
                                     bc.read$sector
266 0073" 18 06
                                     rw$common
                             ir
267
268 0075"
                     fdswrite:
269
279
271
                              : schreiben eines Sektors
272
                              ; Siehe hierzu FD$KEAD
273
274
275 0075" 21 0108"
                             ld
                                     hl.write$msq : Operationsart
276 0078" 01 0144"
                             ld
                                     bc, write sector
277
278 9978"
                     rw$common:
279
280
281
                              ; gemeinsamer Schreib/ Lese-Programmteil
282
283
284 0076" 22 0275"
                                                     ; Art der Operation fuer Fehlermeldung
                              1d
                                      (opname), hi
285 007E" C5
                             push
                                     bc
                                                      : rette Funktion
286 007F" CD 014C"
                             call
                                      setup
                                                     ; berechne phys Track setze sso
287 0082" E1
                                     hl
                                                      ; Adresse des UP's (READ-WRITE)
                             POP
288
```

```
289 0083" more$retries:
 291 0083" 06 0A
                  ld b,10
                                               ; 10 Versuche zulassen
 292
 293 0085"
                  retry$loop:
294
                                               ; Zeiger auf 'letzen' Track (logisch)
 307
308 0098"
                  new$track:
309
309 0096" CD 0064" call check$seek ; Track einstellen 311 0096" 01 0064 id bc,100 ; 100ms 312 0004" CD 01A6" call delay ; warten
313
314
315 00A4" same$track:
316
                       push hl
bit 4,a ; evtl RNF-Fehler
call nz,check⇒seek ; dann nochmals SEEK
pop hl ; UP
pop bc ; Schleifenzaehler
329 0068" CB 67
339 998A" C4 99FA"
331 <del>008</del>0" E1
332 <del>008</del>6" C1
333 006F" 10 C4
                         djnz retry$loop ; ... auch nach nochmaligem SEEK
334
335
336
                          ; hierher wenn Fehler ...
337
338
                       ld a,(@ermde) ; Pruefe ob Fi
inc a ; FF wird 0
jr z,hard$error ; ... wenn JA
339 00C1" 3A 0000#
                                              ; Pruefe ob Fehlermeidungen
340 00C4" 3C
341 00C5" 28 2A
342
343
344
                          ; Fehlermeldung
345
346
```

```
347 00C7" E5
348 00C8" CD 0000#
349 00CB" 2A 0275"
350 00CE" CD 0000# call ?pmsg ; ausgeben
351 00U1" 3A 0273" ld a.(oskstat) ; Fehlerstatus ruecklesen
352 00U4" 21 0IC3" ld hl.error*table ; Feniertabelle
353
                                                            : Fenlermeldung aus Tabelle
354 0007" 5E errml: ld e,(nl)
                       inc hi
355 0008" 23
356 0009" 56
                                ld d,(nl)
                                                        ; einlesen
357 99DA" 23
                               inc hi
                             add a,a
push af
ex de,hl
call c,?pmsg
ex de,nl
                                                         ; Fehlerbits 1% links schieben
358 0008" 87
                                                        , renierbits I# links schieden
; und Zeichen + Flag retten
; HL zeigt auf Fehlermeldung
; diese Ausgeben
; Zeiger zurueck
; und Fehlerbits
359 9900° F5
360 0000" EB
 361 00DE" DC 0000#
362 00E1" EB
                             jr nz.errml ; ... wenn noch weitere Fehler
ld hi.error$msg ; nochmal?
call ?pmsg
                               pop af
363 00E2" F1
 364 00E3" 20 F2
 365 00E5" 21 0250"
 366 00E8" CD 0000#
 367 00EB" CD 0182"
                               call conecho
                                pop hi ; UP
 368 00EE" E1
                                jr z.more$retries ; nochmal ...
 369 00EF" 28 92
 370
 371 00F1" hard$error:
 372
 373 00F1" 3E 01
                                ld a, l
 374 00F3" C9
                                ret
 375
 376
                                  : ***********
 377
                                  ; Hilfsprogramme
 378
 379
                                   : ************
 380
 381
 382 00-4"
                       check$seek!
 383
  384
                                   ; hier wird mit READ$IDF gepruett ob der anzusprechende Track
  385
                                   ; dem eingestellten Track enstpricht
                                   : Sollte gies nicht der Fall sein wird die Kopfstellung
  387
                                  ; entsprechend korrigiert
  388
  389
                        call read$1dt ; versuche ID-Feld zu lesen
jr z,id$0k ; ... wenn ok
call restore ; sonst HOME
ld b,0
id$0k: ld a,b
out (fdctrk),a ; Ins Trackregister
ld hl,curtrk ; Zeiger auf physikalischen Track
cp (hl) ; beide gleich ?
ret z ; gann fertig
  390 00F4" CD 0130"
  391 00F7" 28 05
  392 00F9" CD 010U"
  393 00FC" 06 00
  394 00FE" 78
  395 00FF" D3 C1
  396 0101" 21 0272"
  397 6104" BE
                            ret z ; dann fertig
ld a,(hl) ; sonst SOLL-Register
out (fdcdat),a ; ins Datenregister
ld b,seek ; + SEEK Befehl
jr busy*cmd ; ausfuehren
  398 0105" C8
  399 0106" 7E
  400 0107° D3 C3
  401 0109" 06 10
  402 0106" 18 02
  403
  404 0100"
                        restore:
```

```
Diskettentreiber mit FL02
 445
 446
 497
                            : hier wird der Kopf auf Track @ eingestellt
 408
 449
 410 0100" 05 00
                          ld binome : Lautwerk aut TRACK €
 411
 412 010F"
                   busy$cma:
 413
 414
 415
                            ; fuer Lautwerke die schnell genug sind wirkliche 3ms zu steppen
                            ; kann hier das hiNI-BIT zurueckgesetzt werden - damit wird mit
 416
                            : doppelter Geschwindigkeit gesteppt
 417
                            : ACHTUNG: HOME und SEEK muessen dazu OHNE VERIFY-Bit sein
 418
 419
 420
 421 010F" 3A 0278"
                                  a,(fflag)
                           ld
  422 0112" F5
                            push af
  423 0113" CB AF
                           res 5, a
  424 0115" D3 C4
                           out
                                  (focsel).a
  425
                          ld a,(curstep)
or b
out (fdccmd),a
  426 0117" 3A 0271"
                                                : stepping-rate
  427 911A" 89
                                               : einfuegen
  428 0118" D3 C0
                                              ; Befehl ausgeben
  429 0110" DB C0 busy: in
                                  a.(fdccmd)
  430 011F" OF
                           rrca
  431 0120" 30 FB
                                 nc, busy
                            ir
  432 0122" D8 C0 busyl: in
                                 a,(fdccmd)
                                                ; nun abwarten
  433 6124" CB 47
                     bit 0,a
                                                 : bis NICHT mehr busy
  434 0126" 20 FA
                                 nz, busy l
                           ir
                           ld b,a
  435 0128" 47
                                                 ; rette Status
                           pop at
  436 0129" F1
                                                 : Select
                                 (fdcsel),a
  437 012A" D3 C4
                            out
  438 0120" 78
                           ld a,b
and 10010000b
                                                 Status
  439 0120" E6 90
                                               : Maskiere READY & RNF-SEEK
  449 912F" C9
                           ret
  441
  442 0130"
                    read$idf:
  443
  444
  445
                            ; lesen des iF-Feldes in den iDF-Puffer
  446
  447
  448 0130" 21 006D"
                           ld hl,idtbuf ; Braucht eigenen Putfer
  449 0133" 06 C4
                            ld
                                   b, readid
  450 0135" E5
                            push hl
  451 0136" CD 0011'
                           call getoata
  452 0139" E1
                                 n1
                           POP
  453 013A" 46
                                  b,(hl) ; Tracknummer
                           ld
  454 0138" C9
                           ret
  455
  456 0130"
                   readssector:
  457
  458
  459
                             ; lesen eines physikalischen Sektors
  460
                             : Erwartet Disk-Track-Sektor-DMA gesetzt
  461
  462
```

```
463 013C" 2A 0000# 1d hl,(@dma) ; DMA
464 013F" 06 88 id b,reads
465 0141" C3 0011' jp getdata
 466
 467 0144" write$sector:
 458
 46.9
 476
                            ; schreiben eines physikalischen Sektors
 471
 472
473 0144" 2A 0000#
474 0147" 06 A8
                      ld hl,(@cma)
ld b,writes
jp putdata
 474 9147" 96 A8
 475 0149" C3 0036"
 476
 477 014C"
                  setup:
 478
 479
 480
                            ; hole SELECT und STEPPINGRATE aus XOPH
 481
                            : LEGE XDFH-Adresse ab
 482
483

484 0140" EB ex de,nl

485 0140" 22 026E" ld (curdph),hl ; Ablegen

486 0150" 2B setup0: dec nl ; Select

ld e,(nl) ; iesen
487 0151" 5E ld e,(h1)
488 0152" 28 dec h1
489 0153" 56 ld d,(h1)
                                                 ; Steppingrate
490 0154" ED 53 0270" ld (cursel),ce ; ablegen
447
 493
                           ; physikalischen Track aus logischen Track berechen
 494
                            : und damit side-select
 495
496
                                                ; auch in SELCOD side-select einbringen
513
514
 515
                            ; Testen ob Diskette eingelegt ist
 516
 517
                   518 0179" 21 0000
519 017C" 2B
520 0170" 7C
                      ld a,h
```

5fh

·J'

Z

: mache Grossbuchstaben daraus

and

cp ret

576 0188" E6 5F

578 01BF" C8

577 0180° FE 4A

```
. 'γ'
579 01C0" FE 59
                         CP
580 01C2" C9
                         ret
581
582
                         cseq
                                             : im gemeinsamen Bereich
583
584
585
                          ; Anmerkung: JP benoetigt weniger Zeit als JR -
586
                          ; und onne DMA ist diese Routine recht Zeitkritisch
587
588
                                             ; Zielbank
589 00111 3A 0000#
                  getdata:ld a,(@dbnk) call ?bank
590 0014' CD 0000#
                                             ; setzen
591 0017' 3A 006C'
                                             ; sso-Bit
                         ld a,(ssotlag)
                              b
592 001A' 80
                                             ; in Befehl einfuegen
                         20
593 0018' 0E C3
                        ld c,fdcdat
                                             ; Datemport
594 9910' D3 C9
                                             ; Befehl ausgeben
                        out (fdccmd),a
595 001F' DB C4 getgl: in a,(fdcsel)
                                              : abwarten bis
                                             BUSY aktiv
596 9921' 97
                         rica
                         jr nc,getdl
597 0022' 30 FB
598 9924' DB C9
                               a, (fdccmd)
                  getd2: in
                                             ; Status abfragen
599 0026' CB 4F
                                             ; DR9?
                   bit l,a
600 0028' 28 05
                         jr z,getd3
                                              ; wenn noch nicht ...
601 002A' ED A2
                        ini
                                               sonst Daten einlesen
602 002C' C3 0024'
                        jp getd2
                                              ; und weiter abfragen
603
604 002F' CB 47
                 getd3: bit 0,a
                                              : nicht mehr BUSY?
605 0031' C2 0024'
                        JP nz,getd2
606 00341 18 23
                         jr
                             rw$done
608 0036' 3A 0000#
                 putdata:ld a.(@gbnk)
                         call
609 0039' CD 0000#
                                ?bank
610 003C' 3A 006C'
                         ld
                                a, (ssoflag)
611 003F' B0
                               b
                         OF
612 0040' 0E C3
                        ld
                               c,fdcdat
613 0042' D3 C0
                         out (fdccmd).a
614 0044' DB C4
                putal: in
                               a.(fdcsel)
615 0046' 07
                         rlca
616 0047' 30 FB
                               nc.putal
                         jr
617 0049' DB C0
                  putd2: in
                               a, (fdccmd)
618 0048' CB 4F
                         hit.
                                1,a
619 9940' 28 95
                         jr
                               z,putd3
620 004F' ED A3
                         outi
621 0051' C3 0049'
                               putd2
                         jp
622
623 0054' CB 47
                 putd3: bit
                                0.a
624 0056' C2 0049'
                        jp
                               nz,putd2
625
626 0059' F5
                  rw$done:push at
                                              : Rette Fehlercode
627 995A' 3A 9999#
                   ld
                               a, (ecbnk)
628 0050' CD 0000#
                        call
                              ?bank
629 0060' FI
                        pop
                                af
                                              : Fehiercode
630 0061' 32 0273"
                                             ; Status ablegen
; Fehler maskieren
                        ld
                                (dskstat),a
631 0064' E6 FC
                        and
                              111111199b
632 0066' C9
                        ret
633
634 00671
              motoff:
635
```

```
636
 637
                                        ; Motorabschaltung
 638
 639
 649 9967' 3E 49
                                      ld a,010000000b ; Motor
out (fdcsel),a ; abschalten
 641 0069' D3 C4
 642 006B1 C9
                                       ret
 643
 F.44
                                       dseg
 645
 646
 647
                                       : ************
 648
                                       : Tabellen
 649
                                        : 111111111111111111
 650
 651
 652 01C3" error$table:
 653
 654 01C3" 01F6"
                                     dw b7$msg
 655 01C5" 0204"
                                     dw b6$msg
 656 0107" 0213"
                                     dw b5$ssg
 657 01C9" 0225"
                                     dw b4$msg
                                   dw b3$msg
dw b2$msg
 658 0108" 0238"
 659 01CD" 024F"
 660
 661
 662
                                       : ************
 663
                                        : Text Bereich
 664
                                        : ************
 665
 666
 667 01CF" 2C 20 62 65 read$msg:db ', beim Lese','n'+80H
 668 0108" 2C 20 62 65 write$msg:db ', beim Schreibe','n'+80H
669 01E8" 4C 61 75 66 nodisk: db 'Laufwerk'
 670 01F4" 41 3A errdsk: db 'A:'
670 9164* 41 3A errdsk; db 'A:'
671 9166* 20 6E 69 63 b7$msg; db 'nicht bereit',' '+80H
672 9204* 20 53 63 68 68 b6$msg; db 'Schreibschutz',' '+80H
673 9213* 20 4E 6F 6E b5$msg; db 'Kontrollerfehler',' '+80H
675 9238* 20 66 61 6C b3$msg; db 'falsche Pruefsumme',' '+80H
676 9246* 20 44 61 74 b2$msg; db 'Datenverlust',' '+80H
677
678 0250"
                 error$msg:
679
689 9250" 20 29 6E 6F db
                                               '- nochmal? (J/N)', ' '+80H
681
682
 683
                                       ; *************
684
                                       : Variablembereich
685
                                       ; ************
686
687
688 026E" 0002 curdph: ds 2
689 0270" 0001 cursel: ds 1
690 0271" 0001 curstep:ds 1
691 0272" 0001 curtrk: ds 1
692 0273" 0002 dskstat:ds 2
693 0275" 0002 opname: ds 2
694 0277" 0002 lastop: ds 2
                                                               ; momentane XUPH-Adresse
; momentaner Select
; momentane stepping-rate
                                                                    ; physikalischer Sektor
                                                                    ; Fehlercode
                                                                    ; Operationsart
                                                                    ; LOW=DRIVE HIGH=1 wenn read 2=wenn write
```

```
695 0279" 0001
                  oldtrk: ds 1
                  oldsel: db -1
fflag: db 0
696 027A" FF
                                                ; ungueltig beim Start
697 0278" 00
698
699
                           cseq
700
701 006C1
          Prioria 1
                  ssoflag;ds
762 6660' 6666
                   idfbuf; as 6
703
704
0 Error(s) Detected, 115 Program Bytes, 636 Data Bytes.
226 Symbols Detected.
```

| 'CP/M3-BI Cross Ref | iOS fuer N | iOR-Computer' | | | 20 D | ec 85 | 09:15 | Z80ASM | 1.24 | Page | 14 |
|------------------------|--------------------|---|-----|-----|------|-------|-------|--------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| 0028 ??6 | 9995 | 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 | 153 | 153 | | | | | | | |
| 9994 ??6 | 9006 | 153 | 153 | 153 | 154 | | | | | | |
| 999F ??6 | 9997 | 153 | 154 | | | | | | | | |
| 0000 ??6 | 9008 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 155 | | | | |
| 0185 ??6 | 9999 | 153 | 153 | 156 | | | | | | | |
| 00tr ??(| 700A | 153 | 15/ | | | | | | | | |
| 0000 220 | novo Naka | 153 | 158 | | | | | | | | |
| 00000 110 0040 220 | grovja. Ondroni | 153 | 100 | | | | | | | | |
| 0040 110 | MAGE | 153 | 150 | 152 | 152 | 150 | 153 | 153 | 161 | | |
| 9997 776 | MAR | 153 | 161 | (33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | | |
| 999A 776 | 001A | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| **** | **!* | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| | | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | | | | | |
| F000 ?AL | LL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| | | 153 | 153 | | | | | | | | |
| 995E# ?B/ | ANK | 19 | 590 | 609 | 628 | | | | | | |
| 0183# ?C | ONIN | 34 | 571 | | | | | | | | |
| 9188# ?0 | ONO. | 34 | 574 | | | | | | | | |
| 9999# ?C | ONST | 35 | 1 | | | | | | | | |
| 6000 3.00 | COM | 181 | 181 | 181 | 1.61 | | | | | | |
| 0001 10 | CUN CNO | 101 | 161 | 101 | 101 | | | | | | |
| 6000 75 | CDY | 161 | 101 | 101 | | | | | | | |
| 9992 2M | ELTS | 101 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | |
| 0000 :14 | CETO | 184 | 195 | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 | 186 | 104 | |
| 9695 7N | Fr TST | 181 | 181 | 186 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 0001 ?N | XTRAS | 181 | 186 | 186 | 186 | | | | | | |
| 0007 ?N | XTSEC | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | |
| | | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| | | 186 | 186 | 186 | 186 | | | | | | |
| 9999# 3P | ÜEC | 34 | | | | | | | | | |
| 99C9# ?P | UERR | 34 | 348 | | | | | | | | |
| 0199# 3P | 1156 | 34 | 350 | 361 | 366 | 5.38 | 540 | | | | |
| 1860 (5 | 1ZE | 153 | 153 | | | | | | | | |
| DODON IN | EOO1 | 34 | 507 | | | | | | | | |
| 00000 CC | CNN. Dair | 21 | 527 | 640 | | | | | | | |
| ALASH AD | MQ DIAN | 20 | 460 | 470 | | | | | | | |
| 6198# AD | ev. | 19 | 534 | 4/0 | | | | | | | |
| 9999" 90 | TEI | 41 | 55 | | | | | | | | |
| 99C2# €E | RMDE | 28 | 339 | | | | | | | | |
| MAA# @S | ECT | 20 | 319 | | | | | | | | |
| 0159# eT | RK | 20 | 302 | 497 | | | | | | | |
| 024F" B2 | \$4196 | 659 | 676 | | | | | | | | |
| 9238" B3 | \$MSG | 658 | 675 | | | | | | | | |
| 0225" B4 | \$1156 | 657 | 674 | | | | | | | | |
| 9213" B5 | DOTING CMCC | 656 | 5/3 | | | | | | | | |
| 0204 E6 | DODS QOMB | 666 | 6/2 | | | | | | | | |
| 6110" RI | SV | 004 400 | A91 | | | | | | | | |
| 010F" Bu | SY\$CMD | 4423 | 417 | | | | | | | | |
| 0122" Bu | SY1 | 153 153 153 153 19 34 35 181 181 181 181 181 181 183 34 34 34 34 34 21 20 20 20 20 559 655 655 655 655 655 655 655 655 655 | 4.4 | | | | | | | | |
| 90F4" CH | ECK. SEEK | 310 | 330 | 382 | | | | | | | |
| 0182" CO | NECHO | 367 | 54) | 563 | | | | | | | |
| 026E" CV | ROPH | 485 | 543 | 588 | | | | | | | |
| 9279" CU | RSEL | 297 | 490 | 689 | | | | | | | |

600 604

341 371

448 792

22 323

85 105

289 369

41 634

301 308

303 695

284 349 693

537 669

298 696

129 130 131 132 133

120 121 122 123 124 125 126 127 128

410

391 394

694

451 465 589

002F' GETD3

9999 HOME

00FE" ID\$OK

006D' IDFBUF

00BI# IPCHL

0277" LASTOP

0020 MINIS

0000 NEIN

0083" MORESHETRIES

0067' MOTOFF

0096" NEWSTRACK

01EB" NODISK

027A" OLDSEL

0279" OLDTRK

0275" OPNAME

0011' GETDATA

00F1" HARD\$ERROR

'CP/M3-BIOS fuer NOR-Computer' 20 Dec 85 09:15 Z80ASM 1.24 Page 16 Cross Reference:

| 0044' PUTD1 | 614 | 616 | | |
|---|-----|------|-----|----|
| 0049' PUT02 | 617 | 621 | 624 | |
| 0054' PUTD3 | 619 | | | |
| 6036' PUTDATA | 475 | 608 | | |
| 0130" READ\$IDF | 390 | | | |
| 01CF" READSMSG | 264 | | | |
| 013C" READ\$SECTOR | 265 | 456 | | |
| 00C4 READID | 449 | | | |
| 00C4 READID 0088 READS 010D" RESTORE | 454 | | | |
| 0100" RESTORE | 392 | 464 | | |
| 0085" RETRY\$LOOP | | | | |
| 607B" RW\$COMMON | 266 | | | |
| 0059' RW\$DONE | 606 | 626 | | |
| 00A4" SAME\$TRACK | 306 | 315 | | |
| 0014 SEEK 0001 SEEK 0001 SELA 0002 SELB 014C" SETUP 0150" SETUP0 0170" SETUP1 0170" SETUP2 | 401 | | | |
| 9991 SELA | 85 | | | |
| 0002 SELB | 105 | | | |
| 014C" SETUP | 286 | 477 | | |
| 0150" SETUP0 | 486 | 544 | | |
| el7e" SETUPI | 506 | 509 | | |
| 017C" SETUP2 | 519 | 531 | | |
| 0187" SETUP3 | 522 | 2.34 | | |
| 0165" SETX | 499 | | 594 | |
| 0170" SETUP2 0187" SETUP3 0165" SETX 0000 SKEW 006C' SSOFLAG | 180 | | | |
| 006C' SSOFLAG | 509 | 591 | 619 | 76 |
| 0108" WKI1E\$856 | 2/5 | 668 | | |
| 6144" WRITE\$SECTOR | 276 | 467 | | |
| MAS WRITES | 474 | | | |
| 0066" XLT5 | 87 | 197 | 189 | |
| | | | | |

Kapitel 10 Das BlOS-Segment BOOT.

In diesem BIOS-Programm-Modul werden 5 Aufgaben erledigt:

- Die Zuweisung der physikalischen Schnittstellen an die logischen Schnittstellen, zumindest soweit dies CONIN- und CONOUT betrifft, üblicherweise aber auch AUXIN, AUXOUT und LST.
- Alle Kaltstart-Initialisierungen. Dazu gehören die (evtl. noch nicht vorgenommene) Hardware-Initialisierungen, die Schnittstellen-Initialisierungen in CHARIO und DISKIO; die Initialisierung einer evtl. vorhandene Uhr und die Ausgabe der Systemmeldung.
- In diesem Programm-Nodul befindet sich der Treiber um den Programmteil CCP.COM von Diskette zu lesen und in die TPA zu transferieren sowie in einen passenden (reservierten) Bankbereich.
- 4. Zum Warmstart stellt das Modul ein Unterprogramm zur Verfügung, welches das Programm CCP.COM aus einer Bank (siehe Punkt 3) in die TPA transferiert.
- Alle notwendigen Uhrentreiber (falls vorhanden) werden zur Verfügung gestellt.

Die Einzelheiten können dem nachfolgenden Listing entnommen werden:

```
1
                         MACLIB DEFAULT INC
                                             ;Vereinbarungen
 2
                   *
 4
                   :* rel 1.0 vom 07.01.85
 5
                   : *
 6
                  ;* Die hauptsaechliche Aufgabe des 8007-Modules ist die
 7
                  ;* zusaetzliche hardeware-Initialisierung und das Laden
 3
                  ;* des CCP - im gebankten System das Umiaden von Bank zu Bank *
 9
                  ; In diesem Programmsegment ist auch die UmR angesiedelt
 10
11
                  : ¥ geschrieben von RAOUL O. KOERBER
12
                  : * nach Unterlagen von DRI
13
                  . *
14
                  15
16
17
                         : *************
18
                         : Vereinbarungen
19
                         *************
20
21
22
          0005
                  bdos
                                WHISH
                         equ
23
24
25
                         26
                         : Systemadressen
27
                         ; **********
28
29
30
                         public ?init,?ldccp,?rlccp,?time
31
                         extrn ?pmsg,?conin
extrn @civec,@covec,@aivec,@aovec,@iovec
32
                         extrn @cbnk,?bnksl
extrn ?xmove,?move
33
34
                                                   ; fuer ?rlccp und ?ldccp ....
35
                         extrn toaud
                                                    : Baudrate Terminal
36
                         public inisub
37
38
                         dseg
                                                    : BANK 0 I
39
44
41
                         : **********************
42
                         ; Programmstart
43
                         : ************
44
45
46
47
                         : ************
48
                         : Hardwareinit
49
                         50
51
52 0000*
                  ?init:
53
54
55
                         ; ?init wird beim Kaltstart (BOOT) aufgerufen jedoch nicht
56
                         ; beim Warmstart.
57
                        ; Hier koennen spezielle Initialisierungen vorgenommen
58
                        ; werden die nicht vorher vorgenommen wurden
```

```
117 000A' 10 F8
                           djnz inisl
 118 000C' C9
                             ret.
 119
 120
 121
                              ***********************
 122
                              ; CCP kalt- und Warmstartlager
 123
                             : ***********************
 124
 125
 126
 127
                             : ************
 128
                             ; kaltstart
 129
                             ; *************
 130
 131
 132 00001
                    ?ldccp:
 133
 134
 135
                             ; lade CCP (erstmals von Diskette) in TPA
 136
                             ; Prinzipell kann CCP COM auch hinter CPM DR
137
                             ; gehaengt werden und beim booten mit auf Bank 0 gelagen
138
                             ; werden ... von dort dann direkt in den Bereich D000 OFFF
139
                             ; ( also direkt unter dem gemeinsamen RAM-Bereich gebankt
140
141
142 0000' AF
                           XOF
                         id (ccp*fcb+15),a
143 000E' 32 008C'
                                                          : Extent in FCB = 0
144 9911' 67
                           ld h,a
145 9912' 6F
                       ld 1,a
ld (fcb≤nr),nl
ld de,ccp⇒fcb
call _open
inc a
jr z,no≤ccp
ld de,100n
call _setdma
ld de,128
call _setmulti
ld de,ccp⇒fcb
                            id
                                   1.a
                                                           : HL = 0
146 00131 22 00901
                                                           ; Start bei File-Beginn
147 0016' 11 0070'
                                                           : FCB
148 0019' CD 0061'
149 001C' 3C
                                                         ; OPEN FILE VIA BOOS IN CEMLOR
                                                          : Fenter ?
150 00101 28 24
                                                         : ... kein File CCP.COM !
151 001F' 11 0100
                                                           : CCP-Start
152 0022' CD 0064'
153 0025' 11 0080
                                                           ; max lok bytes ...
154 0028' CD 0067'
155 0028' 11 0070'
156 002E' CD 006A'
                         call _read
                                                         ; num einlesen
157
158
159
                            ; wenn gebankt wird CCP gleichzeitig nach Bank @ geladen
160
                            ; damit Warmstart ohne Diskettenzugriff moeglich ist ...
161
162
163 0031' 01 0001
                          ld bc,ccpbnk shl 8 + 1 ; 8=Ziel - C=Quelle
164 9934' CD 9999#
                         call ?xmove
                                                          ; ... transfer mit xmove-Power
165 0037' 21 C000
166 003A' 11 0100
                          ld hl,ccpis
                                                          ; Ziel in ccpbnk
                          ld de, tpa
                                                          ; Quelle
167 0030' 01 0000
                         ld bc,ccplen
jp ?move
                                                          ; muesste jetzt reichen ...
168 0040' C3 0000#
169
170
171
                           ; ************
172
                            ; Fehler - Kein CCP
173
                            * ************
174
```

```
'CP/M3-BIOS fuer NOR-Computer'
                                 20 Dec 85 09:16 Z80ASM 1.24 Page 6
800T-Modul
 291 00701
                    ccp$fcb:
 292
                                  1,'CCP COM',0,0,0,0
 293 00701 01 43 43 50
                           ďb
 294 998D' 9919
                            ds
 295 0090' 00 00 00 fcb$nr; db
                                    0,0,0
 296
 297
                             oseq
                                                           : pank 0
 298
 299
 300
                             * ***************************
 301
                             : Initialisierungstabelle
 362
                             : ***************************
 303
 304
 305 005A"
                     inittable:
 306
 307
 308
                             ; Eintragung der INIT-Werte in der Folge PURT - WERT
 309
                             ; hier kann auch das ( oder mehrere ) Parallell-Drucker
 310
                             ; Interface (mach) initialisiert werden ....
 311
 312
 313 995A" 99
                            db i#len/2 ; Laenge
 314
 315 0056"
                     istabl:
                                                   ; im Grundprogramm liegt nichts vor ...
 316
                                   $-i$tabl
                     i$ien equ
 317
 318
                             (589
 319
 320
 321
                             ************
 322
                             Fehlerkorrektur
 323
                             ************
 324
 325
 326
                             ; GENCPM kann unter bestimmten Umstaengen einen
 327
                             ; Fenier bei der Berechnung der Startadresse machen
 328
                             ; dies wird hier korrigiert.
 329
                             : BOOT MUSS JEDOCH UNBEDINGT DIE LETZTE DATEI IN DER
 330
                             : LINK-KETTE SEIN !!!
 331
 332
 333 00401
            0100
                             ds
                                   1000
 334
 335
                            end
0 Error(s) Detected. 416 Program Bytes. 91 Data Bytes.
132 Symbols Detected.
```

| Cross Reference: | | | | | |
|---|------------------|------------|------|-----|-----|
| 0000# ?BNKSL | 33 | | | | |
| 004A# ?CONIN | | 186 | | | |
| 9000" ?INIT | 30 | 52 | | | |
| 0000' ?LDCCP | 30 | | 192 | | |
| 005E# ?MOVE | 34 | | 211 | | |
| 0047# ?PMSG | 31 | | | | |
| 004E' ?RLCCP | | 266 | | | |
| 0060' ?TIME | 30 | 219 | | | |
| 0052# ?XMOVE | 34 | 164 | 207 | | |
| 000E# @AIVEC | 32 | 73 | | | |
| 0011# @AOVEC | 32 | 74 | | | |
| 0000# @CENK | 33 | | | | |
| 0004# 0CIVEC 0009# 0COVEC 0016# 0LOVEC 0005 BDOS | 32 | 69 | | | |
| 0009# @COVEC | 32 32 22 | 71 | | | |
| 0016# @LOVEC | 32 | 76 | | | |
| 0005 BD0S | | 257 | | | |
| ONLD CCLACCD | 143 | 14/ | 155 | 291 | |
| 006F' CCP\$MSG | | | | | |
| 0000 CCPBNK | 163 | 206 | | | |
| C000 CCPIS | 165 | 209 | | | |
| 0000 CCPLEN | 167 | 210 | | | |
| 001A CLS | 269 | | | | |
| 0000 CR | 271 | 277 295 | 283 | | |
| 0090' FCB\$NR | 146 | 295 | | | |
| COSCULTATACA | 313 | 316 | | | |
| 0090' FCB\$NR 0000 I\$LEN 005B" I\$TAB1 0004' INIS1 | 315 | 316 | | | |
| 0004 INISI | 112 36 | 117 | | | |
| MANA THILLY DIE | 36 | | 99 | | |
| 0004' INISI 0000' INISUB 005A" INITTABLE 000A LF 0043' NOSCCP 0031 REL 0030 REV 0024" SIGNONSMSG | 87 | | 0.77 | | |
| ANADA MOGUCO | 269 | 271 176 | 277 | 277 | 283 |
| 0045 NUNCCP | 150 | 175 | | | |
| 0001 REL | 272 | | | | |
| 0000 NEV | 2/2 | 0.07 | | | |
| 0024" SIGNONSMSG 0000# TBAUD | 25 | 267 | | | |
| 0000# TBAU0 0100 TPA | 166 | 208 | | | |
| 0100 TPA 0030 USR 0061'_OPEN | 35 166 272 | 200 | | | |
| MARL! OPEN | | 239 | | | |
| 006A' READ | 148 156 | 254 | | | |
| 9964' SETOMA | 152 | 244 | | | |
| 0064' _SETDMA 0067' _SETMULTI | 154 | 249 | | | |
| | | 245 | | | |

Kapitel 11 Zuweisungen - Vereinbarungen - Nacros

In einem doch recht komplexen Programm wie dem BlOS für CP/M 3, ist es vorteihaft immer wiederkehrende Vereinbarungen und Label-Namen für Daten in einer getrennten Datei zusammenzufaßen, die vor dem Assemblerlauf als INClude Datei (Einfügung) aufgerufen werden kann. Im gegebenen Beispiel handelt es sich um zwei Dateien:

- 1. DEFAULT.INC sie enthält alle Systemdaten, Portadressen und Befehlscodes an spezielle Bausteine.
- MODEBAUD.INC sie enthält Daten zur Baudrate und Schnittstellentypisierung in CHARIO

dazu kommt noch die MACRO-Datei:

 CPM3.INC hier sind alle Macros zusammengefaβt, die von DISKIO zur Generierung der Programmteile DPH,DPB und SKEW benötigt werden.

Die entsprechenden Daten könnten sicherlich auch per Hand eingegeben werden - Macros sind hierzu aber einfacher und betriebssicherer zu handhaben.

Die nachfolgenden Listings zeigen alle entsprechenden Details:

```
2
                 : *
                                                                    *
 3
                 ☆ NOR-Computer Z80-CPM3
                                                                    1
 4
                 : rel 1.0 vom 67.61.85
 5
                 : *
                 : Dieses Programmsegment enthaeit alle Vorgabewerte und
 7
                 * Konstanten, die menrmals in anderen Programmteilen auf-
 8
                 : tauchen oder der Steuerung eines Assembierdurchlaufes
 9
                 : dienen. Im Normalfalle muss nur dieses Programmsegment
10
                 : * geaendert werden um 'angere' (P/M+ Systeme zu erstellen
11
                 : *
                 : In diesem Programmsegment werden auch alle Aengerungen
12
13
                 # nachgehalten die im Laute der Zeit an den einzeinen
14
                 1# Unterprogrammen vorgenommen wurden ... wir empfehlen dem
15
                 ; Anwender dies beizubehalten
16
                 : *
17
                 :* Dieses Programmsegment ist NUR sinnvoll wenn neu assembliert
18
                 : werden soll - es gient sonst legiglich ger aligemeinen
19
                 I Intormation
20
                 * *
21
                 :# geschrieben von RAOUL 0.KOERBER
22
                 : *
23
                 24
25
                       26
                       : Fenier und Aenderungsrapport.
27
28
                       29
         6631
                             111
                                          ; maupt'Ausgabe'
                 rel
                       equ
30
         6030
                 rev
                       equ
                             101
                                          : wichtige Revision
31
         0030
                             181
                 UST
                       egu
                                          ; Benutzerrevision
32
33
                 34
                 . *
35
                 : # am
36
                 : X ---
37
                 : *
38
                 39
40
                       41
                       : Vorgabewerte
42
                       : **************************
43
44
                       * ************
45
                       : Assembler
46
                       : 11111111111111111
47
48
         FFFF
                 ta
                       equ
                             -1
                                          ; Bedingungstlags
49
         0000
                nein
                       edit
                             not ja
50
         FFFF
                banked equ
                             ja
51
52
                       ; ************
53
                       ; ASCII
54
                       : *************
55
56
         0000
                null
                       POL
                             101-101
57
         9911
                ctla
                      equ
                             151-101
58
        9913
                ctls
                       equ
```

```
9997
                       bell
                                        97h
                               equ
  60
             8999
                                        θ8h
                       bs
                               equ
                                                        ; Backspace
  61
             9999
                       ht.
                               equ
                                        99h
                                                        : Cursor rechts ( Hor-Tab)
  62
             999A
                       1f
                                        0an
                               equ
                                                        ; Zeilenvorschub ( linefeed)
  63
             999B
                       vt.
                               equ
                                        0bh
                                                        : Cursor 'rauf ( Ver-Tab)
  64
             eeec.
                       ff
                                        0ch
                               equ
                                                        ; Cursor rechts
  65
             0000
                                        0dh
                       Cr
                               equ
                                                        Return
  66
             0016
                       syn
                               egu
                                        16h
                                                        ; Cursor eine Zeile 'runter
  67
             961A
                       cls
                                                        : CLS Bilaschrim loeschen
                               egu
                                        iah
  68
             001B
                       esc
                               egu
                                        ibh
                                                       : ESC-Zeichen
  69
             001C
                       fs
                                       1ch
                               equ
                                                       : CUROFF
  70
             9910
                       95
                               equ
                                       1dh
                                                       : CURON
  71
             991E
                       chome
                               equ
                                       leh
                                                       : Cursor HOME
  72
             001F
                       newline equ
                                       lfh
                                                       CRLF
  73
             0020
                       blank
                                       29h
                             egu
  74
  75
                               76
                               : Systemadressen
  77
                               78
  79
             0100
                       tpa
                               equ
                                       00100h
                                                       : Start des TPA-Bereiches
 89
             6100
                       CCP
                               equ
                                       tpa
                                                       : Einsprung in CCP
 81
             4000
                       bbram
                                       04000h
                                                       ; Start RAM in BOOT-karte
                               eau
 82
             F499
                                       6f 400n
                       monseq equ
                                                       : Start des Monitorsegmentes
 83
            FC00
                                       êt cêêh
                       ioseg
                               640
                                                       : IO-Segment USER-AREA
 84
 85
                               ; machfolgende UP's ruten Programmsegmente in MONIO
 86
                               ; (den IO-Segment von ELMON ) auf - welche ihrerseits
 87
                               ; auf das BOOT-ROM-Segment in FLOMON zurueckgreifen
 88
                               ; Diese (etwas umstaendliche) Prozedur ist füer CP/M3
 89
                               ; notwendig, da hier der 10-Einsprung aus verschiedenen
 90
                               ; Banken erfolgen kann - FLOMON gles aber nicht unterstuetzt
 91
                               ; gleichzeitig wurde der Vorteil einer 3k groesseren TPA
 92
                               ; erreicht
 93
 94
            FC00
                      econist equ
                                       Ot cooh
                                                       ; Konsolenstatus (EIN) aus MONIO
 95
            FC03
                                                       : Konsoleneingabe aus MONIO
                      econin equ
                                       0fc03h
 96
            F006
                      econout equ
                                       01c06h
                                                       : Standart-Ausgabe
 97
            FC24
                      esetbok egu
                                      0fc24h
                                                       ; Bankumschaltung (mit ROM-Ausschaltung)
 98
            FC27
                      efloppy equ
                                      0tc27h
                                                       : Floppy-Treiber
 99
            FC34
                      ecurbnk equ
                                                       : Bankadresse (gueltige)
                                      0fc34h
100
            FC35
                      e®dbnk equ
                                      0tc35h
                                                       : @DENK in MONIO
101
            FC36
                      e@cbnk equ
                                      0fc36h
                                                       : eCBNK in MONIO
102
103
                               : 111111111111111111
194
                              : PORTS
105
                              ; ***********
106
197
                              : **** Centronic
108
109
            0040
                      ioec
                              POLI
                                      Aith
                                                       : Basisport
110
            6648
                      iodat
                              equ
                                      10ec+8
                                                      : Datemport
111
            0049
                      iocmd
                              equ
                                      icec+9
                                                      : Statusport
112
113
                              ; *** SER mit UART 6551 als Terminal
114
115
            00FC
                      ubas
                              equ
                                      0fch
                                                       : Basisport
116
            00FC
                      udat
                              equ
                                      ubas
                                                      : Datemport
```

```
117
            00FD
                       usta
                               equ
                                       udat+i
            00FE
118
                                       ugat+2
                       ucad
                               equ
            00FF
119
                       ucon
                               equ
                                       ucat+3
120
121
                               : *** SER mit UART 6551 als SERieller Drucker
122
123
            DOEC
                                       <del>dech</del>
                                                        ; Basisport
                       upas!
                               POU
124
            00EC
                       udati
                                       upas!
                               equ
125
            MMED
                       ustal
                               edfi
                                       ucati+1
126
            GOEE
                                       ugat1+2
                       UCACI
                               equ
127
            OOLF
                       uconi
                                       udatl+3
                               PGU
128
129
                               ; *** SER mit UART 655; als AUX
130
            00CC
131
                       ubas2
                               equ
                                       ecch
                                                        Basisport
132
            00CC
                       udat2
                                       ubas2
                               POI!
133
            00CD
                                       ubas2+1
                       usta2
                               equ
134
            99CE
                       ucmd2
                                       ubas2+2
                               equ
135
            00CF
                       ucon2
                                       ubas2+3
                               equ
136
137
                               ; *** Serielle Schnittstelle KAS
138
139
            00CA
                       casbas equ
                                        ecah
            00CA
140
                       cadcas equ
                                        raspas
141
            BUCB
                                        casbas+1
                       datcas equ
142
143
                                : **** Tastatur
144
145
            0068
                       keybas egu
                                        04.Ph
146
            0068
                       keyd
                               equ
                                        keypas
147
            0069
                                        keybas+1
                       keys
                               equ
148
149
                                : **** Bootkarte
150
151
                                ; Ausgabe schaltet mit BIT7 gesetzt RAM/(EP)ROM aus
152
                                ; mit BIT7 =0 RAM/(EP)ROM aus
153
                                ; Bit 0..3 kann mit Ausgabe als BANK-Adresse (16..19) gesetzt werden
154
                               ; Bit 4.6 sind derzeit umbelegt
155
156
            0008
                       bbport equ
                                        0c8h
157
158
                                ; **** FL02
159
160
                                : Belegung der Ports FDCSEL und FDCIR6
161
162
                                ; bit: 7
                                                6
                                                         5
                                                                 A
                                                                          3
                                                                                  2
                                                                                          1
                                                                                                   θ
163
                                :facira dra
                                                irg
                                                        hid
                                                                 2sided
164
                                ifdoset side
                                                moton
                                                        MINI
                                                                 dd
                                                                         054
                                                                                  053
                                                                                          ds2
                                                                                                   dsl
165
             00C0
                                        acah
166
                       fcbas
                               egu
167
             00C0
                                                         : Status und Befehisregister
                       fdccmd equ
                                        fcbas
168
             00C1
                       fdctrk
                                        fcbas+1
                                                         : Trackregister
                               equ
             00C2
169
                       fdcsec
                               ean
                                        fcbas+2
                                                         ; Sektorregister
170
             00C3
                       fdcdat
                                        fcbas+3
                                                         : Datenregister
                               equ
             99C4
171
                       fdcsel
                               equ
                                        fcbas+4
                                                         : Selektport
172
             00C4
                       fdcirg equ
                                        fcbas+4
173
174
                                : FDC - Beteble
```

```
175
                                                       : mit HLU ohne VERIFY
176
            9919
                                       anni Lannin
                      seek
                              POLI
            0000
                                       000000000
                                                       : mit HID ohne VERIEV
177
                      home
                              egu
            9988
                                       100010006
                                                       : phys Sektor lesen iRM Format
178
                      reads
                              edu
179
            99A8
                      writes
                                       101010006
                                                       ; phys Sektor schreiben IBM FORMAT
                              equ
            BACA
                                       110001006
                                                        ID-Feld lesen
188
                      readid equ
                                       111001006
                                                       : Track ( kompl ) lesen
181
            00E4
                      readt
                              OCH
182
            MAF A
                                       111101006
                                                       : Track ( kompl ) schreiben
                      writet equ
183
            99D9
                      forcei equ
                                      110100006
                                                       : Alle laufenden Funktionen abbrechen
184
185
                               ; Bei Selekt side2-moton-minis-soens dazutuegen soweit noetig
186
187
            0001
                      sela
                              equ
                                       00000000ib
                                                       : Lautwerk A
188
            9997
                      seib
                                       000000010h
                                                       : Laufwerk B
                              egu
                                       99999199h
189
            AAAA
                                                       · Lautwork C
                      selc
                               acri
199
            8966
                                      99991999h
                                                       : Lautwerk D
                      seld
                              egu
191
192
            0080
                      side2
                                       1000000006
                                                       : Seite 2 ( Achtung JUMPER )
                               equ
193
            0020
                                       00100000b
                                                       : BIT5=1 mini-Laufwerke
                      BIRIS
                              egu
194
            9919
                      sdens
                                      000100000
                                                       : BIT4=1 soens BIT4=0 doens
                               1109
195
196
                               : 1111111111111111111
197
                               : XMOVE Puffer
                               198
199
                               ; je 'groesser' dieser Puffer ist um so schneller wird
200
201
                               zwischen dem Banken hin und ner 'geschaufelt'
202
                               3 Dinge sind jedoch zu beachten:
                               Die Puffergroesse geht voll von der TPA-Groesse ab !
203
                                Der Putfer muss im gemeinsamen RAM-Bereich liegen
204
205
                               : Eine Puffergroesse unter 100m Bytes bringt kleinen
206
                                Gewinn ... das kann MOVE vom BDOS gesteuert auch ...
297
208
            FARR
                      a$hhuf equ
                                       0ta00n
                                                       : Pufferstart
                                                       : Pufferende+1
209
            FC00
                      a$bend
                              eau
                                       0fc00h
219
            9299
                      a$blen equ
                                       a$bend-a$bbut
                                                     : Putterlaenge
211
                               212
213
                               : CCP - Bank
214
                               : illimitation
215
216
                               ; fuer einen schnelleren WARMEGOOT, wird CCP. COM beim Kaltstart
                               ; auf Bank 0 transferiert. Von dort wird es nach jedem warmstart
217
218
                               ; geholt anstelle es jedesmal von der Diskette zu lesen ...
219
229
            0000
                      ccebnk equ
                                                       ; in Bank 0
221
            C000
                      CCPIS
                                       00000h
                                                       ; dort wird CCP 'zwischengelagert'
                               eq1
222
            9099
                      ccplen equ
                                       0000h
                                                       ; so 'lang' ist CCP
223
224
                               : ixxxxxxxxxxxxx
225
                               : Laufwerke
226
                               : 11111111111111111
227
228
                               ; hier UNVERAENDERBARE Rechemmente (Laufwerksbezeichnung)
229
230
                               : einfache Dichte
231
232
            8881
                      maxi
                              equ
                                      1
                                                       : 8-zol1
```

Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 09:45 Z80ASM 1.24 Page 5 DEFAULT 280 20 Dec 85 09:41

```
233
234
235
236
            0003
                      t4ind
                             equ
                                                    ; 40 Track 2-seitig
                                                     : 80 Track 2-seitig
237
            0005
                      t80d
                                     5
                             equ
238
                                                     : vorgesenen als RAM-Disk
239
            0000
                                     6
                      ram
                             equ
                                     7
                                                     ; vorgesehen als Harodisk
240
            6667
                      nard
                             equ
241
                             ; hier gewuenschter Laufwerkstyp (MAX1-T800-T40S usw)
242
                             ; unter gewuenschtem Laufwerk eintragen
243
                              ; Nicht belegte Laufwerke muessen mit WelN eingetragen werden
244
245
246
            0005
                                      t89d
                                                     : Laufwerk A
                      adrive equ
                                                     : Laufwerk 8
            0005
                                      t89d
247
                      bdrive equ
            0000
                                                     : Lautwerk C
248
                      cdrive equ
                                     nein
                                                     ; Laufwerk D
249
            0000
                                     nein
                      ddrive equ
250
                              ; Laufwerk E ist NUR als RAM-DISK (RAM) vorgesehen
251
252
                                                    ; Lautwerk E
253
            9999
                      edrive equ nein
254
                              : Laufwerk F ist NUR als HARD-DISK (HARD) vorgesehen
255
256
0 Error(s) Detected.
100 Symbols Detected.
```

```
210
                        208
FA00 A$BBUF
                        209
                             219
FC00 A$BEND
9299 A$BLEN
                        210
0005 ADRIVE
                        245
                         50
FFFF BANKED
                        156
99C8 BBPORT
                        81
4000 BERAM
0005 BORIVE
                        247
                        59
0007 BELL
                        7:3
9929 BLANK
0008 BS
                         60
00CA CASBAS
                        139
                             140
                                   141
0100 CCP
                        80
0000 CCPBNK
                        229
                        221
C000 CCPIS
0000 CCPLEN
                        222
0000 CDRIVE
                        248
                         71
001E CHOME
                         67
001A CLS
00CA CMDCAS
                        149
000D CR
                         65
                         57
0011 CTLQ
                         58
0013 CTLS
                        141
00CB DATCAS
                         249
0000 DDRIVE
FC36 E@CBNK
                         161
FC35 E@DBNK
                         100
FC03 ECONIN
                         95
                         94
FC00 ECONIST
FC06 ECONOUT
                         96
                          99
FC34 ECURENK
0000 EDRIVE
                         253
FC27 EFLOPPY
                          98
 9918 ESC
                          68
                         97
 FC24 ESETBNK
                                         169
                                              179 171 172
                         166
                              167
                                    168
 00C0 FCBAS
 00C0 FDCCMD
                         167
 00C3 FDCDAT
                         179
 90C4 FDCIR<sup>o</sup>
                         172
                         169
 00C2 FDCSEC
                         171
 66C4 FDCSEL
 99C1 FDCTRK
                         168
 000C FF
                          64
 0000 FORCEI
                         183
 001C FS
                          69
                          79
 001D GS
 9997 HARD
                         249
 9999 HOME
                         177
                          61
 0009 HT
 0049 IOCMD
                         111
 0048 IODAT
                         110
 0040 IOEC
                               110
                                     111
                         109
 FC00 IOSE6
                          83
                                40
                                      50
 FFFF JA
                          48
                         145
                              146
                                    147
 0068 KEYBAS
 0068 KEYD
                         146
 0069 KEYS
                         147
 000A LF
                          62
```

| 0001 0020 F400 | MINIS | 232 193 82 | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|-----------|-----|-----|-----|
| 9999 | | 49 | 248 | 249 | 253 | |
| 001F | | 72 | 240 | 243 | 200 | |
| 9999 | NULL | 56 | | | | |
| 0006 | RAM | 239 | | | | |
| 99C4 | READID | 180 | | | | |
| 0088 | | 178 | | | | |
| 99E4 | | 181 | | | | |
| 6631 | REL | 29 | | | | |
| 0030 | | 30 | | | | |
| | SDENS | 194 | | | | |
| | SEEK | 176 | | | | |
| | SELA | 187 | | | | |
| 0002 | SELB | 188 | | | | |
| 0004 | | 189 | | | | |
| | SELD | 190 | | | | |
| 0016 | SIDE2 SYN | 192 | | | | |
| 9993 | | 66 | | | | |
| | T800 | 236 | 0.46 | 2.7 | | |
| 0100 | | 237 79 115 | 246 | 247 | | |
| | UBAS | 115 | 80 116 | | | |
| | UBAS1 | 123 | 124 | | | |
| | UBAS2 | 131 | 132 | 100 | 104 | 100 |
| | UCMD | 118 | 152 | 133 | 134 | 135 |
| 00EE | UCMG1 | 126 | | | | |
| 00CE | UCMD2 | 134 | | | | |
| 00FF | UCON | 119 | | | | |
| 00EF | UCON1 | 127 | | | | |
| 99CF | UCON2 | 135 | | | | |
| | UDAT | 116 | 117 | 118 | 119 | |
| | UDAT1 | 124 | 125 | 126 | 127 | |
| | UDAT2 | 132 | | | | |
| | USR | 31 | | | | |
| 00FD | | 117 | | | | |
| | USTAI | 125 | | | | |
| | USTA2 | 133 | | | | |
| 9008 | VT | 63 | | | | |
| | WRITES | 179 | | | | |
| 99F4 | WRITET | 182 | | | | |

280ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 09:46 Z00ASM 1.24 Fage 1 MODERAUDZ80 20 Dec 85 09:45

```
2
                   ;*
                                                                             ¥
                   :# rel 1.0 vom 07.01.85
                                                                             $
3
4
                   : *
                   # Systemvereinbarungen Zeichen Ein/Ausgabe Schnittstellen
5
                   # und Baudrate ( falls implementiert )
6
7
                   8
9
                                                       ; EINGAEE Einheit
         0001
                                         00000001b
10
                   mb$input
                                 equ
         0002
                   ab$output
                                         00000010b
                                                       ; AUSGABE Einheit
11
                                 equ
                                                              ; EIN/AUSGABE Einheit
12
         0003
                   mb$in$out
                                 equ
                                         mb$input+mb$output
                                                      : Baudrate ueber Software waenipar
13
         9994
                   mb$soft$baud
                                 equ
                                         000000100b
                                         000010000
                                                       ; Seriemport evtl mit Protokoll
14
          0008
                   mo$serial
                                 egu
                                                       : mit xon/xoff Protokoll
15
         0010
                   mb$xon$xoff
                                 equ
                                         99919999b
16
17
                            Raudraten beziehen sich direkt auf 6551 Baustein in SER
18
19
20
                                                       : keine Baudrate
          0000
21
                   baud$none
                                  equ
                                                        : 50 baud
22
          0001
                   baud$50
                                         000ib
                                  egu
                                                        : 75 baud
23
          0002
                   baud$75
                                         00105
                                  equ
24
          9993
                   bauds 110
                                  equ
                                         991 in
                                                        : 110 baud
25
          0004
                   baud$134
                                         0100b
                                                        : 134.5 baud
                                  equ
          0005
                                         9161b
                                                        : 150 baud
26
                   baud#150
                                  5dn
27
          0006
                   baud$300
                                         0110b
                                                        : 300 baud
                                  eau
                                                        ; 600 baud
28
          0007
                   baud$600
                                  equ
                                         Gillib
29
          0008
                   baud$1200
                                  equ
                                         1 earth
                                                        1200 baud
          9999
                   baud$1800
                                         10616
                                                        : 1800 baud
30
                                  equ
31
          000A
                   baud$2400
                                         1010b
                                                        : 2400 baud
                                  equ
32
          999B
                   baud$3500
                                  egu
                                         16110
                                                        : 3600 baud
          000C
33
                   baud$4800
                                  6df1
                                         1100b
                                                        : 4800 baud
34
          000D
                   baud$7200
                                         116ip
                                                        : 7200 baud
                                  equ
35
                                                        : 9600 baud
          000E
                   baud$9600
                                         11106
                                  equ.
          000F
                                                        ; 19.2k baud
                   baud$19200
                                         11110
36
                                  equ
```

⁰ Error(s) Detected. 22 Symbols Detected.

| 0003 | BAUD\$110 | 24 | |
|------|---------------|----|----|
| 0008 | BAUD\$1200 | 29 | |
| 0004 | BAUD\$134 | 25 | |
| 0005 | BAUD\$150 | 26 | |
| 9444 | BAUD\$1800 | 30 | |
| 600F | BAUD#19200 | 36 | |
| Auge | BAUD\$2400 | 31 | |
| 0006 | B.1084300 | 27 | |
| SHOR | | 32 | |
| 000C | BAUD\$4800 | 33 | |
| 6661 | BAU0\$50 | 22 | |
| 9997 | BAUD\$600 | 28 | |
| 9990 | BAU0\$7200 | 34 | |
| 0002 | BAUD\$75 | 23 | |
| HH | BAUD\$9600 | 35 | |
| 0000 | BAUD\$NONE | 21 | |
| 0003 | MESINSOUT | 12 | |
| 0001 | M8\$INPUT | 10 | 12 |
| 0002 | MB\$OUTPUT | 11 | 12 |
| 0008 | MB\$SERIAL | 14 | |
| 0004 | | 13 | |
| 0010 | MB\$XON\$XOFF | 15 | |

```
2
                   :*
3
                   # Macro Definitionens fuer CP/M3 BIOS
                                                                             ×
4
                   : *
5
                   : Autrutvereinbarungen
                   ;*
7
                   ;* Generierung der DRIVETABLE
8
                   : *
                   ;* eatol:
9
                                  atbl (aph0,aph1,...); Name der XUPH's
                   ;*
10
11
                   ;* Generierung der XDPm's (Farameter in einer Zeile!)
12
                   ;*
13
                   : # dphname:
                                 deb
                                        XLT-Tabelle,
                                                     : zum Lautwerk
14
                   : *
                                                       : zum Laufwerk
15
                   :*
                                        checksum$size. : (optional)
                   ;*
16
                                        alloc$size
                                                       : (optional
17
                   ;*
18
                   ; wm Fehler zu vermeiden bitte die beiden letzten Parameter
19
                   ;* weglassen - GENCPM.COM macht das fuer uns
20
                   ;*
21
                   : # Generierung der SkEW-Tabelle
22
                   ;*
23
                   ;* xltname:
                                 skew
                                        sectors,
                                                       : Wieviel hat die Disk? *
24
                   : *
                                        skewsfactor.
                                                       : den Faktor ?
25
                   ;*
                                                     ; Beginn mit Sektor (1) #
                                        first$sector
26
                   ;*
27
                   (# Generierung des DISK-PARTAMETER-BLOCK (dpb)
28
                   : *
29
                   : # dpbname:
                                 dpb
                                         Sektorgroesse, ; physikalisch
30
                   : *
                                        wieviel$Track, ; vorne (+ninten)
31
                                         ?Tracks,
                   :*
                                                       ; pro Seite
32
                   ;*
                                        Block$groesse, ; in Bytes (dezimal)
33
                   ;*
                                        DIR-Eintraege, : wieviel moeglich ?
34
                   ;*
                                        Systemspuren ; reservierte Tracks
35
                   ;*
36
                   37
38
39
                           **********************
40
                           : Lautwerkstabelle (@DTBL)
41
                           **********************
42
43
44
45
                          ; enthaelt immer 16 Eintraege, unbenutzte Laufwerke
46
                           ; werden mit θ Eingetragen
47
48
49
                   atbl
                                 ?list
                          macro
50
                          local
                                 ?n
51
                   ?n
                          def1
52
                          IPP
                                 ?drv, (?list)
53
                   ?n
                          def 1
                                 ?n+1
54
                          defw
                                 ?drv
55
                          enda
56
                                 (16-?n)
                          rept
57
                          defw
58
                          enda
```

```
59
                              endm
 60
 61
 62
                                ************************
 63
                                XDFH-Macro
 64
                              : ***********************
 65
 66
 67
                      gph
                              macro
                                      ?trans,?dpo,?csize,?asize
 68
                              local
                                      ?csv.?alv
 69
                                      ?trans
                              defw
                                                              : Adresse der SKEW-Tabelle (XLT)
 79
                              defb
                                      0,0,0,0,0,0,0,0,0
                                                              : BDOS Bereich
 71
                              defb
                                     -1
                                                              : Media-flag
 72
                              defw
                                      ?dpb
                                                              ; Adresse des CPB
 73
 74
                          if not nul ?csize
 75
 76
                              detw
                                      ?csv
                                                              ; (optional) Checksum-Vektor
 77
 78
                          else
 79
 88
                                      -2
                             defw
                                                             ; CSV wird von GENCPM eingetragen
 81
 82
                          endif
 83
 84
                         if not nul ?asize
 85
 86
                             detw
                                      Talv
                                                             ; (optional) Allocation-Vektor
 87
 88
                         else
 89
 90
                             getw
                                     -2
                                                             ; ALV wird von GENCPM eingetragen
 91
 92
                         eng1f
 93
 94
                             defw
                                     -2, -2, -2
                                                             ; DINECE, DTABCE, HASH und HASH-Bank
 95
                             gerb
                                                             : wird von GENCPM eingetragen
 96
 97
                          if not nul ?csize
 98
 99
                      ?csv: dets
                                     ?csize
                                                             : Checksum-Vektor
100
101
                         endif
192
103
                         if not nul ?asize
104
105
                     ?alv: defs
                                                            : Allocation-Vektor
                                     ?asize
106
107
                         endif
108
109
                             endm
110
111
112
                             ; **********************
113
                             ; DBP-Makero
114
                             ; **********************
115
116
```

?exm/2

?exm-1

(?ndirs#32+?bls-1)/?bls

?exm

?exm

7a11

?п

endif

def 1

def1

def1

def 1

rept

166

167

168

169 170

171 172

173 174

```
176
177
                      ?a10
                              def1
                                      high ?all
178
                      ?all
                              defl
                                      low ?all
179
                              def1
                                      ?ngirs-1
                      ?drm
189
181
                          if not nul ?ncks
182
183
                      ?cks
                              cet l
                                      ?ncks
184
185
                          else
186
187
                      ?cks defl
                                      ?ngirs/4
188
189
                          endif
199
191
                              detw
                                      ?spt
                                                              ; 128 Byte (log)-Sektoren pro Track
192
                                                              : Block-shift und Maske
                              defo
                                      ?bsh,?blm
193
                              defb
                                      ?exm
                                                              : Extent-Mmaske
                                                              ; Maximale Block-Anzanl
194
                                      ?dsm
                              defw
195
                              defw
                                      ?drm
                                                              : Maximale Dix-Eintraege
196
                                      ?al0,?al1
                                                              : Belegungs-vektoren
                              defb
                                                              ; Pruetsumme
197
                              defw
                                      ?cks
198
                                      ?off
                                                              : Reservierte Tracks (System)
                              defw
199
                                                              ; (phys)-Sektor Groesse- & Shift-Maske
                              deto
                                      ?psh,?psm
200
                              епов
201
202
203
                              204
                              : Hilfsmacros
205
                              : ************
206
207
208
                      gcd
                              macro ?m.?n
209
210
211
                              ;; Groesster gemeinsame Teiler von m,n
212
                              ;; Ergebnis in Variabler 6CDN
213
214
215
                              def1
                                       ?m
                                                              ;; Variable m
                      ?gcdm
216
                              def l
                                       ?n
                                                              ;; Variable n
                      ?gcdn
217
                      ?gcdr
                                                              ;; Variable r
                              def l
218
                              rept
                                      65535
219
                                      ?gcdm/?gcdn
                      ?gcdx
                              def 1
229
                              defl
                                      ?gcdm-?gcdx*?gcdn
                      ?gcdr
221
                              if
                                      ?gcdr eq 0
222
                              exita
223
                              endif
224
                              def1
                      ?gcdm
                                      ?qcdn
225
                      ?gcdn
                              def1
                                      ?gcdr
226
                              endm
227
                              endm
228
229
230
                              : ***********
231
                              ; Macro fuer SKEW
232
                              : ************
```

```
Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 09:46 Z80ASM 1.24 Page 5
CPM3 Z80 20 Dec 85 09:44
  233
  234
  235
                       skew macro ?secs,?skf,?fsc
  236
                       ?nxtsec defl
                                                             :: Naechster Sektor
  237
                       ?nxtoas defl
                                                              ;; +1 bei Ueberlauf
  238
                              gcd
                                     %?secs,?skf
  239
  249
  241
                              ;;
                                      ?gcdn = gcd(?secs,skew)
 242
 243
 244
                       ?neltst gefl
                                    ?secs/?gcdn
 245
 246
 247
                              ;; NELTST ist die Anzahl der zu generierender Elemente
 248
                              ;; bis ein Element wiederholt wuerde
 249
 250
 251
                      ?nelts defl
                                     ?neltst
                                                             ;; Zaehler
 252
                              rept
                                      ?secs
                                                             ;; einmal pro Sektor
 253
                              defb
                                      ?nxtsec+?fsc
 254
                      ?nxtsec_defl
                                      ?nxtsec+?skf
 255
 256
                          if ?nxtsec gt ?secs
 257
 258
                      ?nxtsec_defl
                                   ?nxtsec-?secs
 259
 260
                          endif
 261
 262
                      ?nelts defl ?nelts-1
 263
 264
                         if ?nelts eq 0
 265
 266
                      ?nxtbas det1
                                     ?nxtbas+1
 267
                      ?nxtsec_defl
                                     ?nxtbas
 268
                      ?nelts defl
                                     ?neltst
 269
 279
                         endif
 271
                             enda
 272
                             endm
273
0 Error(s) Detected.
```

5 Symbols Detected

Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 69;46 Z80ASM 1.24 Page -6 Cross Reference:

| 9999 | OPB | 117 |
|------|------|-----|
| 0000 | DPH | 67 |
| 9999 | 078L | 49 |
| 0000 | GCD | 298 |
| HHHH | SKEW | 235 |

Kapitel 12 Generierung der Datei CPN3.SYS

Voraussetzung ist das Vorhandensein eines CP/M Computers. Es muß sich dabei nicht notwendigerweise um einem CP/M 3 Computer handeln (praktischer wäre es aber schon).

Zur Generierung müssen folgende Programme zur Verfügung stehen:

- Die Dateien RESBDOS3.SPR und BNKBDOS3.SPR, dies ist der von Digital Research gelieferte BDOS-Anteil an CP/M 3.
- 2. Ein Macro-Assembler wie Z80ASM.COM oder M80.COM.
- Der CP/N-Linker LlNK.COM (L80.COM ist nicht so ohne weiteres geeignet).
- Das Programm GENCPM.COM das zum Lieferumfang von CP/M 3 gehört.
- 5. Ein Editor und evtl. ein Debugger (z.B. ZS1D).
- 6. Alle BlOS-Dateien, wie sie in den vorangegangenen Beispielen gezeigt wurden oder die ensprechenden Gegenstücke wie sie mit einem CP/M 3 System mitgeliefert werden sollten.

Es kann möglich sein (siehe hierzu die Computer-Unterlagen), daß einige BlOS-Segmente nur als REL-Datei geliefert wurden, und nur z.B.CHARIO wird mitgeliefert – zur Anpassung neuer Schnittstellen. Meist können alle 'restlichen' Dateien aber extra bestellt werden. (Man sollte dies tun, denn damit hat man das System besser in der 'Hand', wenn man jemals vor hat Erweiterungen vorzunehmen.)

 Kenntnisse im Programmieren auf Assemblerebene, wenn es darum geht ein 'Fremdsystem' anzupassen.

Sind alle genannten Voraussetzungen erfüllt, die einzelnen Programm-Segmente fehlerfrei und noch genügend Platz auf der Diskette kann die Generierung der Datei CPM3.SYS beginnen:

1.Schritt:

Die Dateien SCB, BlOSKKNL, CHARIO, MOVE, DISKIO und BOOT assemblieren (oder eben die Dateien die mitgeliefert wurden). Die Zieldatei sollte eine REL-Datei sein.

2.Schritt:

Alle Dateien werden zusammengelinkt mit dem Programm LINK.COM. Dies geschieht mit folgender Syntax:

LINK BAKBIOSSEST=SCB, BIOSKRNL, CHARTO, MOVE, DISKTO, BOOT

Mit diesem Vorgang wird die Datei BNKBlOS3.SPR generiert, der komplette BlOS-Anteil an CPM3.SYS.

3.Schritt:

Es werden nun nur noch die drei genannten SPR-Dateien und das Programm GENCPM.COM benötigt. Die SYS-Datei

wird durch einfaches Aufrufen von GENCPM generiert. Hierzu werden von GENCPM jedoch viele Fragen (leider auf Englisch) gestellt. Ein entsprechender Dialog zeigt das folgende Beispiel:

Die übersetzung der englischen Texte wurde zur besseren übersicht durch drei Sterne (XXX) am Beginn hervorgehoben.

Das Programm GENCPM meldet sich wie folgt:

CP/M 3.0 System Generation Copyright (C) 1982, Digital Research

Default entries are shown in (parens).
Default base is Hex, precede entry with # for decimal

Use GENCPM.DAT for defaults (Y) ? _

III Die Kopfzeile benötigt kaum eine Übersetzung darunter

XXX Vorgabewerte sind in (Klammern).

XXX Vorgabebasis ist HEX, # voranstellen für Dezimal und gleich die erste Frage:

XXX soll GENCPM.DAT zur Vorgabe verwendet werden?

diese Frage taucht nur auf, wenn die Datei GENCPM.DAT auf der Diskette zu finden ist. Ist diese Datei vorhanden, sollte sie auf alle Fälle gesichert werden. Es folgt die Frage:

Create a new GENCPM.DAT file (N) ?

XXX soll eine neue GENCPM.DAT Datei eröffnet werden (N) ?

diese Frage muß mit 'Y' (ja) beantwortet werden, ist es nicht erwünscht, genügt ein $\langle cr \rangle$, es kann natürlich auch ein 'N' eingegeben werden.

Eine Neueröffnung bietet den Vorteil später mit GENCPM AUTO arbeitet zu können - gleichzeitig hat man ein Protokoll.

Alle Daten werden in der Datei GENCPM.DAT unter einem Label (Namen) abgelegt, die Datei kann im übrigen mit TYPE auf die Konsole oder den Drucker ausgegeben und/oder mit einem Editor bearbeitet werden.

Die Variablennamen werden in den nachfolgenden Beispielen immer als 'DAT-Variable' angeführt.

Wir beantworten in unserem Beispiel die Frage mit 'Y' (=ja)

Die DAT-Variable heißt CRDATAF

Es folgt die Frage:

Display Load Map at Cold Boot (Y) ?

XXX Ladewerte beim Booten ausgeben (Y) ?

mit dieser Frage ist gemeint, ob beim Kaltstart die Speicherzuweisung ausgegeben werden soll. Dies könnte wie folgt aussehen:

RESBIOS3 SPR F600H 0600H BNKBIOS3 SPR B100H 0F00H RESBDOS3 SPR F000H 0600H BNKBDOS3 SPR 8700H 2A00H

und gibt die Startadressen des residenten (RES) BDOS und BlOS an, also die Programmteile, auf die von allen Banken aus zugegriffen werden kann, während die ge'bank'ten Programmteile (BNK) immer auf Bank Ø zu finden sind.

Ob diese Information dem Benutzer beim Kaltstart nutzvoll ist, sei ihm selbst überlassen.

Beantwortung der Frage mit (cr) oder 'Y' bedeutet Ja, mit 'N' bedeutet Nein.

DAT-Variable: PRTMSG

Weiter geht es mit der Frage:

Number of console columns (#80) ?

XXX Anzahl der Zeichen pro Zeile (#80) ?

Diese Frage bezieht sich auf die Zeichenanzahl bei der Ausgabe von Zeichen auf die Konsole (bzw. dem Bildschirm).

Terminals mit z.B. 64 Zeichen pro Zeile können hier angepaßt werden. Terminals, die mit dem 80. Zeichen eine $\langle \text{cr} \rangle - \langle \text{lf} \rangle$ Kombination ausgeben, sollten auf 79 Zeichen pro Zeile angepaßt werden.

Anmerkung:

Diese Definition bezieht sich nur auf CP/M mit seinen eigenen Unterprogrammen, nicht auf andere Programme wie z.B. Wordstar (R)

DAT-Variable PAGWID

Die nächste Frage lautet:

Number of lines in console page (#24) ?

XXX Anzahl der Zeilen pro Seite (#24) ?

Dies hängt von der verwendeten Software ab. #blich sind 24 Zeilen. Die Statuszeile, wie sie von manchen Terminals oder Video-Kartentreibern zur Verfügung gestellt wird, zählt in diesem Zusammenhang nicht.

DAT-Variable PAGLEN

Weiter mit der Zuweisung von (backspace) und (DELete)

Backspace echoes erased character (N) ?

III backspace soll das letzte Zeichen wiederholen (N) ?

tblich ist 'Nein' - (cr) oder N sonst 'Y'

DEL-Variable BACKSPC

Rubout echoes erased character (Y) ?

XXX DEL soll das letzte Zeichen wiederholen (Y) ?

 $\hbox{\tt tblich ist es bei $\tt DEL(ete)$ das gelöschte Zeichen noch einmal auszugeben. }$

Dies stammt noch aus der Zeit, als die Konsolenausgabe noch nicht über Bildschirme, sondern über Drucker (oder Fernschreiber) gemacht wurde und diese konnten damals kein Backspace - wie sollte man also sonst ein erfolgtes Löschen darstellen.

Heute ist es angenehmer DEL wie Backspace zu behandeln.

<cr> oder 'Y' veranlaßt eine Zeichenwiederholung, ein 'N' behandelt DEL wie Backspace.

DEL-Variable RUBOUT

weiter mit:

Initial default drive (A:) ?

XXX welches Boot-Laufwerk (A:) ?

diese Frage ist mit (cr) zu beantworten, wenn das verwendete Monitorprogramm auf Laufwerk A bootet. Dies dürfte die Ubliche Bootversion sein.

DEL-Variable BOOTDRV

Es geht nun an die Zuweisung der Speicherbereiche:

Top page of memory (FF) ?

XXX Oberster RAM Bereich in Seiten -100H- (FF) ?

Bei der Zuweisung sind 3 Dinge zu beachten:

- Das MOVE-Fenster für Programm-Transfer zwischen den Banken
- Ein evtl. notwendiger Vektor-Bereich für Interrupts und
- Ein evtl. vorhandener Puffer für ein VIDEO-Treiber

Das MOVE-Fenster hat am günstigsten eine Größe von 1k, da dies auch die Größe eines Sektors ist.

Fenster unter 100H bringen keinen Gewinn, denn ein 80H Fenster ist in SCB definiert und liegt sowieso im gemeinsamen RAM-Bereich.

Andernseits ist es der Wunsch vieler Benutzer einen TPA-Bereich von 60k zu haben, obwohl dies bereits mehr ist als CP/M2 in der 'normalen' single-density Version hat, denn unter CP/M 3 ist wirklich TPA gemeint, also den RAM-Bereich der dem Anwender zur Verfuegung steht. Jede extra Speicherzuweisung geht also von der TPA-Größe ab!

Achtung:

Das Programm GENCPM kann bei der Speicherzuweisung einen Rundungsfehler machen. Um dies zu umgehen ist es wichtig im letzten Programmsegment zusätzlich 100H Bytes zu reservieren.

DAT-Variable MEMTOP

Nächste Frage:

Bank-switched memory (Y) ?

XXX gebanktes RAM (Y)

Die größten Vorzüge hat CP/M3 nur im gebankten System. Sie sollten die Frage also mit $\langle \text{cr} \rangle$ oder 'Y' beantworten. Die gezeigten Assemblerprogramme sind im Übrigen alle für ein gebanktes System geschrieben.

Nur wenn obige Frage mit Y beantwortet wurde, werden übrigens die nächsten Fragen gestellt:

DAT-Variable BNKSWT

Common memory base page (C0) ?

XXX Beginn des gemeinsamen RAM-Bereichs (CO) ?

Gemeint ist hier weniger der effektive Beginn des gemeinsamen RAM-Bereiches, vielmehr das mögliche ENDE des gebankten Bereiches.

Hierzu folgendes:

In der ausgelieferten Version wird der CCP in Bank 0 auf den RAM-Bereich D000-DFFF transferiert (DEFAULT.INC).

Es ist anzunehmen, daß GENCPM auch hier einen tberlauf-fehler hat, daher ist in der ausgelieferten Version der gemeinsame Startbereich auf CO<00>H gelegt.

Anmerkung:

Die Größe des gemeinsamen RAM-Bereichs hat nicht direkt etwas mit der Größe der TPA zu tun, bei einem gemeinsamen RAM-Bereich von 8K kann sehr wohl eine 60K TPA vorhanden sein, sind alle (nachfolgenden) Zeiger richtig gesetzt, geht lediglich in den Banks Ø und über der TPA-Bank (1) Speicherplatz verloren. Hierzu muß bei der (nachfolgenden) Definition lediglich der Speicherbereich ab E000 im Bankbereich ausgeklammert werden.

DAT-Variable COMBAS

Nächste Frage:

Long error messages (Y) ?

XXX Ausführliche Fehlermeldungen - in Englisch - (Y) ?

Auf Wunsch kann CP/M3 hier recht exakte Fehlermeldungen ausgeben, die dem Computerlaien jedoch kaum etwas sagen, ja eher zur Verwirrung beitragen. Die Entscheidung bleibt beim Anwender.

DAT-Variable LERROR

Nun wird die erste Frageserie mit:

Accept new system definition (Y) ?

XXX werden diese neuen System-Definitionen akzeptiert (Y)?

beendet.

Nit einem 'N' geht das ganze Fragespiel von vorne los, ein (cr) oder 'Y' leitet zum Ausdruck des Textes:

Setting up Allocation vector for drive A: Setting up Checksum vector for drive A: Setting up Allocation vector for drive B: Setting up Checksum vector for drive B:

XXX Bank 1 and Common are not included XXX XXX in the memory segment table XXX

Dies deutet an, daß die Belegungsvektoren (Allocation) und die Prüfsummen-Vektoren für die Laufwerke A: und B: in Bank 0 reserviert (und belegt) wurden.

GENCPM ubernimmt diese Reservierung für alle Laufwerke, die in DRVTBL zugewiesen sind und in deren XDPH (siehe dort) eine entsprechende Zuordnung durch GENCPM verlangt wird.

Es geht nun weiter mit der Speicherzuweisung in den Bankbereichen:

Number of memory segments (#3) ?

XXX Anzahl der Speicher Segmente (#3) ?

diese Frage wird nur gestellt, wenn die Frage nach dem Banking mit 'Y' beantwortet wurde.

Hier können nun die BANK's oder auch Speichersegmente eingegeben werden (bis zu 15).

Anmerkung:

Nicht mitgezählt werden darf jedoch Bank 1, da diese Bank die sogenannte TPA Bank ist (also die Bank, in der die Programme ablaufen ... sollten).

Darüberhinaus darf der Speicherbereich, der dem (gebankten) BDOS und BIOS zugeordnet ist, hier nicht nocheinmal zugewiesen werden.

GENCPM verwendet die Speichersegmente als Puffer und für die HASH-Code-Tabellen.

DAT-Variable NUMSEG

Danach folgt die Frage nach der speziellen Zuweisung, zuerst mit der Information von wo bis wo eigentlich CP/M liegt:

CP/M 3 Base, size, bank (8C, 34,00)

d.h. CP/M 3 beginnt (Base) bei 8C00H, ist 3400H Bytes lang (size) und residiert auf Bank 0 (bank).

Beachten Sie bitte: 8C00H+3400H ist C000H (oder das was wir als COMBAS vorgegeben haben!).

Der Bereich 0...8C00 kann nun CP/M zugewiesen werden nach der Frage:

Enter memory segment table:

XXX Bitte Segment-Zuweisung eingeben)

Base, size, bank (00,80,00)

ein (cr) genügt, wenn der Bereich so belassen werden soll.

Wurden bei NUMSEG mehrere Segmente vorgegeben so wird nun für jedes Segment die Frage nach der entsprechenden Speicherzuweisung gestellt.

Bitte beachten: Der gemeinsame RAM-Bereich muß immer ausgeklammert bleiben (d.h. COMBAS ist immer RAM-ENDE).

DAT-Variable(n) MEMSEG00...MEMSEG0F

Ist die Zuweisung erfolgt, gibt GENCPM noch einmal die Bereich an:

CP/N 3 Sys 8C00H 3400H BANK 00 Nemser No. 00 0000H 8000H BANK 00

usw. wenn mehrere Segmente definiert wurden. Danach die Frage:

Accept new memory segment table entries (Y) ?

XXX neue Speicherzuweisung akzeptiert (Y) ?

mit (cr) gehts weiter, mit 'N' gehts von vorne los.

Setting up directory hash tables: Enable hashing for drive a: (Y) ?

XXX Zuweisung der Hash-Tabellen :

XXX Hash Tabelle für Laufwerk A: (Y) ?

steht 'nur' eine Bank zur Verfügung kann meist nur für 2 Laufwerke eine Hash-Tabelle zugewiesen werden, diese liegt immer in Bank 0. Die Belegung der Hashbuffer und die Zuteilung der Hash-Bank wird von GEMCPM nur dann übernommen, wenn im entsprechenden XDPH (siehe später) ein FFFE eingegeben wird.

DAT-Variable HASHDRVA....HASHDRVP (Laufwerk A bis P)

Danach werden wieder Informationen ausgegeben:

Setting up Blocking/Deblocking Buffer The physikal record size is 400H

> Available space in 250 byte pages TPA = 00F0H, Bank 0 = 0078H, other banks = 0000H

- IXX Belegung des Blocking/Deblocking-Puffers
 IXX die physikalische Blockgröße ist 400H (das ist 1K)
- XXX Verfugbarer Speicherplatz in 250 Byte Seiten
 XXX TPA = 00F0H, Bank 0 = 0078H, andere Banks = 0000H

Die nachfolgenden Fragen sind nun recht unterschiedlich zu beantworten, mit entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen.

Es kann die Größe von zwei verschiedenen Puffern vorgegeben werden, die im gebankten Bereich liegen. In diese Puffer werden zum einen die Directory und zum andern Daten eingelesen.

Je größer die Puffer definiert werden, umso mehr (und umso schneller) kann auf einmal eingelesen werden. Bei nur einer Bank ist die Kapazität natürlich schnell erschöpft.

Zu beachten ist darüberhinaus, daß der Pufferbereich für das Inhaltsverzeichnis NUR in Bank Ø angelegt wird, bei vielen Laufwerken kann es da schon einmal 'eng' werden.

Die ersten Fragen betreffen Laufwerk 'A', dieses sollte u.U etwas bevorzugt 'behandelt' werden, da dieses Laufwerk am meisten benutzt wird:

Number vor directory buffers for drive A: (#1) ?

XXX Anzahl der DIR-Puffer für Laufwerk A: (#1) ?

Die Frage kann mit bei 2 Laufwerken mit #8 beantwortet werden, beachten Sie aber bitte die jeweils folgenden Angaben über den 'restlichen' Speicherplatz.

DAT-Variable NDIRRECA...NDIRRECP

Es folgt: (nach der Restspeicherangabe, wie oben übersetzt)

Number of data buffers for drive A: (#1) ?

XXX Anzahl der Daten-Puffer für LW A: (#1) ?

Auch diese Frage kann mit #8 beantwortet werden.

DAT-Variable NDTARECA...NDTARECP

gleich danach wird gefragt:

Allocate buffers outside of Common (Y) ?

XXX Allocation-Fuffer ausserhalbe des gemeinsamen Bereiches verlegen (Y) ?

Diese Frage beantworten Sie bitte mit 'Y', sonst wird nur die TPA unnötig verkleinert.

Im anderen Falle sind die Allocation-Vektoren zwar aus der TPA heraus zwar zugänglich, aber da dies nicht immer der Fall sein muß, nützt diese Kenntnis eigentlich wenig, ausser für Sonderanwendungen.

DAT-Variable ALTBNKSA...ALTBNKSP

Diese 'Fragerei' geht nun für alle eingebundenen Laufwerke weiter.

Werden Fehler bei der Belegung gemacht, so meldet GENCPM dieses mit:

ERROR: unable to allocate buffer space

XXX FEHLER: kann Pufferplatz nicht zuweisen

wobei anstelle '.....' angegeben wird, ob es DIR oder Datenpuffer ist, der nicht zugewiesen werden kann.

Ist alles zugewiesen und von GENCPM akzeptiert, folgt die Frage:

Accept new puffer definitions (Y) ?

XXX ist neue Pufferdefinition akzeptiert (Y) ?

Sind Sie damit zufrieden genügt ein <cr>, wollen Sie noch weitere Möglichkeiten probieren geben Sie ein 'N' ein.

Haben Sie die Frage mit 'Y' oder (cr) beantwortet gibt GENCPM die gültige Speicheraufteilung aus:

XXX CP/M 3.0 SYSTEM GENERATION DONE XXX

XXX CP/M 3.0 System Generierung abgeschlossen

Der Vollständigkeit halber, ist nachfolgend nocheinmal ein kompletter Durchlauf (mit PUT aufgezeichnet) abgedruckt. CP/M 3.0 System Generation Copyright (C) 1982, Digital Research

Default entries are snown in (parens).
Default base is Hex, precede entry with # for decimal

Use GENCPM.DAT for defaults (Y) ? n

Create a new GENCPM.DAT file (N) ? v

Display Load Map at Cold Boot (Y) ? v

Number of console columns (#80) ? #80 Number of lines in console page (#24) ? #24 Backspace echoes erased character (N) ? n Rubout echoes erased character (Y) ? n

Initial default drive (A:) ? (cr)

Top page of memory (FF) ? fa Bank switched memory (Y) ? y Common memory base page (CO) ? cO

Long error messages (Y) ? y

Accept new system definition (Y) ? y

Setting up Allocation vector for drive A: Setting up Checksum vector for drive A: Setting up Allocation vector for drive B: Setting up Checksum vector for drive B:

Number of memory segments (#3) ?]

CP/M 3 Base, size, bank (80, 33,00)

Enter memory segment table: Base,size,bank (00,80,00) ?<cr>

Accept new memory segment table entries (Y) ? y

Setting up directory hash tables: Enable hashing for drive A: (Y) ? y Enable hashing for drive B: (Y) ? y The physical record size is 0400H:

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0078H, Other banks = 0000H

Number of directory buffers for drive A: (#1) ? 8

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0057H, Other banks = 0000H

> Number of data buffers for drive A: (#1) ? 8 Allocate buffers outside of Common (N) ? y

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0037H, Other banks = 0000H

Number of directory buffers for drive 8: (#1) ? 8

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0016H, Other banks = 0000H

Number of data buffers for drive B: (#1) ? 8
Allocate buffers outside of Common (N) ? y

ERROR: Unable to allocate Data deblocking buffer space.

**** da passte wohl was nicht - das Menue beginnt von neuem ***

The physical record size is 0400H:

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0078H, Other banks = 0000H

Number of directory buffers for drive A: (#8) ? 8

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 3057H, Other banks = 0000H

> Number of data buffers for drive A: (#8) ? 8 Allocate buffers outside of Common (Y) ? y

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0037H, Other banks = 0000H

Number of directory buffers for drive R: (#8) ? A

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0026H, Other banks = 0000H

> Number of data buffers for drive B: (#8) ? 4 Allocate buffers outside of Common (Y) ? y

Available space in 256 byte pages: TPA = 00EFH, Bank 0 = 0016H, Other banks = 0000H

Accept new buffer definitions (Y) ? y

```
        BNKBIOS3
        SPR
        F500H
        0600H


        BNKBIOS3
        SPR
        BA00H
        0600H

        RES8DOS3
        SPR
        EF60H
        0600H

        BNKBDOS3
        SPR
        8C00H
        2E00H
```

*** CP/M 3.0 SYSTEM GENERATION DONE ***

| | BIL V Bindlicke, Besonderheiten und Ausblicke |
|-----|---|
| 155 | Einblicke auf die Diskette |
| 163 | nun noch das besondere Interrupts und RAM-Floppy |
| 175 | Ausblicke - oder was kommt danach |



Kapitel 1 Binblicke auf die Diskette

Es wurde in den vorangegangenen Kapiteln viel über Inhaltsverzeichnisse gesprochen und über Tracks, Sektoren usw. Es ist an der Zeit, sich einmal im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon zu machen wie das den wohl 'wirklich' aussieht.

Das nachfolgende Beispiel zeigt einmal den Inhalt der ersten 8 Zeilen eines Inhaltsverzeichnisses.

Acht Zeilen wurden deshalb gewählt, weil sie gerade dem Inhalt von einem logischen Sektor (128-Bytes=80H-Bytes) entsprechen.

In diese Sektorgröße passen 4 DIR-Einträge falls, das Inhaltsverzeichnis nicht mit INITDIR 'vorbehandelt' wurde, andernfalls nur 3 Einträge.

Das Beispiel soll nun einmal näher untersucht werden:

Die jeweils ersten 3 Spalten sind relativ uninteressant, sie stellen lediglich die relative Adresse des ersten Bytes nach dem Doppelpunkt dar. Die jeweils folgenden Bytes entsprechen demnach den (relativen) Adressen 01,02 ... 11,12 bis 7F. Alle Angaben sind übrigens in HEX (also Basis 16).

Jeweils 2 Zeilen (also von 00...1f, 20..3f usw.) entsprechen einem FCB (File Control Block). In diesem FCB sind alle Angaben enthalten, die das BDOS über eine bestimmte Datei wissen muß.

Diese Angaben sollen nun nachfolgend analysiert werden. Beginnen wir mit der ersten Datei:

Byte 00 hier sind folgende Einträge möglich:

E5

| 000F | Dies gibt die USER-Ebene an, in welcher die Datei abgespeichert wurde. (00=0,01=1 usw) |
|------|---|
| 20 | Gibt an, daß nachfolgend der Diskettenname eingetragen ist. (nur in einem erweiterten Inhaltsverzeichnis möglich) |
| 21 | Bezeichnet den Zusatz-FCB für jeweils 3 DIR- Einträge in einem erweiterten Inhaltsver- zeichnis. |

Bezeichnet eine gelöschte Datei.

Byte 01..08 Ab Byte 1 folgt der Dateiname. Dieser muß immer in Großbuchstaben eingetragen sein.

Der Grund liegt darin, daß der CCP grundsätzlich alle Eingaben vor der eigentlichen Abarbeitung in Großbuchstaben umwandelt. Ein Dateiname in Kleinbuchstaben könnte also niemals aufgerufen werden, er könnte nicht einmal (so ohne weiteres) aus dem Inhaltsverzeichnis gelöscht werden.

Der Dateiname darf bis zu acht Buchstaben lang sein. Ist der Name kürzer, muß der Rest mit Leerzeichen (20H) aufgefüllt werden.

Byte 09..0B

Es folgt der Index. Er darf 3 Zeichen lang sein, im übrigen gilt auch hier das für den Dateinamen gesagte.

Byte 0C

Dies ist das sog. EX(tend)-Feld. Ist eine Datei größer als 16k, wird für jeweils weitere 16K ein sog. EX(tend) angelegt. Darunter ist ein weiterer FCB mit gleichem Dateinamen zu verstehen, der die jeweils nächsten 16K 'verwaltet'.

Es sind bis zu 32 EXtends möglich (00..1f). Die entsprechende EXtend-Nummer wird in diesem Feld abgelegt. Dies bedeutet im Ubrigen, daß unter CP/M 3 die maximale Größe einer Datei 512K betragen kann. (32X16K)

Byte ØD..ØE

Diese Felder werden vom BDOS für interne Zwecke benötigt. Sie müssen im Inhaltsverzeichnis auf NULL gesetzt sein.

Byte 0F

ist das sog. RC-Feld (record-count). Darunter ist ein Zähler zu verstehen, der genauere Angaben über die Dateigröße macht, die Zahl bedeutet nämlich nichts anderes als die Dateigröße in logischen (128-Byte) Sektoren.

Es sind Einträge von 00..80H möglich. 00 würde einen Leer-FCB bezeichnen (also nur ein Namenseintrag, aber keine abgelegten Daten) und 80H würde die max. mögliche Dateigröße eines EXtends bezeichnen.

(16K=128(80H) X128(log Sektor).

Die Angaben in den Bytes 00..0F entsprechen im wesentlichen dem, was zum Aufbau eines FCB's in früheren Kapiteln gesagt wurde. Lediglich Byte 00 macht hier eine Ausnahme – nicht die Laufwerksnummer ist hier eingetragen, sondern (siehe oben).

Die Sache mit dem Eintragen der Laufwerksnummer in dieses Byte innerhalb eines FCB's wird sowieso etwas unüblich gehandhabt, mal bedeutet 00 das gerade 'eingeloggte' Laufwerk und mal Lauf-werk 'A', aber wie bei allem was mit Software zu tun hat, man soll so etwas nicht zu 'verkniffen' sehen, wichtig ist haupt-sächlich, daß man weiß, was innerhalb eines Programmes gerade gemeint ist.

Die zweite Zeile des FCB's (Bytes 10..1F) kann nun schon einige Rätsel aufgeben, wenn man nicht weiß, wo es dabei 'lang' geht. Es

ist eigentlich ganz einfach, jeweils zwei Bytes bezeichnen eine fortlaufende Blocknummer, in welcher ein Datenblock zu finden ist.

Doch nun eine etwas genauere Analyse:

Zuerst, was ist ein Datenblock: darunter ist eine im DPB für jedes (logische) Laufwerk festgelegte Datengröße zu verstehen. Der Wert läßt sich aus BSH oder BLM erkennen. (siehe Teil IV Kapitel 9 DISKIO).

Im gezeigten Beispiel ist eine Blockgröße von 2048 Bytes (2K) vorgegeben (das muß man wissen – kann aber leicht mit SHOW in Erfahrung gebracht werden).

Nun muß man nur noch wissen, daß der erste Datenblock (0000) immer mit dem ersten Sektor des Inhaltsverzeichnis beginnt. Das Inhaltsverzeichnis seinerseits ist der erste Sektor auf dem ersten Track nach den sog. Systemspuren.

Die Systemspuren ihrerseits sind im DPB wiederum als OFF angegeben, als OFFset von Track 0 (immer in ganzen Track - keinesfalls in Sektoren).

Mit diesem Wissen und der Kenntnis, daß CP/M NUR logische Sektoren kennt (außer im BlOS) wird die Sache ganz einfach:

Die Blocknummer gibt den Offset in Blöcken vom ersten Eintrag im Inhaltsverzeichnis an. Blöcke sind normalerweise 1024, 2048 oder 4096 Bytes groß (bei Harddisks auch 8 bis 16K). Die Blockgröße entspricht dem Faktor (BLM+1)X128 Bytes. (BLM+1Xlogischer Sektorgröße).

Bevor wir die Geheimnisse der Blocknummern nun ganz genau betrachten, zuerst einmal die Angaben von SHOW zu dem Laufwerk aus welchem der Auszug des Inhaltsverzeichnisses stammt:

F: Drive Characteristics

81,920: 128 Byte Record Capacity

10,240: Kilobyte Orive Capacity

1.024: 32 Byte Directory Entries

0: Checked Directory Entries

128: Records / Directory Entry

16: Records / Block

256: Sectors / Track

0: Reserved Tracks

256: Bytes / Physical Record

Die Angabe 10,240 Kilobyte Drive Capacity (Laufwerkskapazität) läßt leicht darauf schließen, daß es sich hier um eine Harddisk handelt, Floppys haben (leider noch) keine solchen Speicherkapazitäten.

Es ist aus den Daten ebenfalls zu entnehmen, daß die Blockgröße (16 Records/Block=16%128Bytes=) 2048 Bytes beträgt (wobei jeder physikalische Sektor 256 Bytes=2 logische Sektoren groß ist).

Die letzte wichtige Eintragung ist, daß 0 reservierte Tracks vorhanden sind, das Inhaltsverzeichnis beginnt also in Sektor 1 Track 0.

Betrachten wir nun die erste Blocknummer im obigen Beispiel finden wir dort die Zahl 1000. Nun computertypisch für 8080 und Z80-CPU's sind diese Angaben (in HEXadezimal) im Format -unterer Wert (LOW Byte) -oberer Wert (HIGH Byte), also mit der Bedeutung 0100=01H, 1000=10H, 0001=0100H und 0010=1000H.

Dies ist sicher etwas gewöhnungsbedürftig hängt aber damit zusammen, daß in diesem Format Doppelregisterinhalte abgelegt und zurückgelesen werden.

Fangen wir nun einmal an zu rechnen: 10H=16 dezimal. 16KBlock-Größe=(16K2048)=32768=32K. Nun betrachten wir einmal die mit SHOW festgestellte Anzahl der DlR-Einträge (1,024 32 Bytes Directory Entries). Wir stellen fest, daß die angegeben Blocknummer genau auf den ersten Block hinter dem Inhaltsverzeichnis zeigt.

Um den ersten Sektor zu finden, in welchem sich die Datei STAT-LINE.INC befindet, sind nun nur noch wenige Berechnungen notwendig. (CP/M kann das übrigens viel schneller als wir mit dem Taschenrechner oder gar aus dem Kopf).

Rechnen wir erst einmal um, wieviele logische Sektoren 32768 Bytes sind, es sind genau (32768/128=) 256 logische (128 Byte) Sektoren, soviel logische Sektoren wie genau auf einen Track passen. Die gesuchte Datei beginnt also in Sektor 1 Track 1.

Um den ersten Block zu lesen, müssen wir (2048/128=)16 logische Sektoren lesen. Damit ist die Datei aber noch nicht völlig gelesen; es stehen noch mehr Angaben im FCB, nämlich die Nummer des zweiten Blockes. Er läßt sich genauso berechnen wie oben gezeigt.

Da es gerade der nächste Block ist, kann man sich die Angelegenheit natürlich erleichtern, er beginnt mit Sektor 17 (1+16).

Fassen wir dies alles noch einmal zusammen:

Eine Datei beginnt dort, wohin die erste Blockadresse zeigt.

Die Dateigröße läßt sich aus dem EX-Feld und dem RC-Feld erkennen. Ist das EX-Feld nicht 00 sind noch weitere FCB's zu der entsprechenden Datei vorhanden. Das RC-Feld gibt in jedem Falle an, aus wievielen logischen Sektoren die Datei besteht.

Aus der Blockadresse ist der logische Sektor und der Track zu errechnen. Die Berechnungsgrundlage hierfür lautet:

Gesamtsektoren=(BlocknummerX(BLM+1)

Track=(Gesamtsektoren/SPT)+OFF (Rest entfällt) siehe DPH

Logischer Sektor=Gesamtsektoren-Track(ohne Rest) NSPT

Beispiel:

Berechnen des ersten (logischen) Sektors der Datei V9366.REL im gezeigten Inhaltsverzeichnis:

Gesamtsektoren=21(15H)X16=336

Track=(336/256)+0=1...

Logischer Sektor=336-(11256)=80

Der physikalische Sektor in welchem sich der logische Sektor befindet, ist (ebenfalls mit Daten aus dem DPB) zu berechnen mit

Physikalischer Sektor=(Log.Sektor/(PHM+1))

Ein eventueller Rest deutet an, daß es sich um einen logischen Sektor handelt, der 'innerhalb' des gefunden physikalischen Sektors liegt. (In einem 256 Byte Sektor sind ja zwei logische Sektoren enthalten.

Der gefundene Wert geht davon aus, daß ein Track mit Sektor 0 beginnt, dies ist unter CP/M 3 zwar möglich, es hat sich aber bereits unter CP/M 2 eingebürgert einen Track mit Sektor 1 zu beginnen und nicht wie bei der Track-Nummerierung mit 0. Dem gefunden Wert ist also eine 1 zuzufügen.

Demnach startet die Datei V9366.REL auf Track 1 und dem physikalischen Sektor 41.

Hier kann noch eine weitere Falle eingebaut sein, nämlich der SKEW-Faktor.

Ist dies der Fall, hilft es nur noch (über die BDOS-Funktion 50) die BlOS-Funktion SECTRN aufzurufen. (Siehe Teil IV Kapitel 9 DISKIO).

Anmerkung:

Die meisten Disketten-Inspektionsprogramme 'arbeiten' mit der Angabe der logischen Sektornummer, soll aber auf einen bestimmten Sektor über das BlOS zugegriffen werden, so ist immer mit dem physikalischen Sektor zu rechnen.

Bei zweiseitigen Disketten kann darüber hinaus die Angabe des OFFset (oder anders ausgedrückt die Anzahl der reservierten Systemspuren) etwas irreführend sein. Dies ist der Fall, wenn, wie in der vorliegenden BlOS-Beschreibung, die Seitenumschaltung aus der Tracknummer abgeleitet wird; in diesem Fall wird eine Diskette logisch so aufgeteilt, als hätte sie die doppelte Anzahl von Tracks, nämlich z.B. 80 Track auf Seite 0 und 80 Tracks auf Seite 1, dafür aber auch nur soviel Tracks wie wirklich pro Seite vorhanden sind.

Es kann hier natürlich auch mit einem Offset von einer Systemspur 'gearbeitet' werden, in den meisten Fällen wird dies jedoch vermieden, um damit zu gewährleisten, daß das Inhaltsverzeichnis immer auf Seite Ø einer Diskette beginnt.

Ein weiteres Beispiel soll noch die 'Eigenarten' des erweiterten Inhaltsverzeichnisses verdeutlichen, wie es mit INITDIR generiert werden kann:

```
00: 2040 4153 5445 5220 2030 3031 3100 0000 MASTER 0011
10: 0000 0000 0000 0000 4008 1021 8208 1113
20: 0053 4342 2020 2020 2052 4540 0000 0003 508
40: 0044 4953 4849 4F20 2052 4540 0000 0013 DISKID REL
60: 2140 0610 2182 0611 1300 0072 0615 2372 10.1. . . r #r
70: 6815 2300 007F 0812 407F 0812 4000 0000 # . . . . .
```

Auf den ersten Blick sind die DIR-Einträge kaum vom voran gegangenen Beispiel zu unterscheiden. Erst beim zweiten Blick findet man gewisse Unterschiede:

Der erste Eintrag beginnt mit 20, hier handelt es sich also um einen LABEL-Eintrag, d.h. um den Namen der Diskette.

Das EX-Feld wird hier zu anderen Dingen 'mißbraucht'. Hier hat jedes gesetzte (=1) Bit eine besondere Bedeutung:

| Bit 7 | Die Diskette ist Paβwortgeschützt |
|-----------|--|
| Bit 6 | Zeit- und Datumsmarken setzen beim Dateizugriff (access) |
| Bit 5 | Zeit- und Datumsmarken setzen bei Dateierneuerung (update) |
| Bit 4 | Zeit- und Datumsmarken setzen bei Neueröffnung einer Datei (create) |
| Bit 3 | Ein Diskettenname (Label) wurde zugewiesen. |
| Byte 1017 | hier steht (in verschlüsselter Form) das Paßwort, das der Diskette zugewiesen wurde. |
| Byte 1819 | Hier steht das Datum, an welchem der Diskettenname zugewiesen wurde (create). |
| Byte 1A1B | Hier steht die dazugehörende Uhrzeit (in BCD) |
| Byte 1C1D | Hier steht das Datum an welchem der Disketten- name zuletzt geändert wurde |
| Byte 1E1F | Hier steht die dazugehörende Uhrzeit (in BCD) |

Ab der relativen Adresse 60 beginnt das zusätzliche Datenfeld für die drei vorangegangenen Dateien.

Das Datum ist immer als Offset (in HEX) vom 1.1.1978 eingegeben. Die Uhrzeit nur mit Stunden (erstes Byte) und Minuten (zweites Byte).

Dieses Datenfeld ist wie folgt aufgebaut:

Byte 00 21 = Kenner

| Byte 0104 | Datums- und Zeitmarke (create oder access) für die erste Datei im Feld. |
|-----------|---|
| Byte 0508 | Datums- und Zeitmarke (update) für die erste Datei im Feld. |
| Byte 09 | Paβwortmodus (siehe BDOS-Funktion 102) |
| Byte 0A | reserviert vom Betriebssystem. |
| Byte 0B0E | Datums- und Zeitmarken (create oder access) für die zweite Datei im Feld |
| Byte 0F12 | Marken für update der zweiten Datei |
| Byte 13 | Paβwortmodus der zweiten Datei |
| Byte 14 | reserviert für die zweite Datei |
| Byte 1518 | Marken (create oder access) der dritten Datei |
| Byte 191C | Marken (update) der dritten Datei |
| Byte 1D | Paβwortmodus der dritten Datei |
| Byte 1E | reserviert für die dritte Datei |
| Byte 1F | frei (?) |

Aus diesen Angaben kann recht einfach erkannt werden, daß z.B. die Datei SCB.REL um 15.23 Uhr 'tätig' war.

Das Datum ist nicht so ohne weiteres feststellbar, es sind halt 0B15H (=2837) Tage seit dem 1.1.1978 vergangen, (grob 7,77 Jahre also etwa Juli/ August 1985).

Es gibt zur Berechnung des genauen Datums und des Wochentages bestimmte Algorithmen deren Erläuterung jedoch den Rahmen dieses Buches sprengen würden.

Kapitel 2 ... nun noch das Besondere - Interrupts und RAM-Floppy

In den vorangegangenen Kapitels wurden (fast) alle Details des BDOS und des BIOS erwähnt, aber ganz sicher ist dem Systemprogrammierer mit den hier gegebenen Unterlagen immer noch nicht gedient. Leute dieser Art - und ich zähle mich selbst dazu - sind mit allen Unterlagen die sie bekommen können, unzufrieden es könnte doch irgendwo noch ein kleines Geheimnis stecken, das ausgenutzt werden kann ...

Sicher würde hier das Listing des CCP und des BDOS ein ganzes Stück weiter helfen, aber diese sind eben nicht lieferbar, wenn es auch bereits eine ganze Reihe von Quellen für disassemblierte und nachkommentierte Listings gibt. Inwieweit jedoch derartige 'Unterlagen' von Wert sind hängt sicher von der Qualität der 'übersetzung' ab und vom jeweiligen 'Verwendungszweck'.

Totzdem gibt es einige Besonderheiten, die nirgends in den Originalunterlagen besprochen werden, dem Betroffenen aber das Leben doch recht schwer machen können.

Eines dieser Dinge ist die Anwendung von Interrupts unter CP/M3.

Der Interrupt 'lebt' davon, daß bei seinem Auftreten ein bestimmter Vektor auf die sog. Interrupt-Service-Routine zur Verfügung steht. So weit so gut, aber 8-Bit Prozessoren können im allgemeinen nur einen Speicherbereich von 64k adressieren, aus diesem Grunde wurde für CP/M 3 ja auch das Banking eingeführt, um mehr Speicherplatz adressieren zu können. Wenn nun ein Interrupt auftritt, steht der CPU zwar die Adresse der Service-Routine zur Verfügung aber ob diese Routine auch gerade in der Bank steht die gerade eingeschaltet ist?

Hier bieten sich mehrere Lösungen an:

1. Im Interrupt Modus 0 (8080 Mode)

Hier kann die unterste Seite (Adresse Ø.FFH) in Bank Ø und allen Banken oberhalb Bank 1 reserviert werden (geht mit GENCPM). Die Sprungvektoren müssen dann aber auf allen (möglichen) Banken eingetragen werden. (Natürlich auch auf Bank 1!).

Zeigen müssen die Vektoren jedoch in jedem Falle in den gemeinsamen Speicherbereich, denn nur dieser ist aus allen Banken erreichbar.

2. Im Interrupt Modus 1 (RST 38)

Hier gilt das unter (1) gesagte. In Bank 1, der TPA-Bank sind jedoch besondere Vorkehrungen zu treffen, da die Adresse 0038H auch von SID & Co verwendet wird, dies galt aber auch schon für CP/M 2.

Im Interrupt Modus 2 (Vector Interrupt)

Dieser Modus ist natürlich nur mit Z80-Prozessoren und entsprechender Periferie möglich. Es ist jedoch die einfachste Lösung für viele Probleme.

Das nachfolgende Listing zeigt die Anwendung eines Z80-CTC's als Interrupt-Geber für eine software-Uhr unter CP/M 3. Die Initialisierung erfolgt mit Aufruf des DATE-Befehles.

Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler

TIME. TXT STIME Z80 25 Jan 86 11:58 MACLIB DEFAULT INC ; * ; * MODUL TIMESOFT, INC 850625 : * REL 2.0 5 : X ; * Dieses Programmsegment unterstuetzt eine software-Unr mit 7 ; * dem Zilog-Baustein CTC. 9 ; * Die software-Uhr laeuft im Sekunden-Interrupt und ist voll 10 : * CP/M3 kompatibel (d.H. die Zeit wird mit DATE gestellt -11 : * laeuft aber erst NACH dem Stellen an - und kann mit DATE 12 : * oder einem entsprechenden 800S-Call gelesen werden 13 14 : * Wird die Zeit in der Statuszeile benutzt werden keine 15 : * Sekunden angezeigt. 16 17 ; * geschrieben von RAOUL O. KOERBER, Detmod 18 fuer ELZET-80 Mikrocomputer Gmah & CO kG 19 : * 20 21 22 23 ; Diese Datei muss in die Datei 8007 eingebunden werden 24 ; (mit einem INCLUGE-Befehl) 25 ; Die nachfolgend genannten externen Variablen sind dann 26 : zu entfernen - sie dienen lediglich dazu diese Datei 27 : als Muster zu assemblieren. 28 29 30 31 extrn @gate,@sec : IM SCB 32 33 cseg 34 35 : *********** 36 : * Zeit/Datum * 37 38 * *********** 39 40 41 0000' ?time: 42 43 ; Aufruf von ?TIME erfolgt mit (C)=FF wenn die Zeit 44 ; gestellt werden soll. Die einzustellende Zeit webergibt 45 : CP/M3 im SCB (siene dort) 46 ; Bei (C)=0 soll die Zeit im SCB auf den neuesten Stand 47 ; gebracht werden. Ga die CTC-Uhr im Interrupt betrieben 48 ; wird, ist diese Funktion weberfluessig - eine Auffrischung 49 50 : erfolgt im Sekundentakt 51

52

```
53 00001 00
                              inc
                                                     : Initialisieren?
                                     C
 54 6001' CO
                             ret
                                     nz
                                                     ; ... fertig wenn nicht
 56
 57
                              : ************
 58
                              : * Einstellen *
 59
                              * ***********
 60
 61
 62
 63
                              ; beim Zeitsetzen wird legiglich der CTC initialisiert
 64
                              ; die Zeit hat CP/M bereits im SCB abgelegt
 65
 66
 67 00021
                      settime:
 68
 69
 70
                              ; initialisieren des CTC
 71
 72
 73 0002' F3
                             dı
                                                     ; keine Unterbrechung
 74 0003' E5
                                     hl
                             push
 75 9994' DS
                             push
                                     de.
 76 0005' 3E FF
                                     a.high ivect0
                             ld
 77 0007' ED 47
                             ld
                                     i,a
 78 0009' ED 5E
                             18
                                     2
 79 9998' 21 9938'
                             ld
                                     hl,ctcserv
 80 000€' 22 FF02
                             ld
                                     (ivect1).hl
                                                     ; Vektor
 81 0011' 21 0028'
                             ld
                                     hl,clkinit
 82 0014' CD 001B'
                             call
                                     send$init
 83 0017' DI
                             POP
                                     de
 84 9918' F1
                                     hl
                             pop
 85 0019' FB
                             ei
 86 961A' C9
                             ret
 87
88 99181
                     send$init:
89
90
 91
                             ; Ausgabe eines Initialisierungs-Strings.
92
                             ; 1. Zeichen im String ist die Anzahl der zu sendenden
93
                             ; Zweiergruppen. Jede Zweiergruppe besteht aus
94
                             ; 1. Einer Portadresse 2. Des Initialisierungswertes
95
 96
97 0018' 46
                             ld
                                     b,(h1)
                                                   ; Laenge des INITstrings(/2)
 98 001C' 04
                             inc
                                     b
99 0010' 05
                             dec
                                     b
                                                    ; evtl 0 = keine Init notwendig ?
100 001E' C8
                             ret
                                     Z
101 001F' 23
                     sndinil:inc
                                                     : naechster Wert
                                  hl
102 0020' 4E
                            ld
                                   c,(hl)
                                                     : Initport
103 0021' 23
                             inc
                                  hì
                                                     ; naechster Wert
194 9922' 7E
                            ld
                                     a,(hl)
                                                    : Initwert
105 0023' ED 79
                            out
                                    (c),a
                                                     : Wert senden
106 0025' 10 F8
                            dinz
                                     sndinil
                                                     ; fertig?
107 0027' C9
                            ret
108
109
```

```
110 00281 07
                      clkinit)db 7
db p$ctc0,resctc
                     cikinit:db
                                                  ; Stringlaenge/2
111 0029' 20 03
112 0028' 21 03
                            db · p$ctcl,resctc
                      db p*ctc0, low ivect0
db p*ctc0,timer
db p*ctc0,tim40
db p*ctc1,counter
db p*ctc1,cntcon
113 0020' 20 00
114 002F' 20 35
115 0031' 20 70
116 0033' 21 C5
117 0035' 21 7D
118
119 0037' 00
                   usrfla: db 0
                                                  ; NZ mach Interrupt
120
121
122
                             : ************
123
                             ; * INT-Service *
124
                             ; *************
125
126
127
128
                            ; Anmerkung betreffend Interrupts unter CP/M3:
129
130
                            ; Es ist MJR mode 2 sicher, da der Interrupt prinzipiell auf
131
                             ; jeder Bank moeglich sein muss. Der Interrupt-Vektor ist ab
132
                             ; Adresse OFF10H einzutragen (0+F00H...0+F0FH ist fuer System-
133
                             ; software - z.B. die UHR ) freizuhalten. Die Interuptservice-
134
                            ; Routine muss innerhalb des gemeinsamen (common) Bereiches liegen
135
                           ; Sie kann entweder unter CSEG in das BIOS eingebunden werden oder
136
                            ; (falls kurz genug) innerhaib dem Vektor-Bereich von OFF10H ...
137
                            ; ØFF7FH liegen. (der Bereich dahinter ist wegen u.V. schlechter
138
                             ; Stackmodalitaeten einiger Programme nicht sicher !)
139
                             ; Bitte Beachten: das LOW-Byte des Interruptvektors muss immer auf
148
                             ; einer geraden Speicheradresse liegen ....
141
142
143 0038' F3
                   ctcserv:di
144 9939' F5
                      push af
145 003A' E5
                          push hl
146 9938' 21 9999#
                          ld hl,@sec
147 003E1 7E
                           ld a.(hl)
                                                  : lese Sekunden
148 003F' C6 01
                         add a, i
daa
149 0041' 27
                         ld (hl),a
cp 60h
jr c,exitl
150 0042' 77
                                                  ; Sekunden + 1
151 0043' FE 60
                                                   ; ganze Minute ?
152 0045' 38 24
                                                  ; nein
153
154 0047' 36 00
                        ld (hl),θ
dec hl
                                                  ; reset Sekunden
155 9949' 28
                                                   ; --> hinuten
156 004A' 7E
                         ld
add
                                 a.(hl)
                                                  ; und lesen
157 004B' C6 01
                                 a, l
158 0040' 27
                          daa
159 904E' 77
                           ld
                                    (hl), a
                                                  ; Minuten + 1
160 004F' FE 60
                         CP
                                                  ; ganze Stunde ?
                                    60h
161 9051' 38 15
                           jr
                                   c.exit
                                                  : wenn nein
162
163 9953' 36 99
                         ld
dec
                                                  ; reset Minuten
                                   (h1),0
164 00551 28
                                                  ; --> Stunden
                                   hl
165 0056' 7E
                           ld
                                   a,(hl)
                                                  ; und lesen
166 0057' C6 01
                          add
                                   a, l
167 0059' 27
                          daa
168 005A' 77
                          ld (hl), a
cp 24h
                                                 : Stunden + 1
169 0058' FE 24
                                                  ; ganzer Tag ?
```

jr c,exit

: nein

170 005D' 38 09

```
171
172 005F ' 36 00
173 0061 ' 2A 0000#
174 0064 ' 23
                                       (n1),0
                                                        : reset Stunden
                              1d
                              ld
                                       nl, (@date)
                                       hl
                               inc
175 0065' 22 0000#
                                       (@gate),hl ; Tage + 1
                               1d
176 0068' 32 0037'
                       exit:
                              ld
                                       (usrflg),a
                                                       ; freigeben zur Ausgabe
177 0068' E1
                       exitl: pop
                                       hi
178 006C' F1
                               pop
                                       at
179 0060' FB
                               ei
180 006E' EU 40
                               reti
181
0 Error(s) Detected, 112 Program Bytes.
199 Symbols Detected.
```

TIME.XRF

Eine weitere Besonderheit unter CP/M 3 ist es, daß eine RAM-Floppy sehr einfach angepaßt werden kann.

Auch hierzu sei das nachfolgende Listing ein Beispiel.

Zu berücksichtigen bei der Anpassung ist immer die Größe des gemeinsamen (common) Speicherbereiches, die RAM-Floppy darf niemals in diesen Bereich überlaufen. Im übrigen wird auch für eine RAM-Floppy ein DPH und ein DPB benötigt ...

'RAM-FLOPPY mit NDR-Klein-Computer' RDISK INC 3 Dec 85 09:38

```
361
                  A:X
362
                  A;* RAM-FLOPPY fuer NDR-Klein-Computer unter CP/M 3
363
364
                  A: *
                                       850916
                  A:# rel 1.1
365
                  A: *
366
                                                                          ±
                  A: # Copyright (C) Raoul O. Koerber
367
368
                  369
370
                  A
371
                          * ***********
372
                  A
                          : Variable
373
                  A
                          * **********
374
                  A
                   A
375
                          : Dei der Bankzuweisung ist zu beachten, dass ein
376
                          (P/M3 System MiNDESTENS 2 Banks (60 und 61) bencetigt
                   A
377
                           der RAM-Floppy (RF) zugewiesene Bankbereiche duerfen
378
                   Δ
                          ; weder GENCPM nicht nocheinmal zugewiesen werden
379
                   Δ
380
                   Α
 381
 382
                   A
           FFFF
                   Ĥ
                      IF
                          780ASM
 383
                      if askit
           FFFF
                   Α
 384
                           .accept 'Erste Bank (moeglich ab Bank 2) ',first#bank
           Own4
 385
                   A
                   Α
 386
 387
                   Α
                      else
                   Α
                      engif
 388
                     if askit
           FFFF
                   Α
 389
                   A
 390
                           .accept 'Letzte Bank (moeglich bis Bank 15) ',last$bank
 391
           000F
                   A
 392
                   A
                   Δ
                      else
 393
 394
                   Α
                      engif
                   A
                      ENDIF
 395
 396
                   A
                                         last$bank-first$bank+l
            DOWC
                    Artracks
                                  equ
 397
                                                       : DIR-Eintrage
            9949
                    Adirs
                                  defl
                                         64
 398
                                                       : Sektorgroesse
                                         1024
            0400
                    Aseclen
                                  get 1
 399
```

```
499
                           aseq
                                                         ; Gebankt
 401
 492
403
                            : ************
494
                   A
                           : RF-XOPH
405
                   A
                            ; **************
466
                   A
447
                   A
408 668C" 6140"
                   A
                                 rf$write
                           ØW.
409 008E" 0153"
                   A
                           dw
                                 rt$read
410 0090" 6176"
                   Α
                           dw
                                 rf$login
411 0092" 00AF"
                   A
                           ₫₩
                                 rf$init
412 0094" 00 00
                   A
                           αb
                                 0.0
                                                        ; Keine Zuweisung
413 0096"
                   At de :
                           deh
                                 0, ropb
                                                        : Kein Skew
414 0096" 6000
                   В
                           12W
415 0098" 00 00 00 008
                           db
                                  0,0,0,0,0,0,0,0,0
416 66A1" FF
                   8
                           ďD
                                  -1
417 00A2" 0020'
                   В
                          ď₩
                                  ropb
418 00A4" FFFE
                   8
                          dw
                                   -2
419 00A6" FFFE
                   8
                           ₫₩
                                   -2
420 00A8" FFFE FFFE B
                                   -2,-2,-2
                           dw
421 00AE" 00
                   В
                           do
422
                   Α
423
                   A
                           cseg
                                                         : Gemeinsamer Bereich
424
                   A
425
           FFFF
                   A if rtracks ge 4
426
           9989
                   Adirs
                           def1
                                   2*girs
427
           PSHH.
                   Abiklen detl
                                   2048
428 00201
                   Ardeb: deb
                                 1024,56,rtracks,biklen,dirs.0
429 00201 0100
                          dw
                                 220011
430 0022' 94 0F
                 8
                          dto
                                 ??0012,??0013
431 00241 00
                 8
                         œb
                                   27mm14
432 6625' 614F
                 8
                                   220015
                          ₫₩
433 6627' 667F
                   8
                          Œ₩
                                   ??0016
434 0029' C0 00
                   8
                          db
                                   ??0017,??0018
435 0028' 0020
                   В
                                  220019
                           dw
436 0020' 0000
                   В
                          dw
437 002F' 03 07
                   R
                         db
                                  ??0020,??0021
438
                   A
439
                   A else
440
                   A engif
441
442
                   A
                         aseg
                                                        ; gebankter Bereich
443
                   A
444 00AF*
                   Arf$init:
445
446
447
                   A
                          ; Zur Erkennung der RAMFLOPPY wird eine Leerdatei RDISK in
448
                  A
                          ; die Directory eingeschrieben. Bei Init wird weberprueft
449
                  A
                           ; ob diese Datei angelegt ist.
450
                   Α
451
                  A
452 00AF" 01 0004
                   A
                         ld
                                  bc.first$bank
                                                        ; dort ist die Directory
453 0082" CD 0000#
                  A
                          call
                                  ?xmove##
454 0085" 11 0000
                  A
                          ld
                                  de, 0
                                                        : Quelle 1. Eintrag
455 0088" 21 0119"
                  A
                          ld
                                  hl.rf*fcbl
                                                       ; Ziel
456 0068" 01 0007
                  A
                          Id
                                  bc,cmp$len
                                                       ; muesste reichen zum Vergleichen
457 90BE" E5
                  A
                          push hì
                                                       : Zeiger retten
458 006F" CD 0000#
                  A
                                 ?move##
                         call
                                                       : und Transfer
459 00C2" E1
                  A
                          POP
                               hì
                                                       ; Zeiger auf 'Inhalt' der DIR
460 00C3" 11 00F9"
                  Α
                         ld
                               de, rf$tcb0
                                                       ; Zeiger auf FCB wie gewuenscht
461 00C6" 06 07 A
                         ld
                               b,cmp≯len
                                                       ; soviel Zeichen zum Vergleich
```

```
; Zeichen aus FCE0
; gieich FCB1?
; ... wenn micht ...
                                                                                                      ; bis alles klar
                                                                                                          ; ... kein INIT notwendig
   469
                                     A
   470 0001" 01 0400 Arf$in2: ld bc,first$bank shl 8 + 0
471 0004" CD 0000# A call ?xmove##
471 0004" CO 0000# A call ?xmove##
472 0007" 11 00F9" A ld de,rf$tcb0 ; original FC6=Quelle
473 000A" 21 0000 A ld hi,0 ; Ziel
474 0000" 01 0020 A ld bc,32 ; Laenge
475 00E9" CO 0000# A call ?move## ; und Transfer
476 00E3" 65 7F A ld bc,first$cank shi 8 + 0
477 00E5" C5 Arf$in3: push bc ; rette DIR-Zaehier
478 00E6" 01 0400 A ld bc,first$cank shi 8 + 0
479 00E9" CD 0000# A call ?xmove## ; XMOVE init
480 00EC" 11 0120" A ld de,rf$rcb2 ; Dummy-FC8
481 00EF" 01 0020 A id bc,32 ; Laenge des Dummy
482 00F2" CD 0000# A call ?move## ; Transfer
483 00F5" CI A pop bc ; DIR-Zaehier
484 00F5" CI A pop bc ; DIR-Zaehier
485 00F8" C9 A ret
  486
  499
  490 0119" 0007
                                      Arfafchlias 7
 492 0007 Acmoblen equ $-rfbfcbl
493 0120" Arf$rcb2(rept 32
494 0120" Δ
  491
492
A do 0E5H
 521 0139" E5
522 013A" E5
                                  8
                                                 db
                                                                 0E5H
```

12

```
523 9138" FS
                                      WE5H
                           db
                        db
db
524 613C" ES
                     8
                                      GESH
525 0130" ES
                     8
                                   · MESH
526 613E" ES
                     R
                                      GE SH
527 013F" ES
                     8
                                      DE5H
                             db
528
                     Α
529 0140"
                     ArfSwrite:
530
531 0140" 3A 0000# A ld a,(0trk)
532 0143" C6 04 A add a,first*pank
533 0145" 47 A ld b,a
                                                              : TRACK=Zielbank
                                                               : +Offset berechnen
                       id a,(@donk)
ld c,a
call ?y=0
                                                               ; --> Ziel
                   A id
A ld
534 0146" 3A 0000#
                                                               : Quelibank
535 0149" 4F
                                                               ; --> Quelle
536 914A" CD 9999#
                                                               : MOVE initialisteren
                   A
537 9140" CD 9167"
                     A
                                    r*calc
                             call
                                                               : Berechne RAM-Adresse
538 0150" C3 0000#
                            1P
                     A
                                      ?move##
539
                     A
540 6153"
                     Arf$read:
541
                     A ld a,(@trk)
A aod a.first#bank
542 0153" 3A 0000# A
                                                              : TRACK=Quelibank
543 9156" C6 94
544 0158" 4F A ld c,a

545 0159" 3A 0000# A ld a.(0000

546 0150" 47 A ld b,a

547 0150" CD 0000# A call ?xmove#

548 0160" CD 0167" A call r*calc
                                      a. (@gonk)
                                                             : Zielbank
                                      7xmove##
549 0163" E8
                     A
                                      de, hì
                             ex
550 0164" C3 0000#
                     A
                             10
                                      ?move##
551
                     A
552 0167"
                     Ar$calc:
553
554
                     A
555
                             : Berechnen der Quell- ozw Zielparameter
556
                     A
                             ; zurueck mit:
557
                             : (HL) Zeiger auf RF-SEKTOR-Anfang
558
                     A
                              : (DE) Zeiger auf DMA-Adresse
559
                     A
569
                     A
561 0167" 3A 0000#
                     A
                             ld a,(@sect)
                                                               ; Sektor Nummer
                                   h,a
1,0
562 616A" 67
                     A
                             14
                                      h.a
                                                               : Berechnen RAM-Start
563 0168" 2E 00
                             Id
                     A
564 9160" 29
                     A
                                      hl.hl
                                                               : $2
                             add
565 016E" 29 A
566 016F" ED 58 0000#A
                             add hl,hl
                                                               ; *4 = Sektorantangsadresse
                             ld de,(@dma)
                                                               : DMA-Adresse
567 0173" 01 0400
                     Α
                             1d
                                     bc, seclen
                                                               : Sektorgroesse
568
569 9176"
                     Arf$login:
570
                     A
571 0176" 09
                     Α
                             ret
```

Kapitel 3 Ausblicke oder was kommt danach ...

Sicherlich läßt CP/M 3 dem geübten Benutzer gegenüber noch einige Wünsche und Fragen offen. Aber gegenüber vielen anderen Betriebssystemen hat es halt immer noch den Vorteil ausgereift und damit (relativ) fehlerfrei zu sein. Es besticht durch seine doch recht einfache Anwendung und die Tatsache, daß es CP/M auch für andere Prozessoren als den 8080 bzw. Z80 gibt. (CPM86 und CPM68).

Wenn ein vom Prozessor her nicht kompatibler Computer mit einer derart großen Verteilung (in Stückzahlen incl. Nachbauten) wie der APPLE (R) von sich behauptet der verbreitetste CP/M-Computer (wohlgemerkt mit einer Z80-Zusatzkarte) zu sein, so spricht diese Tatsache doch für sich, für 8-Bit Computer gibt es nichts Besseres, zumindest nichts zu diesem Preis und mit dieser Verbreitung.

Es ist auch immer wieder verwunderlich, daß 16-Bit-Computer wie der IBM-PC (R) und der ATARI ST (R) verblüffend schnell CP/M-Emulationsprogramme zur 'Verfügung' haben.

Was die Wünsche angeht, so bietet CP/M mit der Möglichkeit des Einsatzes von RSX-Modulen sicherlich ein recht brauchbares Instrument um (fast) alles zu erzwingen, was dem Einzelnen fehlen mag.


Vielleicht am 'schwächsten' ist der CCP, hier würden gar Viele es gerne sehen, wenn er noch mehr könnte, aber auch hier bleibt die Frage offen, wer hätte davon den Nutzen? Der normale Benutzer würde sicher durch mehr Möglichkeiten auch mehr verwirrt werden und ist es nicht die vornehmste Ausgabe eines Betriebssysteme Programme einwandfrei ablaufen zu lassen die für das Betriebssystem geschrieben wurden, anstelle mit noch mehr Optionen (in der CCP-Befehlszeile) irgendwelche Daten mit irgendwelchen Zusatzfunktionen durch irgendwelche Zusatzkanäle zu schleusen?

Ganz sicher stellt sich CP/M 3 als ein recht zuverlässiges System dar, mit dem der Anfänger mit wenig Einarbeitung und der Profi ohne Plage gut zurecht kommt – und als mehr hat sich CP/M auch nie dargestellt.

Wer bereits mit einem CP/M3-System gearbeitet hat, daβ auf eine RAM/ROM-Floppy bootet und Disketten nur noch als Langzeitspeicher benutzt, der kann sich sicherlich nur sehr schwer an die langsamen Bearbeitungszeiten mancher 16-Bit-Rechner gewöhnen.

Teil VI Nützliches

Die ELMON-Anpassung MONIO 179
... Formatieren zum Beispiel 201



Kapitel 1 Die BLNON-Anpassung MONIO

Es ist im Prinzip einerlei wie der Ein- Ausgabeteil eines Monitorprogrammes aufgebaut ist. Da alle bisherigen Programmsegmente auf den NDR-Klein-Computer zugeschnitten wurden, so soll das entsprechende Listing des CP/M-3 hardware-Teibers aus dem Monitor-Programm ELMON ergänzend abgedruckt werden.

Ähnlich wie beim BDOS ist hier ebenfalls eine Sprungleiste zu erkennen, über welche alle infrage kommenden Unterprogramme aufgerufen werden können. Auch die Aufruf-Konventionen wurden weitgehend beibehalten.

Sprungleisten haben sich für derartige Anwendungen besonders gut bewährt, da die Bezugsadresse für den Aufruf immer gleich bleibt, die Unterprogramme sich jedoch mit jeder Revision, die vorgenommen wird, ändern können, ohne daß irgendwelche Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Das nachfolgende Programmsegment ist die (adressenmäßig festgelegte) Hardware-Anpassung für den CP/M 3 Bootmonitor ELMON aus dem ELEKTRONIKLADEN, Detmold, einem der authorisierten Händler des NDR-Klein-Computers.

```
INCLUDE MONEOU LIB
 2
                           ist
 3
 4
                   5
                   ; * hardware-Ein/Ausgabe Modul fuer NUR-Projekt
                   7
8
9
                           ; Dies ist ein 'eigenstaendiger' Ein/Ausgabetreider
10
                           : incl der zugehoerigen initialisierung
11
                           : Wird ELMON als 'Aufsatz' zu FLOMON betrieben, werden
12
                           : Initialisierung und I/O soweit moeglich von dort
13
                           : Dieser Treiberteil resigiert ab Adresse 10866
14
                           ; und wird von CP/M3 (in der ELEKTRONIKLADEN-Version) benutzt.
15
16
17
          FC00
                                  etceeh.
                                                        ; Start MONIO
                           org
18
19
                           : *************
20
21
                           : # Einspruenge #
22
                           : ************
23
24
25
26
                           ; Einige EIN/AUS-Gabe Routinen werden der Kompatibilitaet halber
27
                           ; auf aehnliche Art wie bei FLOMON aus dem ROM-Bereich des FLOMON
28
                           ; 'geholt' - Bei spaeteren Aenderungen koennen die Einsprungadresse
29
                           : u.U. verschoben werden - Veber die Funktion der angesprungenen
30
                           : Unterprogramme kann hier keine Aussage gemacht werden .....
31
32
33
          00DE
                   fci
                                                 : im FLOMON CONIN
                           equ
                                   00deh
34
          0321
                   fco
                           PORT.
                                  032in
                                                 : im FLOMON CONOUT
35
          0060
                   fctst
                                  Whah
                                                  : im FLOMON CONIST
                           641
36
          9295
                   fri
                                  9295h
                                                 : im FLOMON
                           egu
37
          020E
                                                  : im FLOMON
                   fpo
                           egu
                                  020eh
38
          9218
                                                  : im FLOMON
                   flo
                           equ
                                  9218h
39
40
41
42
                           : **** CP/M kompatible Ein/Ausgaberoutinen ****
43
                           : Eingabe in <A>kku Ausgabe ueber <C> ( Zeichen zurüeck in <A>
44
                           : Status 06=es liegt nichts vor - FF= Zeichen liegt an
45
46
                           : Die Reihenfolge der Sprungtabelle darf keinesfalls
47
                            veraendert werden, da alle anderen Programmteile fuer
48
                           ; I/O nur darauf zugreifen.
49
50
                                                 ; Konsolenstatus (EIN)
51 FC00 C3 FC3F
                                  .conist
                   conist: jp
                                                  ; Konsoleneingabe
52 FC03 C3 FC4E
                   comin: jp
                                  .conin
53 FC06 C3 FC5b
                                                  ; Konsolenausgabe
                   conout: jp
                                  .conout
54 FC09 C3 FC91
                   list: jp
                                  list
                                                 ; Druckerausgabe (CENT)
55 FC0C C3 FC87
                   auxout: jp
                                                 : Aux Ausgabe
                                  .auxout
56 FC0F C3 FC7F
                   auxin: jp
                                  .auxin
                                                 ; Aux Eingabe
57 FC12 C3 FC77
                   auxist: ip
                                  .auxist
                                                 : Aux(eingabe)Status
58 FC15 C3 FCA0
                   lstst: ip
                                  lstst
                                                 : Druckerstatus (SER)
```

```
59 FC18 C3 FC74
                     conost: jp
                                                   ; Konsolenstatus (AUS)
                                   .conost
 60 FCiB C3 FCA6
                   casist: ip
                                    .casist
                                                   : Kassetten(eingabe)Status
 61 FC1E C3 FCAB
                     casin: ip
                                                   ; Kassetteneingabe
                                    .casin
 62 FC21 C3 FCB3
                     casout: jp
                                    .casout
                                                   : Kassettenausgabe
 63 FC24 C3 FCBD
                     setonk: jp
                                   setonk
                                                   ; Bank setzen
 64 FC27 C3 FCDC
                     floppy: jp
                                   floppy
                                                   ; Disk-Treiber
 65
 66
 67
                             ; Reserviert fuer spaetere Erweiterungen
 68
 69
 70 FC2A C3 0000
                             jp
                                    5-5
 71 FC2D C3 0000
                                    5-5
                             jp
 72 FC30 C3 FCD3
                            jp
                                    .init
                     init:
 73
 74
 75
                             ; Flags und Zeiger
 76
 77
 78 FC33 00
                     iobyte: db
                                    θ
                                                   ; z.Z. nicht implementiert
 79 FC34 00
                     curbnk: db
                                    0
                                                   : queltige Bank
 89 FC35 99
                     @dbnk: db
                                    0
 81 FC36 99
                     @cbnk: db
 82
 83 FC37 00
                     flge: db
                                                   ; Reserve
 84 FC38 60
                     flal: ab
                                    0
 85 FC39 00
                     f1q2:
                            ďb
                                    0
 86 FC3A 99
                     f1g3:
                            db
                                    Ĥ
 87 FC38 66
                     f194;
                            db
 88 FC3C 99
                     f195:
                            σb
 89 FC30 00
                     flg6: db
 90 FC3E 90
                     f1q7; db
 91
 92
 93
                             : *************************
 94
                             ; * Ein/Ausgabe Routinen
                                                           *
 95
                             ; **********************
 96
 97
 48
 99
100
                            : ************
101
                             : * Konsolstatus *
192
                            ; *************
103
104
105 FC3F
                     .comist:
106
107
108
                            ; diese Routine bringt FF zurueck wenn ein Zeichen Eingabebereit
109
                             ; ist, andernfalls kommt 00 zurueck
110
                             ; Abgefragt wird KEY
111
112
113 FC3F ED 73 FE7E
                            ld
                                   (spsav), sp
                                                   ; zuerst Stack mach 'oben'
114 FC43 31 FEC0
                            ld
                                   sp, tstack
115 FC46 CD FCC2
                            call
                                   open
                                                   : dann ROM oeffen
116 FC49 CD 00BD
                            call
                                   FCTST
```

```
117 FC4C 18 1C
                           jr cc
 118
 119
 129
                             * ************
 121
                             : *Konsoleingabe #
 122
                             : *************
 123
 124
 125 FC4E
                     .comin:
 126
 127
 128
                            ; Eingaberoutine wartet bis Zeichen anliegt
 129
                            ; Bringt Zeichen in (A) zurweck - ohne Echo auf Biloschirm
 130
 131
 132 FC4E ED 73 FE7E
                           ld (spsay), sp
 133 FC52 31 FEC0
                           ld
                                  sp, tstack
 134 FC55 CD FCC2
                            call open
 135 FC58 CD 800E
                            call FCI
 136 FC58 18 00
                            Jr
                                  5.0
 137
 138 FC50
                  .conout:
 139
 140
 141
                            ; Zeichenausgabe ueber (C)
 142
 143
 144 FC50 ED 73 FE7E
                           ld (spsav),sp ; rette Benutzer Stack
ld sp,tstack ; ...genn grinnen wird's .....
 145 FC61 31 FEC9
 146 F064 CD F002
                            call open
 147 FC67 CD 0321
                            call FCO
148
149
150
                            ; (A) retten und ROM 'zu'
 151
152
153 FC6A F5
                   cc: push
                                  at
154 FC68 CD FCC9
                           call close
                                                ; schliesse ROM-Bereich
155 FC6E F1
                            pop
                                  af
156 FC6F ED 78 FE7E
                           ld
                                  sp,(spsav) ; Benutzer Stack
157 FC73 C9
                           ret
158
159 FC74
                 .conost:
160
161
162
                            ; GOP ist 'immer' bereit
163
164
165 FC74 AF
                           XOF
                                   a
166 FC75 3D
                           dec
                                a
                                               ; FF ohne ZERO-Flag
167 FC76 C9
                           ret
168
169
170
171
                           : *************
172
                           ; * AUX Kanal
173
                           ; ************
174
```

```
Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 10:03 Z80ASM 1.24 Page 4
MONIO Z89
                              : AUX als SER-ielle Schnittstelle
  175
  176
  177
  178 FC77
                      .auxist:
  179
  180
                              : AUX Eingabe-Status
  181
  182
  183
                             in a,(ustal)
and 00001000b
ret z
or -1
                             in
  184 FC77 OB ED
  185 FC79 E6 08
                                                   ; nicht bereit
  186 FC78 C8
  187 FC7C F6 FF
  188 FC7E C9
                              ret
  189
  190 FC7F
                     .auxin:
  191
  192
                              : AUX Eingabe
  193
  194
  195
  196 FC7F CD FC77
                           call .auxist
                            jr z,.auxin
in a,(udatl)
  197 FC82 28 FB
  198 FC84 DB EC
                                                    ; onne Parity-Maskierung
  199 FC86 C9
                             ret
  200
  201 FC87
                      .auxout:
  202
  203
                               : AUX Ausgabe
   204
   205
   206
                            in a,(ustal)
and 000100000b
   207 FC87 DB ED
   208 FC89 E6 10
                             jr z,.auxout
ld a,c
out (udatl),a
                                                    ; ... noch nicht bereit
   209 FC88 28 FA
                                                    ; Zeichen uebernehmen
   210 FC80 79
   211 FC8E 03 EC
                                                 ; ausgeben
   212 FC90 C9
                              ret
   213
   214
                               ; ************
   215
                               ; * Drucker *
   216
                               : ************
   217
   218
   219
   220 FC91
                      .list:
   221
   222
   223
                                ; Druckerausgabe
   224
   225
                              ld (spsav),sp
ld sp,tstack
call open
   226 FC91 ED 73 FE7E
   227 FC95 31 FEC0
   228 FC98 CD FCC2
   229 FC98 CD 0218
                             call FLO
   230 FC9E 18 CA
                              jr cc
   231
   232
```

```
233 FCA9
             .lstst:
234
235
236
                          : Drucker Status
237
238
                        in a,(censtb)
rrca
ccf
239 FCA0 DB 49
240 FCA2 0F
                                              ; wenn CARRY=nicht bereit
                        ccf
sbc a,a
241 FCA3 3F
                                               ; caher wechseln
242 FCA4 9F
                                               : X-X=0 -C=FF !!!
243 FCA5 C9
                         ret
244
245
246
                          : ************
247
                          : # kassette #
248
                          249
250
251 FCA6
                .casist:
252
253
254
                          ; Kassetten Eingabe-Status
255
256
257 FCA6 DB CA
                       in a,(cmdcas) ; Status lesen
258 FCA8 0F
                        rrca
                                               ; RX in Carry
                        sbc a,a
259 FCA9 9F
260 FCAA C9
                         ret
261
                 .casin:
262 FCAB
263
264
265
                          ; Kassetteneingabe Zeichen in (A)
266
267
                        call .casist ; rx-Status pruefen
jr z,.casin ; warten bis bereit
in a,(datcas)
268 FCAB CD FCA6
269 FCAE 28 FB
270 FC80 D8 C8
271 FCB2 C9
                         ret
272
273 FCB3
             .casout:
274
275
276
                          ; Kassettenausgabe
277
278
279 FCB3 DB CA
                        in a,(cmdcas) ; tx-Status prueten
289 FCB5 9F
                        rrca
                                               ; tx in Carry
281 FCB6 0F
                         rrca
282 FCB7 39 FA
                         ir nc, casout
ld a,c
                                            ; warten bis frei
; Zeichenuebergabe
; Ausgabe
283 FC89 79
284 FCBA D3 CB
                         out (datcas), a
285 FCBC C9
                         ret
286
287
288
                         ; ***********
289
                         ; * Bootkarte *
290
                          : ************
```

```
Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 10:03 Z80ASM 1.24 Page 6
MONIO Z80
 291
  292
  293
                             : Die BOOT-Karte enthaelt FLOMON und ELMON darueberhinaus
  294
                             einen derzeit nur von FLOMON benutzten RAM-Bereich
  295
                             : Beice Programme UND der RAM-Bereich (wegen GUF) sind zum
  296
                              : Betrieb von CP/M3 notwendig.
  297
                              : Die 800T-Karte webernimmt darweberninaus noch die Bankumschaltung
  298
  299
  300
  301 FCBD
                     .setonk:
  302
  303
                              : Bank wird entsprechend dem Inhalt in (A) gesetzt
  304
                              : Diese gueltige Bankadresse wird in der Variabien
  305
                              : CURENK abgelegt um bei CLOSE entsprechend schalten
  306
                              ; zu koennen. Gleichzeitig wird EPROM abgeschaltet
  307
  308
  309
                            ld (curbnk),a ; Ablegen
jr cll
  310 FCBD 32 FC34
  311 FCC0 18 0A
  312
  313 FCC2
                     open:
  314
  315
                              ; Booteprom freigeben zum Zugriff
  316
  317
  318
                            ld a,(curbnk) ; derzeitige Bank
res 7,a ; deffnen
  319 FCC2 3A FC34
  320 FCC5 CB BF
                             jr cl2
  321 FCC7 18 05
  322
   323 FCC9
                    close:
   324
   325
                               ; Boot-Eprom abschalten
   326
   327
   328
                                                   ; gerzeitige Bank
   329 FCC9 3A FC34
                             1d a,(curbnk)
                                                    ; schliessen
   330 FCCC CB FF cll: set 7,a
                     cl2: out (bbport),a
   331 FCCE D3 C8
                                                   ; Original zurueckgeben
                             res 7,a
   332 FCD0 CB BF
   333 FC02 C9
                              ret
   334
   335
                               ; ************
   336
                               : # INIT #
   337
   338
                               : 11111111111111111
   339
   349
   341 FCD3
                      .init:
    342
   343
                               ; INIT wird bereits von FLOMON uebernommen
    344
                                ; es bleibt hier nur AUX zu initialisieren
   345
    346
    347
   348 FCD3 3E 9E
                        1d a,10011110b ;2Stop-88it-int GEN-9600baud
```

| 349 FCD5 D3 350 FCD7 3E 351 FCD9 D3 352 FCD8 C9 | 0B 1 EE 0 | d a | (uconi),a a,0000101ip (ucmol),a | :keine Parity-normal-disINT-OTRi | .OW |
|--|--------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
|--|--------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|-----|

Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 10:03 Z50ASM 1 24 Page 8 MONIO Z80

```
354
                     355
                    : *
356
                     : * Dies ist ein eigenstaengiger Floppytreiper der NiCHT im
357
                     : * Interrupt-Betrieb arbeitet und eine Bankumschaltung (wie in *
358
                    ; * CPM3 verlangt) vornimmt.
359
                    ; *
360
                    : * Es wurde bewusst der Syntax des FLOMON beibenalten um
361
                    : * von gieser Seite her kompatibel zu bieiben.
362
363
                    ; * Ais Einschraenkung zur kompatibilitaet gilt lediglich die
364
                     ; * neue Einsprungadresse.
365
                     : *
366
                    367
368
                            .comment %
369
370
                     Programmteile in GROSSCHRIFT sind ORGINAL-Code aus dem
371
                     FLOMON1 (V1.6) von Rolf-Gieter Klein.
372
                     Einer moeglichst weitgehenden Kompatibilitaet wegen wurde
373
                     soweit moeglich der Original-Code uebernommen, Wesentliche
374
                     Aenderungen wurden im physikalischen Diskkettenzugriff
375
                     vorgenommen da unter CPM3 nicht im Interrupt MODE 1 gearbeitet
376
                     werden kann -und MODE 2 nicht moeglich ist. Alle Treiber-
377
                     Routinen wurden fuer POLLING geschrieben. Darueberhinaus wurge
378
                     die Bankumschaltung beruecksichtigt.
379
                     Einige Aenderungen wurden darueberhinaus vorgenommen um den
380
381
                     das Programm kompakter zu bekommen - oder auch der Vebersichtlichkeit
382
                     halber. Diese Programmteile sind in Kleinschrift
383
384
                     850801 Raoul O. Koerber mach Absprache mit Herrn Klein
385
386
                     FDCSEL als Leseport
387
388
                            6
                                   5
                                           A
                                                  3
389
390
                     DRQ INTRO
                                  HEADLD
                                          unbelegt
391
                      0=request
392
                           0=request
393
                                    1=head down
394
395
                     FDCSEL als Schreibport
396
397
                                    5
                                                  3
                                                          2
398
399
                            moton
                      550
                                  MIDI
                                           dense d
400
401
                      1=Seite 1(2)
492
                            0=Motor an
403
                                    1=Minilaufwerk
494
                                           1=Single Dense
465
                            ž
406
497
           FFFF
                                    étfffh
                     neu
                            ean
408
409
410
                            : ************
411
                            : * Floppy
```

```
412
                           ; ************
413
414
415
416 FCDC
                   FLOPPY:
417
418
419
                           ; das wesentliche an diesem Treiber ist, dass er OHNE Interrupts
420
                           ; arbeitet --- der Kontroller 179x gibt jedoch nach Befehisab-
421
                           ; arbeitung IMMER einen Interrupt aus ... dies kann bei der
422
                           : Kontrollerkarte aus dem ELEKTRONIKLACEN mechanisch (Jumper) unter-
423
                           ; drueckt werden, bei FLO2 wird dies jedoch etwas kompliziert -
424
                           ; es wurde daher eine software-Loesung vorgezogen um IMMER
425
                           ; kompatibel zum Booten weber FLOMON fuer CPM2 zu bleiben
426
427
428 FCDC F3
                         G1
                                                : kein Interrupt
                        ld a,forcei
out (fdccmd),a
429 FCDO 3E D0
                                                ; Reset Kontroller
430 FCDF D3 C0
431 FCE1 ED 56
                         178
                                1
                                                ; im normalen I-modus bleiben
432 FCE3 CD FD8C
                         call softex
                                                ; jetzt Befehl ausfuehren
                     push af
433 FCE6 F5
                                                ; rette Fehierstatus
; liegt ein INT an?
436 FCEB 28 04
                           jr z,flop2
in a,(fdccmd)
                                                ; ... wenn nicht
437 FCED 08 C0
                                                : sonst Interrupt ruecksetzen
438 FCEF 18 F6
                          jr
                                  flopi
439
440 FCF1 F1
                 flop2: pop at
                                               : Fenlerstatus
441 FCF2 FB
                          ei
                                                : num interrupts wieder zulassen
442 FCF3 C9
                         ret
443
444
445 FCF4
                 SETUP:
445
447
448
                           ; Sektor Register Laden - und Laufwerk ansprechen
449
450
451 FCF4 3A FC35
                         ld a,(@dbnk)
                                               : Zielbank
452 FCF7 CD FC24
                        call setbok
                                               : setzen
453 FCFA CD FE41
                        call osel
                                                ; num Laufwerk ansprechen
                      push af
ld a,e
out (fdcsec),a
ld c,fdcdat
454 FCFD F5
                                                ; Rette SELECT
455 FCFE 7B
                                                ; Sektorregister setzen
456 FCFF 03 C2
457 FD01 0E C3
                                               : Adressport mach (C)
458
459
460
                           ; testet ob der Kopf noch geladen ist und setzt die Seite
461
                           ; Entscheidung fuer sso-Bit ist sideselect in Register (C)
462
463
464 FD93 96 99
                         LD 8,00000000b
                                              ; Flag fuer SSO-Bit
465 FD05 F1
                                af
7,a
                         POP
                                                ; SELECT
                        Dit 7,a ; teste side—select
JR Z,SETIUP ; wenn Seite 0(1)
LD B,00000010b ; muss sonst Seite 1(2) sein ...
466 FD06 CB 7F
467 FD08 28 02
468 FD0A 06 02
469
```

```
470 FD0C
                 SETTUP:
 471
 472
 473
                         ; pruefen ob Kopf 'unten' sonst zusaetzlich DELAY
 474
 475
 476 FD90 - 08 C4
                      IN A,(FDCSEL)
AND 001000000
                                            ; Status Port
 477 FD0€ E6 20
                                            : Head-Load Bit
                        ret nz
set 2,b
478 FD10 C0
                                            ; ... wenn bereits aut Diskette
 479 FD11 CB D9
                                            ; sonst +i5ms delay ...
480 FD13 C9
                        RET
481
482
483 FD14
                 RUFLP:
484
485
486
                         ; Floppy-Sektor lesen
487
488
489 FD14 CD FCF4
                       CALL SETUP
ir getgata
                                           ; Register und sso vorbereiten
490 F017 18 IF
                                           ; Poll mach Daten
491
492 FD19
                 WAFLP!
493
494
495
                         ; Floppy-Sektor schreiben
496
497
498 FD19 CD FCF4
                    CALL SETUP ; Register und sso vorbereiten
499
500 FD1C 3E A8
                        LD A, writes
                                            : write
501 FD1E B0
502 FD1F D3 C0
                       OR
502 FD1F D3 C0
503 FD21 D8 C4 WR1:
                              В
                                            ; 550
                       OUT (FDCCMO), A
                                            ; Schreibbefehl ausgeben
                  WRI: IN A, (FOCSEL)
                                            ; warten bis DRQ da
504 FD23 07
                  RLCA
                              nu.wki ; dann Wert ausgeben
a,(fdccmd) : num PA
505 FD24 30 FB
                        JR
                              NC.WR1
506 FD26 D8 C0
507 FD28 C8 4F
                  wr2:
                         in
                         bit
                               l.a
508 FD2A 28 05
                        jr
                               z,wr3
                                            ; POLL aut BUSY
509 FD2C ED A3
                        OUTI
510 FD2E C3 FD26
                              wr2
                        jp
                                            ; ... weiter
511
512 FD31 CB 47
                  wr3: bit 0,a
                                            ; evtl am Ende?
513 FD33 C2 FD26
                        jp nz.wr2
jr rwdone
                                            ; wenn nicht ...
514 F036 18 1A
                                            ; sonst gemeinsamer Aussprung
515
516 FD38
                getdata:
517
518 FD38 3E 88
                        LD
                               A, reads
519 FD3A B0
                        0R
                               В
520 FD38 D3 C0
                        OUT
                              (FDCCMD).A
521 F030 D8 C4
                  RD1: IN
                              A, (FOCSEL)
                                           ; warten bis Dir
522 FD3F 07
                        RLCA
523 FD40 30 FB
                       JR
                             NC.RD1
524 FD42 DB C0
                  rd2: IN A, (FDCCMD)
                                           ; Status
525 FD44 CB 4F
                                           ; DRQ?
                  bit
                              l,a
526 FD46 28 95
                             z,ra3
                        ir
                                           ; wenn nicht ...
527 FD48 ED A2
                        INI
```

```
528 FD4A C3 FD42
                         JP ra2
                                               ; maechstes Byte
 529
 530 FD40 CB 47
                  ro3: bit 0,a
                                               : noch BUSY?
 531 FD4F C2 FD42
                           jp
                                 nz.rd2
                                               ; ... wenn Ja
532
 533 F052 F5
                   rwdone: push
                                 at
                                               ; Rette Fehlercoge
 534 F053 3A F036
                     ld
                                 a, (@conk)
                                               : CPU-Bank
535 FD56 CD FC24
                          call
                                setonk
                                               ; wieder einstellen
                                 af
536 F059 F1
                          POP
                                               ; Fehiercode zurueck
537 FD5A E6 FC
                          and
                                 11111111000
                                               ; setze Fenientlags
538 F050 C9
                          ret
539
549 F050
                  CELAY:
541
542
543
                           : Warteschleife je Durchgang ca ims (bei 4MHZ)
544
545
546 F050 C5
                          DUSD
                                 bc
547 FD5E 06 E6
                                 b, 230
                          ld
548 FD60 - ee
                   dell: nop
549 F061 10 F0
                          dinz
                                 dell
550 FD63 C1
                          pop
                                 bc
551 FD64 98
                          DEC
                                 80
552 FD65 78
                          LD
                                 A. B
553 FD66 B1
                          0R
554 FD67 29 F4
                          JF
                                NZ, DELAY
555 FD69 C9
                          RET
556
557 F06A
                 SEEKEX:
558
559
560
                          ; Spur anfahren C=Orive D=Spur
561
562
563 FD6A C5
                          push bc
564 FD68 7A
                         LD
                                 A.D
                                              ; Track
565 FD6C 03 C3
                         OUT (FDCDAT), A
                                             ins Datenregister fuer ...
Seek-Befehl
566 FD6E 96 10
                         LD 8,seek
567 FD70 CD FD77
                         call doit
568 F073 C1
                         POP
                                 bc
569 FD74 C9
                         ret
570
571 FD75
                 RSTORE:
572
573
574
                          ; Spur 0 anfahren
575
576
577 FD75 66 68
                         ld
                                b, home
578
579
580 FD77
                  dort:
581
582
                          ; Austuehrung RESTORE und SEEK
583
584
585 FD77 CD FE41
                        call
                                dsel
                                             : Laufwerk ansprechen
```

```
a,(steprate); Steppingrate
586 FD7A 3A FE6A
                        ld
                                               : in FOC-Befehl integrieren
587 F070 80
                         70
588 FD7E D3 C0
                        out (fdccma).a
                                               ... austuenren
589
                busy: in
590 FD80 DB C0
                                a,(fdccmd) ; ... erst warten bis BUSY
591 FD82 0F
                          rrca
592 FD83 30 FB
                          11
                                 nc , busy
593 F085 0B 00 busyl: in
                                 a,(foccmd) ; und dann warten bis fertig
594 F087 CB 47
                          bit
                               0.a
595 FD89 20 FA
                                nz,busy1
                          ir
596 FD88 C9
                          ret
597
598
599 FD8C
                 SOFTEX:
600
601
602
                           : Floppy-Kernroutinen
603
                          ; hl=adresse, d=track e=sektor
604
                          ; b=Befehl 0=Steprate setzen 1=read 2=write
605
                          : c=Laufwerkscope
606
607
                       LD A,8
OR A
608 FD8C 78
                                              : Betehi
609 F080 87
                                              : ... setze steppingrate ?
610 FD8E 20 08
                         JR NZ, SOFT1
                                               ; ... wenn nicht
611
612
613
                          ; im Original-Treiber ist Bit 7 das sso-Flag - wird aber
614
                          ; mirgends ernsthaft benoetigt, da IMMER verlangt wird, cass
615
                         ; side-select im SELECT-CODE (Register (C)) gesetzt ist.
616
                         ; In diesem Treiber muss Funktion SET-STEPPING-RATE (8=0)
617
                          : nur Erstmals (falls anders als 3ms) oder bei Aenderung
618
                          ; aufgerufen werden.
619
620
621 FD90 7A
                        LO A, O
                         LD A,O ; Uebergabe in (0)
ANO 00000011B ; sicherheitshalber wegen 'altem' sso
622 FD91 E6 03
                          LD (STEPRATE),A ; stepping-rate ablegen XOR A ; Feblerfrei ...
623 FD93 32 FE6A
624 FD96 AF
625 FD97 C9
                          RET
                                               : zurueckmelden
626
627 FD98
                 SOFT1:
628
629
630
                           ; Schreiben oder Lesen
631
                           ; es sei machfolgend unterschieden zwischen:
632
                                 SELECT = Laufwerkcode-Gichte-Laufwerkstyp-sigeselect
633
                                 Laufwerkscode = Bit 0-3, entscheidet welches Laufwerk an-
634
                                                gesprochen wird
635
636
637 FD98 AF
                          XOR
638 FD99 32 FE68
                        LD (FEHZA), A
                                               : Fenlerzaehier zuruerksetzen
639 FD9C 79
                        LD A,C
LD (CCODE),A
                                               ; SELECT
640 FD90 32 FE6C
                                               ; ablegen
641 FDA9 E6 9F
                        AND 00001111b
                                               ; fuer Vergleich nur Lautwerkscode
                         LD C,A
LD A,(DRVAT)
642 FDA2 4F
                                               ; ... zurueck nach (C)
                                              ist das angesprochene Laufwerk
643 FDA3 3A FE60
```

```
644 FDA6 FE FF
                          CP
                                 neu
                                               ; ... noch 'unbenutzt' ?
                          JR
645 FDA8 28 13
                                  Z, NOTDEF
                                                ; dann einloggen ...
                         AND
646 FDAA E6 OF
                                  000011110
                                                 ; nur Lautwerkscode relevant
 647 FDAC 89
                         CP
.IR
                                  C
                                                 : Vergieich ob Laufwerkewechsel
 648 FDAU 28 34
                           JR
                                  Z. NURSEEK
                                                 wenn gleich - nur SEEK notwendig
649 FDAF E5
                           PUSH
                                HL
                                                 : rette DMA-Adresse
 650 FD80 C5
                          PUSH
                                  BC
                                                      Betenl und Lautwerkscode
 651 F081 21 FE6E
                          LD HL. DRVTAB
                                                : Basisadresse der Laufwerkstabelle
 652
653
 654
                           ; in Laufwerkstabelie wird der momentane Innalt des
 655
                           ; Trackregisters abgelegt
656
657
658 FDB4 4F
                          1.0
                                C,A
659 FDB5 96 99
                        LD
                                8,0
660 FDR7 - 09
                         ADD HL.BC
                                                : Berechne Adresse in Tabelle
661 F068 08 C1
                          IN A, (FDCTRK)
                                               ; lese Track aus Trackregister
662 FDBA 77
                         LD
                                (HL),A
                                                ; und lege in Tabelle ab
663 FD88 C1
                         POP BC
664 FDBC E1
                          POP HL
665
666 FDBD
                  NOTOEF:
667
668
669
                           ) es wird hier nachgepruett ob das Lautwerk 'vorhanden' ist
670
                           ; Das Trackregister wird mit dem Inhalt der Laufwerkstabelie
671
                           ; geladen. Beim ersten Laden ist dies ein FF - also ein 'nicht'
672
                          ; moeglicher Track - dies wird bei SEEK jedoch erkannt ...
673
674
675 FD60 E5
                         PUSH
                                  HL
676 FDBE C5
                         PUSH
                                  BC
677 FDBF 21 FE6E
                         LD HL, DRVTAB
                                                : Tabellenstart
678 FDC2 96 99
                        ld
                                b,0
                                                ; (C) ist Laufwerkscode
679 FDC4 09
                        ADD HL, BC
680 FDC5 7E
                         LD
                                A. (Ht.)
                                               : lese 'letzten' Track
681 FDC6 D3 C1
                         OUT (FDCTRK), A
                                               ; diesen ins Trackregister des FGC
682 FDC8 C1
                         POP BC
683 FDC9 E1
                         POP HL
                          LD A,(CCODE) ; das angesprochene Laufwerk
LD (DRVAT),A ; ist num das 'neue' Laufwerk
684 FDCA 3A FE6C
685 FDCD 32 FE6D
                          LD
                                               : 1st num das 'neue' Laufwerk
686
687 FDD0 C5
                          PUSH
688 FDD1 01 0001
                          ld
                                 bc.1
                                               ; I ms warten
689 FDD4 CD FD50
                          CALL
                                DELAY
690 FD07 CD FE41
                          call dsel
                                               : nun Laufwerk ansprechen
691
692
693
                          ; machfolgender Delay hat an dieser Stelle wenig Sinn, wenn
694
                          ; der Motor nicht mit DSEL anlaeuft ... ist bei entsprechender
695
                          ; Jumper-Stellung bei der FDC-Karte aus dem ELEKTRONIKLADEN
696
                          ; jedoch der Fall ...
697
698
699 FDDA #1 0023
                          LD
                               BC,35
                                              ; ca 35ms .. 15ms
700 FDDD CD FDSD
                          CALL DELAY
                                              ; um head-load-Zeit zu beruecksichtigen
701 FDE0 C1
                          POP
                                 BC
                                              : Befehl und Lautwerkscode
```

```
702 FDE1 18 06
                            JR
                                     NUR!
                                                    : teste aut READY
793
704
705 FDE3
                     NURSEEK:
796
797
798
                             : Laufwerk und Track sind erkannt - num pruefen ob
799
                             : Kopf aufliegt
710
711
712 FDE3 DB C4
                             IN
                                     A. (FDCSEL)
                                                    ; wenn Kopf unten
713 F0E5 E6 20
                             AND
                                     99199999h
714 FDE7 20 06
                             JR
                                     NZ, NODUM
                                                    : ist kein Dummy-SEEK notwendig
715
716 FDE9
                     MJR1:
717
718
719
                             ; hier wird ein SEEK veranlasst - denn nur so kann das
720
                             ; Vorhandensein einer Diskette bei FLO2 geprueft werden.
721
                             : da die Laufwerksansprache NUR in Verbindung mit SELECT
722
                             ; und HEAOLOAO erfolgt ... bei 'hard'-verdrantetem REAGY
723
                             ; ist gies jedoch keine Loesung ....
724
725
726 FDE9 CD FD6A
                            CALL
                                     SEEKEX
                                                    ; SEEK um Lautwerk aut READY zu testen
727 FDEC 97
                            rica
                                                    : READY?
728 FDED 38 FA
                             Jr.
                                     c, nurl
                                                    ; .... nochmal
729
730
731
                             ; an dieser Stelle ist im Originalprogramm eine englose
732
                             ; Schleife - ein 'versehentliches' Ansprechen eines Lauf-
733
                             ; werkes das es nicht 'gibt' oder in dem keine Diskette
734
                             ; eingelegt ist, fuehrt unweigerlich zum Programmabsturz
735
                             : Ein TIME-OUT kann leider nur mit hardware-Aenderungen
736
                             ; eingefuehrt werden, da eine Veberpruefung ob eine Diskette
737
                             ; eingelegt ist NUR bei laufendem Motor erfolgen kann ....
738
739
740 FDEF
                     NODUM:
741
742
743
                             ; Hierher wenn Kopf unten und Laufwerk READY
744
                             ; Es wird geprueft ob ein echter SEEK ausgeführt werden
745
                             ; muss oder evtl zuerst ein RESTORE.
746
747
748 FDEF DB C1
                             IN
                                    A. (FDCTRK)
                                                    ; was steht im Trackregister
749 FOF1 FE FF
                             CP
                                     neu
                                                    ; nicht definiert - neues Laufwerk
750 FDF3 28 0A
                             JR
                                     Z.TRYI
                                                    ; ... dann zuerst RESTORE
751 FDF5 BA
                             CP
                                     D
                                                    ; oder schon auf dem Track
752 FDF6 28 17
                             JR
                                    Z.SK11
                                                    ; ja, dann lesen oder schreiben
753
754 FDF8
                     TRY:
755
756
757
                             ; SEEK ausfuehren
758
759
```

```
760 FDF8 CD FD6A
                             CALL . SEEKEX
                                                  : SEEK
 761 FDF8 E6 90
                             ANO
                                    100100008
                                                  : READY und RNF(SEEK)-Fehler
 762 FDFD 28 10
                             JR
                                    Z.SK11
                                                 ja dann R/W moeglich
 763
 764 FDFF
                     TRY1:
 765
 766
 767
                             ; Laufwerk normieren und RSTORE
 768
 769
 770 FDFF C5
                            PUSH 80
 771 FE00 CO F075
                            CALL
                                    RSTORE
 772 FE03 C1
                            POP
                                  EC
 773 FE04 CD FE39
                            call
                                    seterr
                                                  : fenterzaenier +i
 774 FE07 FE 0A
                            CP 10
                                                  ; bei im Fatal-Fehler
 775 FE09 38 ED
                            JR
                                  C. TRY
                                                  ; sonst nochmals mit SEEK probleren
 776
 777
 778
                            ; SEEK-Fehler werden als handware-Fehler mit Code FF,
 779
                            ; gesetztem CARRY-Flag und NZ-Flag zurueckgemeidet
 780
 781
 782 FE0B AF
                     negood! xor
                                 3
 783 FE0C 30
                            gec
                                                 ; Fenterflag bei SEEK oger RESTORE
 784 FE00 37
                            SCF
                                                  ; With, carry als Fehiertlag
 785 FEGE C9
                            RET
                                                  : ABBRUCH FATAL
 786
 787 FE0F
                    SK11:
 788
 789
 799
                            ; Laufwerk und Track erkannt numb r/w ausführen
 791
792
793 FE0F 3A FE6C
                           ld a,(ccode)
                                                 : SELECT
794 FE12 4F
                           1d
                                 c.a
                                                 ; nach (C)
795 FE13 E5
                           push hl
796 FE14 C5
                           push
                                 bc
797 FE15 05
                           dec
                                 b
                                                  ; wird 0 wenn 8=1 (read)
798 FE16 29 97
                           ir
                                nz, WRTEX
                                                 Schreiobefehl
799
800
801
                           ; lesen eines physikalischen Sektors
892
893
804 FE18 CD FD14
                           CALL
                                   RUFLP
                                                 ; und Lesen
805 FE18 E6 9C
                           ANO
                                  100111008
                                                 ; Fehiermaske ohne Fehier 6&7 (wp-wf)
806 FEIU 18 03
                           ir
                                   reterr
897
808 FE1F
                    WRITEX:
809
810
811
                           ; Schreiben eines physikalischen Sektors
812
813
814 FEIF CD FD19
                           CALL
                                  WHELP
815 FE22 C1
                    reterr: POP
                                  BC.
816 FE23 E1
                           POP
                                  HŁ
817 FE24 C8
                           ret
                                                ; wenn Fehlerfrei ...
                                  Z
```

```
818 FE25 32 FE69
                         ld
                                (errcod),a
                                             ; sonst Fehlercoge ablegen
819 FE28 CB 67
                         bit
                                4, a
                                               ; RNF-Fehler ?
820 FE2A 20 D3
                         JR NZ, TRY1
                                              ; dann gleich neuen Seek austwehren
821 FE2C CD FE39
                        call
                                 seterr
                                              ; andere Fehler zaehlen
822 FE2F FE 08
                         CP
                               11
                                               ; i@ Versuche zulassen
823 FE31 38 DC
                         ir
                               c, sk 11
                                              ; ... Fehierschieife (i0#)
824 FE33 3A FE69
                             a,(errcod)
                                             ; letzem (Schreib-Lesetenler)
                         ld
825 FE36 B7
                         70
                               a
826 FE37 37
                         scf
                                              ; Fenlerflags
827 FE38 C9
                         ret
828
829 FE39
                 seterr:
839
831
832
                          : update des Fehierzaehiers
833
834
835 FE39 3A FE6B
                               a, (fehza)
                         ld
836 FE3C 3C
                         inc a
837 FE30 32 FE68
                         1d
                              (fehza), a
838 FE49 C9
                         ret
839
849 FE41
                 dsel:
841
842
843
                          ; Ansprechen des Lautwerkes. SELECT wird in CCODE erwartet
844
845
846 FE41 3A FE6C
                               a,(ccode)
                         ld
847 FE44 CB F7
                         set 6,a
                                             ; Reset MOTOR-ON Bit
848 FE46 D3 C4
                         out (fdcsel),a
                                             ; wegen MV in FDC aus dem ELEKTRONIKLADEN
849 FE48 CB B7
                         res 6,a
                                             ; denn dieser muss getoggelt werden
850 FE4A D3 C4
                        out (fdcsel),a
                                             ; hat aber keinen Eintluss auf FL02
851 FE4C C9
                         ret
852
853
854
                          : ************
855
                          : * BOOT *
856
                          : ************
857
858
859 FE4b
                 boot:
860
861
862
                          ; liest ersten Sektor auf einer MINI-Diskette
863
                          ; fuer MAXI unter CPM3 nicht vorgesehen da nur single-density
864
                          ; SICHER moeglich .... wir verwenden den ELMON-Stack
865
                          ; jedoch nur bis zum Einsprung in CPMLDR ....
866
867
868 FE4U AF
                         xor
                                a
                                              ; Sicher Bank 0 einstellen
869 FE4E CD FC24
                        call setbok
870 FEST 16 00
                         ld d,0
                                              ; steppingrate 3(6)ms auf Seite 0
871 FE53 96 99
                        ld
                               b.9
                                              ; Befehl 0 ( set step )
872 FESS CD FCDC
                        call .floppy
                                              ; direkt ...
873 FE58 21 F000
                        ld hl,secbuf
874 FE58 E5
                        push hl
                                              ; ist auch EXECUTE-Adresse
875 FE5C 01 0121
                        ld bc,121h
                                             ; Befehl=Lesen Laufwerk 'A' Seite 0 MINI
```

```
876 FESF 11 0001
                     ld
                            de,000in
                                       ; Track @ Sektor 1
 877 FE62 CD FCDC
                     call
                            floppy
878 FE65 D0
                      ret
                            nc
                                        ; wenn onne Fenler --- austuenren
879 FE66 C3 9999
                      jp
                            entry
                                       ; sonst BOOT-Febrer ( mit ??? gemeidet )
880
881
882
                      : *************
883
                      : # RAM #
884
                      ; *************
885
886
887 FE69 66
               errood: db
888 FE6A 60
               STEPRATE: DB
                          0
                                 ; Merker fuer die Steprate + SSO-Option
889 FE68 00
               FEHZA: DB
                           0
                                 ; Fehlerzaehler fuer retry
890 FE6C 00
               CCODE: DB
                           0
                                 ; Orive-Coge
891 FE60 FF
               DRVAT: DB
                           neu
                                : letztes Lautwerk
892 FE6E
               DRVTAB: rept 16
                                : 16 Laufwerke
893 FE6E
                     db
                          neu
894 FE6E
                     enom
895 FE6E FF
              A
                     σb
                           neu
896 FE6F FF
             A
                     db
                           neu
897 FE70 FF
             A
                    ďb
                           Dett
898 FE71 FF
             A
                    db
                          neu
899 FE72 FF
                    ďb
             A
                           neu
900 FE73 FF
             Α
                    db
                           neu
901 FE74 FF
               A
                     db
                          neu
902 FE75 FF
               Α
                    ďδ
                          neu
903 FE76 FF
             A
A
                    db
                          neu
904 FE77 FF
                    db
                          neu
905 FE78 FF
             A
                    σb
906 FE79 FF
             Α
                    db
                          neu
907 FE7A FF
             Α
                    db
                          neu
998 FE7B FF
             A
                    db neu
909 FE7C FF
                    db
                           neu
910 FE70 FF
                    db
                           neu
912 FE80 0040 SPSaV: dw
                          0
                                 ; hier wird Stack gerettet
                           64
                                 ; Hilfsbuffer und Stack fuer ROM
913
       FEC@
               tstack equ
914
915
                ;************************
916
                ;* Ende des hardware-Treibers
917
                Error(s) Detected.
```

65216 Absolute Bytes, 179 Symbols Detected.

| FC7F FC77 FC87 FC88 FC46 FC86 FC56 FC50 FC00 FC00 FC90 FC90 FC36 FC36 FC36 FC36 FC36 FC36 FC36 FC36 | .AUXIN .AUXIST .AUXOUT .CASIN .CASIST .CASOUT .CONIN .CONIST .CONOST .CONOUT .FLOPPY .INIT .LIST .LIST .LSTST .SETBNK @CENK @CENK @DENK AUXIN AUXIST AUXOUT BBPORT BELL BLANK BLEN | 56 57 55 61 60 62 52 51 59 53 64 72 2 58 63 81 80 56 57 55 2 2 | 190 178 201 262 251 273 125 159 138 416 54 233 301 534 451 | 197 196 209 269 268 282 872 229 | 877 | |
|--|--|---|--|--|--------------------|-----|
| FE40 0008 FD80 FD85 00CA FC1E FC1B | BOOT BS BUSY BUSY! CASBAS CASIN CASIST | 859 2 590 593 2 61 | 592 595 2 | 2 | | |
| FC21 FC6A FE6C 0048 | CASOUT CC CCODE CENDAT | 62 117 640 2 | 136 684 | 153 793 | 23 0 846 | 890 |
| 0049 FCCC FCCE FCC9 | CENSTB CL1 CL2 CL0SE CLS | 2 2 311 321 154 2 | 239 330 331 323 | | | |
| 99CA 9991 | CMDCAS CNTRLA CNTRLC | 2 2 2 2 2 | 257 | 279 | | |
| FC00 FC18 FC06 | CONIN CONIST CONOST CONOUT | 52 51 59 53 | | | | |
| 600U FC34 600C | CR CURBNK CURR | 2 79 2 | 310 | 319 | 329 | |
| | DATCAS DEL1 | 2 548 | 270 549 | 284 | | |
| FD50 FD77 | DELAY | 540 567 | 554 580 | 689 | 799 | |
| FE6D FE6E | DRVAT DRVTAB | 643 651 | 685 677 | 891 892 | | |

| FE41 | DSEL | 453 | 585 | 699 | 840 | | | | | |
|--------------|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 0000 | | 879 | | | | | | | | |
| | CDERAGO | 010 | 824 | 887 | | | | | | |
| 9918 | ESC | 2 | 024 | 007 | | | | | | |
| | EXTEND | 2 | | | | | | | | |
| | EXTENU | 2 | | | | | | | | |
| | EXTSEG | 2 | | | | | | | | |
| | FCBAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 99DE | FCI | 33 | 135 | | | | | | | |
| 0321 | FC0 | 34 | 147 | | | | | | | |
| 99BD | FCTST | 35 | 116 | | | | | | | |
| 99C9 | FDCCMD | 2 | 430 | 437 | 502 | 506 | 520 | 524 | 588 | 590 |
| | | 593 | 400 | 407 | 002 | 000 | 020 | 024 | 000 | 0.00 |
| aans | FOCOAT | 2 | 457 | 565 | | | | | | |
| 0000 | FDCDAT FDCIRQ | 2 | 4-37 | 909 | | | | | | |
| | LOCIUA | 2 | 450 | | | | | | | |
| | FDCSEC | 2 | 456 | | | | | | | |
| | FOCSEL | 2 | 434 | 476 | 503 | 521 | 712 | 848 | 850 | |
| | FDCTRK | 2 | 661 | 681 | 748 | | | | | |
| FE6B | FEHZA | 638 | 835 | 837 | 889 | | | | | |
| FC37 | FLG0 | 83 | | | | | | | | |
| | FLG) | 84 | | | | | | | | |
| | FL62 | 85 | | | | | | | | |
| | FL63 | 06 | | | | | | | | |
| | FL64 | 07 | | | | | | | | |
| | FLG5 | 07 | | | | | | | | |
| | FLUS | 88 | | | | | | | | |
| | FL66 | 89 | | | | | | | | |
| | ENTOD ESC EXTEMO EXTSEG FCEAS FCI FCO FCTST FDCCMD FDCDAT FDCSEL FDCTRK FEHZA FLG0 FLG1 FLG2 FLG3 FLG4 FLG5 FLG6 FLG7 FLOP1 FLOP2 FLOPPY FORCEI FPO FRI | 90 | | | | | | | | |
| | FL0 | 38 | 229 | | | | | | | |
| FCE7 | FLOP1 | 434 | 438 | | | | | | | |
| FCF1 | FL0P2 | 436 | 440 | | | | | | | |
| | FLOPPY | 64 | | | | | | | | |
| | FORCEI | 2 | 129 | | | | | | | |
| 920E | EDU | 27 | 423 | | | | | | | |
| 9295 | CDI | 36 | | | | | | | | |
| 6000 ED00 | CCTDATA | 400 | F16 | | | | | | | |
| 0015 | GETDATA | 499 | 515 | | | | | | | |
| COLE | HHOME | 2 | | | | | | | | |
| | HOME | 2 | 5// | | | | | | | |
| | INIT | 72 | | | | | | | | |
| | I08YTE | 78 | | | | | | | | |
| | IOEC | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | IOSEG | 2 | | | | | | | | |
| FFFF | JA | 2 | | | | | | | | |
| 9968 | KEYBAS | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | KEYD | 2 | _ | - | | | | | | |
| | KEYS | 5 | | | | | | | | |
| 0003 000A | I.F. | 2 | | | | | | | | |
| | LIST | C.4 | | | | | | | | |
| | FPO FRI GETDATA HHOME HOME INIT IOBYTE IOEC IOSEG JA KEYBAS KEYD KEYS LF LIST LSTST MINIS MONSEG MOTON NEIN NEU | 54 | | | | | | | | |
| | F9191 | 58 | | | | | | | | |
| | MINIS | 2 | | | | | | | | |
| | MONSEG | 2 | | | | | | | | |
| | MOTON | 2 | | | | | | | | |
| | NEIN | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| FFFF | NEU | 497 | 644 | 749 | 891 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 |
| | | 900 | 901 | 902 | 903 | | | | 967 | 998 |
| | | 909 | 910 | | | | | | | |
| FDEF | NODUM | 714 | 740 | | | | | | | |
| | NOGOOD | 782 | 740 | | | | | | | |
| FDBD | | 645 | 666 | | | | | | | |
| 0000 | | | 000 | | | | | | | |
| 0000 | MALL | 2 | | | | | | | | |

Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 10:03 Z80ASM 1.24 Page 20 Cross Reference:

| | NUR1 | 702 | 716 | 728 | | | |
|-------|----------|---|------------|------------|-----|-----|-----|
| FDE3 | NURSEEK | 648 | 705 | | | | |
| | OPEN | 115 | 134 | 146 | 228 | 313 | |
| | PRMBAS | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | PROMA1 | 2 | | | | | |
| | PROMA2 | 2 | | | | | |
| 9989 | PROMD | 2 | | | | | |
| FD30 | | 521 | 523 | | | | |
| F042 | RU2 | 524 | 528 | 531 | | | |
| FD40 | | 526 | 530 | | | | |
| F014 | RUFLP | 483 | 804 | | | | |
| 9909 | READIO | 2 | | | | | |
| 9988 | REAUS | 2 | 518 | | | | |
| | READT | 2 | | | | | |
| | RETERR | 896 | 815 | | | | |
| | RSTORE | 571 | 771 | | | | |
| | RWOONE | 514 | 533 | | | | |
| 0010 | SDENS | 2 | | | | | |
| | SECBUF | 2 | 873 566 | | | | |
| | SEEK | 2 557 | 566 | | | | |
| FD6A | SEEKEX | 557 | 726 | 760 | | | |
| 0001 | SELA | 2 | | | | | |
| 0002 | SELB . | 2 | | | | | |
| 0004 | SELC | 2 | | | | | |
| | SELD | 2 | | | | | |
| | SETTUP | 467 | 470 | | | | |
| | SETENK | 63 | 452 | 535 829 | 869 | | |
| | SETERR | 773 | V | 260 | | | |
| | SETUP | 445 | 489 | 498 | | | |
| | SIDE2 | 2 | | | | | |
| | SK11 | 752 752 | 762 | 787 | 823 | | |
| | SEEM | 4 | | | | | |
| | S0FT1 | 610 432 | 627 | | | | |
| | SOFTEX | 432 | 599 | | | | |
| FE7L | SPSAV | 113 586 | 132 | 144 | 156 | 226 | 911 |
| | STEPRATE | 586 | 623 | 888 | | | |
| 0009 | | 2 | | | | | |
| | TEST | 2 | 2 | | | | |
| 0100 | | 2 | | | | | |
| FDF8 | | 754 | 775 | | | | |
| FDFF | TRY | 750 | 764 | 820 | | | |
| | TSTACK | 114 | 133 | 145 | 227 | 913 | |
| | UBAS | 2 | 2 | | | | |
| | UBAST | 2 | 2 | | | | |
| | UBAS2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| _ | UCMO | 2 | | | | | |
| | UCMD1 | 2 | 351 | | | | |
| 99CE | | 2 | | | | | |
| 99FF | UCON | 2 | | | | | |
| | UCON1 | 2 | 349 | | | | |
| | UCON2 | 2 | | | | | |
| | UDAT | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| OOFC. | UDATI | 2 | 2 | 2 | 2 | 198 | 211 |
| | UDAT2 | 2 | | | | | |
| 999R | | 2 | | | | | |
| | USTA | 2 | | | | | |
| | USTAI | 2 | 184 | 207 | | | |
| 00CD | USTA2 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |

Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 10:03 Z80ASM 1.24 Page 21 Cross Reference:

| F021 | WR1 | 503 | 505 | |
|------|--------|-----|-----|-----|
| FD26 | WR2 | 566 | 510 | 513 |
| F031 | ₩R3 | 508 | 512 | |
| FD19 | WRFLP | 492 | 814 | |
| 00A8 | ₩KITES | 2 | 500 | |
| 99F9 | WRITET | 2 | | |
| FEIF | WKTEX | 798 | 808 | |
| FE80 | XBUFF | 912 | | |

Kapitel 2 ... Formatieren zum Beispiel

In (fast) allen Kapiteln dieses Buches ist von Tracks und Sektoren die Rede.

Was das eigentlich ist, steht im Glossar, wie diese Tracks und Sektoren aber auf die Diskette kommen, davon war bisher noch nicht die Rede.

Noch einmal kurz zur Klarstellung:

Disketten werden über den sog. Schreib- Lesekopf beschrieben bzw. gelesen. So ein Kopf kann nur in ganz bestimmten, Laufwerksabhängigen Abständen platziert werden. Üblicherweise sind die Abstände so eingerichtet, daß je nach Laufwerk 40, 77 oder 80 Positionen eingestellt werden können.

Unter jeder Kopfposition kann man sich nun eine Spur vorstellen, die, anders wie bei der Schallplatte, einen in sich geschlossenen 'Ring' bildet. Unter diesem Ring (oder auch Zylinder) versteht man nun den sog. Track (engl: Spur,Gleis).

Auf einen Track würden je nach Diskettentyp zwischen 6 und 10 K Dateninformation passen, wenn man diese Datenmenge irgendwie auf die Diskette bringen könnte. Die handelsüblichen Kontroller-Bausteine sind nun jedoch nur in der Lage Datenmengen von 128 bis 1024 Bytes auf einmal zu schreiben oder zu lesen.

Aus diesem Grunde ist jeder Track in mehrere Sektoren aufgeteilt, natürlich auch aus dem Grund die Datenmengen in kleinere Einheiten zu unterteilen.

Diese Sektoren sind nun natürlich nicht von selbst auf die Diskette gekommen, sie werden vielmehr erst mit einem speziellen Programm 'aufgeschrieben'. Dieser Vorgang heißt Formatieren.

Um die Sektoren wieder zu finden, ist auf jeder Diskette ein durchgehendes Loch, das sog. Indexloch, angebracht. Wird dieses Loch erkannt, weiss der Kontroller, daß nun sofort der erste Sektor auf einem Track beginnt.

Ab dieser Stelle werden vom Formatierer, (dem Spezialprogramm) auf magnetischem Wege soviele Sektoren auf die Diskette geschrieben, wie dies von (der speziellen BlOS-Anpassung des) CP/N benötigt wird.

Damit der Kontrollerbaustein die einzelnen Sektoren auseinander halten kann, ist ein ganz bestimmtes Format, wie dies zu geschehen hat, vorgeschrieben. Viele GAP's, Leerzeichen und Kennzeichen müssen mit einem ganz bestimmten Befehl an den Kontrollerbaustein geschrieben werden.

Was da auf die Diskette geschrieben wird, soll der nachfolgende Dump zeigen:

| 0000: 0010: 0020: 0030: 0040: 0050: 0060: 0070: 0080: 0080: 0080: 0080: | 4E 4E 4E 6E 6E 6E | 在生在年的年在年年的 | 4E 4E 4E 4E 4E 4E 99 27 | 4E 4E 4E 600 00 4E 000 | 4E 4E 4E 00 01 4E 00 | 4E 4E 4E 60 03 4E 00 | 4E 4E 4E 00 F 4E 00 | 4E 4E 4E 00 4E 60 | 4E 4E 4E 00 4E 60 | 4E 4E 4E 00 4E 4E F5 | 4E 4E 4E 60 4E EF5 | 4E 4E 4E 60 4E EF5 | 4E 4E 4E 4E 4E AE FB | 4E 4E 4E 60 4E 60 E5 | 4E 4E 4E 4E 5E 4E 6E 5E | 4E 4E 4E 4E 4E 5E 4E 60 E5 | กละสาขากกละคราบค่ายห้ายหลายค่า กละสาขายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่า กละสาขายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่า กละสาขายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่า กละสาขายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่า กละสาขายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่า กละสาขายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่า กละสาขายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ายค่ |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | es | WI | rd i | 1024 | t ma | al ' | £5 | 9 | esch | וזר | ebei | n | | | | | |
| 0480: 04C0: 04D0: 04E0: 04F0: 0500: 0510: 0520: 0530: | E5 4E 4E 4E F5 4E 00 | E5 4E 4E 4E 4E | E5 4E 4E 4E F5 4E 90 | E5 4E 4E 4E 4E 4E 4E 99 | E5 4E 4E 4E 00 27 4E 00 | E5 4E 4E | E5 4E 4E 00 02 4E 00 | E5 4E 4E 00 03 4E 00 | E5 4E 4E 00 F7 4E 00 | E5 4E 4E 4E 4E 4E 4E 99 | E5 4E 4E 00 4E 4E 00 | E5 4E 4E 00 4E 4E F5 | E5 4E 4E 99 4E 4E F5 | F7 4E 4E 4E 99 | 41 4E 4E 600 4E 4E FB | 4E 4E 4E 600 E5 | . Pela hahalahahalahahahahah hemmelahahahahahah Norderekahahahahahahah hemma h |

dies ist bereits der naechste Sektor

Dies ist die Formatierung für einen Sektor auf Seite 0 einer Diskette im NDR-Format.

Im Einzelnen läßt sich der Inhalt wie folgt beschreiben:

| 80 | Bytes | 4E | Start-Lücke nach Indexloch |
|----|-------|----|----------------------------|
| 12 | Bytes | 00 | Preambel |
| 3 | Bytes | F6 | Track Kenner |
| 1 | Byte | FC | Index-Kennung |
| 50 | Bytes | 4E | Warten auf Sektor |

Das folgende Feld wiederholt sich für jeden Sektor

| 12 | Bytes | 00 | |
|------|-------|--------|----------------------------------|
| 3 | Bytes | F5 | Sektorkenner |
| 1 | Bytes | FE | Start ID-Feld |
| 1 | Byte | 00 | Track Nummer |
| 1 | Byte | 00(01) | Seitennummer 0 oder 1 |
| 1 | Byte | 01 | Sektornummer |
| 1 | Byte | F7 | Prüfsumme (2 Bytes geschrieben) |
| 22 | Bytes | 4E | Warten |
| 12 | Bytes | 00 | |
| 3 | Bytes | F5 | Datenkenner |
| 1 | Byte | FB | Beginn des Datenfeldes |
| 1024 | Bytes | E5 | Datenfeld |
| 1 | Byte | F7 | Prüfsumme Datenfeld (2 Bytes) |
| 54 | Bytes | 4E | Warten |
| | | | |

Ende eines Sektors

Rest der Diskette auffüllen mit 4E's (200..800 mal)

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß jeder Sektor einen ganz bestimmten Kopf hat, das sog. ID-Feld. Es kann mit einem speziellen Kontollerbefehl gelesen werden und gibt Information über:

den Track, über welchem sich der Kopf befindet

die Seitennummer (0 oder 1)

die Sektornummer

Angaben zur Sektorläne (00=128Bytes, 01=256Bytes usw)

und dann noch eine Prüfsumme anhand derer der Kontroller feststellt, ob die Daten im ID-Feld den auch richtig sind.

Der eigentliche Sektor (also die 128..1024 Bytes) werden üblicherweise mit dem Zeichen E5H gefüllt.

Ein Programm, das diese Arbeit vornimmt wird nachfolgend abgedruckt.

Der hardware-unabhängige Teil wird (aus Copyright-Gründen) nur als DUMP einer REL-Datei abgedruckt, die hardware-Anpassung als Assemblerdatei. Zusammengebunden werden die Programmsegmente mit dem Linker LINK.COM, wobei die Datei FORMAT.REL als erste eingebunden werden muß.

```
0100: 85 91 93 04 93 50 55 20 24 34 98 09 00 3E 02 53 .....PU $4...>.S
 0110: 40 9A D9 03 8C 6D 90 38 36 9F 02 08 68 38 23 36 M...m.:6...k8#6
 0120: A5 02 08 40 00 06 60 4A 04 03 02 99 B4 4C 10 42
                                                      0130: 00 00 33 6A 50 20 8D 9B 4C 81 IF C5 A1 00 2C FC
                                                      ...3JP ..L....,
 0140: B7 14 3A 40 C0 A6 6D 13 04 0C 3A 9F C5 71 43 79
                                                      0150: FC 58 65 00 00 00 62 08 E1 C2 21 00 00 17 C3 80
                                                      . Xe. . . b. . . ! . . . . .
 0160: 40 86 80 02 83 6A 50 20 61 A6 32 A9 60 ED D1 08 0...jP a.2
 0180: 60 53 36 89 82 08 69 58 28 36 A5 02 37 40 C0 06 156...iX+6..7M.
 0190: E9 98 02 7E 7A B3 6A D0 23 C4 46 FE 05 08 1E A2
                                                      ... "z. j. #.F.....
 01A0: 1A 82 0A CD A9 40 8C DA 80 06 28 03 BF 89 C2 07
                                                      .......
 0180: BB 0E 89 00 08 69 F0 33 36 A5 02 01 80 2C DA 80
                                                      .....i.36....,..
 01C0: 06 28 02 BF 89 C2 07 BS 14 F0 32 A9 80 E2 1A B6
                                                      .(.....2.....
 0100: 0A CD A9 40 8C DA 64 08 FE 26 B2 A8 90 03 58 82
                                                      ....&..d..&...X
 01E0: 38 7A 3F 82 23 80 40 86 C8 82 83 6A 50 20 61 D0 8z?.#.0....jP a
 01F0: 32 A9 A0 E2 10 00 00 9E 06 00 02 41 20 93 F2 DC 2......A ...
 0200: 50 E8 10 DC 80 56 6D 4A 04 10 54 D0 76 31 05 98 P....VmJ..T.vl..
 9219: 56 81 94 37 86 15 78 52 81 19 85 60 96 50 97 75 8220: 13 89 54 48 86 53
                                                     V. 7. .R. ... P.
.TH.0... fmJ.f
 0230: 20 46 60 3F 01 10 54 60 75 88 86 E8 03 08 03 42
                                                     Fm?..T'u.....B
9249: 1B 42 9C CD A9 40 8C DA B0 06 28 04 BF 89 C2 07 .B. .e. . (....
0250: 88 36 A3 82 06 00 6C D8 BA 04 21 BC E0 CC DA 94 ..6...1...!
9279: AE 29 78 91 81 8C DA 26 98 18 48 B3 49 99 96 18 . x.... 4. K.e...
0280: 00 00 AF 19 54 A0 71 95 49 07 19 54 60 70 30 31 ....T.q.I..T'p01
0290: 98 44 C1 04 35 D4 19 98 52 81 07 55 28 1D 8C 30
                                                     .0..5...R...UC...9
02A0: 66 D5 A0 46 6D 47 04 66 D6 10 36 E9 78 10 D0 28 f..FmG.f..6.x..+
0280: 02 47 55 28 10 6E 28 03 37 48 C0 A6 E9 58 16 D0 ..GU(.n(.7K...X..
02C0; 3F 00 D6 E2 00 28 36 A8 01 06 00 6C D8 5C 02 CD ?...+6....1.\..
02E0: 0E AA 50 3A DD 80 3A A9 80 EB 76 43 74 FC 05 1E ...P:.....vCt...
92F9: 39 96 55 24 1C 78 32 A9 49 E1 85 28 34 99 99 9C 9.U$.x2.e..+4...
0300: 20 18 A4 60 33 64 42 00 00 04 64 80 20 16 CC 04 -...3dB...d.
9319: 92 50 90 9D 89 CE D5 80 94 18 90 1B 90 1D AB 90
                                                    .P. . . . . . . . . . . . . . .
0320: 08 0C 00 36 7B 3B 56 03 67 E0 8C 26 01 19 00 06
                                                     ...6{;V.g..å....
9330: C4 E7 6A C0 92 0C 00 00 80 0E 05 80 04 06 00 1B ..j....
0340; 3D 5D AB 01 B3 F8 46 13 1D 54 90 73 B8 8C 26 3A =1....F..T.s..&:
0350: A9 40 E7 71 18 40 B2 1A 09 B6 4E E2 30 98 74 FC ...@.q.M....N.O.t.
0360: 07 38 88 C2 63 67 88 8C 26 01 08 00 06 C4 E7 6A .;..cg..å.....j
9379: C0 92 9C 90 9D 89 9E D5 89 94 96 99 18 3D 5D AB
                                                     .....=].
0380: 01 B3 EC 46 13 6C B7 4F C0 71 0A 00 00 3C 1E 8A
                                                    ...F.1.0.q...(..
0390: 00 62 90 C3 E9 CA D9 60 8D 9C AE D5 80 D9 EE 23 .b........................
03A0: 09 80 46 C0 01 B1 39 DA 80 6C 84 01 4D 90 08 A0
                                                    ..F...9..1..M...
0380: 06 36 27 38 56 00 96 48 64 30 88 6E 91 80 CD 91
                                                     .6';V..Kd0.n....
03C0: 00 B6 01 08 C9 00 40 2A A8 10 04 50 00 18 3F D0
                                                     ..... @# .. P . ?
0300: AB 00 08 18 00 36 00 38 56 03 67 E0 8C 26 01 00
                                                     .....6.;V.g..&...
03E0: 00 06 CF F7 6A C0 02 06 00 0D 80 0E D5 80 D9 FC
                                                     . . . . j . . . . . . . . . . . .
03F0: 23 09 8E AA 48 39 DC 46 13 10 54 A0 73 88 9C 26 #...H9.F..T.s..&
0400: D9 00 04 DB 27 71 18 40 BA 7E 03 90 C4 61 31 B3 ....'q.M.*..al.
0410: DC 46 13 00 82 C0 03 67 FB B5 60 01 03 00 06 C0 .F...g.`...
0420: 07 6A C0 6C FB 11 84 DB 2D D3 F0 1C 42 80 00 0F
                                                     .j.l....-...B....
0430: 07 A2 80 18 A4 30 FA 72 B6 58 23 67 28 B5 60 36
                                                     ....0.r.X#g+.`6
(..`..l.v..!.Sd
0440: 7B 88 C2 60 10 D8 00 6C FF 76 AC 18 21 00 53 64
0450: 02 E8 01 8D 9F EE D5 83 65 92 D9 0C 25 80 C0 C6
                                                     .....e...%...
0460: 6U 13 04 57 8C AA 48 38 CA A5 03 8C AA 30 38 CA
                                                    m...V...H8......08.
0470: A3 83 88 68 B8 38 36 A5 02 0E AA 50 38 18 60 CD ...h.;6....P; ...
```

```
0490: 8E AA 50 3A DC 50 06 6E 97 81 40 D2 80 20 BA 46 ...Pt.P.m..M..-.F
04A0: 03 33 6F 30 18 EA A4 83 8F 06 55 24 10 BA BE 02 .300.....U$....
04C0: 37 4F C0 51 E0 80 1C 32 A9 20 E3 C1 95 4A 07 0C 70.Q...2. ...J..
04D0; 28 59 86 A8 04 30 BC 66 D4 70 41 00 28 07 10 54 +Y...0.f.pA.+..T
04E0; 60 75 88 20 43 74 01 98 75 28 11 98 40 81 1F C4 'u. Ct..u(..L...
04F0: A6 43 F8 B2 C9 10 54 00 72 78 18 00 21 B8 80 00 .C....T.rx..!...
0500: 90 48 24 FC 3C 1E B2 04 64 61 19 38 74 00 00 37
                                                 .H$. < ... da. 8t .. 7
0510: 45 80 26 E8 D4 04 20 01 8E 80 00 05 81 1C 74 00 F.&....t.
                                                 .7F.6...
0520: 00 37 46 80 36 E8 D4 06 20 01 8E 80 00 05 81 1C
0530: 75 52 81 D6 E2 80 18 E8 00 00 54 11 DD A4 3A 88 uR.....T...:
                                                  .....fm
9540: 9E CD 99 99 94 99 46 68 99 99 C9 19 D8 A9 66 6D
0550: 4A 04 10 DE 70 66 6D 4A 04 66 D3 20 47 F1 61 95
                                                 J...pfmJ.f. G.a.
0560; 4E 40 5F C4 D6 55 00 00 7F 15 C5 09 70 C3 B5 B2 №2...V.......p...
0570; ED 25 D4 40 76 6D A5 03 10 D5 80 26 68 00 00 28
                                                  %.evm .... &n . (
                                                  0580: 01 8C AA 30 38 F8 54 CD AB 40 8D 96 4B 65 DA 4B
                                                  .....607T....
9599: A8 80 EC DB A4 96 D9 9D 36 44 37 54 9D 9A 99 99
                                                  05A0: 0A 00 63 2A 8E 0E D9 09 84 10 E2 1A 8E 0E 7E 18
0580: 00 16 E3 E3 B0 A0 0A 32 A8 C0 EE 62 7B 0E AD 02
                                                  ......2...b(...
05C0: 39 58 AC DA 48 08 21 00 00 19 B5 28 11 82 CD A4
                                                  9X..H.!....(....
9509: 89 8E 16 48 84 99 99 66 D4 A9 41 F9 29 98 56 81
                                                  ...h...f..A.).V
                                                  ...K6..?.-.../
05E0: 02 0F 96 4B 36 AC 02 3F 8C 2D 87 F1 ED A0 E6 2F
                                                  .\.....R...,....?
05F0: 82 5C A2 10 00 01 98 52 81 1C 2C 91 0D 88 06 3F
0600: 39 8F EC 87 AB 36 AD 02 3C 57 CC 01 18 61 E4 3E 9...6. . W. . . a.>
                                                  ~.Z.R.8....-..$
0610: 7E 89 5A AC 52 F8 38 0C CD 02 80 18 2D 17 08 24
0620: 1A 0A 05 08 04 02 01 00 80 40 20 10 08 04 02 Al
0630; 50 A8 54 20 2A 98 8D 27 63 29 C8 E6 61 36 19 8D P.T $..'c)..a6.
0640: E7 23 69 84 E8 69 32 90 80 A7 21 01 58 CA 72 39 ...#i..i2...!.X.r9
0660; 20 10 08 04 02 01 00 80 40 20 10 08 04 02 01 00 ......@ .....
0680; 92 C0 80 5A 20 25 9B CD C7 43 91 BC D8 6C 32 9C ...Z $...C...12
 0690; 81 A0 A0 50 80 40 20 10 08 04 02 01 00 80 40 20 ...P.@ .......@
 06A0: 10 08 04 02 82 18 A4 40 27 1C 00 44 05 23 09 EC
 0680: EA 6C 10 13 C5 C2 02 59 BC CA 72 31 19 4E 42 C1 .1....Y..ri.NB
 9500: 01 10 CA 74 36 98 CD 86 40 68 29 14 07 96 82 88
                                                  ...t6...@n)....
                                                  ....t...&3A.@d2
 0600: C6 F3 91 B4 C2 74 10 18 80 26 33 41 00 40 64 32
 06E0: 99 8D 26 E3 49 94 E4 74 10 0B 44 06 23 49 D0 E8 ...&.I..t..D.#1.
 06F0: 65 10 1B 8D E6 33 41 B4 C2 6C 1D 28 0C E6 53 B9 e...3A..1.(...$
 0700: 84 CA 68 36 10 04 07 73 A9 C8 C8 65 10 11 80 E7 ...h6...s...e...
 0710: 23 69 84 E8 A0 06 82 8D 27 33 A0 80 C8 61 39 88 #i.......'3...a9.
 0720: 0£ 46 93 19 A0 E8 69 33 88 07 E2 01 41 28 5E 4E .F....i3....A(^N
 9730; 14 A8 91 A6 93 70 80 EE 65 36 18 CD 96 53 68 89 .....p..e6...Sh.
 0740; 98 61 3A 99 8E E6 53 91 AC 40 66 37 9C 8D A6 13 .a; ... S. .@t7....
 0750: A1 A4 CA 72 32 98 84 03 F1 00 A0 9A 29 10 13 4C ...r2.....)..L
 0760: A6 E3 A9 94 40 20 10 08 04 02 01 00 80 40 A0 03 ....@ ..............
 0770: 83 49 86 13 A9 98 EE 65 39 1A C4 06 E3 49 8C D0 .I....e9....I..
 0780: 74 10 1A 4D C7 33 A1 84 D8 6C 34 99 4E 47 41 60 t..m.3...14.NGA
 0790; 80 C4 69 3A 1D 0C A2 03 71 BC C6 68 36 98 4D 82 ...i;....q...h6.M.
 07A0; E1 70 80 50 40 14 88 09 A6 53 71 D5 CA 00 29 98 .p.PM....Sq...).
 0780: CD 86 C1 01 10 D2 73 35 99 4E 87 43 28 80 D2 6E ......55.N.C(..n
 07C0: 10 13 0C 27 53 31 DC CA 72 35 A8 04 07 73 49 C8 ...'51..r5...sI.
 07D0; D6 6C 34 98 CD 02 03 31 BC E4 6D 30 9D 0D 26 53 .14...1..m0..&S
 07E0: 91 D0 40 77 32 9C 8C 86 53 70 FC 40 28 25 06 C9 ... ew2... Sp.@(%...
 07F0: C2 95 00 34 14 42 34 90 0€ 86 51 01 10 D2 73 35 ...4.B4...Q...55
```

```
0800; 99 4E 87 43 28 80 CA 69 37 18 0C A6 73 29 88 40 .N.C(..i7...s).€
0810: 20 10 18 8C A7 33 A1 84 CA 74 34 99 CC A6 E1 61 -...3...t4.....
0820; B4 D2 74 10 1A 8C A6 43 29 C8 40 54 30 9C CE 86 ..t...C).⊕T0...
0830; 55 00 34 A6 6F 36 18 04 04 43 49 CC D6 65 3A 1D U.4.o6...CI..et.
0840: 0C A2 01 90 B4 E6 65 34 90 00 26 71 01 98 DE 72 .....e4..eq...r
0850; 36 98 4E 86 93 29 C8 E8 20 38 99 4E 46 43 29 88 6.N..)..; NFC).
0860; 40 3F 10 0A 09 42 F2 70 A4 40 20 10 08 04 0A 00 . ..... B.p. .....
0870: 68 28 8C 6F 39 1B 4C 27 43 49 94 E4 65 10 14 CC h(.o9.L'CI..e...
0880; A6 93 A1 95 40 00 45 01 C1 A0 A2 61 84 EA 66 38 .... @.E. ... a. f;
0890: 99 4E 46 B3 31 94 D0 6C 32 9C 84 02 01 00 80 40 .NF.1..12......
08A0: A0 06 82 8E 66 F3 61 B0 40 46 37 9C 8D A6 13 A1
                                          ....f.a.e+7....
0880: A4 CA 72 3A 98 8C E2 03 A9 94 C4 65 39 1C 0E 47
                                           ..r:.....e9..6
0800; 53 29 98 E8 20 38 99 4E 46 43 29 E8 40 3F 10 0A S)..; NFC).0?.
08E0: 34 99 4E 47 53 71 90 E6 66 32 9A 00 86 53 90 80 4.NGSq..f2...S..
08F0: 50 57 14 88 0E E6 93 29 90 CA 72 34 18 CD 86 53 FW....)..r4...S
0900; 70 80 50 40 14 88 09 A6 53 71 D4 CA 20 14 16 05 p.PM.....Sq...
0930: 75 32 99 8C A2 02 99 94 D2 74 32 A8 08 C6 F3 91 u2......t2.....
0940; B4 C2 74 34 99 4E 47 53 71 9C 40 65 34 9B 8E E6 ...t4.N6Sq.@e4.
0950: 13 71 90 CC 72 32 9A 54 00 00 00 00 00 00 00 00 .q. r2.T.....
0960: 00 00 00 04 64 94 12 A1 A4 27 A6 A2 C7 56 01 12 ....d....
0970: 1A 4C 64 64 12 A1 A6 22 A7 A9 C6 50 01 22 1A 62 .Ldd..."...P.".b
0980: 92 90 75 68 11 21 A7 06 61 80 EA 22 22 2A 72 90 ...uh.!..a..""*r
0990: 65 0C 0F 22 27 A9 AA 22 A8 46 5A 00 F2 22 92 B2 e.."'..".FZ.."
                                           ...g..")....FF.*
09A0: A2 0A 14 67 B0 0F 22 29 A5 A9 A2 A6 46 46 00 2A
0980: 32 12 6A 9A 3C 65 40 03 23 29 26 AA 20 A1 45 7C 2.j.(e0.#)4. F)
0900: 80 EA 4A 6A 0A 3A 2C 64 F8 03 26 A0 AC 23 29 26 ...Jj.:,d..&..#)4
09E0; 4E 80 72 6A 7A A2 7A 32 34 67 D4 0E A9 22 29 A2 N.rjz.z24g...").
09F0: A1 C6 6A 80 F2 92 2A 9A A2 7A 94 66 44 0E A9 A2 ...j...≭..z.fD...
eaoo: 22 A7 29 C6 67 00 F2 9A 4A 22 6A 9A 5C 75 28 11 ".).g...J"j.\u(.
0A10: 29 A6 C6 43 40 32 AA 9A 92 62 4A 74 67 60 0F 28 )..C@2...bJtg .+
0A20: A9 2A 2A 29 25 CE 00 00 00 9E 00 00 00 00 00 00
                                            **)*......
```

```
2
 3
                     * Format- und hardware-Anpassung an den Universal-Formatierer
 4
                   ; *
 5
                    : * Es duerfen alle PRIME-Register verwendet werden
 6
                    ; * KEINESFALL den 2. Registersatz und die Register IX und IY
 7
                    ; * verwenden. Es stenen 16*2 Bytes Stacktief zur Vertuegung
 8
                   ; *
 9
                   10
11
12
13
                           : *************
14
                           : Vereinbarungen
15
                           : *************
16
17
18
          FFFF
                                  -1
                   13
                           equ
19
          0000
                   nein
                           equ
                                  not ia
20
          0000
                   CF
                                  0dh
                           egu
21
          000A
                   1f
                                  6ah
                           equ
22
          0007
                   bell
                                  A7h
                           equ
23
24
25
26
                            ***********
27
                           ; Linkadressen
28
                           ; **************
29
30
31
32
33
                           ; Auf folgende Unterprogramme oder Labels greift das Haupt-
34
                           ; programm zurueck. Sie muessen den angegebenen Spezifikationen
35
                            entsprechen.
36
37
38
                          public sidmsk.mini.maxi.sdens.ddens
39
                          public drvtab, frmtab, maxfrm, fbmsg, usrlin
49
                          public comin, clrs, chome, cleos
41
                          public dsksel,dostep,restor,wrttrk,rasec,motoff
42
                          public image
43
44
45
                           ; *************
46
                          : Vereinbarungen
47
                          ; *************
48
49
50
51
                            folgende Daten muessen sytemabhaengig angepasst werden
52
53
54
55
                            **** Laufwerke
56
57
58
          0001
                   sela
                                 d10000000
                                                ; Laufwerksselekt 'A' Seite 0(1)
                          equ
```

```
0002
59
                      seib
                              equ
                                     · 000000010b
                                                       ; Lautwerk 'B' - Seite 0(1)
60
           0004
                                      00000100b
                                                      : Laufwerk 'C' - Seite 0(1)
                      selc
                              equ
                                                       : Lautwerk 'D' - Seite 0(1)
61
           9998
                      seld
                              POL
                                      00001000b
62
63
64
                              ; auf foigende werte wird aus dem Hauptprogramm
65
                              : zugegriffen, sie muessen daher als Byte vorliegen
66
67
                                      10000000b
68 9999' 89
                      sidmsk: db
69
70 0001' 20
                                      00100000b
                                                       ; Select fuer MiNI-Laufwerke
                      mini:
                              db
                                      00000000b
71 0002' 00
                      max1:
                             db
                                                       : Select fuer MAXI-Laufwerke
72 0003' 10
                                      000100000
                                                       ; Select fuer single-density
                      sdens: db
73 0004' 00
                                      99999999b
                                                      ; Select fuer double-density
                      doens: db
74
75
76
                              : ***********
77
                               ; Laufwerkstabelle
78
                               : ************
79
89
81 00051
                      drytab:
82
83
84
                              : Laufwerke sind spezifiziert wie folgt:
85
86
                              ; xdrive + 0 JA oder NEIN je nach Vorhandensein
87
                               : xdrive + 1 reiner Lautwerksselect ohne side- oder density
                                             und ohne MOTOR-ON oder MINI und MAXI Select
88
                              ; xdrive + 2 steppingrate ( 000000000b .0000000llb )
89
90
91
92 0005' FF
                      adrive: db
                                      ja
93 0006' 01
                                      sela
                              db
                                      0000000010
94 0007' 01
                              db
                                                       : 3ms
95
96 0008' FF
                      bdrive: db
                                       ja
97 0009' 02
                                      seib
                              db
98 000A' 01
                                      00000001b
                              db
99
100 00081 00
                      cdrive: db
                                      nein
101 000C' 04
                              db
                                      selc
102 00001 00
                              dh
                                      000000000
103
104 000E' 00
                      ddrive: db
                                      nein
105 000F' 08
                              db
                                      seld
106 0010' 00
                                      0000000000
                              db
197
108 0011' 00
                      edrive: db
                                      nein
109 0012' 00
                              db
110 0013' 00
                              db
                                       Ø
111
112 0014' 00
                      fdrive: db
                                      nein
113 0015' 00
                              db
                                      Û
114 0016' 00
                              db
                                       A
115
116 0017' 00
                      gdrive: db
                                      nein
```

```
117 9918' 99
                              db
118 0019' 00
                                       0
                               œ
119
120 001A' 00
                      hdrive: ob
                                      nein
121 0018' 00
                              OC
                                      û
122 0010' 00
                                       a
                               OD.
123
124 00101 00
                      idrive: db
                                      nein
125 001E' 00
                              db
126 001F' 00
                              db
                                      0
127
128 00201 00
                      jdrive: db
                                      nein
129 0021' 00
                              db
                                      0
130 0022' 00
                              db
                                      a
131
132 0023' 00
                      kdrive: go
                                      nein
133 9924' 99
                                      0
                              σb
134 0025' 00
                                      e
                              00
135
136 00261 00
                      ldrive: db
                                      nein
137 9927' 99
                              do
138 66281 66
                              do
                                      ù
139
140 0029' 00
                      mdrive: db
                                      nein
141 992A' 99
                                      Û
                              db
142 00281 00
                                      ø
                              đ
143
144 002C' 00
                      ndrive: do
                                      nein
145 9920' 99
                              do
                                      0
146 002E' 00
                                      ø
                              00
147
148 992F' 99
                      odrive: db
                                      nein
149 9939' 99
                              db
                                      ø
150 0031' 00
                                      è
                              db
151
152 99321 99
                      pdrive: do
                                      nein
153 9933' 99
                              đb
154 0034' 00
                                      0
                              db
155
156
157
                              : ************
158
                              ; Formatangaben
159
                              : *************
160
161
162
163
                              ; diese Angaben muessen Formatabhaengig angepasst werden
164
165
166
                              167
                              ; Vereinbarungen
168
                              ; ************
169
170
            0000
                      f128
                              equ
                                                      ; 128 Byte Sektorgroesse
171
            0001
                      f256
                              egu
                                     1
                                                     ; 256 Byte Sektorgroesse
172
            0002
                      f512
                              PD9
                                      2
                                                     ; 512 Byte Sektorgroesse
173
                             equ
            0003
                      f1024
                                     3
                                                     ; lk Byte Sektorgroesse
174
```

```
175 00351
                  frmtab:
176
177
                           ; die folgenden Daten enthalten alle Angaben die zum
178
                           : Authau eines Formatierungimages notwendig sind.
179
                           : Die kommentierte Reinenfolge ist einzuhalten
180
181
182
183
                                              ; Text cer Spezifikation
; MINI-Laufwerk ?
184 9935' 9979'
                  forml: dw
                                  fomsga
                          σb
185 9937' FF
                                 ia
                                               ; doppelte Dichte ?
186 0038' FF
                          db
                                  ia
                                               Tracks pro Seite
                         ďb
187 0039' 50
                                  89
                                               ; zweiseitig moeglich ?
188 003A1 FF
                         op ja
189 6038' 65
                                               ; Sektoren pro Seite
                         dto
                                                ; Sektorlaenge
198 88301 83
                         ab
                                f1024
191 0030' 005A'
                         ₫₩
                                                : Sektor SkEW Seite 0
                                 xitla
192 003F' 005A'
                                 xltla
                                                ; Sektor SkEW Seite 1
                         dw
193
                 form2: dw fbmsgb
db ja
                                                : Text der Spezifikation
194 6641' 6666'
                                                ; hini-Laufwerk ?
195 0043' FF
                                               ; doppelte Dichte ?
196 00441 FF
                         ďo
                                 ja
                                                ; Tracks pro Seite
197 0045' 28
                         ďb
                                40
                        do ja
do 5
                                                ; zweiseitig moeglich ?
198 0046' FF
199 0047' 05
                                                ; Sektoren pro Seite
                         db f1024
200 00481 03
                                                : Sektorlaenge
201 0049' 005A'
                         dw xitla
                                                : Sektor SKEW Seite 0
                                  xltla
202 004B1 005A1
                                                : Sektor SKEW Seite 1
                         ď₩
203
                                               ; Adresse der Koptzeile
                  form3: dw fbmsgc
204 0040' 0007'
                                               ; hINI-Laufwerk ?
205 004F' 00
                    do nein
                                               ; doppelte Dichte ?
206 0050' 00
                         db nein
                                                ; Tracks pro Seite
207 0051' 40
                                 77
                         dio
208 00521 00
                         db nein
                                                ; zweiseitig moeglich ?
209 00531 1A
                         db 26
                                                : Sektoren pro Seite
                                 f128
210 0054' 00
                         ďb
                                                ; Sektorlaenge
211 0055' 005F'
                         dw
                                 xlt2a
                                                ; Sektor SKEW Seite 0
212 0057' 005F'
                                                ; ... nur einseitig
                                  xlt2a
                         dw.
213
                   frmlen equ ($-frmtab)/12
214
         0003
                                               : Endemarke fuer Hauptprogramm
215 0059' 03
                    maxfrm: db
                                 frmlen
216
217
                           : ***********
218
                           ; Skewtabelle
219
                           : ***********
220
221
222
223 005A' 01 02 03 04 x1tla: db 1,2,3,4,5
224 005F' 01 02 03 04 xlt2a: db 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 225 0069' 0B 0C 0D 0E db 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
226 0073' 15 16 17 18
                          db
                                 21, 22, 23, 24, 25, 26
227
228
                           * ***********
229
                           ; Kopfzeilen
230
                           : ************
231
232
```

```
Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 09:32 Z80ASM 1.24 Page 5
FBIOS Z80 19 Dec 85 09:14
  233
  234
                                  : Die Texte der Kopfzeilen werden als Menue ausgegeben.
  235
  236
                                  : Der Textaufbau sollte immer der gleichen Anordnung entsprechen
  237
                                  : Pro Format ist eine Zeile vorgesehen die IMMER mit einer
                                  ; FORTLAUFENCEN Bezeichnung, beginnend bei 'A' beginnen muss.
  238
                                   Menues sind bis einschliesslich dem Buchstaben 'Q' zugelassen.
  239
  240
                                  : Es werden pro Menue nur 8 Zeilen ausgegeben. Die neunte Zeile
  241
                                   : muss die den Text:
  242
  243
                                   ' (Z) weiter (W) wiederholen (K) eKit', ' +80h
  244
  245
                                  ; enthalten und mit dem 7.Bit gesetzt abschliessen. Danach koennen
  246
                                   ; weitere 8 Zeilen, ebenfalls mit obigem Abschluss folgen bis
  247
                                   : Menue 'Q'
  248
  249
                                  ; Nicht vergessen - die letzte Menuezeile mit Bit 7 gesetzt !!!
  250
  251
  252 00791
                         fbasq:
  253
  254 0079' 20 28 41 29 fbmsga; ob
                                          '(A) 80 Track 2-seitig Standard NDR', cr. 1f
  255 00A0' 20 28 42 29 fbmsgb; db
                                        ' (B) 40 Track 2-seitig Standard NOR', cr, lf
  256 00C7' 20 28 43 29 fbmsqc; db
                                         '(C) 8" ss-sd Standard CP/M ', cr, lf
                                          ' (D)',cr,lf
  257 00E8' 20 28 44 29 fbmsqd; db
  258 00EE' 20 28 45 29 fbmsge: db
259 00F4' 20 28 46 29 fbmsgf: db
                                          ' (E)', cr, lf
                                          '(F)',cr,lf
  260 00FA' 20 28 47 29 fbmsgg: db
261 0100' 20 28 48 29 fbmsgh: db
262 0106' 20 28 5A 29 db
                                         ' (6)', cr, lf
                                         ' (H)', cr, lf
                                          '(Z) weiter (W) wiederholen (X) eXit', '+80h
  263
  264 0128' 20 28 49 29 fbmsqi; db
                                          ' (I)', cr, lf
  265 0131' 20 28 4A 29 fbmsqi; db
                                          ' (J)', cr, lf
                                          ' (K)', cr, lf
  266 0137' 20 28 4B 29 fbmsqk; db
  267 6130' 20 28 4C 29 fbmsgl; db
                                          ' (L)',cr,lf
  268 0143' 20 28 40 29 fbesge: db
                                          ' (M)', cr, lf
                                         ' (N)', cr, lf
  269 0149' 20 28 4E 29 fbasgn; ob
  270 014F' 20 28 4F 29 fbmsgo; db
                                         ' (0)',cr,lf
  271 0155' 20 28 50 29 fbmsgp; db
                                         ' (P)',cr,lf
  272 0158' 20 28 5A 29
                                 db
                                           '(Z) weiter (W) wiederholen (X) eXit'.' '+80h
  273
  274 0180° 20 28 51 29 fbmsgg; db
                                          ' (Q)',cr,lf
  275 0186' 20 28 52 29 fbmsgr; db
                                         ' (R)', cr, lf
  276 0180' 20 28 53 29 fbmsgs: db
277 0192' 20 28 54 29 fbmsgs: db
278 0198' 20 28 55 29 fbmsgu: db
                                         ' (S)',cr,lf
                                          '(T)',cr,lf
                                          ' (U)',cr,lf
  279 019E' 20 28 56 29 fbmsgv; db
                                          ' (V)',cr,lf
  280 01A4' 20 28 59 29 fbmsgy; db
                                           ' (Y)', cr, lf
  28i 01AA' 00 0A
                                 db
                                           cr.lf
  282 01AC' 20 28 5A 29
                                           '(2) weiter (W) wiederholen (X) eXit', '+80n
                                  db
  283
  284 0101' 00
                                  db
                                                            : Ende-Marke
  285
  286
  287
                                   : Bildschirm loeschen
  288
  289
  290 01D2' 0C 9A
                          clrs: db
                                           0ch.1ah+80h
                                                           ; Abschliessen mit Bit 7 gesetzt
```

```
291
292
293
                              ; Cursor ohne loeschen nach Biloschirm links oben
294
295
296 0104' 9E
                    chome: ab leh+80h
297
298
299
                              : Bildschirm ab Cursorposition loeschen
300
                              ; wenn Funktion nicht vorhangen CLRS-Sequenz verwenden
301
302
303 0105' 18 09 cleos: db ibh,'Y'+80h
394
305
306
                              ; Benutzerzeile - wird nach dem Programmheader ausgegeben
397
                              ; Muss mit CR,LF enden, mit 7. Bit gesetzt
398
                              ; Wird die Zeile nicht benutzt muss sie mit einer 0
309
                              : abgeschlossen werden
310
                               ; Der Text darf maximal 2 Zeilen umfassen.
311
312
313 0107' 20 20 20 20 usrlin: db ' mit Anpassung an den MCR-klein-Computer' 314 0209' 00 0A 8A db cr,lf,lf+80h ; (2* linefeed)
315
316
```

```
317
                    318
                    : * hardware-Ampassung an den Universalformatierer
319
                    320
321
322
                             *********
323
                            Vereinbarungen
324
                           ; ************
325
326
327
           0000
                    fdccmd equ
                                  0c0h
328
           99C1
                    fdctrk equ
                                  Och
329
           00C2
                    fdcsec equ
                                  0c2h
330
           00C3
                    focdat equ
                                  0c3h
331
           00C4
                    fdcsel equ
                                  0c4h
332
333
           000C
                   home
                                  00001100b
                                                 ; ohne step aber headload & verify
                           ean
334
           991C
                                  99911199b
                    seek
                           egu
335
           9980
                                  100011005
                    reads
                           equ
336
           00C4
                                  11000100b
                    readid equ
337
           0058
                    stepin equ
                                  01011000b
338
           00F4
                                  11110100b
                    writetr equ
339
340
341
                           : ************
342
                           : CONIN
                           : ************
343
344
345
346 020C1 C3 FC03
                                  et ce3h
                                               : Bewusst MONIO oa nur fuer FDC2 angepasst!
                   conin: ip
347
348
349
                            ********
350
                           : Kontroller
351
                           : ************
352
353
354 020F1
                    dsksel:
355
356
357
                           ; Laufwerk ansprechen
358
                           : Erhaelt vom Hauptprogramm Hauptprogramm in Register (B)
359
                           ; den SELECT - SIDESELECT - DISK (mini-maxi) und DENSITY nach
360
                           ; den Vorgabewerten in diesem Programm. Es kann notwendig sein
361
                           die entsprechenden Daten erst hier anzupassen, wenn z.B.
362
                           ; der Select auf andere Weise oder weber verschiedene Ports
363
364
                           : Programm muss mit TIME-OUT arbeiten. Falls Laufwerk nicht
365
                           ; angesprochen werden kann (keine Diskette oder was immer
366
                           ; muss in <A>=FF und NZ-Flag zurueckgekehrt werden.
367
368
369 020F' ED 43 029C'
                           1d
                                                 : Werte retten
                                  (step),bc
370 0213' 78
                           14
                                                 : SELECT
                                  a,b
371 0214' D3 C4
                           out
                                  (fdcsel), a
                                                 ; und Lautwerk ansprechen
372
373
374
                           ; warten bis READY oder TIME-OUT
```

```
Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 09:32 Z80ASM 1.24 Page 8
FBIOS Z80 19 Dec 85 09:14
 375
                            ; bei festverdrahtetem Ready entsprechende Delayschleife
 376
 377
                            ; (200, 500ms) vorsenen, (siehe Datenbiatt des Laufwerkes)
 378
 379
                                hl,0
                                                 ; TiME-Out Schleife
 380 0216' 21 0000
                            ld
                           in a,(fdccmd)
and 10000000b
 381 0219' DB C0 dsk1: in
 382 0218' E6 80
                                                 ; Teste REAUY
 383 0210' C8
                                                 ; OK
                            ret
 384 021E' 3D
                     dsk2: dec
                                  a
 385 02!F' 20 FD
                                  nz,dsk2
                           ir
                                                 : --warteinweilchen--
 386 0221' 28
                                  hl
                            dec
 387 0222' 70
                                  a,h
                           ld
 388 0223' B5
                                  1
                            or
 389 0224' 20 F3
390 0226' 30
                           jr
                                  nz, dsk l
                                                : weiter ...
                                                : A=FF und NZ
                           dec
                                  a
 391 6227' 09
                          - ret
 392
 393
 394 02281
                     dostep:
  395
  396
  397
                            ; STEP auf naechsten Track
  398
  399
                           ld b,stepin
  400 0228' 06 58
  401 022A' 18 05
                           11
                                  busy
  442
  403 022C'
                     restor:
  494
  445
  406
                            : Home des Laufwerkskopfes
  407
  408
  409 022C1 06 0C
                           ld b.home
  410 922E' CD 9231'
                           call busy
  411
  412 02311
                     busy:
  413
  414
                            ; physikalischer Zugriff fuer TYPE I Befehle
  415
  416
  417
                                                ; reset moegl. INT
  418 0231' DB C0
                           in a,(fdccmd)
  419 0233' 3A 029C'
                           ld
                                                  ; stepping-rate
                                   a,(step)
  420 0236' B0
                                                 ; eintwegen
                            90
                                    b
                                               ; Befehl ausgeben
  421 9237' D3 C0
                                   (fdccmd),a
                            out
  422 02391 DB C4
                     busyl: in
                                   a.(fdcsel)
                                                ; warten aut INT
  423 0238' CB 77
                            bit
                                   6, a
  424 9230' 28 FA
                             jr
                                  z.busy)
  425 923F' DB C0
                                  a,(fdccmd) ; lese Status
                            in
  426 0241' E6 90
                                                 ; Maskiere READY & RNF-SEEK
                                 100100000
                            and
  427 9243' C9
                            ret
  428
  429 0244'
                    wrttrk:
  430
  431
                            : Schreiben eines Tracks
  432
```

```
Z80ASM SuperFast Relocating Macro Assembler 20 Dec 85 09:32 Z80ASM 1.24 Page 10
FBIOS Z80 19 Dec 85 09:14
 491 027A' 0E C3
                                                  ; Datemport
                             ld
                                     c,fdcdat
 492 027C' D3 C0
                                                  ; Befehl ausgeben
                             out
                                    (fdccmd).a
                                                   ; abwarten bis
 493 027E1 DB C4
                    getal: in
                                    a,(fdcsel)
                                                   ; DRQ ?
 494 0280' 07
                             rlca
 495 9281' 39 FB
                                   nc,getal
                                                   ; wenn noch nicht ...
                             jr
 496
 497 0283' DB C0
                     getd2: in
                                   a.(fdccmd)
 498 62851 CB 4F
                             bit l,a
                                                   ; UNG
 499 0287' CA 028F'
                             JP
                                     z,getd3
 500 028A' ED A2
                             ini
                                                   : lesen
 501 028C' C3 0283'
                                     getd2
                          JP .
 502
 503 028F' CB 47
                      getd3: bit
                                     \theta, a
 504 0291' C2 0283'
                             jp
                                     nz,getd2
 505 0294' E6 9C
                             and
                                  100111000
                                                  ; maskieren
 506 6296' C9
                            ret
 507
 508 02971
                     motorf:
 509
 510
 511
                             : Abschalten des Laufwerkmotors
 512
                             ; Falls nicht notwendig mit RET abschliessen
 513
 514
 515 0297' 3E 40
                                   a.0100000000
                            ld
 516 0299' D3 C4
                            out (fdcsel), a
 517 02981 09
                            ret
 518
 519
 520
                             ; **********
  521
                             : RAM-Bereich
  522
                             ; *************
 523
 524
 525 02901 00
                     step; db
  526 9290' 99
                     cursel: db
  527
  528 029E1
                     image:
  529
  530
  531
                              ; ab diesem Bereich wird das Formatierungsimage aufgebaut
```

532 533 534

0 Error(s) Detected. 670 Program Bytes.

104 Symbols Detected.

```
22
401 410 412
422 424
100
40 256
40 303
40 259
.A 40 346
20 255 256 257 258 259
265 265 267 268 269 270
276 277 278 279 279 280 281 22
290' CURSEL 446 485 526
0004' DDENS 38 73
0006' DORIVE 104
0228' DOSTEP 41 394
0005' DRVTAB 39 81
0215' DSK1 381 389
0216' DSK2 384 385
0016' DSKSEL 41 354
0011' EDRIVE 108
0003 F1024 173 150 200
0000 F128 170 210
0000 F128 170 210
0000 F128 170 210
0000 F128 170 210
0001 F256 171
0002 F512 172
0079' FBMSGA 184 254
9A0' FBMSGB 194 255
7' FBMSGC 204 2'
1' FBMSGC 204 2'
1' FBMSGC 259
7BMSGF 9MSGG
1SGH
1 1
                                                                                                                     260 261 262
                                                                  266 267 268 269 279 271 272 275
                                                                  277 278 279 280 281 281 314
                0131' FBMS6J
                                                          265
                6137' FBMSGK
                                                          266
                                              267
268
269
270
271
274
275
276
277
                0130' FBMS6L
                0143' FBMSGM
                0149' FBMS6N
                014F' FBMS60
                0155' FBMS6P
                0180' FBMSGQ
                0186' FBMSGR
                018C' FBMSGS
                0192' FBMS6T
                6198' FBMSGU
                                                          278
                019E' FBMS6V
                                                          279
                91A4' FBMSGY
                                                          280
                0000 FDCCMD
                                                         327
                                                                   381 418 421 425 445 453 457 492
                                                         497
                00C3 FDCDAT
                                                       330 452 491
                00C2 FDCSEC
                                                       329 476
                00C4 FDCSEL
                                                         331 371 422 454 493 516
                00C1 FDCTRK
                                                         328
                0014' FDRIVE
                                                          112
                0035' FORMI
                                                         184
```

| 0040' FORM3 | 194 204 214 2 39 1 | 15 75 | . 214 | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0035' FRITAB 0017' GORTVE 027E' GETD1 0283' GETD2 028F' GETD3 0271' GETDATA 001A' HORIVE | 493 4 497 5 499 5 479 | 95 01 03 | 504 | | | | | | |
| 001D' IDRIVE | 124 | 20 | | | | | | | |
| FFFF JA | 18 198 | 19 | 92 | 96 | 185 | 186 | 188 | 195 | 196 |
| 0020' JDRIVE 0020' JDRIVE 0023' KDRIVE 0026' LDRIVE 000A LF 0059' MAXFRM 0002' MAXI 0029' MORIVE 0001' MINI 0297' MORIVE | 128 132 136 21 2 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 |
| 0059' MAXFRM 0002' MAXI 0029' MORIVE 0001' MINI 0297' MOTOFF 0020' MORIVE 0000' MEIN 002F' OURIVE 0032' POTID 0255' PUTD 0255' PUTD 0256' PUTDATA 0260' ROSEC 00C4 READID 0090C READIS 0010' SEEK 0001' SEEK | 265 276 39 2 | 266 277 215 | 267 278 | 268 279 | 269 280 | 279 281 | 271 281 | 272 314 | 275 314 |
| 0029' MORIVE 0001' MINI | 140 38 | 70 | | | | | | | |
| 0297' MOTOFF 002C' NDRIVE 0000 NEIN | 4) 5 144 19 1 | 698 169 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 002F' 00RIVE 0032' PDRIVE | 132 148 152 | 136 | 149 | 144 | 143 | 152 | 205 | 266 | 208 |
| 0255' PUTD1 025A' PUTD2 0265' PUTD3 | 454 4 457 4 459 4 | 156 161 163 | 464 | | | | | | |
| 0246' PUTDATA 0260' ROSEC 00C4 READID | 439 41 336 | 168 | | | | | | | |
| 008C READS 022C' RESTOR 0003' SDENS | 335 .4 41 .4 38 | 477 403 72 | | | r | | | | |
| 0001 SELA 0002 SELB 0004 SELC | 58 59 60 | 93 97 101 | | | | | | | |
| 001C SEEK 0001 SELA 0002 SELB 0004 SELC 0000 SIDMSK 029C' STEP 0058 STEPIN 0107' USRLIN 00F4 WRITETR 0244' WRTTRK 005A' XLTIA 005F' XLTIA | 61 38 369 | 105 68 419 | 525 | | | | | | |
| 0058 STEPIN 0107' USRLIN 00F4 WRITETR | 337 39 338 | 400 313 436 | | | | | | | |
| 0244' WRTTRK 005A' XLT1A 005F' XLT2A | 41 191 211 | 429 192 212 | 261 22 4 | 202 | 223 | | | | |

a. The state of th